



Cayman, Cayman S, Cayman GTS

取扱説明書

WKD 981 03 70 15

07/14

「Porsche」、「Porscheクレスト」、「PCCB」、「PCM」、「PDK」、「PSM」 および「Tequipment」はポルシェ社の登録商標です。

Printed in Japan.

本書の一部または全部の複製は、ポルシェ社の文書による許可が無い限り禁止致します。 © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ポルシェ ジャパン株式会社

車載マニュアル

取扱説明書や整備手帳など、車両に付属の印刷物は車内に常備してください。車両を売却するときは、次に購入されるお客様にお渡しください。

ご質問、ご提案

車両本体または車載マニュアルについてのご 質問、ご提案がございましたら、下記までご 連絡ください。

東京都目黒区下目黒1-8-1 ポルシェ ジャパン株式会社 アフターセールス部マーケットサポートグループ

車両の装備について

ポルシェ社では絶えず製品の開発と改良を 行っており、お客様の車両の装備品や仕様等が この取扱説明書の内容と一部異なる場合があ ります。あらかじめご了承ください。

オプション装備品や国別仕様は、法律等の基準によってこの取扱説明書の内容と異なる場合があります。そのような項目にはアスタリスク(*印)を付けていますのでご留意ください。この取扱説明書に記載した装備品の一部はオプション部品です。車両ご購入の際にこれらの装備品を追加したい場合は、ポルシェ正規販売店にご相談ください。

この取扱説明書に記載されていない装備品等の取り扱いにつきましては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。ポルシェ正規販売店はすべての装備品の取り扱い方法とメンテナンスについてご説明致します。

各国の法律等の違いにより、この取扱説明書の 内容の一部が車両の仕様と一部異なる場合が あります。

エアバッグ警告ラベル

A 危険

チャイルド・シートの 助手席での使用

チャイルド・シートを助手席に取り付けた場合、エアバッグが作動したときに重傷または致命傷を負う危険があります。

▷ 後ろ向きに着座するタイプのチャイルド・シートは使用しないでください。フロント・エアバッグが作動した場合、お子様が重傷または致命傷を負う危険があります。

「チャイルド・シート」(32ページ) を参照 してください。



取扱説明書内の安全に関する指示

この取扱説明書内には様々な安全に関する指示が使用されています。

A 危険

重傷または致命傷を負 う危険があります

「危険」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、重傷または致命傷を負う危険があります。

▲ 警告

重傷または致命傷を負 う危険があります

「警告」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、重傷または致命傷を負う恐れがあります。

▲ 注意

ケガまたは軽傷を負う 恐れがあります

「注意」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、ケガまたは軽傷を負う恐れがあります。

知識

車両を損傷する恐れがあります。

「知識」の欄の安全に関する指示を守らなかった場合、車両を損傷する恐れがあります。



インフォメーション

追加情報、ヒントおよび指示につきましては「インフォメーション」に表示されています。「インフォメーション」の内容をよく読み、指示に従ってください。

目次

外観図	3	エアコン	. 47	電話メニュー*	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		マニュアル・エアコン		地図メニュー*	
運転所 ステアリング・ホイールおよびインストルメ		2ゾーン・オート・エアコン		ナビゲーション・メニュー*	
スプブラング・ボイールおよびインストルス ント・パネル		エア・ベント		トリップ・メニュー	
フト・ハイル センター・コンソール		リヤ・ウィンドウ・ヒーター /ドア・	55	タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ	
		ミラー・ヒーター	EC	タリング、TPM)	8
コントロール・パネル		₹ <i>J</i> −・E− <i>y</i> −	56	クロノ・メニュー(ストップウォッチ).	9
ルーフ・コンソール	8			ギヤ・シフト・アシスト・メニュー	9
		ウィンドウ	. 57	G-Forceメニュー	
開閉操作とロック	9	パワー・ウィンドウ	58	ACCメニュー	9
概要 – 車外からのドアの開閉操作とロック	10	***		制限速度メニュー*	9
車外からのドアの開閉操作とロック		ニノト 七点化二化 つきなし		マルチファンクション・ディスプレイの	
車内からのドアの開閉操作とロック		ライト、方向指示灯、フロント・	00	車両設定機能	9
トランク・リッドおよびリヤ・リッドの		ワイパー	. 60	車両設定機能	10
開閉	15	ライト・スイッチ	61		
開閉操作とロック時の故障および特別な	1 3	インストルメント・ライト			111
機能	17	方向指示灯/ハイ・ビーム/パッシング・	0 .	パーソナル設定	
機能	1 /	レバー /パーキング・ライト・スイッチ	64	概要 – パーソナル設定	12
システムの知識	20	ハザード・ライト		パーソナル設定の保存	12
ンステムの知識	20	インテリア・ライト/読書灯			
		概要 – フロント・ワイパー		安全運転について	12
シート、ミラー、ステアリング・		フロント・ワイパー /ウォッシャー・	07		
ホイール	. 24	レバー	69	お出かけの前に	
シート		ν/	00	慣らし運転の知識	
				車両の技術的な仕様変更	
イージー・エントリー機能		インストルメント・パネルおよび		運転中の装備の設定および操作	12
シート・ヒーター	27	マルチファンクション・ディスプ		地上高	12
シート・ベンチレーター	28	V1	. 71	サーキット走行(スポーツ・ドライビング	
シートベルト		インストルメント・パネル		スクール、クラブ・スポーツ・イベント	
エアバッグ・システム				など)	12
チャイルド・シート		インストルメント・パネル・ディスプレイ		国外での走行	12
ドア・ミラー		バッテリー/オルタネーター	/4	テール・パイプ	12
ルーム・ミラー		チェック・エンジン(エミッション・	75	故障診断用ソケット	
ステアリング・ホイール・ヒーター		コントロール)		イグニッション・ロック、ステアリング	
ステアリング・ホイールの調節		警告音	/5		
マルチファンクション・ステアリング・		マルチファンクション・ディスプレイの		エンジンの停止/始動	12
ホイール		操作		オート・スタート/ストップ機能	12
サンバイザー		車両メニュー		エレクトリック・パーキング・ブレーキ	
バニティー・ミラー	46	オーディオ・メニュー*	83	フット・ブレーキ	
				フット・フレーヤ	13

ポルシェ・セラミック・コンポジット・	
ブレーキ(PCCB)	133
クルーズ・コントロールアダプティブ・クルーズ・コントロール	134
アダプティブ・クルーズ・コントロール	
(ACC)	135
制限速度表示 *	
自動車雷話、無線装置 *	.149
ポルシェ・コミュニケーション・システム (PCMおよびCDR) *	
(PCMおよびCDR) *	149
USB/iPod [®] およびAUX*	149
ETC受信機	
ボイス・コントロール*	150
マニュアル・トランスミッション、	1 50
クラッチ	150
クラッチ Porsche Doppelkupplung(PDK)	151
セレクター・レバー・ポジション	153
ま行制限プログラム	158
走行制限プログラムトランスミッションおよびシャーシ・	130
コントロール・システム	150
ポルシェ・スタビリティ・マネージメント	139
(PSM)	160
HOLD機能:発進アシスタント、停止制御	1.00
HULD機能・発進アン人ダント、停止制御	162
ABSプレーキ・システム(アンチロック・	160
ブレーキ・システム)ポルシェ・アクティブ・サスペンション	103
ホルンエ・アクティノ・サスペノンヨノ	1.04
マネージメント(PASM)ポルシェ・トルク・ベクトリング(PTV)の	104
ボルンエ・トルク・ヘクトリング(PTV)の	1.05
機能説明ダイナミック・エンジン・マウント	105
タイナミック・エンシン・マワント (PADM)	.166
「スポーツ」および「スポーツ・プラス」	. 100
	1.00
モード	
スポーツ・エキゾースト・システム	168
格納式リヤ・スポイラー	169
収納スペースおよびラゲッジ・	
コンパートメント	.170
収納	.171
ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー	172
灰皿	
シガー・ライター	
トランク・ルーム	
1) / / A	1 / J


ラゲッジ・コンパートメントラゲッジ・カバー	177 178
駐車	179
パーキング・アシスタント	180
リバース・カメラ 駐車時の助手席ドア・ミラー下向き自動	
切り替え	183
ガレージ・ドア・オープナー(ホームリン	
Δ [®]) *	183
警報システムおよび盗難防止	
警報システム	188
イモビライザーステアリング・コラム・ロック	189
ステアリング・コラム・ロック	189
盗難を防止するために	189
車両のお手入れ	100
メンテナンスの諸注意エンジン・オイル・レベルの点検	191
エンジン・オイル・レベルの点検	102
ウォッシャー液	194
ワイパー・ブレード	194
エミッション・コントロール・システム	195
予備燃料タンク	195
燃料の給油	196
車両のお手入れ	
リサイクル	202
軽修理	203
軽修理について	204
クーラント・レベルの点検と補充 ブレーキ・フルード	205
ブレーキ・フルード	206
パワー・ステアリング	
エア・クリーナーの交換 室内防塵用フィルターの交換	207
タイヤとホイール	207
ホイール取り付け面	214
ホイール・ボルト	215
パンクしたとき	216

スペーサー*	.217
電気系統	.219
バッテリー	223
バッテリー 外部電源、ジャンパー・ケーブルによる	0
始動	.226
<u>始動</u> キー (リモート・コントロール) 用電池の	.220
交換	227
バルブ・リスト	228
バルブの交換	
ヘッドライト	
ヘッドライト調整	.232
左側通行から右側通行への変更に伴う	022
ヘッドライトの切り替え	.233
けん引およびけん引によるエンジンの	
始動	
洪小岩本	227
消火器 *	
発炎筒	
発炎筒	
発炎筒 タイヤ空気圧とテクニカル・	.238
発炎筒 タイヤ空気圧とテクニカル・ データ	.238 240
発炎筒 タイヤ空気圧とテクニカル・データ	.238 240 .241
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ(メーカー発表値)	.238 240 .241 .242
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値) 燃費とエミッション (メーカー発表値)	.238 240 .241 .242 .242
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値) 燃費とエミッション (メーカー発表値) タイヤ、ホイール	.238 240 .241 .242 .242 .243
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値) 燃費とエミッション (メーカー発表値)	.238 240 .241 .242 .242 .243
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値) 燃費とエミッション (メーカー発表値) タイヤ、ホイール	.238 240 .241 .242 .242 .243 .244
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値) 燃費とエミッション (メーカー発表値) タイヤ、ホイール 冷間時のタイヤ空気圧(20°C) 重量 (メーカー発表値)	.238 240 .241 .242 .242 .243 .244 .246
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値) 燃費とエミッション (メーカー発表値) タイヤ、ホイール 冷間時のタイヤ空気圧(20°C) 重量 (メーカー発表値) 充填容量	.238 240 .241 .242 .242 .243 .244 .246 .247
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ 車両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値) 燃費とエミッション (メーカー発表値) タイヤ、ホイール 冷間時のタイヤ空気圧(20°C) 重量 (メーカー発表値)	.238 .240 .241 .242 .242 .243 .244 .246 .247 .248

無線装置の検査マーク


外観図

運転席	
ステアリング・ホイール	およびインストルメ
ント・パネル	
センター・コンソール	
コントロール・パネル	
ルーフ・コンソール	



運転席

- **A** インナー・ドア・ハンドル (15ページ)
- **B** パーソナル設定用メモリー・ボタン (121ページ)
- **C** ドア・ミラー設定 (41ページ)
- **D** ライト・スイッチ (61ページ)
- E ルーフ・コンソール (8ページ)
- F パワー・ウィンドウ (58ページ)
- G 故障診断用ソケット
- **H** エレクトリック・パーキング・ブレーキ (131ページ)
- I イグニッション・ロック (126ページ)
- J トランク・リッド/リヤ・リッドのロック 解除 (15ページ)
- **K** ステアリング・ホイール調節 (44ページ)
- L シート調節 (25ページ)




ステアリング・ホイールおよ びインストルメント・パネル

- A PDKシフト・ボタン (151ページ)
- B 方向指示灯 (64ページ)
- C スピードメーター (73ページ)
- **D** タコメーター (回転計) (73ページ)
- E マルチファンクション・ディスプレイ (73ページ)
- F フロント・ワイパー (67ページ)
- G クルーズ・コントロール アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) (134ページ)
- H 電話コントロール、 マルチファンクション・ディスプレイ (76ページ)
- I ホーン




751-332 センター・コンソール

- A エア・ベント (55ページ)
- **B** ハザード・ライト・スイッチ (65ページ)
- C スポーツ・クロノメーター (92ページ)
- **D** ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー (172ページ)
- E グローブ・ボックス (171ページ)
- F エアコン・コントロール・パネル (48ページ)
- G ポルシェ・コミュニケーション・マネージ メント(PCM)* (149ページ)
- H コントロール・パネル (7ページ)
- I 灰皿、シガー・ライター (174ページ)
- J 小物入れ (171ページ)



コントロール・パネル

- A シート・ヒーター/シート・ベンチレーター (27ページ)
- B エアコン・コントロール・パネル (48ページ)
- C リヤ・スポイラー (169ページ)
- D スポーツ・エキゾースト・システム (168ページ)
- E オート・スタート/ストップ、惰性走行モード (129ページ)
- F 「スポーツ」モード (166ページ)
- G 「スポーツ・プラス」モード (166ページ)
- H ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント(PASM) (164ページ)
- l ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM) (160ページ)



ルーフ・コンソール

- **A** インテリア・ライト/読書灯用ボタン (66ページ)
- **B** 助手席エアバッグOFF警告灯 (39ページ)
- C インテリア・ライト (66ページ)
- D 読書灯
 - (66ページ)
- E パーキング・アシスタント (180ページ)
- F ガレージ・ドア・オープナー (ホームリンク[®]) * (183ページ)
- **G** インテリア・ライト/読書灯の自動点灯/消灯 (66ページ)

8 外観図

開閉操作とロック

概要 - 車外からのドアの開閉操作とロック	I
車外からのドアの開閉操作とロック	1
車内からのドアの開閉操作とロック	1
トランク・リッドおよびリヤ・リッドの	
開閉	1
開閉操作とロック時の故障および特別な	
機能	1
キーおよびセントラル・ロッキング・	
システムの知識	2


概要 – 車外からのドアの開閉 操作とロック

ポルシェ・エントリー & ドライブは、ドア・ハンドルのボタンAの操作でロック/ロック解除ができるシステムです。

この概要説明は後述の「車外からの開閉操作とロック」に代わるものではありません。

操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。






+-

ポルシェ・エントリー & ドライブ

運転者が何をしたいか?	その操作方法は?	その結果は?
ロック解除	キーを使用する: キーの⊕ ボタンを押してください。 ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車: ドア・ハンドルをしっかり握ってください。	ハザード・ライトが1回点滅します。 ドアを開くことができます。
ロック	キーを使用する: キーの⊕ ボタンを押してください。 ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車: ドア・ハンドルのボタンAを押してください。	 ハザード・ライトが2回点滅します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ハンドルを引くことにより、車内からドアを開くことができます。 室内モニタリング・システム装備車の場合:インナー・ドア・ハンドルを引いても、車内からドアを開くことはできません(セーフロック)。
室内モニタリング・システム装備車で人/動物を車両に残してロックする場合 : - ロックされた車両でセーフロックを解除する、および - 室内モニター・システムをOFFにする	キーを使用する: キーの の ボタンを2回押してください (約2秒以内)。 ポルシェ・エントリー & ドライブ装備車: ドア・ハンドルのボタンAを2回押してください (約2秒以内)。	ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ハ ンドルを引くことにより、車内からドアを開く ことができます。
警報の解除	キーのff ボタンを押してください。 ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車: ドア・ハンドルをしっかり握ってください。	警報が止まります。



- A 車両のロック解除
- B 車両のロック
- C トランク・リッドとドアのロック解除
- D リヤ・リッドとドアのロック解除

車外からのドアの開閉操作と ロック

車両装備により、キーまたはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではキーなしでロックおよびロック解除ができます。

キーを使用する

キーのボタン操作でロックおよびロック解除 を行ってください。



インフォメーション

▷ ドア・ロックにエマージェンシー・キーを 差し込んで車両のロックを解除した場合 は、警報システムの作動を回避するために、 ドアを開いてから15秒以内にイグニッショ ンをON(イグニッション・ロックの1の位置) にしなければなりません。助手席側ドアは ロック状態を維持します。

アラーム・システムが作動するまでの時間 は、国によって異なる場合があります。



インフォメーション

でボタンを使用してロックを解除した後、ドア、トランク・リッド、またはリヤ・リッドを開かなかった場合、車両は30秒後に自動的に再ロックされます。



インフォメーション

ここでは初期設定の機能をもとに説明しています。

メモリー・パッケージ装備車では、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイでドアの設定を変更し、そのとき使用しているキーの設定情報として保存しておくことができます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォメーション:

▷ 「ロックの設定」(101ページ) を参照してく ださい。



ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では キーを携行していれば(例えば着衣のポケット に入れておくだけで)、キーを使用することな く開閉操作およびエンジンの始動が行えます。

▷ キーを強い電磁波にさらさないでください。ポルシェ・エントリー&ドライブに悪影響を及ぼす恐れがあります。



ドア・ロックを解除してドアを開く キーによるロック解除

- ボタンを押してください。 ハザード・ライトが1回点滅します。 ドア・ロックが解除されます。
- 2. ドア・ハンドルを引いてドアを開いてくだ さい。

インフォメーション

ドアを開くと、ドア・ウィンドウが自動的に数 ミリ下がり、ドアを閉じると再び上がります。 この動きによってドアの開閉をしやすくし、 シールの保護をしています。

▷ ドアが開く前に、ドア・ウィンドウが下が るようにするため、ドア・ハンドルはゆっ くりと引いてください。



1 インフォメーション

ロックを解除した後、ドア、トランク・リッ ド、またはリヤ・リッドを開かなかった場合、 30秒後に自動的に再ロックされます。傾斜セン サー*と室内モニタリング・システムは解除さ れます (盗難防止機能が制限されます)。

この場合、インナー・ドア・ハンドルを引くこと により、車内からドアを開くことができます。

▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動す ることを重内に残る人に伝えてください。

再度ロックされた後は、室内モニタリング・シス テムおよび傾斜センサー*が再び作動します。



ポルシェ・エントリー&ドライブによるロック 解除(キーレス操作)

キーを携行して運転席または助手席側のドア に近づくと、車両のロックを解除することがで きます。

- 1. ドア・ハンドルをしっかり握ってください。 ハザード・ライトが1回点滅します。 ドア・ロックが解除されます。
- 2. ドア・ハンドルを引いてドアを開いてくだ さい。

ドアのロック解除機能の設定

運転席のドアのみをロック解除する、または助 手席のドアも同時にロック解除する設定に変 更することができます。

なお、設定内容に関係なく、両方のドアをロック解除できます。

- ▶ キーのでボタンを5秒以内に2回押してください。
- ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォメーション:
- ▷ 「ドアのロック解除機能の設定」(101ページ) を参照してください。

ドアをロックする

セーフロック

セーフロック (室内モニタリング・システム装備車) は、ロックされた車両のインナー・ドア・ハンドルとセントラル・ロッキング・ボタンを無効にし、不正な車内への侵入を難しくします。

A 警告

車外からのドアの ロック

車内モニタリング・システム装備車では、車外から車両をロックすると、車内からドアやウィンドウを開くことができなくなります(セーフロック)。そのため、車外からロックする場合、車内に人や動物が残っていないことを確認してください。ロックされたドアによって緊急時に救助者が車内に入ることが困難になります。

▷ 車両をロックするときは車内に人や動物がいないことを確認してください。



インフォメーション

ロックするとすべてのドアとトランク・リッド/ リヤ・リッドが閉じている場合にのみ、ハザード・ライトが点滅して車両がロックされたこと を知らせます。



インフォメーション

ドアまたはトランク・リッド/リヤ・リッドが 完全に閉じていない場合、車両をロックできま せん。

警告音が鳴り、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージが表示されます。 ハザード・ライトは点滅しません。

運転席ドアのみが閉じている状態でロックすると、車両はプリロックされます。残りの開いているドア、トランク・リッド/リヤ・リッドをロックするときは、キーを車内に置き忘れていないか確認してください。

キーが操作範囲外にあると、車両のドアおよびトランク・リッド/リヤ・リッドをロックした後に開くことができなくなります。

キーによるロック


- 1. ドアを閉じてください。
- **2.** ⊕ ボタンを1回押してください。 ハザード・ライトが2回点滅します。
- 室内モニタリング・システム(セーフロック)装備車:

インナー・ドア・ハンドルを引いて、ドア を**車内側から**開くことは**できません**。

室内モニタリング・システム非装備車: ドアはロックされますが、インナー・ドア・ ハンドルを引くことにより、車内からドア を開くことができます。

または、人や動物を車内に残してロックする場合 (ロックされた車両のセーフロックの解除):

- ▷ 分ボタンを2秒以内に2回押してください。 ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ ハンドルを引くことにより、車内からドアを開くことができます。
- ▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。



ポルシェ・エントリー&ドライブによるロック (キーレス操作)

この操作を行うときは、キーを携行していなければなりません。

- 1. ドアを閉じてください。
- ドア・ハンドルのロック・ボタンAを押してく ださい。 ハザード・ライトが2回点滅します。
- 室内モニタリング・システム(セーフロック)装備車: インナー・ドア・ハンドルを引いて、ドアを車内側から開くことはできません。
- 室内モニタリング・システム非装備車: ドアはロックされますが、インナー・ドア・ ハンドルを引くことにより、車内からドア を開くことができます。 または、人や動物を車内に残してロックす る場合(ロックされた車両のセーフロック の解除):
- ▶ ドア・ハンドルのロック・ボタンAを2秒以内に2回押してください。 ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ハンドルを引くことにより、車内からドアを開くことができます。

▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。

車内からのドアの開閉操作と ロック

ここでは初期設定の機能をもとに説明しています。

メモリー・パッケージ装備車では、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイで設定を変更し、そのとき使用しているキーの設定情報として保存しておくことができます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォメーション:

▷ 「ロックの設定」(101ページ) を参照してく ださい。



セントラル・ロッキング・ボタン

A ドアをロックする

ドアが閉じている場合:

▷ セントラル・ロッキング・ボタンを押して ください。

イグニッションがONのとき、ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。

両方の車両ドアがロックされます。

ドアはインナー・ドア・ハンドルを引くことにより開くことができます。

オート・ロック機能による自動ロック

この機能が作動しているときは、速度が約5km/hを超えると自動的にロックされます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォメーション:

▷ 「ロックの設定」(101ページ) を参照してく ださい。

☆ドア・ロックを解除する

▷ セントラル・ロッキング・ボタンを押して ください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

両方の車両ドアがロック解除されます。

オート・ロック機能による自動ロック解除

この機能を有効にした場合、イグニッション・ キーを抜き取ると車両が自動的にロック解除 されます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するイン フォメーション:

▷ 「ロックの設定」(101ページ) を参照してく ださい。




1 インフォメーション

キーまたはエマージェンシー・キーで車両を ロックした場合、セントラル・ロッキング・ボ タンでロックを解除することはできません。



1 インフォメーション

エアバッグが作動する事故が起きた場合、救助 者が車内に入りやすくするためにドアが自動 的にロック解除されます。更に、ハザード・ラ イトが自動的に作動します。



A - インナー・ドア・ハンドル B-ドア・ポケット

ドアを開く

▷ インナー・ドア・ハンドル (矢印) を引いて ください。




インフォメーション

室内モニタリング・システム装備車で、イグ ニッション・キーの分ボタンを1回押して車両 をロックした場合、またはポルシェ・エント リー&ドライブ装着車のドア・ハンドルのロッ ク・ボタンを押して車両をロックした場合は、 車内からドアおよびトランク・リッドを開くこ とはできません。(セーフロック)

ドア・ポケット

ドア・ポケットを開く

- \triangleright カバー **B**を持ち上げてください。
- ▷ ドアを閉じるとき、および走行中は、ドア・ ポケットのカバーを必ず閉じてください。



A-トランク・リッドのロック解除 B- リヤ・リッドのロック解除

トランク・リッドおよびリヤ・ リッドの開閉

トランク・リッドを開く

知識

トランク・リッドまたはフロント・ワイパーを 損傷する恐れがあります。

- ▷ トランク・リッドを開くときは、ワイパー が起きていないことを確認してください。
- ▷ トランク・リッドを開く前に、必ずフロン ト・ワイパーをOFF (ワイパー・スイッチを 0の位置) にしてください。

フロント・ワイパーに関するインフォメーション:

▷ 「フロント・ワイパーおよびヘッドライト・ ウォッシャー・システム | (68ページ) を参 照してください。



- 1. 運転席ドアを開いてください。
- 2. 運転席シートの横にあるプル・ボタンAを操 作してください。 リッドがロック解除されます。
- 3. リッドを少し持ち上げ、赤いレバー (矢印) を操作してセーフティー・キャッチのロッ クを解除し、リッドを開いてください。

トランク・リッドを閉じる

- 1. リッドが閉じる直前まで手で引き下げ、そこ で手を放してリッドを落とし、ロックしてく ださい。ロック部分の真上付近を手のひらで 押して、リッドを確実にロックしてください。
- 2. リッドが確実にロックされていることを確 認してください。

リッドが確実にロックされていない場合、車両 の発進時にマルチファンクション・ディスプレ イに警告メッセージが表示されます。

リヤ・リッドを開く

- 運転席ドアを開いてください。
- 2. 運転席シートの横にあるプル・ボタンBを操 作してください。
 - リッドがロック解除されます。
- リッドがわずかに持ち上がり、開くことが できます。



インフォメーション

リヤ・リッドは2段階で開くことができます。

- ▷ 位置1:リヤ・リッドを持ち上げると抵抗が ある位置で止まります。
- ▷ 位置2:リヤ・リッドを抵抗がある位置から 更に持ち上げると全開します。

リヤ・リッドを閉じる

- 1. リヤ・リッドのハンドル部を持ってリッド を引き下げ、ロックに押し込んでください。 ロック部分の真上付近を手のひらで押して ください。
- 2. リヤ・リッドが確実にロックされているこ とを確認してください。

リヤ・リッドが確実にロックされていない場合、 車両の発進時にマルチファンクション・ディスプ レイに警告メッセージが表示されます。



キーでトランク・リッドおよびリヤ・ リッドをロック解除する/開く



ル インフォメーション

トランク・リッド/リヤ・リッドのロックを解 除すると、車両ドアもロック解除されます。

キーでトランク・リッド/リヤ・リッドをロッ ク解除して開く

- 1. と または ボタンを押してください。 リッドがロック解除されます。
- 2. リッドがわずかに持ち上がり、開くことが できます。トランク・リッドを開くには、赤 いレバーを操作してセーフティー・キャッ チのロックを解除してください。



ポルシェ・エントリー &ドライブ (キーレス) でトランク・リッド/リヤ・ リッドをロック解除する/開く

トランク・リッド

キーを携行して車両の前方にいる場合、トラン ク・リッドを開くことができます。

- 1. ポルシェ・クレストとライセンス・プレート の間に手をかざしてください(図を参照)。 センサーによりリッドのロックが解除さ れ、リッドが開きます。
- 2. リッドを少し持ち 上げ、赤色のレバー (矢印) を操作してセーフティー・キャッチのロック を解除し、リッドを開いてください。



リヤ・リッド

キーを携行して車両の後方にいる場合、リヤ・ リッドを開くことができます。

- 1. リヤ・スポイラーとナンバー・プレートの 間に手をかざしてください(図を参照)。 センサーによりリヤ・リッドのロックが解 除され、リッドが開きます。
- 2. リヤ・リッドがわずかに持ち上がり、開く ことができます。

開閉操作とロック時の故障およ び特別な機能

トランク・リッドの緊急操作

バッテリーが上がってしまった場合、外部電源 を接続してトランク・リッドを開くことができ ます。

▷「トランク・リッドの非常時ロック解除」 (222ページ)を参照してください。

運転席ドアのみがロック解除される

マルチファンクション・ディスプレイを使用し て、ドアのロック/ロック解除の設定を変更す ることができます。

▷ 「ドアのロック解除機能の設定」(101ページ) を参照してください。

なお、設定内容に関係なく、両方のドアをロッ ク解除できます。

▷ キーの ボタンを5秒以内に2回押してくだ さい。



車両がロック解除できない

リモート・コントロール・キーが、次のいずれ かの状態にあることが考えられます。

- システムが故障している
- キーの電池が消耗している
- 車両近くの電磁波(携帯電話など)の影響によって正常に機能していない(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車のリモート・コントロールでも同様の症状が発生することがあります)

車両のロックが解除できない場合:

1. **助手席側**のフロント・ウィンドウの外端部 にキーを置き、同時にで ボタンを押してく ださい(図を参照)。

それでも車両のロックが解除できない場合:

- 2. エマージェンシー・キーを車両キーから抜き取ってください。
- ▷「エマージェンシー・キー」(21 ページ) を 参照してください。

- 3. エマージェンシー・キーで運転席ドアの ロックを解除し、ドアを開いてください(助 手席ドアはロック状態を維持します)。 運転席側ドアのドア・ハンドルを引いたま ま保持してください。 エマージェンシー・キーをドア・ロックに 挿入し、90°反時計回りに回してキーを再度 抜き取ってください。
- ▷「セントラル・ロッキング・システムが故障した場合の運転席側ドアの緊急ロック」 (20ページ)を参照してください。
- 4. ドア・ハンドルから手を離し、もう1回引いてドアを開いてください。
- 5. 盗難防止警報システムの作動を回避するため、ドアを開いてから15秒以内にイグニッションをONにしてください。

ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車の 追加作業:

イグニッションをONにできない、またはエンジンが始動しない場合は、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「キーが見つからない/障害 キーの位置を変更して下さい」が表示されます。

- コントロール・ユニットをイグニッション・ ロック位置0に戻してください。
- 7. エンジンを再度始動してください。 エンジンが始動しない場合、メッセージ 「キーが見つからない/障害 キーの位置を変 更して下さい」が再度表示されます。 約1秒後にメッセージ「スイッチ部: 左へ回

し、取り外し、キーを差し込む」が表示さ

8. コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置0に戻し、イグニッション・ロックから取り外してください。イグニッション・キーを使用してイグニッションをONにしてください(エマージェンシー・キーは除く)。

れます。

作動待機のOFF(ポルシェ·エントリー &ドライブ装備車)

車両のロックを一定時間以内に解除しなかった場合、ポルシェ・エントリー&ドライブの作動待機がOFFになります。運転席ドアは96時間後、助手席ドアは36時間後に作動待機がOFFになります。

- 1. ドア・ハンドルを1回引くと、ポルシェ・エ ントリー &ドライブが作動待機状態に戻り ます。
- **2.** ドア・ハンドルを**もう1回**引くと、ドアが開きます。



1 インフォメーション

でボタンを使用してロックを解除した後、ドア、トランク・リッド、またはリヤ・リッドを開かなかった場合、車両は30秒後に自動的に再ロックされます。




緊急操作 – イグニッション・キー / コントロール・ユニットの抜き取り

バッテリーが上がった場合、イグニッション・ キーを抜き取るには、緊急操作を行う必要があ ります。


ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車のイグニッション・ロックからコントロール・ユニットを取り外す場合も緊急操作を行わなければなりません。

- 1. 運転席側のヒューズ・ボックス・カバーの指穴をつかみ、引いて取り外してください。
- 2. ヒューズ・ボックス・カバーの裏に収納して あるメタル・フックAを取り出してください。



3. メタル・フックAを使用して、イグニッション・ロックからプラスチック・カバーBを取り外してください。

取り外したプラスチック・カバー Bは紛失しないように十分注意してください。



- 4. コントロール・ユニット/イグニッション・ キーをイグニッション・ロック位置O(初期 位置)に回してください。
- 5. メタル・フックAを開口部Cに解除音が聞こ えるまで押し込んでください。
- **6.** 初期位置**0**でコントロール・ユニット/イグ ニッション・キーを取り外してください。
- **7**. プラスチック・カバー **B**を元の位置に取り付けてください。



ドア・ハンドル下のドア・ロック(運転席側)

車両をロックできない

この状態は、ハザード・ライトが点灯せず、 ロック音が聞こえないことで判断できます。 リモート・コントロール・キーが、次のいずれ かの状態にあることが考えられます。

- システムが故障している
- キーの雷池が消耗している
- 車両近くの電磁波(携帯電話など)の影響 によって正常に機能していない(ポルシェ・ エントリー&ドライブ装備車のリモート・コ ントロールでも同様の症状が発生すること があります)

セントラル・ロッキング・システムが故障した 場合の運転席側ドアの緊急ロック

車両をロックできない場合:

1. エマージェンシー・キーを車両キーから抜 き取ってください。 「エマージェンシー・キー」(21ページ)を 参照してください。

- 運転席ドアを開いてください。
- **3.** 運転席ドアのドア・ハンドルを引いたまま 保持してください (図を参照)。

エマージェンシー・キーをドア・ロックに 挿入し、90°時計回りに回してキーを再度抜 き取ってください。

ハザード・ライトが2回点滅して車両がロッ クされたことを知らせます。

4. ドア・ハンドルから手を離し、ドアを閉じ てください。

運転席ドアがロックされます。

5. 助手席ドアを緊急手順を使用してロックする 場合、エマージェンシー・キーを運転席ドア のドア・ロックに再度差し込み、90°時計回り に回して再度キーを抜き取ってください。 助手席ドアがロックされます。

インフォメーション

セントラル・ロッキング・システムに異常がある ときは、助手席ドアの緊急ロックはできません。

12 インフォメーション

セントラル・ロッキング・システムに異常があ るときは、運転席ドアのドア・ロックにエマー ジェンシー・キーを差し込んでロックすると、 正常に機能しているロックのみが作動します。

▷ セントラル・ロッキング・システムの故障 を修理してください。ポルシェ正規販売店 にご相談ください。この作業はポルシェ正 規販売店での実施を推奨します。十分なト レーニングを受けた経験豊かなスタッフ が、最新の技術情報と専用工具や専用装置 を駆使し、確かな整備をお約束します。

キーおよびセントラル・ロッキ ング・システムの知識

この車両には2本のキーが付属しており、それ ぞれにエマージェンシー・キーを内蔵していま す。これらのキーを使用して、車両のすべての ロックを操作できます。

- ▷ キーの取り扱いには細心の注意を払ってく ださい。特別な状況を除いて、キーを放置 しないでください。
- ▷ わずかな時間でも車両から離れるときは、 キーを抜き取り、携行してください。 キーを車内に残さないでください。
- ▷ キーを紛失した、または盗難に遭遇したと き、スペア・キーを追加したり交換したり したときは、ご契約の損害保険会社に連絡 してください。
- ▷ 紛失または盗難に遭遇したキーの電子コー ドを無効にしていても、そのキーをドア・ ロックに差し込んで車両をロック/ロック 解除できます。

1 インフォメーション

メモリー・パッケージ装備車では、車両をロッ クしたときに車両の各設定が、そのとき使用し ているキーに保存されます。



エマージェンシー・キー

エマージェンシー・キーを取り外す

- 1. リリース・ボタンを横に押してください。
- 2. エマージェンシー・キーを抜き取ってくだ さい。

エマージェンシー・キーを収納する

▷ リリース・ボタンのロック音が聞こえるま で、エマージェンシー・キーを押し込んで ください。

スペア・キー

スペア・キーは、ポルシェ正規販売店でのみお 求めいただくことができます。新しいキーを注 文してからお手元に届くまでには大変時間が かかる場合がございますので、いつでもスペ ア・キーを使えるように、あらかじめご用意い ただくことを推奨します。キーは盗難の恐れが ない安全な場所に保管し、車内や車両の近くに は置かないでください。

新しいキーを使用するには、そのキーの電子 コードを車両のコントロール・ユニットに「登 録 | する必要があります。この登録作業はポル シェ正規販売店でのみ実施が可能です。また、 登録作業を行うときは、現在登録しているすべ てのキーを同時に再登録しなければなりませ ん。再登録しなかったキーの電子コードは、コ ントロール・ユニットから抹消され、以後使用 できなくなります。

セントラル・ロッキング

車両にはセントラル・ロッキング・システムが装 備されています。セントラル・ロッキング・シス テムは、次の部位をロック/ロック解除します:


- ドア
- フィラー・フラップ (燃料給油口カバー) 車両をロック/ロック解除したときは、セントラ ル・ロッキング・システムが自動的に作動します。 マルチファンクション・ディスプレイを使用し て、ドアのロック/ロック解除の設定を変更す ることができます。

なお、設定内容に関係なく、ドアをロック解除す ることができます。下記の手順に従ってください:

▶ キーの ボタンを5秒以内に2回押してくだ さい。

ドア・ロックが解除されます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ



ポルシェ・エントリー&ドライブのアンテナの 取り付け位置

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、リモート・コントロール付きキーと車両のアンテナが電波で通信することで、ドアやトランク・リッドをロック/ロック解除できます。

植え込み型心臓ペースメーカーまたは植え込 み型除細動器を装着されているお客様へ

A 警告

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、車室内アンテナAおよび車室外アンテナBから約22cm以内の範囲に、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を近づけないでください。

- ▷ 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着されている方は、車室 内アンテナAおよび車室外アンテナBから約 22cm以内の範囲に近づかないでください。 アンテナからは電波が出ており、植え込み型 心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細 動器の作動に影響を与える恐れがあります。
- ▷ 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器以外の医療用電気機器を使 用されている方は、医師や医療用電気機器 製造業者などに電波の影響の有無について 事前に確認してください。電波により医療 用電気機器の作動に影響を与える恐れがあ ります。

memo

シート、ミラー、ステアリング・ホイール

シート	25
イージー・エントリー機能	27
シート・ヒーター	
シート・ベンチレーター	
シートベルト	28
エアバッグ・システム	30
チャイルド・シート	32
ドア・ミラー	
ルーム・ミラー	43
ステアリング・ホイール・ヒーター	44
ステアリング・ホイールの調節	44
マルチファンクション・ステアリング・	
ホイール	45
サンバイザー	
バニティー・ミラー	46

シート

シート位置

安全で疲れにくい運転には、正しい着座姿勢が 重要です。運転席シートの位置を調節するとき は、運転者の体格などに合わせて次の要領で実 施することを推奨します:

- 1. シートの高さを頭上の空間に余裕があり、 周囲がよく見える高さに調節してください (バケット・シートを除く)。
- 2. シートの前後位置を調節してください。 ブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込んだ ときに、足が伸びきらない状態になる位置 に調節してください。
- 3. ステアリング・ホイールの上部分を握って ください。バックレストの角度とステアリ ング・ホイールの位置は肩をバックレスト に預けた状態で肘が少し曲がる位置に調節 してください (バケット・シートを除く)。 このとき、肩をバックレストに預けられる 位置に調節してください。
- 4. 必要に応じて、シートの前後位置を再調節 してください。

シートの調節

▲ 警告

運転中のシート調節


運転中にシート調節を行うと、シートが必要以上 に大きく動き、運転操作を誤る恐れがあります。 ▷ 運転中はシートの調節を行わないでください。

▲ 注意

シート調節

シート位置を調節するときに、シートが動く範 囲に人や動物がいると、身体の各部が圧迫され たり挟まれたりする恐れがあります。

▷ シートが動く範囲に人や動物がいないことを 確認してからシート位置を調節してください。



スポーツ・シート/スポーツ・シート・ プラス

1 高さ調節

▷ レバー1を操作して、シートを希望の高さに 調節してください:

レバーを上げる=座面が上昇します。 レバーを下げる=座面が下降します。

2 バックレストの角度調節

スイッチ2を操作して、バックレストを希望 の角度に調節してください。

3 前後の調節

▷ ロック・レバー 3を引き上げてください。 シートを希望の位置に移動させてから、レ バーを放してください。

シートがしっかり固定されていることを確 認してください。



雷動式スポーツ・シート

- 1 シートの角度調節
- 2 高さ調節
- 3 座面の深さ調節
- 4 前後の調節
- 5 バックレストの角度調節
- 6 ランバー・サポートの調節
- ▶ 各スイッチを矢印の方向に押して、お好み のシート位置に調節してください。



アダプティブ・スポーツ・シート・ プラス

- 1 シートの角度調節
- 2 高さ調節
- 3 座面の深さ調節
- 4 座面のサイド・サポートの調節
- 5 バックレストのサイド・サポートの調節
- 6 前後の調節
- 7 バックレストの角度調節
- 8 ランバー・サポートの調節
- ▶ 各スイッチを矢印の方向に押して、お好み のシート位置に調節してください。




シート・バックレスト

前方へ倒す

▷ バックレストの側面にあるレバーを引き上げ て、バックレストを前方に倒してください。

後方へ戻す

▷ バックレストがブレーキを踏んだときに前 に倒れないよう、ロックするまで後方へ押 してください。



バケット・シート

パケット・シートではチャイルド・シートを使 用しないでください。

- 1 シートの前後調節
- \triangleright ロック・レバー**1**を引き上げてください。 シートを希望の位置に移動させてから、 レバーを放してください。 シートがしっかり固定されていることを 確認してください。
- 2 シート・バックレスト

前方へ倒す

▷ バックレストの側面にあるループ2を引いて、 バックレストを前方に倒してください。

後方へ戻す

バックレストがブレーキを踏んだときに前に 倒れないよう、ロックするまで後方へ押してく ださい。

シート設定の保存

シート設定の保存および呼び出しに関するイ ンフォメーション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(121ページ)を参 照してください。

イージー・エントリー機能

(電動スポーツ・シートまたはアダプティブ・ スポーツ・シート装備車)

イージー・エントリー機能は、車両への乗り降 りをしやすくするための装備です。

必要条件

- マルチファンクション・ディスプレイで、こ の機能を作動させる設定に切り替えてくだ さい。

イージー・エントリー機能のON/OFFに関する インフォメーション:

▷ 「イージー・エントリーのON/OFF」(102ページ) を参照してください。

降車するとき

以下の操作を行うと、ステアリング・ホイール が上方に移動します:

- イグニッション・キーを抜き取ったとき、 または

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車で はイグニッションをOFFにし、更に運転席ド アを開いたとき

以下の操作を行うと、シートが後方に移動します:

- 運転席ドアを開き、イグニッション・キー を抜きとったとき、

または

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車で はイグニッションをOFFにして運転席ドア を開いたとき

乗車するとき

運転席シートおよびステアリング・ホイールは イージー・エントリー位置にあります。

イグニッション・キーを差し込む、またはポル シェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッ ションをONにすると、保存された位置にステア リング・ホイールおよびシートが移動します。

i インフォメーション

キーを交換した場合、シートが予期しない位置 に移動する可能性があります。

インフォメーション

シート設定を手動で変更すると、イージー・エ ントリー機能が中断します。

この場合、ドライビング・ポジションを手動で 設定する必要があります。



シート・ヒーター

シート・ヒーターは、エンジン作動中にのみ操 作できます。ヒーターの強さは、シート・ヒー ター・ボタンを繰り返し押すことにより3段階 の設定に調節できます。

ONにする

▷ シート・ヒーター・ボタンを (繰り返し) 押 してください。

ヒーターの設定に応じた数のインジケー ター・ライトが点灯します。

OFFにする

▷ シート・ヒーター・ボタンをすべてのイン ジケーター・ライトが消灯するまで(繰り 返し)押してください。

室内の温度が高いときはシート・ヒーターを使 用できません。

バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、 最初にシート・ヒーター機能が制限され、その 後OFFになります。



シート・ベンチレーター

シート・ベンチレーターは、エンジン作動中に のみ操作できます。シート・ベンチレーターは シート・ベンチレーター・ボタンを繰り返し押 すことにより3段階の設定に調節できます。

ONにする

▷ シート・ベンチレーター・ボタンを(繰り返し)押してください。
ぶびましょう。の記事になばな数のくなび

ベンチレーターの設定に応じた数のインジ ケーター・ライトが点灯します。

OFFにする

▷ シート・ベンチレーター・ボタンをすべて のインジケーター・ライトが消灯するまで (繰り返し)押してください。

15℃を下回る場合は、過度の冷却を防止するためにシート・ベンチレーターを使用できません。バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、最初にシート・ベンチレーション機能が制限され、その後OFFになります。

シートベルト

この車両のシートベルトは身長約150cm以下の乗員には適していません。身長が150cmに満たない乗員は、適切なチャイルド・シートを必ず使用してください。

▲ 危険

シートベルトを着用し ていない、または正し く使用していない

シートベルトを着用していない場合、事故の際に保護効果を発揮できません。シートベルトを正しく着用していない場合、事故の際に負傷する危険性が高まります。

- ▽ 安全のため、すべての乗員がシートベルトを着用することが義務付けられています。 運転者はこの章で説明している内容を、すべての乗員に理解してもらってください。
- ▶ 1本のシートベルトを同時に2人で使うことは、絶対に避けてください。
- ▷ だぶついた衣服はシートベルトが正しく着用できない上、動作の自由を奪うことになりますので、乗車時には必ず脱ぐようにしてください。
- ▽ 堅い物や壊れやすい物(眼鏡、ボールペン、 煙草のパイプなど)の上にベルトがかから ないようにしてください。
- 衝突の際にケガをする危険性が高くなります。
 ▷ シートベルトはねじれやたるみがないよう
 に着用してください。

▲ 危険

損傷したシートベルト を使用した場合

損傷したシートベルト、強い負荷のかかったシートベルト、または摩耗したシートベルトは、事故の際に保護効果を十分に発揮できません。 作動したシートベルト・プリテンショナー・システムは必ず交換してください。

- ▷ すべてのシートベルトを定期的に点検し、 ベルトの帯が損傷していないか、またバックルと取り付け部が正常な状態にあるかど うか点検してください。
- ▷ 損傷したベルトや事故などにより強い負荷のかかったベルトは、該当のシート用に認証されているベルトと早急に交換してください。同様に、作動したシートベルト・プリテンショナー・システムとフォース・リミッターも早急に交換してください。

更に、アンカー部分についても点検してく ださい。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▷ ベルトを使用しないときは、汚れや損傷を 防ぐために完全にリトラクターに巻き取ら せてください。

👗 シートベルト警告灯および警告 メッセージ

シートベルトの着用を促すため、運転席または 助手席のシートベルトのバックル・プレート が、対応するバックルに差し込まれるまで、次 の機能が作動します:

- イグニッションをONにすると、インストル メント・パネルの警告灯が点灯します。
- インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに警告を表示します。
- 速度が24km/hを超えると、警告音が鳴ります。

シートベルト・プリテンショナー

シートベルト・プリテンショナーは、事故時の 衝撃の大きさに応じて作動します。

シートベルト・プリテンショナーの作動条件:

- 前方または後方から強い衝撃を受けた場合
- 側面から強い衝撃を受けた場合
- 車両が転倒した場合




i インフォメーション

シートベルト・プリテンショナー・システムは 1回しか作動できません。作動した場合、早急 に交換してください。

シートベルト・プリテンショナー・システムに 関連する作業は、必ずポルシェ正規販売店に依 頼してください。この作業はポルシェ正規販売 店での実施を推奨します。十分なトレーニング を受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

シートベルト・プリテンショナー・システムが 作動すると煙が発生しますが、これは異常では ありません。この煙は重両火災の兆候ではあり ません。



シートベルトを着用する

- 1. 自然な姿勢で安全に運転できる位置に着座 してください。
- 2. シートベルトを着用したときにベルトが肩 の中央を通って上半身を斜めに横切るよう に、シートのバックレストを調節してくだ さい。
- 3. シートベルトのバックル・プレートを手で 持ち、ゆっくりと一定の速さで引き出して、 腰の低い位置および胸部にかかるように着 用してください。

1 インフォメーション

坂道などの傾斜地に停車しているときや、シー トベルトを急に引いたときは、ベルトがロック されて引き出せないことがあります。

加速中や減速中、コーナリング中、および上り 坂を走行中はシートベルトがロックされ、引き 出すことができません。

- 4. シートベルトのバックル・プレートは、着座 しているシート側部のバックルにカチッと音 がするまで確実に差し込んでください。
- 5. シートベルトが引っかかったり、ねじれた り、鋭利な物に擦ったりしないように注意 してください。
- 6. 腰ベルトは必ず腰の低い位置(骨盤)にぴっ たりとかかるようにしてください。プレー トをバックルに差し込んで、肩ベルトを上 に引っ張ってください。

妊娠中の方は腰ベルトをできる限り低い位 置まで下げて、腹部の圧迫を避けるように してください。

7. 走行中も肩ベルトを定期的に引き上げ、腰 ベルトがゆるまないようにしてください。



シートベルトを外す

- 1. シートベルトのバックル・プレートを手で 持ってください。
- 2. バックルの赤色のボタンを押してください。
- 3. バックル・プレートは、シートベルト引き 出し口の約7cm下にプラスチック・スライ ドで固定してください(図を参照)。 プラスチック・スライドがシートベルトを 手の届きやすい位置で保持します。

エアバッグ・システム

安全に関する注意事項

▲ 危険

不適切なシート位置ま たは適切に収納してい ない荷物

すべての乗員がシートベルトを着用し、正しい シート位置を維持している場合にのみ、エアバッ グ・システムは保護効果を発揮することができま す。荷物は必ず安全に収納してください。

- ▷ 常にシートベルトを着用してください。
- ▷ 運転席と助手席の間、あるいは乗員とエア バッグが膨らむ空間に人や動物を座らせた り、物を置いたりしないでください。
- ▷ ステアリング・ホイールは、必ずリムの外 側から持つようにしてください。
- ▷ エアバッグが保護効果を発揮するには、乗 ▷ エアバッグの配線の近くには、アクセサ 員との間に一定の空間が必要です。 エアバッグに必要以上に近づきすぎない位 ▷ エアバッグ構成部品(ステアリング・ホイー 置に、シート位置を調節してください。 また、サイド・エアバッグ装備車では、ド ア(エアバッグの拡張エリア)にもたれか からないでください。
- ▷ ドアの小物入れから中身がはみ出ないよう にしてください。走行中は収納ボックスを 閉じてください。
- ▷ 重い荷物を助手席の上や前方に置かないで ください。
- ▷ ダッシュボードの上に物を置かないでくだ
- ▷ 走行中はグローブ・ボックスを閉じてくだ さい。
- ▷ 運転者はこの章で説明している内容を、す べての乗員に理解してもらってください。
- ▷ 走行中、足は常に足元の空間に置いてくだ さい。ダッシュボードやシート・クッショ ンの上に足を乗せないでください。

▲ 危険

エアバッグ・システム に変更を加えたことが 原因の不具合

変更を加えたエアバッグ・システムは保護効果 を十分に発揮できません。エアバッグが不意に 作動したり、全く機能しなかったりする恐れが あります。エアバッグが不意に作動した場合、 重傷を負う危険があります。

- ▷ エアバッグ・システムの配線や構成部品を 改造しないでください。
- ▷ ステアリング・ホイール、助手席エアバッ グ付近、サイド・エアバッグ付近、ヘッド・ エアバッグ付近に、アクセサリーを取り付 けたり、ステッカーなどを貼り付けないで ください。
 - シートに保護力バーを装着しないでください。
- リー類の配線を取り付けないでください。
- ル、フロント・シート、ドア・パネルなど) は取り外さないでください。

作動済みエアバッグ・ システムの交換

エアバッグ・システムは1回のみ作動するよう に設計されています。

- ▶ 作動したエアバッグは直ちにポルシェ正規 販売店で交換してください。
- ▷ エアバッグ・システムに不具合が発生した ときは、必ずポルシェ正規販売店に修理を 依頼してください。

機能

エアバッグは、シートベルトと併用することで 衝突時の乗員の負傷を最小限に抑えるよう設 計されています。

正面または側面から衝撃を受けた場合、エア バッグが作動し、運転者や乗員が受ける衝撃を 吸収しつつ、頭部、骨盤、上半身を守ります。 フロント・エアバッグは、運転席側はステアリ ング・ホイール中央のパッド内、助手席はダッ

フロント・シートの**サイド・エアバッグ**はバッ クレストの側面に取り付けられています。 ヘッド・エアバッグはドア・パネルに取り付け

シュボードの中に取り付けられています。

られています。 それぞれのエアバッグは、衝突の角度および衝

撃の大きさに応じて作動します。

**** エアバッグ警告灯**

エアバッグ・システムが故障した場合、タコ メーターの警告灯によって表示されます。

- ▷ 次の場合は、必ずポルシェ正規販売店で点 検を受けてください:
- イグニッションをONにしたときに警告灯が 点灯しない

または

- エンジン始動後も警告灯が消灯しない または
- 走行中に警告灯が点灯する



助手席エアバッグOFF警告灯

助手席エアバッグをOFFにするキー・スイッチ、 「助手席エアバッグOFF | 警告灯およびISOFIXア タッチメント・ブラケットは標準装備されてい ません。ポルシェ正規販売店でオプションとし て装着してください。

「助手席エアバッグOFF I 警告灯の機能に関する インフォメーション:

▷ 「助手席エアバッグのON/OFF」(38ページ) を参照してください。

⚠ 危険

助手席エアバッグの誤作動により重傷または 致命傷を負う危険があります。

助手席エアバッグをOFFにして、イグニッショ ンをONにしたときに「助手席エアバッグOFF」 警告灯が点灯しなかった場合は、システムに不 具合が発生している可能性があります。

- ▷ 助手席にチャイルド・シートを取り付けな いでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。

▲ 危険

チャイルド・シートを取り外した後も、助手席 エアバッグをOFFにしたままにしておくと、助 手席乗員が重傷または致命傷を負う危険があ ります。

チャイルド・シートを取り外した後も、助手席 エアバッグをOFFにしたままにしておくと、事 故の際にエアバッグが作動しません。

▷ チャイルド・シートを取り外した後は、必ず助 手席エアバッグを再びONにしてください。

廃棄

未作動のガス発生器、エアバッグが付いたままの 車両、およびエアバッグ・ユニットなどは、一般 の廃棄物やスクラップとして処分できません。 エアバッグ関連の部品を廃棄するときは、ポル シェ正規販売店にお任せください。処分に関す る詳しい情報は、ポルシェ正規販売店にお問い 合わせください。

チャイルド・シート

ポルシェ社では、ポルシェ・テクイップメント 製品のチャイルド・シートを使用することを推 奨いたします。

- ▷ 車両に適合するチャイルド・シートについ ては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせ ください。
- ▷ 「推奨するチャイルド・シート (シートベル トによる固定) | (34ページ) を参照してく ださい。
- ▷ 「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(35ページ)を参照して ください。

▲ 危険

チャイルド・シート 装置の不正な使用

チャイルド・シートを正しく使用しなかった場 合、重傷または致命傷を負う危険があります。 車種に適さないチャイルド・シートを使用した 場合、またはチャイルド・シートを重両に正し く取り付けていない場合は、事故の際に保護効 果を十分に発揮できません。

- ▷ チャイルド・シートに付属の取扱説明書をよ く読み、注意事項を必ず遵守してください。
- ▷ パケット・シートではチャイルド・シート を使用しないでください。 「チャイルド・シートの各種シートへの取り 付け」(38ページ)を参照してください。
- ▷ チャイルド・シートは道路交诵法に従って 使用してください。

- ▷ ポルシェ社が推奨するチャイルド・シート のみを使用してください。
 - ポルシェ社推奨のチャイルド・シートは、ポ ルシェ社がテストを実施し、この車両のイ ンテリアやお子様の体重グループに適する ように調整されています。
 - 推奨外のISOFIXシステム付きチャイルド・ シートを使用すると、万一のときに負傷す る危険性が高まります。
- ▷ 必ず助手席エアバッグをOFFにしてください。

▲ 危険

体格が小柄な乗員が助手席エアバッグで重傷 または致命傷を負う危険があります。

助手席エアバッグは、ある程度の体格と最低限の 体重のある乗員にのみ保護効果を発揮します。 チャイルド・シートを助手席に取り付けた場合、 または体格が小柄な乗員が助手席に乗車してい る場合、助手席エアバッグが作動することにより 重傷または致命傷を負う危険があります。

- ▷ チャイルド・シートを助手席に取り付ける ときは、必ず助手席エアバッグをOFFにして ください。車両に適合するチャイルド・シー トについては、ポルシェ正規販売店にお問 い合わせください。
- ▷ チャイルド・シートを取り付けるときは、常 にシート・ヒーターのスイッチをOFFにして ください。

助手席エアバッグのOFF

▷ 「助手席エアバッグのON/OFF」(38ページ) を参照してください。

チャイルド・シートの体重グループに よる分類

体重グループ0、0+のお子様:13kgまで

この体重グループのお子様は、後ろ向きに着座 **するタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用し てください。

体重グループIのお子様:9~18kg

この体重グループのお子様は、前向きに着座す **るタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用して ください。

体重グループIIのお子様:15~25kg

この体重グループのお子様は、前向きに着座す **るタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用して ください。

体重グループIIIのお子様:22~36kg

この体重グループのお子様は、前向きに着座す **るタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用して ください。



サンバイザーのエアバッグ警告ステッカー



▷ どのような場合も、警告ラベルや警告表示 の表面を汚したり読み取りできない状態に しないでください。

推奨するチャイルド・シート(シートベルトによる固定)

▷ 「チャイルド・シートの使用 (シートベルトによる固定)」(36ページ) を参照してください。

体重グループ	メーカー	タイプ	承認番号	ポルシェ部品番号	助手席への取り付け
グループ0および0+ : 13kgまで	Britax-Römer	ポルシェ・ ベビー・シート G0+	E ₁ 04301146	955.044.802.94	後ろ向きに取り付けること。助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。助手席エアバッグをOFFにすること。
グループI: 9~18kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・シート ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.88	前向きに取り付けること。助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。助手席エアバッグをOFFにすること。
グループII: 15~25kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス G2 + G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	前向きに取り付けること。助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。助手席エアバッグをOFFにすること。
グループIII: 22~36kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス G2 + G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	前向きに取り付けること。助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。助手席エアバッグをOFFにすること。

推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシステムによる固定)

▷「チャイルド・シートの使用 (ISOFIXシステムによる固定)」(37ページ)を参照してください。

体重グループ	メーカー	タイプ	承認番号	ポルシェ部品番号	助手席への取り付け
グループ0および0+ : 13kgまで	Britax-Römer	ポルシェ・ ベビー・シート ISOFIX GO+ 使用部品: ISOFIXベース	E ₁ 04301146	955.044.802.94 使用部品: 955.044.802.95	 後ろ向きに取り付けること。 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。 助手席エアバッグをOFFにすること。
グループI: 9~18kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・シート ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.88	前向きに取り付けること。助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。助手席エアバッグをOFFにすること。
グループII: 15~25kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス ISOFIT G2 + G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	前向きに取り付けること。助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。助手席エアバッグをOFFにすること。
グループIII: 22~36kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス ISOFIT G2 + G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	前向きに取り付けること。助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。助手席エアバッグをOFFにすること。

チャイルド・シートの使用(シートベルトによる固定)

下表は、ECE-R16規格に沿ってシートベルトで固定して使用できるチャイルド・シートの概要です。 「汎用(ユニバーサル)」のマークは、チャイルド・シートのECEラベル(オレンジ色)に表示されています(図を参照)。

体重グループ	助手席で使用できるチャイルド・シート $^{1, 2}$
グループ 0 :10kgまで	U/L
グループ 0+ :13kgまで	U/L
グループI:9~18kg	U/L
グループII: 15~25kg	U/L
グループIII: 22~36kg	U/L

U:この体重グループに属する「汎用 (ユニバーサル)」のチャイルド・シートの取り付けに適してい ます。

L:34ページに記載されている特定のチャイルド・シートの取り付けに適しています。



ECEラベルの例:

- A サイズ分類
- B 「汎用 (ユニバーサル)」または 「準汎用(セミ・ユニバーサル)」 マーク
- C 体重グループ

¹ 助手席エアバッグをOFFにすること。

²助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。

チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステムによる固定)

下表は、ECE-R16規格に沿ってISOFIXシステムで固定して使用できるチャイルド・シートの概要です。

「汎用(ユニバーサル)」または「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のマークは、チャイルド・シートのECEラベル(オレンジ色)に表示されています。

体重グループ	サイズ分類	固定具	助手席シートのISOFIXリテーニング・ラグ ^{1、2}
ベビー・シート	F	ISO/L1	X
(左向きまたは右向きチャイルド・シート)	G	ISO/L2	X
グループ0 :10kgまで	E	ISO/R1	IL/SU
グループ 0+ : 13kgまで	E	ISO/R1	IL/SU
5	D	ISO/R2	IL/SU
	С	ISO/R3	X
グループI: 9~18kg	D	ISO/R2	IL/SU
	С	ISO/R3	X
	В	ISO/F2	IL/SU
	B1	ISO/F2X	IL/SU
	Α	ISO/F3	IL/SU
グループII: 15~25kg			IL/SU
グループIII: 22~36kg			IL/SU


X: このサイズ分類のチャイルド・シートには適していません。

SU:「準汎用(セミ・ユニバーサル)」- ISOFIXシステム認証のチャイルド・シートの取り付けに適しています。 チャイルド・シートに付属の車両リストを参照してください。

L: 35ページに記載されている特定のISOFIXチャイルド・シートに適しています。

¹助手席エアバッグをOFFにすること。

²助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。



バケット・シート

チャイルド・シートの各種シートへの 取り付け

バケット・シートではチャイルド・シートを使 用しないでください(図を参照)。

その他の種類のシートでは、推奨するチャイル ド・シートが使用できます。

- ▷ 「推奨するチャイルド・シート(シートベル) トによる固定)」(34ページ)を参照してく ださい。
- ▷ 「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(35ページ)を参照して ください。
- ▷「シート」(25ページ)を参照してください。

ベビー・シート

サイズ分類FおよびGのお子様を寝かすタイプ のチャイルド・シート(ベビー・キャリアな ど)は、いかなるシートにも使用できません。

▷ 「チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステ ムによる固定) | (37ページ) を参照してく ださい。

ポルシェ社が推奨する、ポルシェ・テクイップ メント製品のチャイルド・シート(ポルシェ・ ベビー・シートISOFIX GO+など)を使用してく ださい。

- ▷ 「推奨するチャイルド・シート(シートベル トによる固定)」(34ページ)を参照してく ださい。
- ▷ 「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(35ページ)を参照して ください。



助手席エアバッグのON/OFF

- 1. イグニッションをOFFにしてください。
- 2. グローブ・ボックスを開いてください。
- 3. エマージェンシー・キーを車両キーから抜 き取ってください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメー ション:

- ▷ 「エマージェンシー・キー」(21ページ)を 参照してください。
- 4. エマージェンシー・キーをキー・スイッチ に2回抵抗を感じる位置まで挿入してくだ さい。

キーの歯がキー・スイッチ内に約3/4まで挿 入されます。

- 5. エマージェンシー・キーに大きな力をかけ ずに回し、助手席エアバッグを**OFF(解除)** または**ON (作動)** にしてください。
- 6. エマージェンシー・キーをキー・スイッチ から抜き取ってください。
- 7. グローブ・ボックスを閉じてください。



インフォメーション

助手席エアバッグをOFFにしているときは、助 手席シートベルト警告メッセージも表示され ません。

▲ 危険

助手席エアバッグを OFFにする

チャイルド・シートを取り外した後も、助手席 エアバッグをOFFにしたままにしておくと、事 故の際にエアバッグが作動しません。

- ▷ チャイルド・シートを助手席に取り付けて いる場合にのみ、助手席エアバッグをOFFに してください。
- ▷ チャイルド・シートを取り外した後は、必 ず助手席エアバッグを再びONにしてくだ さい。

▲ 危険

助手席エアバッグの 不意の作動

キー・スイッチにエマージェンシー・キーを挿入 したまま走行した場合、振動によってエマージェ ンシー・キーが不意に回転してエアバッグが作動 し、重傷または致命傷を負う恐れがあります。

▷ エマージェンシー・キーを助手席エアバッ グ・スイッチに挿入したまま走行しないで ください。

知識

助手席エアバッグ・スイッチまたはエアバッ グ・システムが損傷することがあります。

- ▷ エマージェンシー・キーはキー・スイッチ に挿入し、2回抵抗を感じる位置でのみ回し てください。
- ▷ 助手席エアバッグはイグニッションが OFF の ときにのみ、OFFまたはONに切り替えてく ださい。



インフォメーション

助手席エアバッグをOFFにするキー・スイッチ、 「助手席エアバッグOFF」警告灯およびISOFIXア タッチメント・ブラケットは標準装備されてい ません。ポルシェ正規販売店でオプションとし て装着してください(バケット・シート装備車 には取り付けができません)。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。



助手席エアバッグOFF警告灯

助手席エアバッグをOFFにした場合、イグニッ ションをONにしたときにオーバーヘッド・コ ンソールの「助手席エアパッグOFF」警告灯が 常時点灯します (図を参照)。

助手席エアバッグの 故障と作動不良

助手席エアバッグをOFFにして、イグニッショ ンをONにしたときに「助手席エアバッグOFF」 警告灯が点灯しなかった場合は、システムに不 具合が発生している可能性があります。

- ▷ 助手席にチャイルド・シートを取り付けな いでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

エアバッグに関する重要なインフォメーション:

- ▷「エアバッグ・システム」(30ページ) を参 照してください。
- ▷ 車両に適合するチャイルド・シートについては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。



ISOFIXチャイルド・シート・システム の取り付け

▷「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(35ページ)を参照して ください。

ISOFIXチャイルド・シートを固定するリテーニング・ラグAの位置を示すマークは、助手席シートのシート・クッションにあります。

- 1. エマージェンシー・キーを使用して、助手 席エアバッグ・スイッチをOFF (解除) に してください。 オーバーヘッド・コンソールの「助手席エ アバッグOFF」警告灯が点灯します。 エマージェンシー・キーおよび助手席エア
- バッグのOFFに関するインフォメーション: ▷ 「助手席エアバッグのON/OFF」(38ページ) を参照してください。



- **2.** チャイルド・シートを付属の説明書に従って リテーニング・ラグ**A**に固定してください。
- 3. チャイルド・シートを引っ張って、両側の リテーニング・ラグに確実に固定されてい るか点検してください。

▲ 危険

チャイルド・シート 装置の不正な使用

チャイルド・シートを正しく使用しなかった場 合、重傷または致命傷を負う危険があります。 車種に適さないチャイルド・シートを使用した 場合、またはチャイルド・シートを重両に正し く取り付けていない場合は、事故の際に保護効 果を十分に発揮できません。

- ▷ チャイルド・シートに付属の取扱説明書をよく 読み、注意事項を必ず遵守してください。
- ▷ バケット・シートではチャイルド・シート を使用しないでください。 「チャイルド・シートの各種シートへの取り 付け」(38ページ)を参照してください。
- ▷ チャイルド・シートは道路交诵法に従って 使用してください。
- ▷ ポルシェ社が推奨するチャイルド・シート のみを使用してください。 ポルシェ社推奨のチャイルド・シートは、ポ ルシェ社がテストを実施し、この車両のイ ンテリアやお子様の体重グループに適する ように調整されています。

推奨外のISOFIXシステム付きチャイルド・ シートを使用すると、万一のときに負傷す る危険性が高まります。

▷ 必ず助手席エアバッグをOFFにしてください。

ドア・ミラー

後方視野を広くするため、助手席ドア・ミラー は凸面形、運転席ドア・ミラーは非球面形に なっています。

▲ 警告

ドア・ミラーに映る周 囲の様子は実際の大き さより小さく、距離が 離れているように見え ます

凸面形ミラーでは、車両や物が小さく写るた め、実際の距離よりも遠く感じられます。

- ▷ 後続車との距離を判断するときや、後退し て駐車するときなどは、凸面形ミラーの特 性を念頭に置いてください。
- ▷ 距離の判断はルーム・ミラーと併用して 行ってください。

知識

洗車機で洗車を行う場合にドア・ミラーを損傷 する恐れがあります。

▷ 洗車機を使用する前にドア・ミラーを格納 してください。



A - ドア・ミラーの選択 - 運転席側 B-ドア・ミラーの選択 - 助手席側

C-ドア・ミラーの調節

D-ドア・ミラーの格納/復帰

ドア・ミラーの調節

電動調節式ドア・ミラーを操作するには:

- イグニッションがONのとき
- イグニッションをOFFにしてから最大10分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまで



- 1. 運転席側はボタンAを、助手席側はボタンB を押してください。 選択したボタンのインジケーター・ライト
- 2. 調節ボタンCを操作して、ドア・ミラーの角 度を希望の位置に調節してください。

電動調節機能が故障した場合

が点灯します。

▷ ミラー表面を手で押して角度を調節してく ださい。

ドア・ミラーの手動格納

▷ ミラーを手でいっぱいまで内側に倒してく ださい。

ドア・ミラーの手動復帰

▷ ミラーを手でいっぱいまで外側に展開して ください。

☞ ドア・ミラーの電動格納/復帰

▷ ボタンDを押してください。 両方のドア・ミラーが自動的に格納/復帰し ます。

電動調節機能が故障した場合

▷ ドア・ミラーを手で格納または復帰してく ださい。



インフォメーション

速度が約50km/hを超えると、ドア・ミラーは 格納できなくなります。

ドア・ミラーの自動的な格納/復帰

車両をロックした後、ドア・ミラーを自動的に 格納することができます。

必要条件:

- マルチファンクション・ディスプレイでこ の機能を作動させる設定に切り替えてくだ さい。

ドア・ミラーの自動的な復帰

▷ イグニッションをONにしてください。 ドア・ミラーが復帰します。



1 インフォメーション

ボタンDを押して手動でドア・ミラーを格納し た場合は、イグニッションをONにした後、自 動的に元の位置に復帰しません。

雷動調節機能が故障した場合

▷ ミラーを手でいっぱいまで外側に動かして ください。

ドア・ミラー設定の保存

メモリー・パッケージ装備車では、個々のド ア・ミラーの設定を、そのとき使用している キーや運転席ドアのパーソナル・ボタンに保存 することができます。

復帰および車両設定の保存に関するインフォ メーション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(121ページ)を参 照してください。

IIII ドア・ミラー・ヒーター

エンジン作動中にリヤ・ウィンドウ・ヒーター をONにすると、ドア・ミラー・ヒーターが自 動的に作動します。

リヤ・ウィンドウ・ヒーターの操作に関するイ ンフォメーション:

▷ 「リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター」(56ページ)を参照してください。 バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、 最初にドア・ミラー・ヒーター機能が制限さ れ、その後OFFになります。

駐車時のドア・ミラー下向き自動切り 替え

メモリー・パッケージ装備車では、リバース (後退) ギヤを選択すると、助手席側ドア・ミ ラーが自動的に少し下向きになり、助手席側の 車両後方下部にある障害物を視認しやすくな ります。

▷ 「駐車時の助手席ドア・ミラー下向き自動切 り替え」(183ページ)を参照してください。



ルーム・ミラー

ルーム・ミラーは平面鏡です。

ミラーを調節するときは、防眩機能のレバーA を前方に向けてください。

- ▷ 诵常位置=レバーを前方に向けてください。
- ▷ 防眩位置=レバーを手前に引いてください。



自動防眩ルーム・ミラー

ルーム・ミラーの正面と背面に組み込まれてい るセンサーが、ミラーに投射する光を測定しま す。その光の強さに応じて防眩機能が自動的に 作動し、ミラーが暗くなったり、明るくなった りします。



インフォメーション

照度センサーCの検知エリアに当たる光を妨げ ないでください(リヤ・ウィンドウにステッ カーを貼り付けるなど)。

自動防眩機能をOFFにする

▷ ボタンBを押してください。 インジケーター・ライトAが消灯します。



1 インフォメーション

次の場合、自動的に防眩機能がOFFになります: - リバース(後退)ギヤを選択した場合

または - インテリア・ライトが点灯している場合

自動防眩機能をONにする

▷ ボタンBを押してください。 インジケーター・ライトAが点灯します。

▲ 注意

自動防眩ミラーのガ ラスが破損すると、 電解液が漏れ出すこ とがあります

自動防眩ミラーのガラスが破損すると、電解液 が漏れ出すことがあります。この液体には皮膚 や目への刺激性があります。

▷ 電解液が目や皮膚に触れた場合は、速やか にきれいな水で洗い流してください。 必要に応じて医師の診察を受けてください。

知識


塗装面、本革部品、プラスチック部品および着 衣などに損傷を与える恐れがあります。

電解液は乾くと取り除けなくなるため、濡れて いる間に取り除いてください。

□ 電解液が付着した部品は水で洗い流してく ださい。

自動防眩ドア・ミラー

ルーム・ミラーの自動防眩機能の切り替えに合 わせて、ドア・ミラーの防眩機能が作動します。



ステアリング・ホイール・ ヒーター

ステアリング・ホイール・ヒーターはイグニッションがONのときにステアリング・ホイール裏側のボタンを押すことにより、ON/OFFします。

ステアリング・ホイール・ヒーター のON/OFF

▷ ボタンを押してください。 マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「ステアリングホイールヒーティングオン」または「ステアリングホイールヒーティングオフ」が2秒間表示されます。

ステアリング・ホイールの調節

車両の装備仕様により、手動または電動でステアリング・ホイール/ステアリング・コラムを 前後上下に調節できます。

▲ 警告

運転中のステアリング・ ホイールの調節

運転中にステアリング・ホイール調節を行うと、ステアリングが予期せず大きく動き、運転操作を誤る恐れがあります。

▽ 運転中はステアリング・ホイールの調節を 行わないでください。

A \$4

メモリー設定の不意の 呼び出し

車両停止時にパーソナル・ボタンが不注意に押された場合、身体の各部が挟まれたり圧迫され たりする恐れがあります。


▷ お子様のみを車内に残さないでください。



ステアリング・ホイールの手動調節

ステアリング・ホイールの手動調節

- 1. キーをイグニッション・ロックに完全に差 し込んでください。
- ステアリング・コラム下側のロック・レバー を押し下げてください。
- 3. シート・バックレスト角度や着座位置に合わせて、ステアリング・ホイールを手で持って前後上下に動かし、お好みの位置に調節してください。
- 4. ステアリング・ホイールがしっかりと固定されるまで、ロック・レバーを元の位置まで戻してください。必要な場合はステアリング・ホイールを前後に動かしてください。



ステアリング・ホイールの電動調節

ステアリング・ホイールの電動調節

▷ ステアリング・コラム下に取り付けられて いるコントロール・スイッチを前後上下に 動かして、ステアリング・ホイールをお好 みの位置に調節してください。

ステアリング・ホイール位置が車両設定に保存 されます。

ステアリング・ホイール設定の保存と呼び出し に関するインフォメーション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(121ページ) を参 照してください。

マルチファンクション・ステア リング・ホイール

A 警告

走行時の設定と操作

運転中にマルチファンクション・ディスプレ イ、ラジオ、ナビゲーション・システム、電話 などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散 漫になり、運転操作を誤る恐れがあります。

- ▷ 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に 限って運転中の操作を行ってください。 (*運転中のナビゲーションの操作、注視は 道路交通法で禁止されています。)
- ▷ 複雑な操作、設定は必ず車両を停止してか ら行ってください。

車両の装備仕様により、マルチファンクショ ン・ステアリング・ホイールのファンクショ ン・ボタンを使用して、次のポルシェ・コミュ ニケーション・システム*の操作ができます:

- 雷話 *
- PCM *
- CDR-31 *
- マルチファンクション・ディスプレイ
- インストルメント・パネル



マルチファンクション・ステアリン グ・ホイールの操作準備

- イグニッションをONにしてください。
- ▷ ファンクション・ボタンを操作する前に、ポ ルシェ・コミュニケーション・システム* の取扱説明書をよく読み、機能を把握して ください。

1 インフォメーション

マルチファンクション・ステアリング・ホイー ルの操作では、ポルシェ・コミュニケーショ ン・システム*をON/OFFできません。

マルチファンクション・ステアリン グ・ホイールのファンクション・ボタ ンの機能

インフォメーション

ステアリング・ホイール 上部の左右にあるロータ リー・ノブは、押して操作することもできます。

ポリューム・スイッチを回す 上方 - 音量が上がります。 下方 - 音量が下がります。 ボリューム・スイッチを押す ミュート機能がON/OFFします。

ロータリー・ノブを回す マルチファンクション・ディスプレイ のメイン・メニューまたはメニュー項 目を選択/ハイライトします。項目を 選択/ハイライトするため、ロータ リー・ノブを上方向または下方向に回 してください。

ロータリー・ノブを押す サブ・メニューに進む、または選択し た機能が作動します。

- MFSポタン*を押す 保存させた機能を呼び出します。 マルチファンクション・ディスプレイ 内の任意の機能をボタンに割り当てる ことができます。
- **▲** バック・ボタンを押す メニューに戻ります。
- ハンドセット・ピックアップ・ボタン を押す 着信時に通話を開始します。
- ハンドセット・ハングアップ・ボタン を押す 通話を終了/拒否します。



サンバイザー

▷ サンバイザーを手で下げて、正面方向から の眩しさを遮ってください。

左右方向から眩しい光が入る場合:

- 1. サンバイザーを内側のブラケットから外し てください。
- 2. サンバイザーをドア・ウィンドウ側に回転 させてください。



バニティー・ミラー

サンバイザーの裏側にはバニティー・ミラーが あり、カバーが付いています。

バニティー・ミラーのカバーを開くと、ミラー の照明が自動的に点灯します。

A 注意

バニティー・ミラー のカバーを開くとき

カバーを開いている状態で事故が起きた場合、 ミラーが割れて車内にガラスの破片が散乱す る恐れがあります。

▶ 走行中はカバーを閉じてください。

知識

バニティー・ミラーのカバーを損傷する恐れが あります。

▷ カバーを全開位置から無理に開かないでく ださい。

エアコン

マニュアル・エアコン4	1
2ゾーン・オート・エアコン5)
エア・ベント	
リヤ・ウィンドウ・ヒーター /ドア・	
ミラー・ヒーター	



マニュアル・エアコン

室内の温度を調節するために、マニュアル・エアコン・システムの風量、送風口および温度を手動で設定することができます。

エアコン・コンプレッサーに関するインフォメーション

エアコン・コンプレッサー

- エンジンの負荷が過渡的に大きくなると、 コンプレッサーが一時的にOFFになり、エン ジンの過熱を回避します。
- 外気温度が約2℃を下回るとコンプレッサーは自動的にOFFになり、このときは手動操作でもコンプレッサーをONにできません。
- ウィンドウを閉じるとエアコン・システム の作動効率が高まります。 炎天下で長時間駐車したときは、まずウィ ンドウを開いて室内の空気を入れ替えてか ら、エアコンを使用すると効果的です。
- 外気温度や湿度によっては、除湿した水分が水滴となってエバポレーターから排出され、車両の下に水たまりができることがあります。

これは正常な状態で、液漏れ等の故障ではありません。

バッテリー電圧低下時の自動OFF

バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、次のエアコン・システムまたはヒーター機能の一部が制限され、その後自動的にOFFになります:

- シート・ヒーター
- シート・ベンチレーター
- リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター
- フレッシュ・エア・ブロアー
- エアコン・コンプレッサー



A/Cモード

外気温度が約2°C以上の場合、エアコン・コンプレッサーは手動でON/OFFを切り替えることができます。

外気温度が約2°Cを下回ると、コンプレッサーが自動的にOFFになります。

A/CモードをONにする

外気温度よりも低い温度で室内を冷房したい ときは、A/CモードをONにしてください。

▷ A/C OFFボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

エアコン・コンプレッサーがONになります。 冷房機能が作動します。

A/CモードをOFFにする

例えば燃費を優先した運転をしたいときなどに A/Cモードを手動でOFFにすることができます。

▷ A/C OFFボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

エアコン・コンプレッサーがOFFになります。 冷房機能が解除されます。



A/C MAXモード

A/C MAXモードでは、エアコン・システムが最大出力で室内を冷却します。

A/C MAXモードをONにする

▷ A/C MAXボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

A/C MAXモードをOFFにする

▷ A/C MAXボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。



フロント・ウィンドウ・デフロスター デフロスターを作動させる

▷ デタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

フロント・ウィンドウおよびサイド・ウィンドウへの送風を開始します。

フロント・ウィンドウの曇りや氷結を素早 く取り除きます。

デフロスターを停止させる

▽ (加)ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。



内気循環モード

内気循環モードをONにする

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

外気導入が遮断され、室内の空気を循環さ せます。


内気循環モードをOFFにする

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。



1 インフォメーション

手動または自動でエアコン・コンプレッサーが OFFになると、約3分後に内気循環モードが停 止します。



- A 温度の設定
- B 送風量の設定

温度の設定

設定温度はエアコン・ディスプレイにバーで表 示されます。

温度を上げる

▶ TEMPボタンを上方向に押してください。 温度設定が最高温度に設定されているとき は、エアコン・ディスプレイにすべてのバー が表示されます。

温度を下げる

▶ TEMPボタンを下方向に押してください。 温度設定が**最低温度**に設定されているとき は、エアコン・ディスプレイに**バーは表示** されません。

送風量の設定

♀マークの横にあるエアコン・ディスプレイ に設定した送風量がバーで表示されます。 バー の数が多くなるほど、送風量が多いことを示し ています。

送風量を多くする

▷ 分ボタンを上方向に押してください。

送風量を少なくする

▷ ♣ボタンを下方向に押してください。 ボタンを押して送風量を最小にするとエアコ ン・ディスプレイにOFFと表示され、外気導入 による送風が停止し、エアコン・コンプレッ サーがOFFになります。

風量**OFF**による視界の 妨げ

送風量をOFFにした状態では、ウィンドウが曇 りやすくなります。

▷ 40ボタンを上方向に押してください(風量 が増加します)。



送風口を切り替える

- ▷ つがボタンを押してください。 フロント・ウィンドウおよびサイド・ウィンドウへの送風を開始します。
- ▷ パランを押してください。 中央および左右エア・ベントからの送風を 開始します。エア・ベントのダイヤルを回 して、吹き出し口を開いてください。
- ▷ ♥ ボタンを押してください。 足元への送風を開始します。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。



2ゾーン・オート・エアコン

温度は、運転席側および助手席側でそれぞれ個別に設定できます。

オート・モードでは、様々な環境条件(日射量、空気の状態など)に応じて室内の設定温度を維持するように、エアコン・システムが送風温度、送風量、送風口を全自動で制御します。 エアコン・システムの設定を手動で変更すると、オート・モードが直ちに解除されます。ただし手動操作で変更しなかった機能については、自動制御を継続します。



エアコン用室内温度センサー

センサー

エアコン・システムの能力を維持するために、 エアコン・システムの室内温度センサーの上に カバーを付けたり、ステッカー類を貼り付けた りしないでください。

i インフォメーション

エアコン設定は、インストルメント・パネルの マルチファンクション・ディスプレイで行うこ とができます:

▷「エアコン設定」(102ページ)を参照してく ださい。

メモリー・パッケージ装備車では、車両をロック するとエアコン・システムのすべての設定が、そ のとき使用しているキーに保存されます。

エアコン・コンプレッサーに関するインフォメーション

エアコン・コンプレッサー

- エンジンの負荷が過渡的に大きくなると、 コンプレッサーが一時的にOFFになり、エン ジンの過熱を回避します。
- − 外気温度が約2°Cを下回るとコンプレッサー は自動的にOFFになり、このときは手動操作 でもコンプレッサーをONにできません。
- ウィンドウを閉じるとエアコン・システム の作動効率が高まります。
 - 炎天下で長時間駐車したときは、まずウィンドウを開いて室内の空気を入れ替えてから、エアコンを使用すると効果的です。
- 外気温度や湿度によっては、除湿した水分が水滴となってエバポレーターから排出され、車両の下に水たまりができることがあります。
 - これは正常な状態で、液漏れ等の故障ではありません。

バッテリー電圧低下時の自動OFF

バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、次のエアコン・システムまたはヒーター機能の一部が制限され、その後自動的にOFFになります:

- シート・ヒーター
- シート・ベンチレーター
- リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター
- フレッシュ・エア・ブロアー
- エアコン・コンプレッサー



A/Cモード

オート・モードでは、A/Cモードは既定の温度で作動します。

このとき、エアコン・システムの作動状況に応じてコンプレッサーの出力が全自動で制御されます。

外気温度が約2℃を下回ると、コンプレッサーが自動的にOFFになります。

A/CモードをONにする

外気温度よりも低い温度で室内を冷房したい ときは、A/CモードをONにしてください。

▷ A/C OFFボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

エアコン・コンプレッサーがONになります。

または

AUTO/SYNCボタンを押してください。 冷房機能が作動します。

A/CモードをOFFにする

例えば燃費を優先した運転をしたいときなどに A/Cモードを手動でOFFにすることができます。

- ▷ A/C OFFボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。
 - エアコン・コンプレッサーがOFFになります。 冷房機能が解除されます。

SYNCモード

SYNC (同期) モードでは、運転席側および助 手席側の温度は同じ温度になり、運転席側の TEMPボタンにより制御されます。

SYNCモードをONにする

- ▷ AUTO/SYNCボタンを、SYNCがディスプレイに表示されるまで押し続けてください。
- ▷ 運転席のTEMPボタンで、運転席側および助 手席側の温度を調節してください。

SYNCモードをOFFにする

▶ AUTO/SYNCボタンまたは助手席側のTEMP ボタンを押してください。



A/C MAXモード

A/C MAXモードでは、エアコン・システムが最大出力で室内を冷却します。 このとき室内温度は自動調節されません。

A/C MAXモードをONにする

▷ A/C MAXボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

A/C MAXモードをOFFにする

▷ A/C MAXボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

または

AUTO/SYNCボタンを押してください。



フロント・ウィンドウ・デフロスター デフロスターを作動させる

▷ かボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。 フロント・ウィンドウおよびサイド・ウィンドウへの送風を開始します。 フロント・ウィンドウの曇りや氷結を素早

く取り除きます。 **デフロスターを停止させる**

▷ ボタンを押してください。 ポタンのインジケーター・ライトが消灯します。

または

AUTO/SYNCボタンを押してください。



内気循環モード

内気循環モードをONにする

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

外気導入が遮断され、室内の空気を循環さ せます。

内気循環モードをOFFにする

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

i インフォメーション

手動または自動でエアコン・コンプレッサーが OFFになると、約3分後に内気循環モードが停止します。

自動内気循環モードの設定

自動内気循環モードでは、空気の状態に応じて 自動的に外気導入と内気循環を切り替えます。 自動内気循環モードはマルチファンクション・ ディスプレイでON/OFFの切り替えができます。 外気温度が約5°Cを下回ると、ウィンドウの曇 りを防止するため、内気循環モードが自動的に 停止します。

自動内気循環モードのマルチファンクション・ディスプレイでの調節に関するインフォメーション:

▷「エアコン設定」(102ページ) を参照してく ださい。



インフォメーション

通常は自動内気循環モード(初期設定)にして おくことを推奨します。



- A 左右温度の設定 B - 送風量の設定
- 温度の設定

このエアコン・システムでは、運転席および助 手席側の室内温度を16~29.5°Cの範囲で個別 に設定できます。推奨:22°C

選択した温度がエアコン・ディスプレイに表示されます。

温度を上げる

▶ TEMPボタンを上方向に押してください。 設定温度がエアコン・ディスプレイに表示 されます。



🇘 インフォメーション

AUTO/SYNCボタンを押すと、設定温度の選択になります。



インフォメーション

エアコン・システムは、設定温度を維持するために、常に最大能力で車内を冷房または暖房します。

このため、設定温度を一時的にお好みの温度より上げ下げしても、希望する温度に到達する時間は**変わりません**。

送風量の設定

会ボタンの上部にあるエアコン・ディスプレイに設定した送風量がバーで表示されます。 バーの数が多くなるほど、送風量が多いことを示しています。

送風量を多くする

▷ 40ポタンを上方向に押してください。

送風量を少なくする

▷ 分ボタンを下方向に押してください。

AUTO/SYNCボタンを押すと、オート・モード に切り替わります。

ボタンを押して送風量を最小にするとエアコン・ディスプレイに**OFF**と表示され、外気導入による送風が停止し、エアコン・コンプレッサーがOFFになります。

▲ 警告

風量**OFF**による視界の 妨げ

送風量を**OFF**にした状態では、ウィンドウが曇りやすくなります。

▷ 番ボタンを上方向に押してください(風量が増加します)。



送風口を手動で切り替える

- ▷ 分がボタンを押してください。 フロント・ウィンドウおよびサイド・ウィンドウへの送風を開始します。
- ▷ パボタンを押してください。 中央および左右エア・ベントからの送風を 開始します。エア・ベントのダイヤルを回 して、吹き出し口を開いてください。
- ▷ プボタンを押してください。 足元への送風を開始します。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

送風口の手動切り替えの解除

▷ インジケーター・ライトが点灯している(手動で切り替えた)送風口切り替えボタンを再度押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

または

AUTO/SYNCボタンを押してください。 送風量、送風口が自動的に制御され、差異 が補正されます。



間接ベンチレーション・パネル

2ゾーン・オート・エアコン装備車のダッシュボード上にある間接ベンチレーション・パネルは、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイの設定で個別にON/OFFを切り替えることができます。

エアコン・システムは、間接ベンチレーション・パネルからの送風量を自動調節します。

室内へのエアの流れが和らぎます。



エア・ベント

ダッシュボードにはエア・ベントがあり、手動で開閉することができます。送風方向も調節可能です。

〇 吹き出し口を開く

▷ エア・ベントのロータリー・ノブを右に回してください。

● 吹き出し口を閉じる

▷ エア・ベントのロータリー・ノブを左に回してください。



1 インフォメーション

▷ エアコン機能を最適にするためには、冬季はセンター・エア・ベントを閉じ、手を温めるなど必要な場合にのみ開くことをお勧めします。

送風方向の調節

▷ ルーバー角度を調節して希望の方向に風を 送ることができます。

マルチファンクション·ディスプレイ でのエアコン設定

(2ゾーン・エアコン装備車)

エアコン・システムに関係する機能をマルチファンクション・ディスプレイで設定することができます。

マルチファンクション・ディスプレイでのエアコン設定機能に関するインフォメーション:

▷「エアコン設定」(102ページ) を参照してく ださい。

風量

オート・モードでは3段階で送風の強さを調節できます:

- 「弱」:

エア・ベントからの送風が和らぎます。 空気の流れに敏感な乗員に適しています。

- 「標準」:

標準の設定です。

- 「強」:

室内への送風が強くなります。 風の流れをはっきりと感じられるようにな ります。

間接ベンチレーション・パネル

▷ ダッシュボード上にある間接ベンチレーション・パネルは、ON/OFFを切り替えることができます。

自動内気循環モード

▷ 自動内気循環モードはON/OFFを切り替え ることができます。



リヤ・ウィンドウ・ヒーター / ドア・ミラー・ヒーター

リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ヒー ターは、エンジン作動中にのみ操作できます。

ONにする

▷ 押ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

外気温度によって、約5~20分後にヒーターの スイッチが自動的にOFFになります。

▷ ボタンを再び押すとヒーターはONに戻ります。

OFFに する

▷ □ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、最初にリヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ヒーター機能が制限され、その後OFFになります。

ウィンドウ

パワー・ウィンドウ58

パワー・ウィンドウ

A 警告

ウィンドウの開閉

ウィンドウを開閉するときは、作動中のウィン ドウと車両の固定部分の間に身体の各部が挟 まれないように十分注意してください。特にワ ンタッチ作動で閉じるときは十分に注意して ください。

- ▷ ウィンドウを開閉するときは乗員がケガを しないように十分注意してください。
- ▷ 車両から離れるときは必ずイグニッショ ン・キーを抜いてください。またはポル シェ・エントリー&ドライブ装備車ではイ グニッションをOFFにしてください。 車両か ら離れるときは、必ずキーを携行してくだ さい。乗員がパワー・ウィンドウを誤って 操作し、ケガをする恐れがあります。
- ▷ 危険が生じたときは、直ちにキーのボタン を放してください。ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車では、直ちにドア・ハンド ルのボタンを放してください。
- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。

パワー・ウィンドウの作動条件

次の条件下で、パワー・ウィンドウを開閉する ことができます:

- イグニッションがONのとき
- イグニッションを OFF にしてから最大 10 分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまで

ドア・ウィンドウのワンタッチ操作はイグ ニッションがONのときのみ作動します。



A - 運転席のパワー・ウィンドウ B - 助手席のパワー・ウィンドウ

ウィンドウの開閉

スイッチによるウィンドウ開作動

▷ ウィンドウがお好みの位置になるまでウィ ンドウのスイッチを押してください。

スイッチによるウィンドウ閉作動

▷ ウィンドウがお好みの位置になるまでウィ ンドウのスイッチを引いてください。

1 インフォメーション

スイッチには2段階の作動位置があります。こ の2段階の作動位置は、スイッチを操作する際 にはっきりと感じ取れます。

- 1段目 - 手動操作

スイッチを1段目まで動かすと、ウィンドウ は手動操作で開閉します。

スイッチを放すとウィンドウが止まります。

2段目 - ワンタッチ操作

スイッチを2段目までいっぱいに動かすと、 ウィンドウは自動的に開閉します。

ウィンドウをお好みの位置で停止させたいと きは、もう1回スイッチを操作してください。



1 インフォメーション

ウィンドウを閉じるときに作動が妨げられる と、ウィンドウが止まった後、再び数センチ下 がり、挟み込みを防止します。

ウィンドウの作動が約10秒以内に2回妨げら れると、そのウィンドウのワンタッチ操作がで きなくなります。

ウィンドウは手動操作で閉じることができます。 このときウィンドウは最大の力で閉じます。

ワンタッチ操作を再度有効にするには、ウィン ドウを手動操作で1回完全に閉じてください。

▲ 警告

ウィンドウの手動閉 操作


ワンタッチ操作時にウィンドウが抵抗を感じて 無効になった後、手動閉機能を使用してウィンド ウを閉じると、最大の力で閉じようとします。 ▷ ウィンドウを閉じるとき、乗員がケガをし たり、挟まれたり、圧迫されたりしないこ とを確認してください。



ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車

キーによるウィンドウの閉操作

▷ ウィンドウが希望の位置になるまでキーの ロック・ボタンを押し続けてください。



ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

ドア·ハンドルのボタンでウィンドウを閉じる (ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車)

□ 車両をロックするときにウィンドウが希望 の位置になるまで、ドア・ハンドルのボタ ンを押し続けてください。

バッテリー接続後のウィンドウ停止 位置の保存

バッテリーを外したり、再接続したりしたときは、ウィンドウの停止位置が消去されます。 ウィンドウのワンタッチ操作が無効になります。

すべてのウィンドウで以下の作業を行ってく ださい:

- 1. ロッカー・スイッチを引いて、1回ウィンド ウを完全に閉じてください。
- 2. ウィンドウが完全に閉じた後、ロッカー・ス イッチを再度短く**3回**引き上げてください。
- 3. ロッカー・スイッチを押して、1回ウィンドウを完全に開いてください。

ライト、方向指示灯、フロント・ワイパー

ライト・スイッチ	61
インストルメント・ライト	64
方向指示灯/ハイ・ビーム/パッシング・	
レバー /パーキング・ライト・スイッチ	64
ハザード・ライト	65
インテリア・ライト/読書灯	66
概要 – フロント・ワイパー	67
フロント・ワイパー /ウォッシャー・	
レバー	68



※ ライト・スイッチ

OFF ライト消灯

イグニッションがONのとき、デイタ イム・ドライビング・ライト*が点灯 します。

AUTO オートマチック・ドライビング・ライト・アシスタント

-00- 車幅灯

ライセンス・ライト、インストルメント・ライト、デイタイム・ドライビング・ライト*が消灯します。

□ ロー・ビーム/ドライビング・ライト イグニッションがONのときのみ。 フォグ・ライトおよびモーターウェ イ・ライトが消灯します。

(注 リヤ・フォグ・ライト

ロー・ビーム位置でスイッチを引いて ください。インジケーター・ライトが 点灯します。



インフォメーション

灯火類が点灯した状態でキーを抜いてドアを 開くと、警告音が鳴り、バッテリー上がりを防 止します。

- 各国の法律等に準拠して、ライトの仕様が 異なる場合があります。

気温と湿度により、車両のエクステリア・ライトが曇ることがあります。十分な距離を走行すると、この曇りは取れます。

ロー・ビーム/ドライビング・ライト

ライト・スイッチを**AUTO**の位置にすると、次の状況でヘッドライト・ロー・ビームが自動的に点灯します:

- 夕暮れ時
- 夜間
- トンネル内走行時
- 雨天時
- 高速走行(ポルシェ・ダイナミック・ライト・システムPDLS装備車)

ロー・ビームの点灯時には、スピードメーター 内のインジケーター・ライトが点灯します。



インフォメーション

オートマチック・ヘッドライトは、霧を感知することができません。

▽ 霧が発生したときは、手動でドライビング・
ライトを点灯させてください。

デイタイム・ドライビング・ライト*

イグニッションがONの状態で、ライト・スイッチを**OFF**の位置(ライト消灯)にすると、デイタイム・ドライビング・ライト*が自動的に点灯します。

ライト・スイッチを**AUTO**の位置に設定した場合、イグニッションがONおよび周囲が明るい状態で、デイタイム・ドライビング・ライト*が自動的に点灯します。

▷ ライト・スイッチが(D(ヘッドライト・ロー・ビーム/ドライビング・ライト)の位置にあるときは、デイタイム・ドライビング・ライト*は点灯しません。

オートマチック・ドライビング・ライ ト・アシスタント

オートマチック・ドライビング・ライト・アシスタントはコンフォート機能の1つです。この車両のドライビング・ライト(ロー・ビーム)は、周囲の明るさに応じて自動的に点灯/消灯します。 オートマチック・ドライビング・ライト・ス・シスタントは、デイタイム・ドライビング・ライトへも・ライト、およびダイナミック・カミングホーム・ライト(装備仕様による)の作動も制御します。ライト・スイ・デライビング・ライト・アシスタントが作動します。

なおドライビング・ライト・アシスタントを作動させていても、法律等を遵守し、ライト・スイッチの手動操作によってドライビング・ライトを点灯/消灯することは運転者の責務です。ドライビング・ライトの点灯は、運転者を支援するよめのものであり、ドライビング・ライトの操作は運転者が正しく行わなければなりません。

A 警告

無灯火での走行

ライトを点灯しないで走行するとドライバーの視界を大きく制限するのみでなく、他のドライバー に対する視認性を大きく妨げることになります。

▷ オートマチック・ドライビング・ライトの 作動状況を常に監視してください。



インフォメーション

オートマチック・ドライビング・ライト・アシスタント/ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)が故障した場合、インストルメント・パネルのPDLS警告灯が点灯します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトに関するインフォメーション:

▷「インストルメント・パネル」(72ページ) を参照してください。

雨天時の作動

ワイパーを連続作動に切り替えてから5秒が経過すると、ドライビング・ライトが自動的に点灯します。

その後、ワイパーを停止してから約4分が経過すると、ドライビング・ライトが消灯します。

オートマチック・カミング・ホーム・ ライト(ウェルカム・ホーム機能/エ ントリー機能)

オートマチック・カミング・ホーム・ライトを ONにする

▷ ライト・スイッチをAUTOにしてください。 一定時間、次のライトが点灯したままになり、 車両に乗降するときの足元を明るく照らして 安全性を高めます:

- デイタイム・ドライビング・ライト*
- ドア・ミラーのカーテシー・ライト (電動 格納式ドア・ミラー装備車)
- リヤの車幅灯
- ライセンス・ライト

ウェルカム・ホーム機能(遅延消灯)

車両をロックすると、マルチファンクション・ディスプレイで設定した遅延消灯時間の間、ライトが点灯したままになり、遅延消灯時間が経過すると自動的に消灯します。

エクステリア・ライトの遅延消灯時間設定に関するインフォメーション:

▷「エクステリア・ライトの設定」(99ページ) を参照してください。

エントリー /イグジット機能

車両をロック解除すると、マルチファンクション・ディスプレイで設定した遅延消灯時間の間、車両の周囲が照らされます。

イグニッションをONにするか、またはライト・スイッチをAUTOの位置以外に設定すると、ライトが消灯します。

エクステリア・ライトの遅延消灯時間設定に関するインフォメーション:

▷「エクステリア・ライトの設定」(99ページ) を参照してください。

ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)

ライト・スイッチをAUTOの位置にすると、ダイナミック・コーナリング・ライトおよび夜間の高速道路機能が作動します。

ダイナミック・コーナリング・ライト

約8km/h以上の速度で走行している場合、そのときの速度やステアリグ・ホイールの切れ角によって、コーナーの先に向けてロー・ビームが向きを変え、進行方向の路面を照らします。ダイナミック・コーナリング・ライトが故障した場合、インストルメント・パネルのPDLS警告灯が点滅します。

夜間の高速道路走行時の作動

夜間は速度が約130km/hを超えるとドライビング・ライトの配光特性が変化します。 このときドライビング・ライトは、より遠くが

見渡せるように照射距離を長くします。

フォグ・ライト

速度が約70km/h以下でフォグ・ライトが点灯 している場合、ドライビング・ライトの配光特 性が変化します。

このときドライビング・ライトは、眩しさを抑えるように照射され、より広範囲が見えるよう に照射エリアが広がります。



ポルシェ・ダイナミック・ライト・ システム・プラス(PDLS Plus)

ダイナミック・ハイ・ピーム

ダイナミック・ハイ・ビーム装備車では、ルー ム・ミラー付近に取り付けられたカメラAで前方 の走行車および対向車の光源を検知し、ドライ ビング・ライトの遮光ポイントをハイ・ビーム からロー・ビームの間で段階的に調節します。ド ライビング・ライトの遮光ラインは、検出され た車両が認識できるように調節されます。

周囲が暗い状態で以下の条件が揃うと、この機 能が作動します:

- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- 速度が約60km/h以上

- インストルメント・パネルのマルチ・ファン クション・ディスプレイでダイナミック・ハ イ・ビームが作動するように設定している 「ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止」 (99ページ)を参照してください。
- ダイナミック・ハイ・ビームがONになっ ている

「ヘッドライト・パッシングを作動する」 (65ページ)を参照してください。

市街地走行時にハイ・ビームに切り替わらない ようにするため、ダイナミック・ハイ・ビーム は約35km/h以下の速度では作動しません。

また、カメラが複数の街路灯を検出した場合も 自動的にハイ・ビームからロー・ビームに切り 替わります。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

A 警告

集中力の低下

ダイナミック・ハイ・ビームを過信せず、走行時 の周囲の明るさ、視界、交通状況に応じてハイ・ ビームを手動で調節し、責任ある運転を心がけて ください。このシステムはドライバーの代わりに なるものではありません。次のような場合には手 動での設定が必要になることがあります:

- 雨、霧、雪、氷、または多量の水しぶきな どの悪天候時
- 対向車を確認しにくい道路(高速道路など)
- 明るさが弱いライトの他車(自転車など)が 走行している場合
- 急カーブ、起伏の激しい路面、坂道
- 明かりが少ない市街地
- 光を強く反射する物体(看板など)がある 道路
- フロント・ウィンドウのカメラの視界が曇 り、汚れ、凍結、またはステッカーで覆わ れている

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 必要な場合、ハイ・ビームを周囲の明るさ、 視界、交通状況に合わせて手動で調節して ください。

インフォメーション

- ▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確 認してください:
 - ルーム・ミラー上のカメラの周囲 (図を参照) をステッカーなどで塞がないでください。
- ▷ 正常な機能を維持するために、カメラの視 界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除い てください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(198ページ)を参照して ください。



インストルメント・ライト

ライト・センサーにより、周囲の明るさによって、照明が自動的に調節されます。

更に、車両のライト・スイッチがONのときはインストルメント・パネルおよびスイッチの照明を手動で調節することができます。

▷ 調節ボタンAを、お好みの明るさになるまで 左右どちらかに回して保持してください。

▲ 警告

走行中の輝度の調節

運転中に明るさ調節を行うと、車両のコント ロールを失う恐れがあります。

▽ 運転中にステアリング・ホイールのスポークの間からボタンを押さないでください。



方向指示灯/ハイ・ビーム/パッ シング・レバー /パーキング・ ライト・スイッチ

方向指示灯、ロー・ビームおよびハイ・ビーム は、イグニッションがONの状態で操作できます。

1 - 方向指示灯、左

2 - 方向指示灯、右

3- ハイ・ビーム、ダイナミック・ハイ・ビーム

4- ヘッドライト・パッシング

操作レバー中央位置 - ロー・ビーム

方向指示灯

- ▷ 操作レバーを下方向1または上方向2に抵抗を感じる位置を超えて動かしてください。 方向指示灯は、操作レバーを手動で初期位置に戻すか、ステアリング・ホイールを回したときに自動的に初期位置に戻るまで、作動したままになります。
- ▷ 抵抗を感じる位置まで操作レバーを下方向 1または上方向2に動かしてください。 方向指示灯が3回点滅します。

ハイ・ビーム・ヘッドライト

点灯/消灯(ダイナミック・ハイ・ビーム非装 備車)

- ▷ 点灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に1回動かしてください。タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が点灯します。
- ▶ 消灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。

ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止

ダイナミック・ハイ・ビームを作動させるに は、次の条件を満たさなければなりません:

- 夜間
- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- 速度が約60km/h以上
- インストルメント・パネルのマルチ・ファンクション・ディスプレイでダイナミック・ハイ・ビームが作動するように設定している「ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止」(99ページ)を参照してください。
- - ハイ・ビームの一時的な点灯時または完全 な点灯時には、タコメーターのインジケー ター・ライト■↑が点灯します。
- ▶ 停止:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。

■ タコメーターのインジケーター・ライトが点灯している場合のみダイナミック・ハイ・ビームを停止できます。

点灯/消灯(ダイナミック・ハイ・ビーム装備車)

ダイナミック・ハイ・ビームを停止した場合、 または条件が満たされなかった場合、ハイ・ ビームは手動操作で点灯および消灯できます。 以下の条件を満たさなければなりません:

- 夜間
- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- ▷ 点灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に2回動かしてください。
 - タコメーター内のインジケーター・ライト が点灯します。
- ▷ 消灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。

ヘッドライト・パッシングを作動する

▶ 抵抗を感じる位置まで操作レバーを手前4に 1回動かしてください。

タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が短時間点灯します。

ダイナミック・ハイ・ビームに関するインフォ メーション:

▷ 「ダイナミック・ハイ・ビーム」(63ページ) を参照してください。

パーキング・ライト

パーキング・ライトは、イグニッションがOFF のときのみ点灯します。

▶ 操作レバーを上方向2または下方向1に動か すと右または左側のパーキング・ライトが 点灯します。

パーキング・ライトが点灯した状態でイグニッ ションをOFFにすると、インストルメント・パ ネルのマルチファンクション・ディスプレイに メッセージ 「**パーキングライトオン**」 が表示さ れます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。



🛕 ハザード・ライト

ハザード・ライトはイグニッションの位置に関 係なくONにできます。

ON/OFF

▷ センター・コンソールのハザード・ライト・ ボタンを押してください。

すべての方向指示灯とボタンのインジケー ター・ライトが点滅を開始します。

ハザード・ライトを長時間作動させた場合、ラ イトを保護するため、ライトの点灯時間が短く なります。

急制動時のハザード・ライトの自動点 滅機能

約70km/h以上の速度で走行中、目前に渋滞の 最後尾が現れたときなど、停車するために急ブ レーキをかけると、制動中にブレーキ・ライト が点滅し、車両が停車後にハザード・ライトが 自動的に作動します。

▷ センター・コンソールのボタンを押して、 ハザード・ライトを停止させてください。 車両が動き出すと、ハザード・ライトが 自動的に停止します。

衝突時のハザード・ライトの自動点滅 機能

衝突時、ハザード・ライトが自動的に作動します。 ▷ ハザード・ライトを停止するためには、イ グニッションをOFFにした後、再度イグニッ ションをONにしてください。



A - インテリア・ライト/読書灯用ボタン B - インテリア・ライト/読書灯の自動点灯/消灯

インテリア・ライト/読書灯 インテリア・ライト/読書灯

インテリア・ライト/読書灯の点灯/消灯

▷ ボタンAを押してください。

減光(明るさを調節する)

▷ ボタンAを希望の明るさになるまで少なくとも1秒間押し続けてください。

インテリア・ライト/読書灯の自動点 灯/消灯

装備仕様により、インテリア・ライト/読書灯はボタンBまたはマルチファンクション・ディスプレイのメニューから点灯/消灯することができます。

ボタンBを使用する:

▷ ボタンBを押してください。

インテリア・ライト/読書灯の自動点灯機能が OFFの場合、ボタンのインジケーター・ライト が点灯します。

インテリア・ライトの自動点灯機能をONにする と、周囲が暗いときに次のように作動します。

- **以下の場合点灯します:**ドアをロック解除 したとき、開いたとき、またはイグニッショ ン・キーをイグニッション・ロックから抜 いたとき

- **以下の場合消灯します**:両方のドアを閉じ

- たとき、約120秒の遅延後 この遅延消灯時間は、マルチファンクション・ディスプレイで変更できます。 イグニッションをONにしたときや、車両をロックしたときは、直ちにインテリア・ライトが消灯します。
- ▷ 「インテリア・ライトの遅延消灯モードを設 定する」(100ページ)を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイでの操作:

ドアをロック解除したとき、開いたとき、またはイグニッション・キーをイグニッション・ ロックから抜いたときに、インテリア・ライト/ 読書灯を点灯させるか、または消灯したままに するかをマルチファンクション・ディスプレイ で設定することができます:

▷ 「ドアを開いたときのインテリア・ライト 自動点灯の有効/無効(装備仕様による)」 (100ページ)を参照してください。 両方のドアを閉じた際のインテリア・ライト/ 読書灯の遅延消灯時間をマルチファンクション・ディスプレイで設定することができます: □ 「インテリア・ライトの遅延消灯モードを設 定する」(100ページ)を参照してください。

インテリア・ライト/読書灯の消灯に よるバッテリーの保護

周囲が暗いときは、バッテリー上がりを防止するためにエンジンを停止してから16分後にインテリア・ライトが消灯します。

周囲が明るいときは、インテリア・ライトを手動で点灯した後、1分が経過すると自動的に消灯します。

オリエンテーション・ライト

ルーフ・コンソールおよびイグニッション・ロック部のライトにより、周囲が暗いときに車両の主要な装備の位置を照らして乗降性を高めます。これらのライトは車両のロックを解除したときに点灯し、車両をロックすると自動的に消灯します。

減光(明るさを調節する)

オリエンテーション・ライトの明るさはマルチファンクション・ディスプレイで調節できます。 ▷ 「オリエンテーション・ライトの明るさを調節する」(100ページ)を参照してください。

アンビエント・ライト

夜間の運転中、控えめな明るさのライトが車内を やわらかく照らします。 アンビエント・ライト は、車両をロックすると自動的に消灯します。


概要 – フロント・ワイパー

この概要説明は後述の「フロント・ワイパー/ ウォッシャー・レバー」に代わるものではあ りません。

操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。



フロント・ワイパー操作レバー



レイン・センサー/間欠作動感度のスイッチ(A)および リヤ・ワイパーのスイッチ(B)

運転者が何をしたいか?	その操作方法は?
フロント・ワイパー・オート作動 (レイン・センサー /間欠作動)	操作レバーを1の位置にしてください。
レイン・センサー/間欠作動の感度設定	操作レバー右部のスイッチAを上(作動回数が増える)または下(作動回数が減る)方向に動かして調節してください。
フロント・ワイパー作動	低速:操作レバーを 2 の位置にしてください。 高速:操作レバーを 3 の位置にしてください。 ワンタッチ:操作レバーを 4 の位置に短く押してください(4 の位置で保持すると、ワイパーの 動きが速くなります)。
フロント・ワイパー &ウォッシャー作動	操作レバーをステアリング・ホイール方向5に引いて、保持してください。
リヤ・ワイパー(間欠作動)	操作レバーのスイッチBを上方向INT位置まで押してください。
リヤ・ワイパー (ワンタッチ)	スイッチBを上または下方向にいっぱいに押してください。

フロント・ワイパー /ウォッ シャー・レバー

▲ 注意

ワイパーの不意の 作動

レイン・センサー・モードでは、フロント・ ウィンドウに水滴を検出すると自動的にワイ プ作動を行います。

▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動 することのないよう、フロント・ウィンド ウを清掃する前に必ずワイパーをOFFにし てください。

知識

フロント・ウィンドウ、リヤ・ウィンドウ、お よびワイパー・システムを損傷する恐れがあり ます。

- ▷ フロント・ウィンドウが十分に濡れた状態 でワイパーを作動させてください。乾いた 状態での使用はウィンドウの擦り傷の原因 になります。
- ▷ 運転前にワイパーの凍結を溶かしてください。
- ▷ 凍結時はヘッドライト・ウォッシャーを操 作しないでください。
- ▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動す ることのないよう、洗車機で洗車する前に必ず フロント・ワイパーをOFFにしてください。
- ▷ 洗車機での洗車中はヘッドライト・ウォッ シャーを操作しないでください。
- ▷ ワイパー・ブレードを交換する場合は、ワ イパー・アームをしっかりと保持してくだ さい。
- ▷ ワイパー・ブレードを交換する場合は、左 右でワイパー・ブレードの長さが異なるの で注意してください。



フロント・ワイパーおよびヘッドライ ト・ウォッシャー・システム

フロント・ワイパー

0- フロント・ワイパー OFF

フロント・ワイパーをOFFにすると、ワイパー・ アームが静止位置からわずかに上方に動きま す。この動きにより、ワイパー・ブレードの ウィンドウ接触面の向きを整えます。

1- レイン・センサー/間欠作動

▷ ワイパー・レバーを1段目の位置まで上方向 に押してください。

2- フロント・ワイパー低速

▷ ワイパー・レバーを2段目の位置まで上方向 に押してください。

3- フロント・ワイパー高速

▷ ワイパー・レバーを3段目の位置まで上方向 に押してください。

4- フロント・ワイパーのワンタッチ作動

▷ ワイパー・レバーを下方向に押してください。 フロント・ワイパーが1回作動します。

5- ワイパー/ウォッシャー・システム

▷ ワイパー・レバーをステアリング・ホイー ルの方向に引いてください。

レバーを手前に引いている間、ウォッ シャー・システムとワイパーが作動します。 レバーを放すとウォッシャー・システムが 停止し、その後ワイパーが数回作動します。 フロント・ウィンドウのウォッシャーが10回 作動するごとに、ヘッドライト・ウォッ シャー・システムが自動的に作動します。

1 インフォメーション

- ▷ 汚れが激しい場合はウォッシャーを繰り返 し作動させてください。
- ▷ 頑固な汚れ(昆虫の死骸など)は定期的に 清掃してください。

車両のお手入れに関するインフォメーション: ▷ 「車両のお手入れ」(198ページ) を参照して ください。

良好な視界を確保するためには、ワイパー・ブ レードをきれいな状態に保つことが不可欠です。

▷ 「ワイパー・ブレード」(194ページ) を参照 してください。

ワイパー・ブレードの交換

▷ イグニッションをOFFにして、ワイパー・レ バーを1回下方向4に押してください。 ワイパーが上方に約45°移動します。



ワイパーの作動間隔/レイン・センサー感度の 調筋

レイン・センサー非装備車では、ワイパーの作 動間隔を4段階で調節することができます。

間隔を短くする

▷ スイッチAを上方向に操作してください。フ ロント・ワイパーが1回ワイプ作動を行い、 感度が切り替わったことを知らせます。

間隔を長くする

▷ スイッチAを下方向に操作してください。

レイン・センサーの作動 (フロント・ワイパー)

レイン・センサーが作動すると、フロント・ウィ ンドウに付着する水滴の量を感知して、ワイパー の作動速度を自動調節します。ワイパーの作動間 隔は、状況に応じて自動的に調節されます。

フロント・ワイパーをONにしているときに速 度が約4km/h以下になると、レイン・センサー が自動的に作動します。速度が約8km/hを超え ると、ワイパーの動きがレバーで設定した速さ に復帰します。



インフォメーション

- イグニッションをONにしたときに、すでに ワイパー・レバーが1の付置にある場合、速 度が約4km/h以上になるとレイン・センサー が作動します。
- イグニッションをONにしたとき、すでにワ イパー・レバーが2または3の位置にある場 合、ワイパー・レバーを操作するまでレイ ン・センサーは作動しません。



インフォメーション

トランク・リッドを開くとワイパーが停止します。 トランク・リッドを閉じた後、ワイパー・レ バーを操作してワイパーを再びONにしてくだ さい。


レイン・センサー感度の調節

- ▷ スイッチAを上方向に動かしてください センサー感度が高くなります。 フロント・ワイパーが1回ワイプ作動を行 い、感度が切り替わったことを知らせます。
- ▷ スイッチAを下方向に動かしてください センサー感度が低くなります。

マルチファンクション・ディスプレイでのレイ ン・センサー自動作動の作動/解除

レイン・センサーの自動作動に関するインフォ メーション:

▷ 「レイン・センサーの作動/解除」(100ページ) を参照してください。



ヘッドライト・ウォッシャー・システム(バイ キセノン・ヘッドライトおよびPDLS/PDLS Plus装備重)

ヘッドライト・ウォッシャー・システムは、 ロー・ビームまたはハイ・ビームを点灯してい るときのみ作動します。

▷ ワイパー・レバーの下側のボタンBを押して ください。

なお、フロント・ウィンドウのウォッシャーが 10回作動するごとに、ヘッドライト・ウォッ シャー・システムが自動的に作動します。ロー・ ビームを消灯すると、フロント・ウィンドウ・ ウォッシャーの作動回数カウントがリセット され、再度ゼロからカウントします。



リヤ・ワイパー

リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする

▶ 操作レバーのスイッチCを上方向INT位置ま で押してください。

リヤ・ワイパーの間欠作動をOFFにする

▶ 操作レバーのスイッチCを下方向OFF位置 まで押してください。

ワイパー手動操作

▷ ワイパー・レバーのスイッチCを下方向に押 して**OFF**位置から動かす、または上方向に押 して**INT - LO、HI -** 位置から動かし、保持し てください。

リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイパー の作動

雨天時やフロント・ワイパーを作動させている ときにリバース(後退)ギヤを選択した場合 に、リヤ・ワイパーが自動的に作動するかどう かをマルチファンクション・ディスプレイで切 り替えることができます。

リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイパー の作動設定に関するインフォメーション:

▷「リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイ パーの作動設定」(101ページ)を参照して ください。

インストルメント・パネルおよびマルチファンクション・ディスプレイ

インストルメント・パネル	72
インストルメント・パネル・ディスプレイ	
バッテリー /オルタネーター	
ハップラー/カルノホーノー チェック・エンジン(エミッション・	/ 4
	7.
コントロール)	
警告音	/b
マルチファンクション・ディスプレイの	
操作	76
車両メニュー	
オーディオ・メニュー*	
電話メニュー*	
地図メニュー*	
セログニュー	
トリップ・メニュー	
タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ	
タリング、TPM)	
クロノ・メニュー(ストップウォッチ)	92
ギヤ・シフト・アシスト・メニュー	94
G-Forceメニュー	
ACCメニュー	
制限速度メニュー*	
車両設定機能	95
警告と情報メッセージの概要	108



インストルメント・パネル

- A スピードメーター
- **B** タコメーター (回転計)
- C マルチファンクション・ディスプレイ
- **D** トリップ・メーター・リセット・ボタン/ インストルメント・パネル明るさ調節ボタン
- E オドメーター (積算距離計)
- F デジタル・スピードメーター

- G シフトアップ・インジケーター
- H PDKトランスミッション:
 - セレクター・レバー・ポジション・インジ ケーター
 - PDKトランスミッション/マニュアル・トラ ンスミッション:
- ギヤ・ポジション・ディスプレイ
- Ⅰ フィラー・フラップ位置の表示
- J 燃料計

タコメーターの警告灯およびインジ ケーター・ライト

- エミッション・コントロール警告灯 (チェック・エンジン)
- エアバッグ警告灯
- シートベルト警告灯
- PSM警告灯
- PSM OFF警告灯
- ABS警告灯
- 方向指示灯、左
- 方向指示灯、右
- ((1))ブレーキ警告灯
- ハイ・ビーム・インジケーター・ライト
- エレクトリック・パーキング・ブレー (P) キ警告灯

スピードメーターの警告灯およびイ ンジケーター・ライト

- リヤ・フォグ・ライト・インジケー ター・ライト
- HOLD HOLD機能インジケーター・ライト
- ロー・ビーム・インジケーター・ライト ■D
- **■** ダイナミック・ハイ・ビーム・インジ ケーター・ライト
- PDLS警告灯
- タイヤ空気圧警告灯

インストルメント・パネル・ ディスプレイ

A-スピードメーター

インストルメント・パネルのタコメーターの左 横にアナログ表示のスピードメーターAがあり ます。

B-タコメーター(回転計)

タコメーターの目盛りが赤色の部分は、エンジ ン回転数の許容上限を示しています。

加速中に指針がレッド・ゾーンに達すると、エ ンジンを保護するために燃料供給が遮断され ます。

C-マルチファンクション・ディスプ レイ

マルチファンクション・ディスプレイに関する インフォメーション:

▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(76ページ)を参照してください。

D-トリップ・メーター・リセット・ ボタン/インストルメント・パネル明 るさ調節ボタン

トリップ・メーターのリセット

□ ロータリー・スイッチDを約1秒間押してく ださい。 トリップ・メーターが「()」に戻ります。

インストルメント・ライトの明るさ調節

インストルメント・ライトの明るさ調節に関す るインフォメーション:

▷ 「インテリア・ライト/読書灯」(66ページ) を参照してください。

E-オドメーター(積算距離計)

総走行距離計 (オドメーター) および区間走行 **距離計(トリップ・メーター)がスピードメー** ター内にあります。

ディスプレイの上段は総走行距離を表示し、下 段は区間走行距離を表示しています。

トリップ・メーターの最大表示値は9.999km で、それを超えると「0」に戻ります。

F-デジタル・スピードメーター

インストルメント・パネルのタコメーター内にデ ジタル表示のスピードメーター Fがあります。

G-シフトアップ・インジケーター

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーターは、 経済的な運転を促すシフトアップのタイミン グを知らせます。

現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク セル・ペダルの踏み込み量に応じてこのインジ ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ プする適切なタイミングをお知らせします。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

H - PDKセレクター・レバー・ポジショ ン・インジケーター

エンジン作動中は、セレクター・レバー Dまた はMの位置が表示されます。

警告メッセージ

セレクター・レバーが2つのポジションの間に ある場合

- _ 影響:
 - インストルメント・パネルの該当するセレ クター・レバー・ポジションが点滅し、マ ルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージ「ギヤセレクターを正しい位置 にシフトしてください」が表示されます。
- 処置:

フット・ブレーキを踏んで、セレクター・ レバーを正しい位置に動かしてください。

トランスミッションに故障が発生した場合

- 重要度に応じて、マルチファンクション・ ディスプレイに警告メッセージ「T/M故障 安全に停車してください」または「T/M故 障 リバースギヤ不可 運転可能 | または「T/ M温度 高すぎる 自荷を下げる | が表示され ます。

「T/M故障 リバースギヤ不可 運転可能」

- 影響:

スムーズな変速ができなくなり、リバース・ ギヤに入らないことがあります。

- 処置:

ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

「T/M故障 安全に停車してください」



- 影響:

次に停車するまでは走行が可能です。

- 処置:

そのまま運転を続行することはできません。直ちに安全な場所に停車してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。車両をけん引しなければならない場合は:

「けん引」(234ページ)を参照してください。

The same of

📷 「T/M温度 高すぎる 負荷を下げる」

- 影響:

車両発進時に異常を知らせる不自然な動き が感じられるとともに、エンジン出力が制 限されます。

- 処置:

例えば坂道では、アクセル・ペダルの操作で車両を静止させないでください。停車中はブレーキ・ペダルを踏んでください。エンジンにかかる負荷を小さくしてください。可能であれば安全な場所に停車してください。警告が消えるまでセレクター・レバーをPまたはNの位置にしてエンジンをアイドリングさせてください。

▷ 「走行制限プログラム」(158ページ) を参照 してください。

PDKトランスミッション/マニュアル・トランスミッション・ギヤ・ディスプレイ

エンジン作動時、ディスプレイには現在締結されているギヤが表示されます。

J-燃料計

燃料計はイグニッションがONのときに燃料の 残量、および設定によっては燃料残量での走行 可能距離を示します。

燃料計の設定に関するインフォメーション:

▷ 「燃料計の表示変更」(98ページ) を参照してください。

燃料の品質および給油量に関するインフォ メーション:

▷ 「充填容量」(247ページ)を参照してください。 燃料および給油に関するインフォメーション:

▷「燃料の給油」(196ページ) を参照してくだ さい。

坂道などで車体の傾きが変化すると、燃料計の 表示位置が少し変化することがあります。

燃料残量警告灯

タンク内の燃料残量が約10リットルを下回り、イグニッションがON、またはエンジンが作動している場合、マルチファンクション・ディスプレイの警告灯が点灯します。

▷ 最寄りの給油所で給油してください。

知識

燃料が不足した状態で走行を続けると、エミッション・コントロール・システムに損傷を与える恐れがあります。

- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。
- ▷ 警告灯が点灯した場合は、カーブを曲がる ときにスピードを出さないでください。

エミッション・コントロール・システムに関するインフォメーション:

▷「エミッション・コントロール・システム」 (195ページ)を参照してください。

バッテリー/オルタネーター

- +

▮ 警告メッセージ

車両エレクトリカル・システムの電圧が著しく 低下すると、インストルメント・パネルのマル チファンクション・ディスプレイに警告メッ セージ「**放障ジェネレーター 停車して下さい**」 が表示されます。

▷ 安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参昭してください。

考えられる原因

- バッテリー充電システムの故障
- ドライブ・ベルトの不具合

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

ドライブ・ベルトが破損すると、エンジン冷却システムが機能しません。

- ▷ 運転を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

チェック・エンジン(エミッ ション・コントロール)

管告灯

エミッション・コントロール・システムは、排 気ガス中の有害物質が増加する原因となるよ うな故障や、それに起因した損傷が引き起こさ れる前に、排気に関連するシステムの不具合を 検出します。

不具合が検出されると、インストルメント・パ ネルの警告灯が点灯または点滅します。

また不具合の内容が、コントロール・ユニット のフォルト(故障)メモリーに保存されます。 インストルメント・パネルの警告灯は、イグ ニッションをONにするとバルブ切れチェック のために点灯し、エンジンが始動すると約1秒 後に消灯します。

エミッション・コントロール・システムの部品 が損傷する原因となるような作動状態 (エンジ ンの失火など)が発生すると、警告灯が点滅し ます。

▷ このような場合、直ちにアクセル・ペダル から足を放し、エンジンにかかる負荷を小 さくしてください。

エンジンやエミッション・コントロール・シス テム (触媒コンバーターなど) の損傷を避ける ために:

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

知識

エミッション・コントロール・システムに損傷 を与える恐れがあります。

アクセル・ペダルから足を放しても警告灯が点 滅を続ける場合は、エミッション・コントロー ル・システムがオーバーヒートしている可能性 があり、損傷する恐れがあります。

- ▷ 直ちに安全な場所に停重してください。 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温 の排気システムに接触しないよう注意して ください。
- ▷ エンジンをOFFにしてください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

警告音

インストルメント・パネルには警告音を発する スピーカーが装備されています。

このスピーカーに不具合が生じると、マルチファ ンクション・ディスプレイに「故障 音声出力 メー ターパネル/フロントパークアシスタント 要修 理」の警告メッセージが表示されます。

このときは、スピーカーが警告音を発すること ができません。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

マルチファンクション・ディス プレイの操作

車両の装備仕様により、様々な車両情報の確認、オーディオ(ラジオ、CD、iPodなど)やナビゲーション・システムの操作*、オイル・レベルやタイヤ空気圧の点検、ストップウォッチの使用などが行えます。

更に、「**車両**」メニューでは車両の設定を変更 することもできます。

この取扱説明書のみで、すべての機能を詳細に 説明することはできません。ここではメニュー の構成や、主な機能を例示し、操作方法をわか りやすく説明します。

▲ 警告

運転中のマルチファン クション・ディスプレ イ、ラジオ、ナビゲー ション・システム、 雷話などの操作

運転中にマルチファンクション・ディスプレイ、ラジオ、ナビゲーション・システム、電話などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散漫になり、運転操作を誤る恐れがあります。

- ▷ 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に限って運転中の操作を行ってください。 (*運転中のナビゲーションの操作、注視は道路交通法で禁止されています。)
- ▷ 複雑な操作、設定は必ず車両を停止してから行ってください。



マルチファンクション・ディスプレイ



ル インフォメーション

マルチファンクション・ディスプレイはイグニッションがONのときのみ操作できます。 また、タイヤ空気圧モニタリング・システムの 設定など一部のメニューは停車中のみ利用できます。



マルチファンクション・ステアリング・ホイール非装備車の基本操作

マルチファンクション・ディスプレイは、ステアリング・コラム右下にあるレバーで操作してください。

メニュー、機能、設定の選択

▷ レバーを下方向(3の位置)、または上方向 (4の位置)に押してください。

選択の決定(Enter)

▷ レバーを前方(1の位置)に押してください。

1つ前、または複数前のメニューに戻る

▷ レバーをステアリング・ホイールの方向(2 の位置)に1回、または数回引いてください。



マルチファンクション・ステアリン グ・ホイール装備車の基本操作

マルチファンクション・ディスプレイは、ロー タリー・ノブA、バック・ボタンBおよびMFS ボタンCで操作してください。

▷ 「マルチファンクション・ステアリング・ホ イールのファンクション・ボタンの機能し (46ページ) を参照してください。

メニュー、機能、設定の選択

▷ ロータリー・ノブAを上方向または下方向に 回してください。

選択の決定(Enter)

▷ ロータリー・ノブAを押してください。

1つ前、または複数前のメニューに戻る

▷ ボタンB(バック・ボタン)を押してください。

MFSボタンのパーソナル設定*

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)機能*、CDR機能*、またはマルチファ ンクション・ディスプレイ機能を、マルチファ ンクション·ディスプレイのMFSボタンに割り 当てることができます。初期設定ではオーディ オ・ソースの選択に設定されています。

MFSボタンのパーソナル設定に関するイン フォメーション:

▷ 「マルチファンクション・ステアリング・ ホイールのボタンの割り当て変更*| (106ページ)を参照してください。

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)*およびCDR*に関するインフォメー ション:

▷ 取扱説明書(別冊) *を参照してください。



A-燃料計

- B-タイトル・エリア/メニュー・インジケーター
- C-インフォメーション・エリア
- D ステータス・エリア

マルチファンクション・ディスプレイ の表示エリア

A - 燃料計

燃料計AはイグニッションがONのときに燃料 の残量、および設定によっては燃料残量での走 行可能距離を示します。

燃料計の設定に関するインフォメーション:

▷「燃料計の表示変更」(98ページ)を参照し てください。

燃料の品質および給油量に関するインフォ メーション:

- ▷ 「充填容量」(247ページ)を参照してください。 燃料および給油に関するインフォメーション:
- ▷ 「燃料の給油」(196ページ) を参照してくだ さい。

坂道などで車体の傾きが変化すると、燃料計の 表示位置が少し変化することがあります。

燃料残量警告灯

タンク内の燃料残量が約10リットルを下回り、イグニッションがON、またはエンジンが作動している場合、マルチファンクション・ディスプレイの警告灯が点灯します。

▷ 最寄りの給油所で給油してください。

知識

燃料が不足した状態で走行を続けると、エミッション・コントロール・システムに損傷を与える恐れがあります。

- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。
- ▷ 警告灯が点灯した場合は、カーブを曲がる ときにスピードを出さないでください。

エミッション・コントロール・システムに関するインフォメーション:

▷「エミッション・コントロール・システム」 (195ページ)を参照してください。

B – タイトル・エリア/メニュー・インジケー ター

タイトル・エリア**B**には、現在選択しているメニュー項目が表示されます。

右側のメニュー・インジケーター(灰色のバー)には、選択可能な全メニューにおける現在のメニュー項目の位置および、選択できるメニュー項目の数が表示されます。

メニュー・インジケーターの幅が広いほど、選択できるメニュー項目の数が少ないことを意味します。

C - インフォメーション・エリア

インフォメーション・エリア**C**には、現在選択できるメニュー項目が表示されます。メニューを選択した後は、そのメニュー項目に関係する情報や、その他の選択肢が表示されます。

D - ステータス・エリア

ステータス・エリア**D**には、コンパス*、時刻、 外気温度、警告などの基本情報が表示されます。 ステータス・エリアに表示する項目は個別の設 定ができます。

マルチファンクション·ディスプレイの設定に 関するインフォメーション:

▷「マルチファンクション・ディスプレイの表示を変更する」(96ページ)を参照してください。

メイン・メニューからの機能の作動/ サブ・メニューの表示/設定メニュー へのアクセス

ロータリー・ノブ**A**を押す、またはステアリング・コラム右下のレバーを前方(**1**の位置)に押して、メイン・メニュー・エリアにかかわらず、その他の機能および設定オプションのメニューにアクセスしてください。

- メイン・メニューを選択し、 決定してください。
- **2.** 機能、サブ・メニュー、設定オプション を選択し、決定してください。

項目数の多いリストの閲覧

PCM装備車で、数多くの登録情報がある電話帳/オーディオ・リストを閲覧するときは、頭文字で直接スキップすることができます。*

- ▷ ロータリー・ノブAを短く押してください。 または、レバーを3または4の位置で保持してください。
 - 頭文字を選択する画面が表示されます。
- ▷ 任意の頭文字を選択し、決定してください。 選択した頭文字ではじまる登録情報の、最初 の項目にスキップします。



什様変更により画面表示がこの取扱説明書の内容と異なる場合がありますのでご了承ください。

車両メニュー

メイン・メニュー「**車両**」では、様々な車両情報を表示したり、車両設定を変更することができます。

1. メインメニュー:「**車両**」 を選択してください。

車両情報の表示は、個別に設定ができます。 車両メニューの設定に関するインフォメーション: ▷「情報エリアの表示項目を変更する」 (96ページ)を参照してください。

車両情報の表示

メイン・メニュー「**車両**」の下にあるサブ・メニュー「**情報**」では、未解決の警告メッセージ、近い将来のサービス間隔情報、平均燃費を呼び出すことができます。

1. メインメニュー:「**車両**」 >「**情報**」を選択し、 決定してください。



メッセージの表示

現在のすべての警告メッセージや車両メッセージをマルチファンクション・ディスプレイに表示できます。

下部のステータス・エリアに表示される警告シンボル・マークは、未解決の警告メッセージの数を示しています。

複数の警告メッセージが未解決の場合、メッセージ・リストで閲覧できます。

- 1. メインメニュー:「車両」 > 「情報」
- **2.**「メッセージ」を選択し、 決定してください。

サービス・インターバルの表示

走行距離カウンターが、次回のメンテナンス・ サービス(点検)の時期を表示します。

- 1. メインメニュー:「車両」 >「情報」
- 2.「サービス間隔」を選択し、 決定してください。
- **3.** 任意のサービス・インターバルを選択し、 決定してください。

選択できるサービス・インターバル:

- 「メンテナンス」
- 「中間メンテナンス」
- 「オイルサービス」

エンジン・オイル・レベルの表示と測定

エンジン・オイル補充に関するインフォメー ション:

▷「エンジン・オイルの補充」(193ページ)を 参照してください。

知識

潤滑が不適切な場合、エンジンに損傷を与える 恐れがあります。


- ▷ 毎回、給油する前にオイル・レベルを点検 してください。
- ▷ オイル・レベルが下限マークを下回らない ように注意してください。

オイル・レベルの測定条件:

- 1. 車両を平坦な場所に駐車してください。
- 2. エンジンが作動温度に達している状態でエ ンジンをOFFにしてください。
- **3.** 約1分間お待ちください。
- 4. マルチファンクション・ディスプレイで「オ イルレベル|機能を選択してください。

マルチファンクション・ディスプレイで「オイ ルレベル」機能を選択する

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「オイルレベル」を選択し、 決定してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。



オイル・レベル表示例

- A 最高オイル・レベルに達している
- B-最低オイル・レベルに達している
- C-オイル・レベルが下限を下回っている D - オイル・レベルが上限を超えている

オイル・レベルの測定結果

オイル測定メニューでは、測定したオイル・レ ベルがセグメント(階層)で表示されます。 セグメントが最上部まで緑色で表示されてい る場合(イラストA)は、オイル・レベルが上 限(Max)まで達しています。

▷ セグメントが最上部まで表示されていない場 合は、エンジン・オイルを補充してください。 最下部のセグメントが黄色で表示されている 場合(イラストB)は、オイル・レベルが下限 (Min)まで低下しています。

マルチファンクション・ディスプレイにメッ セージ「油量最低ライン オイル要充填」が表 示されます。

▶ 早急にエンジン・オイルを補充してください。

最下部のセグメントが赤色で表示されている 場合(イラストC)は、オイル・レベルが下限 (Min)を下回っています。

マルチファンクション・ディスプレイにメッ セージ「油量最低以下 要オイル充填 継続走行 不可」が表示されます。

▷ 早急にエンジン・オイルを補充してください。

エンジン・オイルの補充量

オイル・レベル・セグメント表示の下限(Min)と 上限(Max)の差は約1.7リットルです。

▶ ト限(Max)を超えてエンジン・オイルを補充 しないでください。

セグメントが上限まで黄色で表示されている 場合(イラストD)、エンジン・オイルが容量の 上限を超えて補充されていることを意味しま す。オイル・レベルが上限を超えていると排気 ガスが青白い色になり、過剰なオイルの量や外 的要因によって、長期的には触媒コンバーター を損傷する原因になります。

オイルの補充量が多すぎたときは、マルチファ ンクション・ディスプレイにメッセージ「油量 上限超過 整備工場へ 継続走行可」が表示され ます。

▷ 次の機会にオイル量を適正に戻してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

エンジン・オイル補充後、またはリヤ・リッド を開いたときのオイル・レベルの測定

オイル・レベルは、エンジンが作動温度に達した状態で平坦な場所に駐車し、約1分間待った 後測定可能になります。

エンジン冷間時にリヤ・リッドを開くと(エンジン・オイルを補充するためなど)、オイル・レベルが一定時間表示されません。

マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「現在オイルレベルへの情報信号は利用できません」が表示されます。

▷ エンジン・オイルはエンジンが作動温度のときのみ補充してください。これによりオイル・レベル表示の待機時間が短くなります。

故障

オイル・レベル・インジケーターが故障すると、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「**故障 油量測定 整備工場へ 継続走行可**」が表示されます。

制限速度の設定

マルチファンクション・ディスプレイで制限速度を設定して機能を作動させると、その速度を超えたときに警告メッセージが表示されます。例えば、装着しているタイヤの許容最高速度に合わせて制限速度を設定するなど、運転者に注意を喚起したいときに利用できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「制限」を選択し、決定してください。

制限速度の設定

- 1. メインメニュー:「**車両**」 >「制限」
- 2.「制限1:---」または 「制限2:---」を選択し、 決定してください。
- 3.「実際の速度」または 「---」を選択し、 決定してください。

現在の速度、または任意の速度を制限速度として設定できます。

速度制限機能の作動/解除

- 1. メインメニュー:「車両」 > 「制限」
- 2.「制限1:---」または 「制限2:---」を選択し、 決定してください。
- 3.「有効」を選択してください。
- 4. 選択を決定してください。

 - 速度制限の停止

車両設定の調節

「**設定**」サブ・メニューでは、様々な車両設定を変更できます。

車両設定の変更に関するインフォメーション: □ 「マルチファンクション・ディスプレイの車両 設定機能」(95ページ)を参照してください。

オーディオ・メニュー*

「オーディオ」メイン・メニューでは、設定状 況に応じて「ラジオ局一覧」または「登録放送 局リスト | から任意のラジオ放送局を選択でき ます。また、CDなど現在再生しているオーディ オ・ソースの任意のトラックを選択できます。

- 1. メイン・メニュー: 「オーディオ」 を選択し、決定してください。
- 2. 仟意の放送局または曲を選択し、 決定してください。

オーディオ・メニューの調節に関するインフォ メーション:

▷「オーディオ・メイン・メニューの表示項目 を変更する* | (96ページ) を参照してくだ さい。

雷話メニュー*

メイン・メニュー「電話」では、電話帳、最近 の通話履歴、または着信履歴から電話番号を呼 び出すことができます。

1. メイン・メニュー:「電話」を選択し、 決定してください。

雷話番号をダイヤルする

- 1. メインメニュー:「電話」
- 2. 「Phonebook (電話帳)」または 「Previous calls (発信履歴)」または 「Received calls (着信履歴)」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の電話番号を選択し、 決定してください。

着信を受ける

- 1. メイン・メニュー: 「電話」
- 2. 「Answer (応答)」を選択し、 決定してください。

着信を拒否する

- 1. メイン・メニュー:「電話」
- 2.「Reject (拒否)」を選択し、 決定してください。

诵話を終了する

- 1. メイン・メニュー:「雷話」
- 2. 「End call (通話終了)」を選択し、 決定してください。

複数の诵話を同時に受ける

通話中に、別の相手と通話を開始できます。 1つの電話から別の電話に切り替えることも、 両方の相手と同時に通話することもできます。

別の相手と诵話を開始する

诵話中に次の操作をしてください:

- 1. メイン・メニュー: 「電話」
- 2. 「New call (新しい通話)」を選択し、 決定してください。

2つの電話を切り替える

- 1. メイン・メニュー: 「電話」
- 2. 「Swap (切り替え)」を選択し、 決定してください。

両方の相手と诵話する

- 1. メイン・メニュー:「電話」
- 2. 「Conference (会議)」を選択し、 決定してください。

地図メニュー*

メイン・メニュー「地図」では、ナビゲーション・システムの地図画面を表示し、変更することができます。

 メインメニュー:「地図」 を選択してください。

地図画面の変更

- 1. メイン・メニュー:「**地図**」を選択し、 決定してください。
- 表示オプション」を選択し、 決定してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - | | 機能の作動
 - ■機能の停止

選択できる表示オプションの種類:

- 「オートズーム」

現在地点から次の注意点までの距離に応じて、地図の縮尺が自動的に切り替わります。

- 「3Dマップ」3次元地図を表示します。
- 「北向き」常に地図の上方が北になります。

地図の縮尺を切り替える

地図の縮尺を自由に変更できます。

- 1. メイン・メニュー: 「地図」
- >「**ズーム 手動**」を選択し、 決定してください。
- 2. 任意の縮尺を選択し、 決定してください。

現在地または目的地を表示する

現在地または目的地を地図上で拡大表示できます。

- 1. メイン・メニュー:「地図」
- **2.**「**目的地を表示**」または「**現在地を表示**」 を選択し、決定してください。

ナビゲーション・メニュー*

メイン・メニュー「**ナビ**」では、ナビゲーション目的地の入力、ルート案内の開始、ルート上のナビゲーション情報の呼び出しができます。

1. メイン・メニュー:「**ナビ**」選択し、 決定してください。

ナビゲーション目的地の入力

マルチファンクション・ディスプレイでナビゲーションの目的地を入力できます。 ここでは、過去にルート案内した目的地のリスト、POI情報のリスト、または登録されている目的地からの選択のみができます。

- 1. メイン・メニュー:「ナビ」 > 「Destination input (目的地入力)」
- 「最終目的地」または
 「Stored destination (保存された目的地)」
 または「POI (POI情報)」を選択し、
 決定してください。
- 3. 任意のナビゲーション目的地を選択し、 決定してください。

ルート案内の開始

ルート案内を停止した状態で新しい目的地を 入力した場合、新しい目的地へのルート案内を 開始できます。

- 1. メイン・メニュー: 「ナビ」
- 2. 「Start route guidance (ルート案内の 開始) | を選択し、決定してください。

ルート案内の停止

実行中のルート案内を停止できます。

- 1. メイン・メニュー: 「ナビ」
- 2. 「Stop route guidance (ルート案内の 停止) | を選択し、決定してください。



トリップ・メニュー

メイン・メニュー「**トリップ**」では、以下のド ライビング・データの呼び出しとリセットがで きます。

- 走行時間
- 走行距離
- 平均燃費
- 平均車速
- 1. メインメニュー: 「トリップ」を選択して ください。

ドライビング・データを表示する

3種類のドライビング・データが利用できます。

- 1. メイン・メニュー: 「トリップ」
- 2. 「1 Since (最新)」または
 - 「2 Total (累積) または
 - 「3 To destination (目的地まで)」* を選択し、決定してください。

選択できるドライビング・データの種類:

- 「Since (最新)」

現在運転中のドライビング・データです。 イグニッションOFFで2時間以上停車する と、ドライビング・データが自動的にリセッ トされます。

- 「Total (累積) |

累積したドライビング・データです。 手動でリセットするまでデータが蓄積され ます。イグニッション・キーを抜いてもデー タがリセットされません。

- 「To destination (目的地まで)」 ナビゲーション目的地までのドライビン グ・データです。

> ルート案内を開始すると目的地までのドライ ビング・データが計算され、表示されます。

ドライビング・データをリセットする 選択したドライビング・データをリセットでき ます.

- 1. メイン・メニュー: 「トリップ」
- 2. 仟意のドライビング・データを選択し、 決定してください。
- 3.「リセット」を選択し、 決定してください。

タイヤ空気圧メニュー (タイヤ 空気圧モニタリング、TPM)

タイヤ空気圧モニタリング・システムは4輪すべてのタイヤ空気圧とタイヤ温度を常時監視し、空気圧が異常に低下したときはマルチファンクション・ディスプレイで運転者に警告します。 ただし実際のタイヤ空気圧は、ホイールにて手動で調整しなければなりません。

▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(244 ページ) を参照してください。

A 警告

不適切なタイヤ空気圧

不適切なタイヤ空気圧は、走行安全性に悪影響を与える恐れがあります。タイヤ空気圧モニタリング・システムには、様々な利点があります。しかしマルチファンクション・ディスプレイの設定を常に更新したり、タイヤ空気圧を適正に維持することは運転者の青務です。

- ▷ タイヤ空気圧が適正であることを確認してください。 車両の現在の積載荷重も考慮してください。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ空気圧モニタリング(TPM)設定が、車両に装着されているタイヤおよび積載重量と一致しているか点検してください。

▲ 警告

突発的なタイヤ損傷

タイヤ空気圧モニタリング・システムは、空気 圧低下の原因となる自然放散や、タイヤに異物 が刺さったときなどの空気圧のゆっくりとし た低下を検出して警告します。その一方、突発 的な外的要因によるタイヤのパンクなど、急激 な空気圧の低下は検出できず、警告しません。

▲ 警告

ださい。

タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧が不足すると車両の走行安全性が低下するのみでなく、タイヤやホイールを損傷する恐れがあります。

- ▷ 赤色のタイヤ空気圧警告が表示されたときは、直ちに適切な場所に停車し、タイヤに損傷がないか点検してください。必要に応じてパンク修理剤で応急処置を行ってください。
- ▷ いかなる場合も、タイヤの不具合を放置したまま運転を続けないでください。
- パンク修理剤を使用したタイヤのシーリングは、緊急の場合の応急処置であり、最寄りの修理工場までの短距離移動のみに使用してください。
 - このときの最高許容速度は80km/hです。
- ▷ 空気圧を調整しても短時間で空気が抜ける場合、そのタイヤでの運転を続けないでください。ポルシェ正規販売店で点検を受けてください。
- ▷ 不具合があるタイヤは、直ちにポルシェ正 規販売店で交換してください。 いかなる場合も、タイヤを修理しないでく
- ▷ タイヤ空気圧モニタリング・システムに不 具合が発生した場合(ホイール・トランス ミッターの故障など)、直ちにポルシェ正規 販売店で修理を受けてください。
 - タイヤ空気圧モニタリング・システムに不具合があると、空気圧を全く監視できない場合と、部分的に監視できる場合があります。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイへの 入力情報が不足していたり、タイヤの選択 を誤ると、警告とメッセージ表示の正確さ に悪影響を及ぼします。

タイヤを交換したときや、積載荷重が変化 したときは、タイヤ空気圧メニューの設定 を更新しなければなりません。

- ▷ タイヤ空気圧を補正するときは、「タイヤ空 気圧」メイン・メニューの「充填情報」ディ スプレイに表示される空気圧の差、または 該当するタイヤ空気圧警告のみを使用して ください。
- ▷ パンク等の不具合が発生していなくとも、 タイヤ空気圧は徐々に低下します(自然放 散)。その場合は、車両が停止したときにマ ルチファンクション・ディスプレイに黄色 のタイヤ空気圧警告が表示されます。 次の機会に空気圧を点検してください。

タイヤ空気圧モニタリング·システム の概要

タイヤ空気圧モニタリング・システムには次の 機能があります:

- 走行中の現在のタイヤ空気圧を表示します。
- 「充填情報」ディスプレイ: 停車中、適正値との差(補充する空気圧)を 表示します。
- 「タイヤ種類」ディスプレイ: 現在の設定を表示します(停車時)。
- 空気圧の低下を**2段階**(黄色/赤色)で警告 します。



マルチファンクション・ディスプレイでのタイヤ空気 圧の表示

マルチファンクション·ディスプレイでタイヤ空気圧機能を選択する

1. メインメニュー:「タイヤ空気圧」 を選択してください。

「タイヤ空気圧」機能では、4輪すべてについ て、温度により変化するタイヤ空気圧(現在の 空気圧)を表示します。

走行中の温度の上昇に伴うタイヤ空気圧の増 加を読み取ることができます。



この表示は、情報としてのみ利用してください。 ▷ いかなる場合も、この表示を元にタイヤ空 気圧を調整しないでください。



タイヤ空気圧メニューの現在の設定 を見る

- 1. メインメニュー: 「タイヤ空気圧」
- 2. 「**タイヤ空気圧** | を決定してください。



タイヤ空気圧メニューの充填情報を 見る(停車中のみ)

この表示で補正すべきタイヤ空気圧を読み取 ることができます。

- 1. メインメニュー: 「タイヤ空気圧」
- 2. 「**タイヤ空気圧** | を決定してください。
- 3.「充填情報」を選択し、 決定してください。

1 インフォメーション

イグニッションをONにしてから、すべてのタ イヤ空気圧が表示されるまで約1分間かかる場 合があります。空気圧を表示するまではダッ シュ記号「-.-」を表示します。

ディスプレイの各輪の位置に、補正すべきタイヤ空気圧(補充する空気圧)が表示されます。例:右フロント・タイヤの位置に「-0.1bar」と表示された場合は、このタイヤに0.1barの空気を補充してください。

表示されている空気圧は、タイヤ温度を考慮した結果の数値です。

▷ タイヤ空気圧を補正するときは、「タイヤ空 気圧」メイン・メニューの「充填情報」に 表示される空気圧、または該当するタイヤ 空気圧警告のみを使用してください。

タイヤをまだ「登録」していない場合、現在の 空気圧差の代わりに、新しい規定空気圧が表示 されます。

タイヤの登録に関するインフォメーション:

▷ 「コンフォート / 標準プレッシャーの選択」 (89ページ) を参照してください。

タイヤ空気圧メニューのタイヤ種類 の選択 (タイヤの種類とサイズ)

タイヤ/ホイールを交換したときは、新しく装着したタイヤ/ホイールの種類とサイズが従来と同一であっても、改めて選択しなければなりません。

- 1. メインメニュー:「タイヤ空気圧」
- 2. 「**タイヤ空気圧**」を決定してください。
- **3.「タイヤ種類**」を選択し、 決定してください。
- 4. 「18'サマー」または ○ 「18'サマー」または ○ 「19'サマー」または ○ 「19'ウインター」または ○ 「20'サマー」を選択し、

決定してください。

- ◎ 選択されたオプション
- 選択されていないオプション

選択した設定が、タイヤ空気圧メニューの「タイヤ種類」のラインに表示されます(例:「19"ウインター」を選択した場合は「19"(W)」)。マルチファンクション・ディスプレイに次のようなメッセージが表示されたときのみ、タイヤの設定が完了します(例):「タイヤ空気圧監視システムが学習されていません」。

▷ 「タイヤ/ホイールの交換」(91ページ) を参 照してください。



1 インフォメーション

設定のプロセスが中断されると、メッセージ 「Action cancelled (設定キャンセル)」が表示 されます。この時点までの入力情報がすべて無 効になり、元の設定に戻ります。

マルチファンクション・ディスプレイに登録されていないサイズのタイヤを装着するときは、そのタイヤを装着する前に、ポルシェ正規販売店でマルチファンクション・ディスプレイに不足情報を追加する必要があります。

- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ ポルシェ社が承認したタイヤのみを使用してください。

タイヤ空気圧メニューの項目は、車両のモデル・タイプにより異なります。このため本書で説明している選択項目の中には、お客様の車両のマルチファンクション・ディスプレイで利用できないものが含まれることがあります。

コンフォート/標準プレッシャーの選択

270km/hまでの重速では、乗り心地の快適性を 増すためにタイヤ空気圧を減圧することがで きます(20インチ・ホイール/タイヤ装着車の みの機能)。

タイヤ空気圧モニタリング・システムには、必 ず状況に合わせたタイヤ空気圧を設定しなけ ればなりません(コンフォート・プレッシャー または標準プレッシャー)。

「コンフォート」を選択した場合、空気圧をモ ニターしているとき、TPMシステムは自動的に 低いプレッシャー値を使用します。

- 1. メインメニュー: 「タイヤ空気圧」
- 2. 「**タイヤ空気圧**」を決定してください。
- 3. 🔽 コンフォート コンフォート・プレッシャーが選択され ます。
 - コンフォート 標準プレッシャーが選択されます。

「コンフォート」ボックスを有効または無 効にしてコンフォート・プレッシャー /標 準プレッシャーを変更または選択してく ださい。

コンフォート・プレッシャーについては、テク ニカル・データを参照してください。

または

「タイヤ空気圧」メイン・メニューの「充埴情 報」で、コンフォート・プレッシャーとの違い を比較できます。

タイヤをまだ登録していない場合、補充するタ イヤ空気圧の代わりに、新しい規定空気圧が表 示されます。

タイヤの登録に関するインフォメーション:

▷「システムの登録」(89ページ)を参照して ください。



速度警告「コンフォート圧力 速度を低減します」

設定したコンフォート・プレッシャーの制限速 度を超え、タイヤ空気圧が危険限界を下回る と、マルチファンクション・ディスプレイに警 告メッセージが表示されます。

▲ 警告

コンフォート・プレッ シャーでの制限速度を 超過して走行する

コンフォート・プレッシャーでの制限速度を超過 して走行するとタイヤの損傷につながります。

- ▷ 表示された最大速度まで車速を落としてく ださい。
- ▷ 高速走行するときは、必ずタイヤ空気圧を 標準タイヤ空気圧まで充填してください。

システムの登録

タイヤ/ホイールを交換、ホイール・トランス ミッターを交換、またはタイヤの設定を更新す ると、タイヤ空気圧モニタリング・システムが タイヤの登録を開始します。このプロセスに よって、タイヤ空気圧モニタリング・システム が各タイヤとその装着位置を認識します。

マルチファンクション・ディスプレイにメッ セージ「タイヤ空気圧監視システムが学習され ていません」が表示されます。

タイヤ登録のプロセスは、車両が動いているとき (速度が25km/h以上のとき) のみ実行されます。 タイヤ空気圧モニタリング・システムがタイヤ の登録を完了するまでには一定の時間が必要 です。このプロセスを実行中は、マルチファン クション・ディスプレイに現在のタイヤ空気圧 は表示されません。


- すべてのタイヤの登録が完了するまで、タイ ヤ空気圧警告灯が点灯したままになります。
- 「**タイヤ空気圧**|機能のディスプレイに「-.-| が表示されます。
- 「**タイヤ空気圧**」メイン・メニューの「充填 情報」に、冷間時(20°C)のタイヤ空気圧が表 示されます。

タイヤ空気圧モニタリング・システムが各タイ ヤの装着位置を割り当てると、直ちにタイヤの 位置と空気圧情報が表示されます。

- ▷ 「充填情報 | ですべてのタイヤの空気圧を点 検してください。
- ▷ 必要に応じてタイヤ空気圧を規定空気圧 (空気圧の差「0.0」) に調整してください。

タイヤ空気圧警告

インストルメント・パネルのタイヤ空気圧警告灯、およびマルチファンクション・ディスプレイの警告メッセージは、空気圧低下の程度に応じて2段階(黄色/赤色)で異常を知らせます。



黄色の警告:「空気を充填」

タイヤ空気圧が0.3~0.5bar不足しています。タイヤ空気圧警告は、空気圧が不足しているタイヤを特定し、補充すべき空気圧を表示します。

▷ 次の機会に空気を充填してください。

タイヤ空気圧警告灯は次のような状況で表示 されます:

- 停車してイグニッションをOFFにしたときに 約10秒間、または
- イグニッションを再度ONにしたとき イグニッションをONにすると警告を確認でき ます。

タイヤ空気圧を補正した(空気圧の差「0.0」) 場合のみ、インストルメント・パネルのタイヤ 空気圧警告灯が消灯します。



赤色の警告:「タイヤ 要点検」

速度が160km/h以下のときは:

- タイヤ空気圧が**規定空気圧より20**%または **少なくとも0.5bar**不足しています。走行安 全性が低下して危険です。

速度が160km/h以上のときは:

- タイヤ空気圧が**少なくとも0.4bar**不足しています。走行安全性が低下して危険です。
- ▷ タイヤ空気圧警告が表示されたときは、直ちに適切な場所に停車し、該当するタイヤに損傷がないか点検してください。必要に応じてパンク修理剤で応急処置を行い、タイヤ空気圧を適正値に調整してください。

このタイヤ空気圧警告は走行中でも表示され、 異常を知ることができます。

タイヤ空気圧を補正した(空気圧の差「**0.0**」) 場合のみ、インストルメント・パネルのタイヤ 空気圧警告灯が消灯します。



速度警告「タイヤ空気圧 速度を低減します」 速度が270km/h以上のときは:

- タイヤ空気圧が**少なくとも0.3bar**不足して います。走行安全性が低下して危険です。
- ▷ タイヤ空気圧警告が表示された場合は、こ の警告が消えるまで車速を270km/h以下に 落としてください。

高速で走行する場合、タイヤ空気圧を規定 空気圧(空気圧の差「0.0」)まで補充して ください。

パンク修理剤(シーラント)に関するインフォ メーション:

▷ 「タイヤ・シーラントの充填」(216ページ) を参照してください。

(!) 警告灯

以下の場合インストルメント・パネルの警告灯 が点灯します:

- 空気圧の低下を検出した場合(警告灯:点 灯し続ける)
- タイヤ空気圧モニタリング・システムが故 障、または一時的な不具合が生じた場合(警 告灯:60秒間点滅し、その後点灯し続ける)
- 新しく装着したホイール/ホイール・トラン スミッターを学習している場合、またはホ イールを認識できない場合(警告灯:60秒 間点滅し、その後点灯し続ける)

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージも表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

不具合が解消した場合のみ、インストルメント・ パネルのタイヤ空気圧警告灯が消灯します。

タイヤ/ホイールの交換

▷ 新しいホイールには、タイヤ空気圧モニタ リング・システムの無線式トランスミッ ターを取り付けなければなりません。

タイヤ交換の前に、ホイール・トランスミッ ターのバッテリーの充電状態を点検してく ださい。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

▷ ホイールを交換するときは、イグニッショ ンをOFFにしてください。

タイヤを交換した後は、マルチファンクショ ン・ディスプレイのタイヤ設定を必ず更新して ください。

設定を更新しなかった場合、マルチファンク ション・ディスプレイにメッセージ 「**ホイール** を交換しましたか?選択し直します」が表示さ れます。

▷ 次回車両が停止したときにマルチファンク ション・ディスプレイの設定を更新してく ださい。

温度が上昇することによる空気圧の 上昇

物理原則に従い、空気圧は温度変化に応じて変 動します。

タイヤ空気圧は10℃の温度変化につき、約0.1bar 増加、または減少します。

部分的なタイヤ空気圧の監視

1個または2個のホイール・トランスミッターが 故障した場合、その他のホイールのみタイヤ空 気圧の監視が行われます。

- タイヤ空気圧警告灯が点灯します。
- マルチファンクション・ディスプレイに メッセージ「監視が制限されています」が 表示されます。
- 故障したホイール・トランスミッターが取り付けられたホイールの空気圧はマルチファンクション・ディスプレイに表示されません。

タイヤ空気圧の監視が行えない場合

故障が発生すると、タイヤ空気圧モニタリング・システムはタイヤ空気圧の監視を行うことができません。

インストルメント・パネルの警告灯が点灯し、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージが表示されます。

以下の場合、タイヤ空気圧の監視を行うことができません:

- タイヤ空気圧モニタリング・システムが故 障している場合
- タイヤ空気圧モニタリング・システム用の ホイール・トランスミッターが取り付けら れていない場合
- タイヤの設定を更新した直後の登録プロセ ス中
- ホイールを交換した後、設定を更新しなかった場合
- 4個以上のホイール・トランスミッターが検 出された場合
- ワイヤレス・ヘッドホンなどの外部からの 電波干渉を受けている場合
- タイヤの温度が高すぎる場合
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。



クロノ・メニュー (ストップ ウォッチ)

ストップウォッチはレース・サーキットや業務 上の走行時等の時間計測にご使用いただけま す。ポルシェ・コミュニケーション・マネージ メント(PCM)装備車では、測定したラップ時間 を保存したり、必要に応じて評価することがで きます。*

▶ PCM 取扱説明書の「スポーツ・ディスプレイ」の章を参照してください。*

ダッシュボードのストップウォッチ

ストップウォッチにはアナログ・ディスプレイ とデジタル・ディスプレイがあります。

アナログ・ディスプレイの長針は秒を計測し、短針2本は時間と分を計測します。このディスプレイは12時間が経過するとゼロから再スタートします。

秒および1/10秒、1/100秒の単位はデジタル・ディスプレイで読み取ることができます。 デジタル・ディスプレイおよびマルチファンクション・ディスプレイは99時間と59分まで表示できます。

ストップウォッチ・タイミング・ディ スプレイ:

ストップウォッチの時間はダッシュボードの 異なる場所に表示できます:

- ダッシュボードのストップウォッチ
- マルチファンクション・ディスプレイの「**ク ロノ**」メニュー
- PCMの「**車両**」メイン・メニュー*

ストップウォッチ時刻の表示

マルチファンクション・ディスプレイでダッシュボードのストップウォッチが時刻を表示するように設定することができます。

ストップウォッチの時刻表示に関するインフォメーション:

▷「ダッシュボードのストップウォッチの時刻表示」(104ページ)を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイ のクロノ

すべてのストップウォッチ・ディスプレイはマ ルチファンクション・ディスプレイの「**クロ ノ**」メニューから開始/停止できます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(76ページ)を参照してください。
- 1. メイン・メニュー:「クロノ」を選択し、 決定してください。



1 インフォメーション


ストップウォッチ作動中に「クロノ」メニュー から抜けても、計測は続きます。

ストップウォッチはイグニッションをOFFにす ると停止します。約4分以内にイグニッション を再度ONにすると、ストップウォッチは作動 を再開します。

ストップウォッチをゼロにリセットするには、 「クロノ」メニューの「リセット」を選択して ください。

ストップウォッチのリセットに関するイン フォメーション:

▷ 「ストップウォッチ・タイムのリセット」 (94ページ)を参照してください。



- A 周回したラップ数
- B 現在のストップウォッチ時間
- C 基準タイム (最速ラップ)
- **D**-サークル・ディスプレイ:現在のラップ・タイム と基準タイムとの比較

計時の開始

- 1. メイン・メニュー: 「クロノ」
- 2. 「開始」を選択し、 決定してください。

ストップウォッチ・タイムBは車両のすべての ストップウォッチ・ディスプレイに同時に表示 されます。

ラップの停止/新しいラップの開始

現在のストップウォッチ・タイムをラップ・タ イムとして保存できますが、ストップウォッチ は停止しません。

- 1. メイン・メニュー: 「クロノ」
- 2. 「周回」を選択し、 決定してください。

ラップ・カウンターの値Aが1ずつ増えます。 最速コンプリート・ラップのタイムが参照値C として一時的に保存されます。

ストップウォッチ・タイムBとサークル・ディ スプレイDの色が変更されることによって、現 在のラップ・タイムが参照値より速いか、遅い か、または同一かを表します。

- 緑:現在のラップ・タイムが速い - 黄:現在のラップ・タイムと同一
- 赤:現在のラップ・タイムが遅い



1 インフォメーション

参照値がまだ保存されていない場合は、参照タ イムの位置Cは空白のままです。

セグメント・ディスプレイに色の変化はありま せん。

1回のセッションで最高63ラップを保存する ことができます。

中間ラップの保存

中間タイムを保存できますが、ストップウォッ チは停止しません。

- 1. メイン・メニュー: 「クロノ」
- 2. 「中間」を選択し、 決定してください。

中間タイムは、マルチファンクション・ディス プレイに表示されます。保存はされません。 時間測定はバックグランドで継続しています。

計時の停止

ストップウォッチはいつでも止めることがで きます。

- 1. メイン・メニュー:「クロノ」
- **2.「停止**」を選択し、 決定してください。

ストップウォッチ・タイムBが停止します。

計時の継続

ストップウォッチを停止後、再開することができます。

- 1. メイン・メニュー:「**クロノ**」 >「**停止**」
- 2. 「継続」を選択し、 決定してください。

ストップウォッチ・タイムBが継続します。

ストップウォッチ・タイムのリセット 計時をゼロにリセットすることができます。

- 1. メイン・メニュー:「**クロノ**」 >「**停止**」
- **2.「リセット**」を選択し、 決定してください。

すべてのストップウォッチ・タイムをゼロにリ セットすることができます。



ギヤ・シフト・アシスト・ メニュー

(マニュアル・トランスミッション装備車)

性能を重視した走行中にドライバーをアシストするため、グラフィック表示のシフトアップ・インジケーターが「シフトアシスト」メイン・メニューに表示されます。

ギヤシフト・アシストは、次のギヤへのシフト操作のタイミングをセグメントが増加するグラフィックによって事前にドライバーにお知らせします。セグメントが増加するにしたがって、表示色が**白、黄色、赤**の順番に変化します。



すべてのセグメントが赤で表示されると、「+」 サインが、次にシフトするギヤ段数の横に表示 されます。



G-Forceメニュー

「G-Force」メイン・メニューに、現在の横およ び縦方向の加速度(単位G)が円形の図によっ て表示されます。

最大の横方向および縦方向の加速度(単位G)が 「G-Force最大」サブメニューに表示されます。 その数値はメニュー項目「リセット」を選択す るとリセットできます。

- 1. メイン・メニュー: [G-Force]
- 2. 「G-Force最大」を決定してください。
- 3.「リセット」を選択し、 決定してください。

ACCメニュー

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の 操作および表示に関するインフォメーション: ▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)」(135ページ)を参照してください。

制限速度メニュー※

制限速度表示に関するインフォメーション: ▷ 「制限速度表示*|(147ページ)を参照して ください。

マルチファンクション・ディス プレイの車両設定機能

車両の装備仕様により、マルチファンクション・ ディスプレイで様々な設定を変更できます。 メモリー・パッケージ装備車は、車両の設定を、 そのとき使用しているキーや運転席ドアのパー ソナル・ボタンに保存することができます。 メモリー・パッケージに関するインフォメー ション:

▷「パーソナル設定の保存」(121ページ)を参 照してください。

設定メニューの選択

- 1. メイン・メニュー: 「重面」
 - >「設定」を選択し、 決定してください。

設定オプションの選択/車両機能の作動

各設定メニュー・オプションの項目名の前に付 いているシンボル・マークは、その項目が選択 されているか、またはその機能が作動している かを示します。

複数のオプションから1つを選択してください

- 選択されたオプション
- 選択されていないオプション

機能の作動/停止

- ☑ 機能が作動します
- ■機能が作動解除されます

工場出荷時の設定に戻す

マルチファンクション・ディスプレイのすべて の設定を工場出荷時の設定に戻すことができ ます:



インフォメーション

工場出荷時の設定に戻すと、それまでに設定し たすべての個別設定が失われます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
- **2.「工場設定**」を選択し、 決定してください。
- 3.「はい」を選択し、 決定してください。

マルチファンクション·ディスプレイの表示を変更する

マルチファンクション・ディスプレイに表示するメニュー項目や、表示方法を個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」を選択し、 決定してください。

メイン・メニューの表示項目を選択する

メイン・メニューの各項目を表示/非表示させることができます。

ただし、メニュー項目「**車両**」および「ACC」 は非表示にできません。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - > 「設定」
 - >「表示」
- **2.**「メニュー種類」を選択し、 決定してください。
- **3**. 任意のメイン・メニュー項目を選択してください。

- 4. 選択を決定してください。
 - ✓ メニュー項目が表示されます。✓ メニュー項目が非表示になります。

オーディオ・メイン・メニューの表示項目を変 更する*

「オーディオ」メイン・メニューでは、「現在受信できるすべてのラジオ放送局リスト」または「登録しているすべてのラジオ放送局リスト」のいずれかを表示できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- **2.**「オーディオ」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「ラジオ局一覧」
 - 現在受信可能な放送局のリスト
- 「**事前設定一覧**」 登録している放送局のリスト

情報エリアの表示項目を変更する

「**車両**」メニューでは、様々な車両情報の中から4種類を選び出し、ディスプレイ1、2、3、4のエリアに割り当てることができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2.「**車両メニュー**」を選択し、 決定してください。

- フィールド1:」または 「フィールド2:」または 「フィールド3:」または 「フィールド4:」を選択し、 決定してください。
- 4. 任意の表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「電圧」
- 「オイル圧力」
- 「オイル温度」
- 「冷却水温度」- 水温
- 「燃料残量での可走距離」
- 「目的地:到着 | 目的地への到着時刻 *
- 「**経由:到着時刻**」- 中間目的地への到着 時刻 *

「**目的地:走行時間**」 – 目的地までの走行時間 *

- 「**経由:走行時間**」- 中間目的地までの走行時間*
- 「コンパス」*
- 「GPS高さ」*
- 「時刻」
- 「日付」
- 「**放送局/曲**」- 現在のラジオ放送局/トラック*
- 「電話情報」-信号の強さ/ネットワーク名*
- 「制限速度」 *
- 「表示なし」 空白



1 インフォメーション

車両情報の1つの項目を複数のディスプレイ・ エリアに同時に割り当てることはできません。



マルチファンクション・ディスプレイ情報エリアの構 成例

- A 水温計
- B-油温計
- C-油圧計

A-水温計

エンジンのクーリング・システムに異常がある 場合は、ポルシェ正規販売店で点検を受けてく ださい。この作業はポルシェ正規販売店での実 施を推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用 工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束 します。

バーが左にあるときーエンジン冷間時

▷ エンジンを高回転域まで回さないでくださ い。また、大きな負荷をかけないでください。

バーが中央にあるときーエンジン通常作動温度

気温が高いときにエンジンに大きな負荷をか けるとバーがレッド・ゾーンに入ることがあり ます。

水温警告

エンジン水温が異常に高まると、水温計が最高温 度マークまで動き、マルチファンクション・ディ スプレイに警告メッセージ「エンジン温度超過 **停車して冷まして下さい**」が表示されます。

- ▷ エンジンをOFFにして冷やしてください。
- ▷ 車両前部のラジエーター表面や空気取り入 れ口がゴミなどで塞がれていないか点検し てください。
- ▷ クーラント・レベルを点検してください。 必要に応じてクーラントを補充してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。
- ▷ 「クーラント・レベルの点検と補充」 (205ページ)を参照してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

インフォメーション

エンジンの過熱を防ぐため、冷却風の取り入れ 口をフィルムやストーン・ガードなどで寒がな いでください。

クーラント・レベル警告

エンジン温度が60°C以下のとき:

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージ「冷却水要充填 エンジン温度要監 視」が表示され、クーラント・レベルが低すぎ ることを知らせます。

▷ クーラントを補充してください。 エンジン温度が60°C以上のとき:

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージ「すぐに冷却水を充填して下さい

継続走行不可| が表示され、クーラント・レ ベルが低すぎることを知らせます。水温計が最 高温度マークまで動きます。

- ▷ エンジンをOFFにして冷やしてください。
- ▷ クーラントを補充してください。

エンジン水量が少ない場合、急な坂道など車両 が急角度で傾いたり、円状に走行するなど、長 いカーブで横加速度が発生したりすると警告 灯が点灯することがあります。車両が「通常」 の状態に戻ったときに警告灯が消灯しない場 合、クーラント・レベルを点検してください。

- ▷ 「クーラント・レベルの点検と補充」 (205ページ)を参照してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

知職

エンジンを損傷する恐れがあります。

- ▷ クーラント・レベルが適正でも警告が表示 され続けるときは、運転を続けないでくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

B - 油温計

エンジン油温が異常に高まると、インストルメ ント・パネルのマルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージが表示されます:

▷ レッド・ゾーンに達した場合、直ちにエン ジンの回転数を下げ、エンジンの負荷を軽 減してください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

C - 油圧計

エンジン油圧は、エンジンの作動状態に応じて制御されており、エンジン回転数が5,000rpmのときに少なくとも3.5barでなければなりません。

エンジン油圧は、エンジンの回転数や油温、エンジンの負荷によって変化します。

エンジン作動中または走行中に油圧が突然低下し、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージが表示されたときは:

- ▷ 直ちに適切な場所に停車してください。
- ▷ エンジンをOFFにしてください。
- ▷ エンジンまたは車体下部に明らかなオイル 漏れがないか点検してください。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイ上で
 「オイルレベル」を選択してください。
- ▷「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」 (81ページ)を参照してください。
- ▷ 必要に応じてエンジン・オイルを補充して ください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

- ▶ 明らかなオイル漏れがあるときは走行を続けないでください。
- ▷ オイル・レベルが適正でも警告メッセージが表示されるときは、運転を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

マルチファンクション・ディスプレイにPCMインフォメーションを表示する*

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)に関連する様々な情報を、マルチファンクション・ディスプレイに一時的に表示させることができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
- > 「設定」
 - >「表示」
- **2.「PCM 表示**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意のPCM情報を選択してください。
- 4. 選択を決定してください。
 - ☑ 情報が表示されます。
 - ■情報は表示されません。

選択できるPCM情報:

- 「地図情報」
 - ナビゲーション情報を利用すると、ナビ ゲーション地図が自動的に表示されます。
- 「電話情報」
- 着信/発信電話の情報が表示されます。
- 「音声操作」
 - ボイス・コントロール・ボタンを押すとへ ルプ・テキストが表示されます。
- 「注記 矢印」
 - ナビゲーション情報を利用すると、進行方向を示す矢印が自動的に表示されます。
- 「制限速度」

マルチファンクション・ディスプレイに交通標識を表示します。



1 インフォメーション

制限速度表示装備車の場合、「**制限速度**」メニュー項目は表示されず、制限速度が自動的に表示されます。*

燃料計の表示変更

燃料残量での走行可能距離は表示または非表示にできます(上のライン)。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2.「上のライン」を選択し、 決定してください。
- 3. 表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「燃料残量での可走距離」

ステータス・エリアの変更

マルチファンクション・ディスプレイのステータス・エリアに、現在時刻および外気温度を表示させることができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- **2.「下のライン**」を選択し、 決定してください。
- 任意の表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「時刻」
- 「温度」
- 「時間&温度」

ディスプレイの明るさを調節する

マルチファンクション・ディスプレイの明るさ ダイナミック・ハイ・ビーム・コントロールの をお好みに調節することができます。

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2. 「明るさ」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の明るさを選択し、 決定してください。

ライト/視界の設定

エクステリア・ライト、インテリア・ライト、 リバース(後退)ギヤ選択時の運転支援機能な どを個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」を選択し、 決定してください。

エクステリア・ライトの設定

「外部ライト」メニューでは、ダイナミック・ハ イ・ビーム、ウェルカム・ホーム/エントリー機 能の遅延消灯モードなど、車両に装備されてい るエクステリア・ライトの機能を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「外部ライト」を選択し、 決定してください。

ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止

作動/停止が切り替えられます。設定はイグ ニッションをOFFにしても保存され続けます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」 >「外部ライト」
- 2. 「Dvn. full beam(ダイナミック・ハイ・ **ビーム)**」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ ダイナミック・ハイ・ビームが作動 します。
 - ダイナミック・ハイ・ビームが停止 します。

ウェルカム・ホーム/エントリー機能(遅延消 灯)の設定

ウェルカム・ホーム/エントリー機能の遅延消 灯モードは個別に設定できます。

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」 >「外部ライト」
- 2. 「遅延消灯」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の遅延消灯を設定し、 決定してください。

右側/左側通行でヘッドライトを切り替える (アダプティブ・ライト・システム)

アダプティブ・ライト・システム(PDLS/PDLS Plus)装備車では、右側/左側通行でヘッドライ トを切り替えることができます。

i インフォメーション

停車中のみ、ヘッドライトの右側/左側通行の 切り替えができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」 >「外部ライト」
- 2. 「左/右側通行」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「標準」

ヘッドライトが右側通行の位置になります (左ハンドル車)。

- 「反転」
 - ヘッドライトが左側通行の位置になります (左ハンドル重)。



インフォメーション

ヘッドライトの位置を「反転」にすると、イグ ニッションをONにしたときに毎回、マルチ ファンクション・ディスプレイに「**ライト 左** 側通行/右側通行が切り替えられました」の メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

インテリア・ライトの設定

「内部ライト」メニューでは、車両に装備され ているインテリア・ライトの機能を個別に変更 できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「内部ライト」を選択し、 決定してください。

ドアを開いたときのインテリア・ライト自動点 灯の有効/無効(装備仕様による)

ドアを開いたときにインテリア・ライトが点灯 するように設定できます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「内部ライト」
- 2.「ドアを開く際の車内ライトの設定」を選 択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - **区** インテリア・ライトが点灯します。
 - インテリア・ライトは点灯しません。

オリエンテーション・ライトの明るさを調節する インテリア・ライトの遅延消灯モードを設定する

オリエンテーション・ライトの明るさを個別に 調節できます。

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「内部ライト」
- 2. 「Orientation (オリエンテーション)」を 選択し、決定してください。
- 3. 任意の明るさを選択し、 決定してください。

アンピエント・ライト

アンビエント・ライトの明るさを個別に調節で きます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「内部ライト」
- 2.「アンビエント・ライト」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の明るさを選択し、 決定してください。

車両のドアを閉じた後の車内照明の遅延消灯 モードを個別に設定できます。

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」 >「内部ライト」
- 2.「遅延消灯」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の遅延消灯を設定し、 決定してください。

レイン・センサーの作動/解除

雨天時にフロント・ワイパーの速さを自動調節 するように設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - > 「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「ワイパー」
- 「レインセンサー」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「白動」
 - ワイパーの速さが自動的に調節されます。
- 「手動」

ワイパー・レバーを使用してワイパーの速 さを手動で調節する必要があります。

リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイパー の作動設定

雨天時にリバース(後退)ギヤを選択したと き、リヤ・ワイパーを自動的に作動させるかど うかを設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - > 「設定」
 - >「ライト&ビュー」 >「ワイパー」
- 2.「リヤワイパー」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「自動」

リバース(後退)ギヤを選択したとき、 リヤ・ワイパーが自動的に作動します。

- 「手動」

リバース(後退)ギヤを選択しても、リヤ・ ワイパーが自動的に作動しません。

リバース(後退)オプションの調節

リバース(後退)ギヤを選択したとき、ドア・ ミラーを自動的に下げるかどうかを設定でき ます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「後退オプション」を選択し、 決定してください。

駐車時に助手席ドア・ミラーを下向きにする

メモリー・パッケージ装備車では、助手席側の 車体後方下部にある障害物を視認しやすくす るため、リバース(後退)ギヤを選択したとき に、助手席ドア・ミラーを自動で下向きに切り 替えることができます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「後退オプション」を選択し、 決定してください。
- 2. 「ミラー下向き」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。

ドア・ミラーが下向きになります。 ■ ドア・ミラーは下向きになりません。

ロックの設定

車両のロック/ロック解除の設定を変更できます。 イージー・エントリー機能をON/OFFすること ができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」を選択し、 決定してください。

ドアのロック解除機能の設定

車両のロックを解除したときに、ロックが解除 されるドアを特定できます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」
- 2. 「ロック解除」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「すべてのドア」

車両のロックを解除すると、すべてのドア のロックが解除されます。

- 「運転席ドア」

車両のロックを解除すると、運転席ドアの ロックが解除されます。

ドアのロック機能の設定

乗車した後の自動ロック機能を選択できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」
- **2.「ドアロック**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オフ」

乗車後にドアは自動でロックされません。

- 「イグニッションONの後」

イグニッションをONにすると、ドアが自動 的にロックされます。

一「発進後」

車両を発進させると、ドアが自動的にロックされます。

イージー・エントリーのON/OFF

運転者の乗降性を高めるため、運転席シートと ステアリング・ホイールを自動的に遠ざけることができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」
- **2.**「**コンフォートエントリー**」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - イージー・エントリーが作動します。
 - イージー・エントリーは作動しません。

オート・メモリーのON/OFF

車両をロックしたとき、パーソナル設定を自動的 に車両キーに保存するかどうかを設定できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」
- 2. 「オートメモリ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。

✓ オート・メモリーを作動します。□ オート・メモリーを停止します。

パーソナル設定の保存および呼び出しに関するインフォメーション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(121ページ) を参 照してください。

ドア・ミラーの自動的な格納/復帰

車両をロックしたとき、ドア・ミラーを自動的 に格納するように設定することができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - > 「設定」
 - >「ロック」
- **2.** 「**ミラーを格納する**」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ ドア・ミラーが格納します。
 - ドア・ミラーは格納しません。

エアコン設定

(2ゾーン・エアコン装備車)

オートマチック・エアコン・システムの設定を 個別に変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「**エアコン**」を選択し、 決定してください。

風量調節

送風の強さと送風量を調節できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「エアコン」
- エアフロー」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「弱」
- 「標準」
- 「強」

間接ベンチレーション・パネルのON/OFF

ダッシュボードトにある間接ベンチレーショ ン・パネルは、ON/OFFを切り替えることがで きます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「エアコン」
- 2.「ベントパネル」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ ベンチレーション・パネルが作動し ます。
 - ベンチレーション・パネルは作動し ません。

内気循環モードのON/OFF

外気の汚れ具合に応じて、外気導入と内気循環 を自動的に切り替えることができます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「エアコン」
- **2.**「**自動内気循環**」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - 自動内気循環モードが作動します。
 - ■■自動内気循環モードは作動しません。

日付と時刻の設定

車内に表示される日時を個別に設定できます。



1 インフォメーション

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)装備車は、GPS衛星からの信号を利用し て日時を自動的にセットおよび同期します。* 衛星電波の受信状態により、いくつかの設定オ プションが一時的に利用できないことがあり ます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」を選択し、 決定してください。

時刻の設定

「時刻」メニューでは、時刻、時刻の表示モー ド、タイム・ゾーンを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「黔定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」を選択し、 決定してください。

GPS時刻の表示*

時刻はGPS信号と同期させて表示することが できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」
- 2.「GPS時刻」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - **ビ** 時刻をGPSと同期します。
 - 時刻をGPSと同期しません。

時刻表示の設定

時刻は12時間表示/24時間表示を切り替える ことができます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」
- 2. 「形式」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「12h(12時間表示)」
- 「24h (24時間表示)」

現在時刻の設定

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)を装備していない車両は、設定時に時間と分を別々に設定することができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - > 「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」
- 2. 「時間/分」を選択してください。
- 3. 任意の時間を設定し、 決定してください。

タイム・ゾーンの設定

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)装備車は、車両時計のタイム・ゾーンを個別に設定することができます。*

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」
- 2.「ゾーン」を選択し、決定してください。
- **3.** 任意のタイム・ゾーンを選択し、 決定してください。

日付の設定

「**日付**」メニューでは、日付、日付の表示モードを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - > 「設定」
 - >「日付&時刻」
 - 「日付」を選択し、 決定してください。

日付形式の設定

日付の表示形式を切り替えることができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「日付」
- **2.「形式**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「DD.MM.YYYY (日.月.西暦年)」
- 「MM/DD/YYYY(月/日/西暦年)」
- 「YYYY/MM/DD (西暦年/月/日)」

現在の日付の設定

ナビゲーション非装備車では、「日」、「月」、「西暦年」をそれぞれ設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - 「日付」を選択し、決定してください。
- 2.「日付」を選択してください。
- 3. 任意の日付を設定し、 決定してください。

サマー・タイムの設定

サマー・タイムに合わせて時計の表示時刻を変 更できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
- 2.「夏時間」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ サマー・タイムが有効になります。
 - サマー・タイムが無効になります。

ダッシュボードのストップウォッチの時刻表示

ダッシュボードのストップウォッチに時刻を 表示させる設定をすることができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
- 2. 「時刻 クロノ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ 時刻が表示されます。
 - 時刻は表示されません。

単位の設定

インストルメント・パネルのデジタル・スピー ドメーター、エアコン・ディスプレイの温度 計、マルチファンクション・ディスプレイのタ イヤ空気圧表示など、車両の設定単位を設定で きます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「単位」を選択し、 決定してください。

スピードメーターの単位の設定

スピードメーターのスピードおよび距離の表 示単位を変更できます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2. 「スピードメーター」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- [km / km/h]
- 「マイル / mph |

温度計の単位の設定

温度計の測定単位を変更できます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2. 「温度」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「℃(摂氏)」
- 「°F (華氏)」

タイヤ空気圧モニタリング・システムの表示単 位の設定

タイヤ空気圧モニタリング・ディスプレイの測 定単位を変更できます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - > 「単位 |
- 2.「タイヤ空気圧」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「bar ⊢
- 「psi」

平均燃費の表示単位の設定

平均燃費の表示単位の設定ができます。

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2. 「**平均燃費**」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「I/100km」
- 「MPG (米国)」
- 「MPG (英国)」
- 「km/I □

言語設定

マルチファンクション・ディスプレイに表示する テキストの言語を切り替えることができます。

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「言語」
- 2. 任意の言語を選択し、 決定してください。

警告/インフォメーション音量を設定 マルチファンクション・ステアリング・ する

警告/パーキング・アシスタント・インフォメー ション音量を変更できます。

パーキング・アシスタントの警告音量を設定する パーキング・アシスタント・インフォメーショ ンのボリュームを変更できます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - > 「普量」
- 2. 「駐車アシスト」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「高」
- 「中」
- 「低」

警告音量を設定する

警告音のボリュームを個別に変更できます。

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - > 「音量」
- 2. 「警告トーン」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「高」
- 「中」
- 「低」

ホイールのボタンの割り当て変更*

マルチファンクション・ステアリング・ホイー ルのMFSボタンに、マルチファンクション・ ディスプレイまたはPCM/CDRの任意の機能を 割り当てることができます。*

- 1. メインメニュー:「車両」
 - >「設定」
- > 「ステアリング・ホイール・オプション」
- 2.「MFSボタン」 を選択し、決定してください。
- 3. 「PCM機能*」または 「組み合わせ機能」を選択し、 決定してください。
- 4. 任意の機能割り当てを選択し、 決定してください。

選択できるPCM機能:*

- 「オーディオ」 オーディオを切り替えます。
- 「音声操作」
 - 音声操作を作動します。
- 「音声案内繰返」 ナビゲーションの音声案内を繰り返します。
- 「放送局/曲<」 前の放送局/オーディオ・トラック
- 「放送局/曲> □ 次の放送局/オーディオ・トラック
- 「地図」 PCMにナビゲーション地図を表示します。
- 「メニュー変更」 メイン・メニュー・エリアを変更します。

利用できるインストルメント・パネルの機能:

- 「計時開始/停止」 開始/停止タイミング
- 「車両メニュー」 車両メニューを表示します。
- 「トリップメニュー」
- トリップ・メニューを表示します。
- 「TPMメニュー」 TPMメニューを表示します。
- 「クロノメニュー」 クロノ・メニューを表示します。
- 「オーディオ設定*」 オーディオ・メニューを表示します。
- 「電話メニュー*」 雷話メニューを表示します。
- 「ナビメニュー*」 ナビゲーション・メニューを表示します。
- 「地図メニュー*」 マルチファンクション・ディスプレイにナ ビゲーション地図を表示します。
- 「制限速度※」 マルチファンクション・ディスプレイに交 通標識を表示します。



インフォメーション

制限速度表示装備車の場合、「制限速度」メニュー 項目は表示されず、制限速度が自動的に表示され ます。*

アシスタンス・システム

アクティブ・セーフ(PAS)

ポルシェ「アクティブ・セーフ」機能は全体ま たは部分的に無効にできます。設定はイグニッ ションのON/OFFを切り替えても保存され続け ます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - >「アクティブセーフ」を選択し、 決定してください。

システムON

すべてのポルシェ「アクティブ・セーフ」機能 は有効/無効にできます。

- 1. メインメニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - >「アクティブセーフ」
- 2. 「システム オン」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ アクティブ・セーフがONになります。
 - アクティブ・セーフがOFFになります。



| すべてのポルシェ「アクティブ・セー フ」機能をOFFにすると、マルチファン クション・ディスプレイの下方にグ レーのシンボルが表示されます。

予期警告作動

潜在的または予期警告機能は初期設定ではOFF になっています。緊急警告機能は作動状態に なっています。

潜在的および予期警告機能は「事前警告 オン| から作動させます。

- 1. メインメニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - >「アクティブセーフ」
- 2. 「事前警告 オン」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ✓ 予期警告がONになります。
 - 予期警告がOFFになります。

警告と情報メッセージの概要

警告メッセージが表示されたときは、本書の該当する説明を必ず読んでください。 すべての作動条件が満たされた場合のみ、警告メッセージが表示されます。 このため、すべてのフルード・レベルを定期的に点検してください。特にエンジン・オイル・レベルは、給油の前に毎回点検してください。

警告と情報メッセージの分類

赤色 システムの故障または警告

▷ 直ちにポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。

黄色 作動の不具合、またはシステム故障を知らせる警告

▷ 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。

白色 インフォメーション/メッセージ

▷ 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。または、お客様ご自身で対処してください。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	油圧が低すぎます 停車して下さい	直ちに安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。運転を続けないでください。マルチファンクション・ディスプレイで「オイルレベル」を選択してください。必要に応じてエンジン・オイルを補充してください。 オイル・レベルが適正であるにもかかわらず警告メッセージが表示されるときは、運転を続けないでください。ボルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	☆ 故障 油圧測定 継続走行可 整備工場へ	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	油温 高過ぎ 負荷軽減	エンジンをOFFにして冷やしてください。オイル・レベルを点検し、必要に応じてオイルを補充してください。
	故障 表示油温 整備工場へ 継続走行可	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 油量測定 整備工場へ 継続走行可	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	現在オイルレベルの情報信号は 利用できません	エンジンが作動温度に達した状態で平坦な場所に駐車し、約1分間待った後測定可能になります。エンジン冷間時にリヤ・リッドを開くと(エンジン・オイルを補充するためなど)、オイル・レベルが一定時間表示されません。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	油量最低ライン オイル要充填	早急にエンジン・オイルを補充してください。
	油量最低以下 要オイル充填 維統走行不可	早急にエンジン・オイルを補充してください。
	油量 上限超過 整備工場へ 継続走行可	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 次の機会にポルシェ正規販売店でオイル・レベルを適正値に調整してください。*
水温計が最高温度マー クまで動きます。	エンジン温度超過 停車して冷まして下さい	クーラント温度または油温が高すぎます。 エンジンをOFFにして冷やしてください。 クーラントまたはエンジン・オイルのレベルを点検してください。クーラントまたはエ ンジン・オイルを、必要に応じて補充してください。
	冷却水要充填 エンジン温度 要監視	クーラント・レベルを点検してください。必要に応じてクーラントを補充してください。
水温計が最高温度マー クまで動きます。	すぐに冷却水を充填して下さい 継続走行不可	エンジンをOFFにして冷やしてください。 クーラント・レベルを点検してください。必要に応じてクーラントを補充してください。
	故障 冷却システム 整備工場へ 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 表示 冷却水温 継続走行可 整備工場へ	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 エンジンルームファン 全負荷 回避 継続走行可	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障ジェネレーター 停車して下さい	安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。 運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	バッテリー 弱 エンジンを始助し しばらく稼働させて下さい	バッテリーを充電するため、早急にエンジンを始動してください。
	イッテリー 弱 消費装置オフ	バッテリーの放電を防ぐため、様々なコンフォート機能への電源供給が停止されます。
	停車中にパッテリー保護が有効 でした	バッテリーの放電を防ぐため、駐車中は様々な機能への電源供給が停止されます。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	バッテリー機能 制限中 整備工場へ	ポルシェ正規販売店にご相談ください。*
(低下したエンジン出力 継続走行可 整備工場へ	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。*
r Ci	故障 エンジン制御 整備工場へ 継続走行可	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	エンジンを手動で始動してください	イグニッションを使用して、手動でエンジンを始動してください。
	イグニッションをOFFにして下 さい	バッテリー上がりを防ぐため、エンジンが自動的に停止した後、車両から離れるときはイグニッションをOFFにしてください。
セレクター・レバー 位置表示が点滅	ギヤセレクターを正しい位置に シフトしてください	PDKトランスミッション: セレクター・レバーが2つのポジションの間にある可能性があります。 セレクター・レバーを正しい位置にシフトしてください。
	選択レバーをP位置にします	PDKトランスミッション: イグニッション・キーを抜き取るときや、駐車する場合はセレクター・レバーをPの位 置にしてください。
	選択レバーをP位置またはN位 置にします	PDKトランスミッション: セレクター・レバーがPまたはNの位置にあるときのみエンジンを始動することができます。
	ブレーキを操作	PDKトランスミッション: 始動時はフットブレーキを踏んでください。
セレクター・レバー 位置表示が点滅	T/M故障 リバースギヤ不可 運転可能	スムーズな変速ができなくなり、リバース・ギヤに入りません。 状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
セレクター・レバー 位置表示が点滅	T/M故障 安全に停車して下さい	インストルメント・パネルにセレクター・レバーの位置が表示されません。次に停車するまでは走行ができます。 そのまま運転を続行することはできません。直ちに安全な場所に停車してください。 取扱説明書の「けん引」のセクションをお読みください。ボルシェ正規販売店まで車両をけん引してください。
	T/M温度 高すぎる 負荷を下げる	車両発進時に異常を知らせる不自然な動きが感じられるとともに、エンジン出力が制限されます。 例えば坂道では、アクセル・ペダルの操作で車両を静止させないでください。停車中はブレーキ・ペダルを踏んでください。 エンジンにかかる負荷を小さくしてください。可能であれば安全な場所に停車してください。 警告が消えるまでセレクター・レバーをPまたはNの位置にしてエンジンをアイドリングしてください。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	変速機 温度超過 冷却のため 停車して下さい	トランスミッションの温度が高すぎます。 直ちに適切な場所に停車してください。エンジンをOFFにして冷やしてください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	クラッチを踏みます	マニュアル・トランスミッション: 始動時はクラッチ・ペダルを踏んでください。
(()	プレーキ液レベル 安全な場所に停車して下さい	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
(()	故障 ブレーキバランス 安全な場所に停車して下さい	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
(1)	ブレーキ冷却 故障	ブレーキ温度が高すぎます。 直ちに適切な場所に停車してエンジンをOFFにし、ブレーキを冷やしてください。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 ABS/PSM 慎重に走行して下さい	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	摩耗限度 ブレーキパッド要交換 継続走行可能	直ちにポルシェ正規販売店でプレーキ・パッドを交換してください。 状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。*
点滅	パーキングブレーキ 解除	エレクトリック・パーキング・ブレーキのスイッチを引いてください。
(0)	ブレーキペダルを操作	エレクトリック・パーキング・ブレーキを解除するときは、ブレーキ・ペダルを踏んでください。
(P)	(P) 故障 パーキングブレーキ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	電動パーキングブレーキがサー ビスモードです	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
(<u>()</u>)	(P) 緊急ブレーキ	エレクトリック・パーキング・ブレーキの緊急ブレーキ機能が作動しています。
点滅		

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
(C) (C) 2	PSMシステム 故障 安全な場所に停車して下さい	安全な場所に停車してください。 運転を続けないでください。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
 	故障 PSM 整備工場へ 慎重に走行して下さい	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
OFF	PSM オフ	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントがOFFになっています。
	PSM オン	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントがONになっています。
(①) (○) > 点滅	PSMが診断モードです	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントが診断モードです。
	故障 スポイラー 要減速	走行安定性が損なわれます。状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
燃料計の警告灯が点灯	目的地までの距離に注意してく ださい	最寄りの給油所で給油してください。
	故障 燃料計表示 修理が必要です	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
(タンクキャップ 要点検	燃料給油口のキャップを正しく取り付け、確実に閉じてください。
	ウォッシャー液を補充します	
*	安全ベルトを装着します	車両に乗車したら、安全のため、すべての乗員がシートベルトを着用してください。
	故障 エアパッグ表示灯 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	助手席エアパッグ オン/オフ	助手席エアバッグがONまたはOFFです。
	ステアリングを解除します	ステアリング・ホイールを左右に回して、ステアリング・ロックを解除してください。
	完了するとハンドルがロックさ れます	車両をロックしてください。
	故障パワーステアリング 操作力増大 継続走行可	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	パワーステアリング 制限中 慎重に走行して下さい	パワー・ステアリングが一時的に制限されます。 状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。
	イグニッションキーを抜いて下 さい	
	キーをトランクから出して下さい	
	キーが見つからない/障害あり キーの位置を変更して下さい	キーを携行していることを確認してください。
	車両キー内のバッテリーを交換 します	キーの電池を交換してください。
	故障 ポルシェエントリ&ドライブ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	車両内に複数のキーが検知され ました	インフォメーション・メッセージ: キーが車内に残されています。(乗員の荷物の中など)
	スイッチ部: 左へ回し、取り外 し、キーを差し込む	キーが車両内で検出されない場合、イグニッションをONにすることができず、エンジンを始動することができません。 コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置Oに戻し、イグニッション・ロックから取り外してください。 イグニッション・キーを使用してイグニッションをONにしてください(エマージェンシー・キーは除く)。
	PADM 無効 要修理 維統走行可	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 サスペンションシステム 慎重に走行して下さい	ハンドリング性能に悪影響が出ます。 状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	故障 シャーシシステム	直ちに適切な場所に停車してください。発進または走行を続行しないでください。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
<u>(!)</u>	タイヤ 要点検	タイヤ空気圧モニタリング・システムが、160km/h以下で走行中の場合は少なくとも20%または0.5bar、160km/h以上で走行中の場合は少なくとも0.4bar、270km/h以上で走行中の場合は少なくとも0.3barの空気圧の低下を検出しました。安全な場所に停車し、タイヤの損傷を点検してください。必要に応じてパンク修理剤で応急処置を行い、タイヤ空気圧を適正値に調整してください。
<u>(!)</u>	空気を充填	タイヤ空気圧モニタリング・システムが少なくとも0.3barの空気圧の低下を検出しました。 次の機会に空気を充填してください。
(<u>!</u>)	監視が制限されています	1個または2個のホイール・トランスミッターが故障しています。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
(!)	タイヤ空気圧監視システムが学 習されていません	タイヤ空気圧モニタリング・システムがタイヤの登録を完了するまでには一定の時間が必要です。 このプロセスを実行中は、マルチファンクション・ディスプレイに現在のタイヤ空気 圧が表示されません。
<u>(i)</u>	故障 タイヤ空気圧監視 要修理	タイヤ空気圧モニタリング・システムが故障しています。タイヤ空気圧は監視されません。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
<u>(I)</u>	タイヤ空気圧監視 一時的に無効	タイヤ空気圧モニタリング・システムに一時的な故障が発生しています。 タイヤ空気圧は監視されません。
<u>(!)</u>	ホイールを交換しますか? 選択し直します	タイヤを交換した後は、マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ設定を必ず更 新してください。
<u>(!)</u>	タイヤ空気圧 速度を低減します	現在の空気圧に対して走行速度が高すぎます。タイヤ空気圧を規定空気圧まで充填してください。 状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。
(!)	コンフォート圧力 速度を低減します	設定したコンフォート・プレッシャーの最高速度を超過しています。 状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。
	ヘッドライト 点灯	ヘッドライトまたは車幅灯が点灯しています。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	パーキングライトオン	左または右のパーキング・ライトが点灯しています。
	例: 左前ウィンカーを点検します	表示されたライトが点灯していません。 バルブ(電球)の点検をしてください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点滅	・***・ ダイナミックコーナリング ライト故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点灯	自動ヘッドライト制御 故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	ヘッドライトレベリング制御 故障 要修理	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	ダイナミックハイビーム 使用不可	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	雨/光センサー故障 修理が必要です	ワイパーおよびライトは手動で操作してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理 してください。*
点滅	ヘッドライト制御 故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	ダイナミックハイビーム 使用不可 ハイビーム手動で操作	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	ダイナミックハイビーム オフ、カメラ視野無 場合により要洗浄	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	PDLS+ 制限中 カメラ視野無 場合により 要センサー洗浄	PDLS+がカメラ故障のために一時的に利用できなくなっています。
	故障 PDLS+ ハイビーム 手動で操作 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	↑ 故障 アシスタントシステム/ カメラ 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	視野 前面カメラ制限中 場合により要ガラス洗浄	天候状態やウィンドウの汚れにより、アシスタンス・システム/カメラが一時的に使用 できなくなっています。必要であればウィンドウを清掃してください。
	ワイパー故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。 [*]
	ドアが開いています 例	表示されたドアまたはリッドを閉じてください。
	ローンチコントロールが 有効です	ローンチ・コントロールが作動しています。
	システムエラー 継続走行可能 要修理	複数の電気系統のシステムが故障している可能性があります。 状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	放降 音声出力メーターパネル/ フロントパークアシスタント 要修理	方向指示灯の音、警告音および距離信号 (パーキング・アシスタントなど) が作動していません。 駐車するときなどは注意してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	放障 音声出力 パークアシスタント 要修理	警告音およびパーキング・アシスタントの距離信号などが使用できません。 駐車するときなどは注意してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 パークアシスト	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	車間距離 ブレーキを操作	前走車との車間距離が十分ではありません。ブレーキを踏んで、車間距離を調節して ください。
	ACC/PAS 使用不可 要修理	アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC): 車両前部のセンサーがほこりや雪などに覆われているか、または悪天候の影響を受けている可能性があります。状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)またはポルシェ「アクティブ・セーフ」の故障をポルシェ正規販売店で修理してください。*
	制限1/制限2を越えました	設定した速度制限1または2を超過しています。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	制限速度表示 制限中 カメラ視野無 要ガラス洗浄	悪天候またはフロント・ウィンドウの汚れにより、制限速度表示が一時的に利用できなくなっています。*必要であればウィンドウを清掃してください。
	制限速度表示 現在制限中	ナビゲーション・データを一時的に受信できなくなっています。*
	制限速度表示 現在使用不可	一時的にカメラ画像を評価できなくなっています。*
	故障 制限速度表示 要修理	カメラまたはナビゲーション・システムが故障しています。 * ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。 *
	VTS強化、コードを入力して 確定してください	リモート・キーパッドを使用してコードを入力し、選択を決定し、PVTSを停止してください(ポルシェ車両追跡システム)。*
	VTS強化、X分以内にコード を入力して下さい	リモート・キーパッドを使用してコードを入力し、選択を決定し、PVTSを停止してください(ポルシェ車両追跡システム)。*
	ドライバーカード 認識不可	キーを使用してドライバー・カードを再度作動してください。必要に応じてコントロール・センターにご相談ください。*
	ドライバーカード電池不足 交換して下さい	バッテリー電圧が低すぎます。ドライバー・カード・バッテリーを交換してください。*
	リモートキーパッド電池不足 交換して下さい	バッテリー電圧が低すぎます。リモート・キーパッド・バッテリーを交換してください。*
	コードが 間違っています 再入力して下さい	リモート・キーパッドの数字キーを使用して入力したコードが間違っています。コード を再入力し、選択を決定してPVTSを停止してください(ポルシェ車両追跡システム)。*
	窃盗未遂が 検知されました、 VTSアラーム有効	コントロール・センターに連絡してください。*
水温計の警告灯が点滅 します。	故障 エンジン制御	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

マルチファンクション・ディスプレイの警告 およびインフォメーション・メッセージ		意味/対処法	
*	表示外気温 故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
۶	例: 1,000kmでのメンテナンス	サービス・インジケーター 表示されている距離/期日を過ぎる前にメンテナンスを行ってください。なお、整備手 帳に掲載されているサービス・インターバルを優先してください。	

^{*} この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用 装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

パーソナル設定

概要 – パーソナル設定		2	
パーソナル設定の保存	11	2	1

概要 – パーソナル設定

この概要説明は後述の「パーソナル設定」に 代わるものではありません。

操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。



設定のキーへの自動保存 (「オート・メモリー」機能作動時)



設定の運転席ドアボタンへの手動保存

しができますか?

どこでパーソナル設定の保存/呼び出 メモリー・パッケージでは、どのようなパーソナル設定の保存/呼び出しができますか?

キーによりドアをロック/ロック解除 すると自動的に行われます。

人間工学に基づいた設定

- 運転席シート、ドア・ミラー、電動ステアリング・コラム

コンフォート設定

エアコン、マルチファンクション・ディスプレイ、およびポルシェ・コミュニケーション・マネー ジメント(PCM)*

必要条件:マルチファンクション・ディスプレイで、「オート・メモリー!機能を有効にしてください。 ▷「オート・メモリーのON/OFF」(102ページ)を参照してください。

知識:「オート・メモリー」機能を有効にした場合、キーまたはキー・ボタン→ に保存した設定は、 車両をロックするたびに更新されます。

ボタン1および2を使用して手動で行い 人間工学に基づいた設定 ます。

- 運転席シート、ドア・ミラー、助手席シート、電動ステアリング・コラム

運転席ドアのキー・ボタン**∞**を使用 **人間工学に基づいた設定** して手動で行います。

- 運転席シート、ドア・ミラー、電動ステアリング・コラム

コンフォート設定

エアコン、マルチファンクション・ディスプレイ、およびポルシェ・コミュニケーション・マネー ジメント(PCM)*

設定は運転席ドアのキー・ボタン→のおよびキーに保存されます。

120 パーソナル設定 * 日本仕様に設定はありません。



運転席ドア・メモリー・ボタン(コンフォート・メ モリー)

パーソナル設定の保存

メモリー・パッケージは、雷動スポーツ・シー トまたはアダプティブ・スポーツ・シート・プ ラスとともに提供されます。パーソナル設定 を、キーや運転席ドアのメモリー・ボタンに保 存することができます。

メモリー・パッケージ

メモリー・パッケージでは、以下の人間工学に **基づいた設定**を保存できます:

- 運転席シート
- 電動ステアリング・コラム
- ドア・ミラー

以下のコンフォート設定も保存できます:

- エアコン
- マルチファンクション・ディスプレイ
- ポルシェ・コミュニケーション・マネージ メント(PCM)*

▲ 注意

シート、ミラー、およ び雷動ステアリング・ コラムの自動設定の呼 び出し

メモリー設定が予期せぬタイミングで起動し た場合、身体の一部が挟まれたり、圧迫される 恐れがあります。

- ▷ メモリー・ボタンまたはシート調節ボタン のいずれかを押すと、設定の自動呼び出し 機能をキャンセルできます。
- ▷ お子様のみを重内に残さないでください。

1 インフォメーション

マルチファンクション・ディスプレイで自動保 存機能を作動状態に設定している場合、車両を ロックすると、設定内容がキーに自動的に保存 されます。

自動保存機能のON/OFFに関するインフォメー ション:

▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(102ページ) を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイで自動保 存機能が作動状態に設定されているかどうか に関係なく、設定内容はキー(キー・ボタン **∞** を押す)とメモリー・ボタン1または2に保 存でき、そこから呼び出すことができます。

キーへの設定の保存

人間工学に基づいた設定とコンフォート設定 をキーに個別に割り当てることができます。



1 インフォメーション

各メモリーの情報は最大で4本のキーに保存す ることができます。この他のキーについては、 4本目のキーのメモリー情報が保存されます。

車両のロックによる自動保存

マルチファンクション・ディスプレイで、この 機能を作動させる設定に切り替えてください。 ▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(102ページ) を参照してください。

- 車両をロックすると、設定が使用中のキー に保存されます。
- ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の場 合、ドア・ハンドルのロック・ボタンを押 すと、設定が保存されます。

「オート・メモリー」機能が役立つ状況

各ドライバーは個別のキーを使用しています。 車両をロックすると、最後に選択した設定が キーに保存されます。ドライバーが交代する と、パーソナル設定が個々のキーから呼び出さ れます。



インフォメーション

「オート・メモリー」機能を有効にした場合、 手動操作でキーに保存した設定は、車両をロッ クするたびに更新されます。

運転席ドアのキー・ボタン 一の による保存

- ▷ イグニッションをONにしてください。
- 1. **SET**ボタンを押してください。ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。
- 10秒以内にキー・ボタン→ を押してください。
- 3. 人間工学に基づいた設定およびコンフォート設定(キー特定)が保存されます。保存すると確認音が鳴り、SETボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

設定をキー・ボタン── に保存することが役立 つ状況

車両のロック/ロック解除時に加えて、停車中に設定の保存/呼び出しを行いたい場合があります。このような場合は「オート・メモリー」機能が無効になっていることを確認してください。有効のままだと、車両ロック時に設定が更新されます。

キーから設定を呼び出す

人間工学に基づいた設定とコンフォート設定 をキーから個別に呼び出すことができます。

車両ロック解除による自動呼び出し

車両をロック解除して、運転席ドアを開くと、 使用中のキーから設定が呼び出されます。

運転席ドアのキー・ボタン→ を押す

- ▷ すべての設定が呼び出されるまでキー・ボタン→ を押し続けてください。
 または
- □ 運転席ドアを開いてイグニッションをOFFにした状態で、短くキー・ボタン→●を押してください。

設定が自動的に呼び出されます。

キー・ボタンーのの設定が保存した内容と違う場合

「オート・メモリー」機能をマルチファンクション・ディスプレイで有効にした場合、人間工学に基づいた設定およびコンフォート設定は車両ロック時にキーに保存されます。このとき、キー・ボタン→ に保存された設定が更新されます。

ボタン1および2への設定の保存

人間工学に基づいた設定を運転席ドアのボタン1と2に個別に割り当てることができます。

- ▷ イグニッションをONにしてください。
- 1. **SET**ボタンを押してください。ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。
- 2. 10秒以内にボタン1または2を押してください。
- 3. 人間工学に基づいた設定が該当するボタン に保存されます。保存されると確認音が鳴 り、SETボタンのインジケーター・ライトが 消灯します。

ボタン1または2による設定の呼び出し

運転席ドアのボタン1または2による人間工学 に基づいた設定の呼び出し

- ▷ すべての設定が呼び出されるまでボタン 1または2を押し続けてください。 または
- ▷ 運転席ドアを開いてイグニッションをOFFに した状態で、ボタン1または2を短く押して ください。

設定が自動的に呼び出されます。

ロック時にキーの設定を自動保存す る機能のキャンセル

マルチファンクション・ディスプレイで、この機能を作動解除する設定に切り替えてください。 自動保存機能のON/OFFに関するインフォメーション:

▷「オート・メモリーのON/OFF」(102ページ) を参照してください。

安全運転について

お出かけの前に	.124
慣らし運転の知識	.124
車両の技術的な仕様変更	.124
運転中の装備の設定および操作	.125
地上高	
サーキット走行(スポーツ・ドライビング)	
スクール、クラブ・スポーツ・イベント	
など)	
国外での走行	.126
テール・パイプ	
故障診断用ソケット	.126
イグニッション・ロック、ステアリング・	
ロック	.126
エンジンの停止/始動	.128
オート・スタート/ストップ機能	.129
エレクトリック・パーキング・ブレーキ	.131
フット・ブレーキ	.132
ポルシェ・セラミック・コンポジット・	
ブレーキ(PCCB)	
クルーズ・コントロール	.134
アダプティブ・クルーズ・コントロール	
(ACC)	.135
制限速度表示 *	.147
<mark>自動車電話、無線装置*</mark>	.149
ポルシェ・コミュニケーション・システム	
(PCMおよびCDR) *	
USB/iPod [®] およびAUX*	
ETC受信機	.149
ボイス・コントロール*	.150
マニュアル・トランスミッション、	
クラッチ	.150

Porsche Doppelkupplung(PDK)	.151
セレクター・レバー・ポジション	
走行制限プログラム	
トランスミッションおよびシャーシ・	
コントロール・システム	.159
ポルシェ・スタビリティ・マネージメント	
(PSM)	160
HOLD機能:発進アシスタント、停止制御	
ABSブレーキ・システム(アンチロック・	
ブレーキ・システム)	163
ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	
マネージメント(PASM)	.164
ポルシェ・トルク・ベクトリング(PTV)の	
機能説明	165
ダイナミック・エンジン・マウント	
(PADM)	166
「スポーツ」および「スポーツ・プラス」	
モード	
スポーツ・エキゾースト・システム	
格納式リヤ・スポイラー	169

お出かけの前に

- ▷ すべてのタイヤの空気圧、トレッドおよび その他の状態に異常はありませんか?
- ▷ ヘッドライト・レンズ、リヤ・ライト、ウィ ンドウ、アダプティブ・クルーズ・コント ロール(ACC)のレーダー・センサー、リバー ス・カメラ・レンズが汚れていませんか?
- ▷ イグニッションをONにしたとき、ヘッドラ イト、ブレーキ・ライト、方向指示灯が正 常に作動しますか?
- ▷ イグニッションON (エンジンOFF) 状態で、 各種警告灯/インジケーター・ライトが正常 に作動しますか?
- ▷ 燃料が不足していませんか?
- ▷ ルーム・ミラーおよびドア・ミラーは、後方 がきちんと確認できる位置にありますか?
- ▷ 運転者および同乗者は、シートベルトを着 用していますか?
- ▷ 各種オイル/フルード・レベルは、指定された 点検時期以外でも定期的に点検してください。

慣らし運転の知識

車両の性能を最良の状態で維持するために、新車 時は慣らし運転を行うことをお薦め致します。

最新鋭の精密な製造技術を採り入れても、可動 部分が馴染む過程で初期摩耗することを完全 には防げません。この初期摩耗は、主に新車時 から3,000kmまでの期間に生じます。

インフォメーション

走行距離が3,000kmに達するまでは、次の事項 を遵守してください。

- ▷ 慣らし運転中はなるべく長距離を運転する ことを推奨します。
- ▷ 冷間始動と近距離運転の繰り返しは、でき る限り避けてください。
- ▷ クラブ・スポーツ・イベント、スポーツ・ ドライビング・スクール等に参加しないで ください。
- ▷ エンジンを高回転域まで回さないでくださ い。特に、エンジンの暖機が完了するまで は、高回転を避けてください。

オイル消費量/燃費

慣らし運転中は、オイルと燃料の消費量が通常 よりも若干多くなります。

オイルと燃料の消費量については「テクニカ ル・データ」の章を参照してください:

- ▷ 「エンジン・データ (メーカー発表値)」 (242ページ)を参照してください。
- ▷ 「燃費とエミッション(メーカー発表値) | (242ページ)を参照してください。

新しいブレーキ・パッドの慣らし運転

新品のブレーキ・パッドやブレーキ・ディスク も、エンジンと同様に慣らし運転が必要です。新 しい部品を装着してから最初の数百kmは、ブ レーキ性能を完全には発揮できません。

通常よりも、わずかながらブレーキの効きが弱く

なるため、強めにペダルを踏む必要があります。 ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクを新品に 交換した場合も、同様に慣らし運転が必要です。

新しいタイヤの慣らし運転

▷ 注意してください:新しいタイヤは、その グリップ性能を十分に発揮できません。 新品のタイヤを装着してから最初の100~ 200kmは、ゆっくりとした速度で慣らし運 転を行ってください。



1 インフォメーション

装着されているサマー・タイヤはスポーツ・ カー用に特別に開発されたハイ・パフォーマン ス・タイヤです。

外気温が低い (15°C以下) 場合、このタイヤの 特性は変化します。

外気温が低いときに駐車操作やハンドル操作 を行うと、ノイズが発生する場合があります。

車両の技術的な仕様変更

▷ 車両の技術的な仕様変更はポルシェ正規販 売店で実施してください。

これにより、お客様のポルシェの信頼性と 走行安全性を維持することができ、改造に 起因する不具合を回避できます。

ポルシェ正規販売店では、お客様のご要望 に応じた適切なアドバイスを行います。

知識

部品交換やアクセサリーの取り付けには、ポ ルシェ純正部品、またはポルシェ社が要求す る性能、品質基準に適合する同等部品のみを 使用してください。ポルシェ純正部品は、ポ ルシェ正規販売店で入手することができま す。安全性に関係するアクセサリーを取り付 けるときは、ポルシェ・テクイップメント製 品またはポルシェ社がテストを実施し、承認 した部品のみをお選びください。アクセサ リーについてご不明な点は、ポルシェ正規販 売店にお気軽にご相談ください。

ポルシェ純正部品、またはポルシェ社が承認した以外の部品やアクセサリーの使用は、車両に悪影響を及ぼす可能性があります。この結果として生じた損害、損傷に対してポルシェ社は責任を負いかねます。

ポルシェ純正部品や承認部品、アクセサリーを供給しているメーカーの製品でも、 特定の部品を使用することで車両の安全性 に悪影響を与える可能性があります。

マーケットには膨大な数の部品、アクセサリーが流通しているため、ポルシェ社はそれらのすべてについて評価と承認を行うことができません。

▷ また、ポルシェ純正部品または承認部品以外の部品を使用した場合、保証期間内であってもメーカー保証を適用できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

▲ 警告

空力に影響する部品の 損傷または欠損

スポイラーやアンダー・パネルなど、空力に影響する部品が損傷または欠損すると、走行安定性に悪影響を及ぼす危険性があります。

- ▷ 不具合の兆候などがないか、日頃から定期 的な点検を実施してください。
- ▷ これらの不具合が発生したときは、直ちに 修理してください。

運転中の装備の設定および操作

▲ 警告

運転中のマルチファン クション・ディスプレ イ、ラジオ、ナビゲー ション・システム、電話 などの操作および設定

運転中にマルチファンクション・ディスプレイ、ラジオ、ナビゲーション・システム、電話などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散漫になり、運転操作を誤る恐れがあります。

- ▷ 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に限って運転中の操作を行ってください。 (*運転中のナビゲーションの操作、注視は道路交通法で禁止されています。)
- ▷ 複雑な操作、設定は必ず車両を停止してから行ってください。

地上高

知識

車両の下廻りを損傷する恐れがあります。 この車両は車高(地上高)が低いため、車体が 路面と接触する恐れがあります。

- ▷ 立体駐車場入口のスロープ、縁石、不整路、 作業リフトなどへの乗り入れでは、ゆっく りと慎重に走行してください。
- ▷ 急な傾斜路での走行は避けてください。
- ▷ 地上高が低いため、けん引時または他の車両にけん引されるときは十分に注意してください。

サーキット走行 (スポーツ・ドライビング・スクール、クラブ・スポーツ・イベントなど) ブレーキ・フルード、ブレーキ・パッドおよびブレーキ・ディスク

ブレーキ液には吸湿性があり、長期間使用すると大気中の水分を吸収します。ブレーキ液が水分を含むと沸点が下がり、サーキット走行時(スポーツ・ドライビング・スクール、角角時にないてブレーキ性能に悪影響を及ぼします。このため、使用開始から1年以上経過一ツ・ドライビング・スクール、クラブ・スポーツ・イベント)に使用しないでください。

▷ 「整備手帳」のインフォメーションも参照してください。

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクの摩耗は、運転の仕方やメンテナンスによって大きく左右されます。サーキット走行(スポーツ・ドライビング・スクール、クラブ・スポーツ・イベントなど)によって高温、高負荷がかかるとブレーキ構成部品は激しく摩耗します。

▷ そのため、サーキット走行の前後に、必ず ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクに 摩耗がないかポルシェ正規販売店で点検を 受けてください。

レース用タイヤ

知識

スポーツ・イベントなどでレース用タイヤ(ス リック・タイヤなど)を装着することはポル シェ社では承認されていません。

レース用タイヤを装着すると非常に高い速度でのコーナリングが可能になります。その結果、非常に大きなコーナリング・フォースが発生し、エンジン・オイルの供給不足が生じて潤滑不良が起こり、エンジンを損傷する恐れがあります。このような不具合は保証の対象になりません。また、ポルシェ社はいかなる責任も負いかねます。

国外での走行

すべてのポルシェ・モデルがすべての国で入手 可能であるとは限りません。このため、スペ ア・パーツが入手できない、あるいは、ポル シェ正規代理店で修理作業が行えないことが あります。

- ▷ 国外への旅行前に確認しておくこと
- 車両が故障した場合、修理は可能ですか?
- 車両の技術的な調整は必要ではありませんか?
- 条件を満たす品質の燃料は入手可能ですか? 燃料の品質に関するインフォメーション:
- ▷「燃料の給油」(196ページ)を参照してください。

テール・パイプ

A 警告

高温のテール・パイプ

エンジン作動中や、エンジンを停止してからしばらくの間はテール・パイプが熱くなっています。

- □ 車両後方に近づくときは、テール・パイプ の近くで立ち止まったり、テール・パイプ に触れないでください。
- ▷ お子様がテール・パイプの熱で火傷をしないように注意してください。

故障診断用ソケット

▲ 警告

車両エレクトリカル・ システムへの不当な 介入

外部装置(ナビゲーション・ユニット、ヘッド アップ・ディスプレイなど)を故障診断用ソ ケットに接続した場合、車両システムの機能に 支障をきたす恐れがあります。

▷ 故障診断用ソケットに装置を接続しないでください。

A 警告

運転席足元の装置のゆるみ/ケーブルの垂れ 下がり

運転席足元で装置がゆるんでいたりケーブルが垂れ下がっている場合、減速時やコーナリング時にペダル周辺のスペースを遮ったり、ペダル間に絡まる恐れがあります。

▷ 運転席足元に装置やケーブルを置かないでください。

知識

故障診断用ソケットはポルシェ正規販売店で 診断装置を接続するためのものです。

イグニッションOFFの状態で故障診断用ソケットを使用して外部装置(ナビゲーション・ユニット、ヘッドアップ・ディスプレイなど)を作動させると、バッテリーが上がる恐れがあります。車両を長期にわたって駐車したままにすると、バッテリーが完全に消耗し、損傷する(完全に上がる)可能性があります。

▷ 故障診断用ソケットに装置を接続しないでください。




イグニッション・ロック、ステ アリング・ロック

イグニッション・キーは、ステアリング・コラム左側のイグニッション・ロックに差し込んでください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、キーを携行していればイグニッション・ロックにキーを差し込む必要がありません。イグニッション・キーはイグニッション・ロック内のコントロール・ユニットに変更されました。このコントロール・ユニットは、けん引のときを除いて常時イグニッション・ロックに差し込んでおいてください。

イグニッション・ロックには3つのスイッチ位 置があります。



キーの位置

- 0 初期位置
- **1** イグニッションON
- 2 エンジン始動



1 インフォメーション

イグニッション・キーを差し込んだまま放置す ると、バッテリーが消耗します。

バッテリー上がりの場合には、イグニッショ ン・キー抜き取りの緊急操作を行った場合のみ イグニッション・ロックからキーを抜き取るこ とができます:

▷ 「緊急操作 – イグニッション・キー/ コント ロール・ユニットの抜き取り」(19ページ) を参照してください。

イグニッション・ロック位置0-イグ ニッションOFF (初期位置)

イグニッション・ロックが位置0のときは、エ ンジンとイグニッションはOFFになっていま す。イグニッション・キーはこの位置で抜き取 ることができます。

イグニッション・ロック位置1 – イグ ニッションON

▷ イグニッション・キーを1の位置に回してく ださい。

すべての電装品が作動可能になります。インス トルメント・パネルの警告灯が点灯し、ライト の作動を点検します。

イグニッションをONにしてから10分以上電装 品をONにしなかった場合、再度イグニッショ ンをONにする必要があります。

イグニッション・キーをロック位置0(初期位 置)に回してください。

イグニッションをONにするか、またはエンジ ンを始動すると、イグニッション・キーが抜き 取れなくなります。

イグニッション・キーを抜き取るには:

- ▷ 停重してください。
- **▷ PDKトランスミッション装備車:** PDKセレクター・レバーをPの位置にしてく ださい。
- ▷ イグニッションをOFFにしてください。
- ▷ イグニッション・キーを抜き取ってください。

イグニッション・ロック位置2 – エン ジン始動

▷ イグニッション・キーをイグニッション・ ロック位置2に回してください。

エンジンが始動すると、イグニッション・キー がロック位置2から1に自動的に戻ります。

ステアリング・コラム・ロック

ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車

イグニッション・キーをイグニッション・ロッ クから抜き取ると、ステアリング・ホイールが 自動的にロックされます。イグニッション・ キーをイグニッション・ロックに差し込むと、 ステアリング・ホイールが自動的にロック解除 されます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

イグニッションをOFFにして運転席ドアを開い た場合、または重両をロックした場合、ステア リング・ホイールが自動的にロックされます。 警報システムをキーで無効にした場合、ポル シェ・エントリー&ドライブで運転席ドアを開 いた場合、またはイグニッションをONにした 場合、ステアリング・ホイールが自動的にロッ ク解除されます。

ポルシェ・エントリー&ドライブの緊 急操作

車両とイグニッション:ロックの電波通信が混 信したときや、イグニッション・キーのバッテ リー残量が低下すると、ポルシェ・エントリー &ドライブが正常に機能しなくなります。

このような場合、イグニッション・ロックからコ ントロール・ユニットを取り外し、イグニッショ ン・キーで車両を始動することができます。

イグニッション・ロックからのコントロール・ ユニットの取り外しに関するインフォメー ション:

▷ 「緊急操作 – イグニッション・キー/ コント ロール・ユニットの抜き取り」(19ページ) を参照してください。

エンジンの停止/始動

あらかじめ登録されているキーを使用したときのみイモビライザーが解除され、エンジンを 始動できます。

▷「イモビライザー」(189ページ) を参照して ください。

A 危險

有毒な排気ガス

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでいます。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中毒を起こす恐れがあります。

▷ 換気の悪い場所でエンジンを始動したり、 アイドリングをしないでください。

▲ 警告

高温の排気ガスやエキ ゾースト・システムに よる火傷や火災の恐れ があります

エンジン作動中のエキゾースト・システムは排 気ガスにより非常に勢くなります。

▷ 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温 の排気システムに接触するような場所に駐 車したり、走行しないでください。

エミッション・コントロール・システムに関す るインフォメーション:

▷ 「エミッション・コントロール・システム」 (195ページ) を参照してください。

エンジンの始動

- ▷ フット・ブレーキを踏んでください。
- ▷ クラッチ・ペダルをいっぱいに踏み込み、その位置で保持してください(マニュアル・トランスミッション装備車)。
- ▷ ギヤ・レバーをニュートラルに、またはPDK セレクター・レバーをPまたはNの位置にしてください。
- ▷ アクセル・ペダルは踏まないでください。 エンジン・コントロール・ユニットが、エ ンジン始動に適切な燃料補正を行います。
- ▷ イグニッション・キーまたはコントロール・ユニット(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)をロック位置2に回してください。ロック位置2(エンジン始動)にすると、直ちにエンジン始動制御が実行され、エンジンが自動的に始動します。
- □ エンジン・スターターを約10秒以上連続して作動させないでください。エンジンが始動しない場合は、10秒程度間をおいてから再度始動させてください。再始動する場合は、はじめにイグニッション・キーをロック位置0(初期位置)に戻してください。1回でエンジンが始動すると、スターターが自動的に停止します。

1回でエンジンが始動しない場合は、引き続きスターターが作動し、自動停止しません。

- ▷ 停車した状態での暖機運転は行わず、直ちに発進してください。ただしエンジンが通常の作動温度になるまでは、スロットル操作を控えめにし、エンジン回転数を上げすぎないよう注意して運転してください。
- ▷ バッテリー電圧が低すぎる場合は、ジャンパー・ケーブルを使用してエンジンを始動してください。

ジャンパー・ケーブルによるエンジンの始動に 関するインフォメーション:

▷「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始動」(226ページ)を参照してください。



インフォメーション

バッテリー上がりを防止し、エンジンの始動性を確保するためにも、エンジンを停止したままイグニッションをONにしているときや、渋滞などでエンジン回転数が低いまま運転を続けるときは、不要なアクセサリーの電源をOFFにしてください。

停止

- ▷ イグニッション・キーを抜く前に、必ず車両を停車させてください。
- ▷ エンジンをOFFにすると、パワー・ステアリングおよびブレーキ・ブースターの作動も停止するため、車両が停止状態にあるときのみイグニッションをOFFにしてください。
- ▶ 降車時は必ずイグニッション・キーを抜き取り、エレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させ、PDK装備車はセレクター・レバーをP位置にし、マニュアル・トランスミッション装備車はギヤ・レバーを1速またはリバースにしてください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、 **必ず**コントロール・ユニットをイグニッ ション・ロックに差し込んだままにしてく ださい。

オート・スタート/ストップ機能

例えば信号待ちや渋滞などで停車すると、オー ト・スタート/ストップ機能が作動してエンジ ンが自動停止します。これにより燃料の消費を 節約します。

エンジンが自動停止した後もイグニッション がONの状態が維持され、すべての機能が作動 可能な状態になっています。

エンジンを自動停止するための条件

- オート・スタート/ストップ機能がONになっ ている
- ドライバーが乗車している:ドライバーが シートベルトを着用しており、運転席ドア が閉じている
- PDKセレクター・レバーが D、N、Pの位置 にある、またはギヤ1または2が手動選択さ れている、またはギヤ・レバーをニュート ラルに入れてクラッチ・ペダルを踏み込ん でいない
- エンジン、トランスミッション、バッテリー が作動温度に達している
- 前回エンジンが自動停止してから、少なくと も1.5秒間、約2km/h以上の速度で走行した

マニュアル・トランスミッション: エンジンの停止/始動

エンジンの停止

停車すると、オート・スタート/ストップ機能 が直ちにエンジンを停止します。

- 1. ブレーキ・ペダルを踏んで停車してください。 2. ギヤ・レバーをニュートラルに入れて、ク
- ラッチ・ペダルを踏み込んでいない場合に エンジンが停止します。

エンジンの始動

次の条件で、オート・スタート/ストップ機能 がエンジンを始動します:

- ▷ クラッチ・ペダルをいっぱいに踏み込み、ギ ヤを入れてください。
- エンジンが始動した後は通常の運転操作で発 進できます。

PDKトランスミッション: エンジンの停止/始動

エンジンの停止

停車すると、オート・スタート/ストップ機能 が直ちにエンジンを停止します。

- 1. ブレーキ・ペダルを踏んで停車してください。
- 2. ブレーキ・ペダルを踏み続けてください。 または PDKセレクター・レバーをPの位置にしてく

ださい。

エンジンの始動

次の条件で、オート・スタート/ストップ機能 がエンジンを始動します:

▶ PDKセレクター・レバーがDまたはNの位置 にある、またはトランスミッション・レン ジ1または2が手動選択されている場合: ブレーキ・ペダルを放してください。

または

アクセル・ペダルを踏んでください。 または

PDKセレクター・レバーをRの位置にしてく ださい。

エンジンが始動した後は通常の運転操作で発 准できます。



1 インフォメーション

坂道などで車両が動き始めたとき、エアコンの 快適性が低下したとき、ブレーキ・ブースター の負圧が減少したとき、マニュアル・トランス ミッション装備車でエンストしたときなど、特 定の条件でエンジンが自動的に始動します。

降車後のエンジンの始動

エンジンの自動停止後に降車した場合(ガレー ジ・ドアを開くためなど)、以下の条件を満た すとエンジンの自動始動が行われます:

- セレクター・レバーをP位置にシフトする
- 運転者が30秒以内に乗車する
- シートベルトを着用する
- セレクター・レバーをD位置にシフトする、 および
- ブレーキを解除する

上記の条件が満たされなかった場合、エンジン は**手動操作で**始動する必要があります。マルチ ファンクション・ディスプレイにメッセージ 「エンジンを手動で始動してください」が表示 されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

オート・スタート/ストップ機能の例外

例えば次のような状況では、オート・スタート/ ストップ機能は**利用できません**:

- 「スポーツ」または「スポーツ・プラス」モードが作動しているとき
- PSMがOFFのとき
- クリーピング時
- A/C MAXモードが作動しているとき
- 「フロント・デフロスター」が作動している とき
- 標高が約3.000mを超えるとき
- エンジンの自動停止中にクラッチを作動せずにギヤを変速したとき

例えば次のような状況では、オート・スタート/ストップ機能が**一時的に制限されます**:

- エアコンやヒーターを高負荷で作動させているとき、またはデフロスターを長時間作動させているとき
- バッテリー電圧が低下したとき
- 上り坂や下り坂で停車したとき
- オート・エンジン・チェック機能など車両 が初期点検を実行しているとき
- 外気またはバッテリー温度が非常に低いとき



インフォメーション

エンジンが自動停止した後、上記のいずれかの 条件が満たされると、エンジンが自動的に再始動します。



オート・スタート/ストップ機能およ び惰性走行モードのON/OFF

OFFにする

▷ (Aボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

エンジンの自動停止と惰性走行モードが OFFになります。

ONにする

▷ ▲ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

車両が停車すると、自動的にエンジンが停止し、惰性走行モードがONになります。

▷ 「惰性走行モードで走行する」(154ページ) を参照してください。

オート・スタート/ストップ機能の表示 エンジンの自動停止および再始動の 準備

ドライバーが乗車している (運転席シートベルトを着用し、運転席ドアが閉じてている) 状態で、オート・スタート/ストップ機能でエンジンが自動停止した場合、マルチファンクション・ディスプレイのインジケーター・ライトが緑色に点灯します。

エンジンが自動停止しない、または 再始動可能な状態になっていない

オート・スタート/ストップ機能が利用できないとき、または自動停止後にドライバーが降車したとき(運転席シートベルトを外すか、運転席ドアを開いたとき)は、停車中にマルチファンクション・ディスプレイのインジケーター・ライトが黄色に点灯します。

オート・スタート/ストップ・システムは、次の状態を検出します:

- エンジンを自動停止するための条件のいず れか1つが満たされていない。

または

- オート・スタート/ストップ機能の例外条件 が、少なくとも1つ以上満たされている。
- ▷「エンジンを自動停止するための条件」 (129ページ)を参照してください。
- ▷「オート・スタート / ストップ機能の例外」 (130ページ)を参照してください。



1 インフォメーション


停車時にマルチファンクション・ディスプレイ の黄色のインジケーター・ライトが点灯し、自 動停止の条件が満たされているにもかかわら ずエンジンが自動停止しない場合、次の機会に ポルシェ正規販売店でオート・スタート/ス トップ機能の点検を受けてください。

故障の表示

システムが故障したときは、マルチファンク ション・ディスプレイに警告メッセージ「「ス タート-ストップ」モード**が無効です**」が表示 されます。

▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。



エレクトリック・パーキング・ ブレーキ

エレクトリック・パーキング・ブレーキは後輪 に作用し、駐車中に車両が動き出さないように 固定します。

パーキング・ブレーキを作動させる

▷ スイッチ(P)を押してください。 インストルメント・パネルのブレーキ警告 灯が点灯します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトおよび警告灯に関するインフォメー ション:

▷「インストルメント・パネル」(72ページ) を参照してください。

パーキング・ブレーキを解除する

エレクトリック・パーキング・ブレーキは、イ グニッションがONのときのみ解除できます。

- 1. ブレーキ・ペダルを踏んでください。
- 2. スイッチ(P)を引いてください。 インストルメント・パネルのブレーキ警告 灯が消灯します。

ドライバーの発進操作検出時のエレ クトリック・パーキング・ブレーキ自 動解除

エンジンが作動中で運転席ドアが閉じており、 運転席シートベルトを着用している場合、パー キング・ブレーキをかけたままでも発進するこ とができます。

エレクトリック・パーキング・ブレーキはドラ イバーの発進操作を検出し、パーキング・ブ レーキを自動解除します。

このときインストルメント・パネルの警告灯が 消灯します。

運転席ドアが閉じていない、または運転席シー トベルトを着用していない場合は、ドライバー が発進操作を行ってもエレクトリック・パーキ ング・ブレーキは自動解除されません。

このとき、マルチファンクション・ディスプレ イにメッセージ「パーキングプレーキ解除」が 表示されます。インストルメント・パネルのブ レーキ警告灯と、スイッチのインジケーター・ ライト(P)が点滅します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

緊急ブレーキ機能

通常のブレーキ操作のみでは車両を停車できない場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキを使用して急制動をかけ、停車させることができます。

▷ スイッチ(P)を押し続けてください。 インストルメント・パネルのブレーキ警告 灯と、スイッチのインジケーター・ライト (P)が点滅します。

緊急ブレーキ機能はスイッチから手を放す と解除されます。

A 警告

急激な減速

緊急ブレーキ機能が作動すると非常に高い制動力が発揮されます。周囲の走行を妨げたり、 車両のコントロールを失う恐れがあります。

- ▷ 緊急ブレーキ機能は緊急時にのみ使用して ください。
- ▷ 通常走行時に緊急ブレーキ機能を使用しないでください。

(1) 警告灯

停車中にエレクトリック・パーキング・ブレーキが確実にかからない場合、インストルメント・パネルのブレーキ警告灯が点滅します。マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

□ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

フット・ブレーキ

A #4

ペダル操作の妨げ

不適切なフロア・マット、正しく固定されていないフロア・マット、またはその他の障害物はペダルの可動域を制限したり、またはペダル操作の妨げになる可能性があります。

□ フロア・マットなどでブレーキ・ペダルの 動きを妨げないようにしてください。 正しいサイズのすべり止め加工がされたフ ロア・マットが、ポルシェ正規販売店で入 手できます。

▲ 警告

ブレーキ・ブースター の機能停止

ブレーキ・ブースターは、エンジンが作動しているときのみ作動します。エンジンOFF時やブレーキ・ブースターの負圧が低下している場合は、ブレーキ・ペダルを踏み込むときに強い力が必要になります。

▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないで ください。

けん引およびけん引によるエンジンの始動に 関するインフォメーション:

▷「けん引およびけん引によるエンジンの始動」(234ページ)を参照してください。

A 警告

ブレーキ・ディスクに 付着した水膜

激しい降雨時や水たまりを通過したとき、または 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダルを 強く踏まなければならない場合があります。

▷ 後方の安全を確認した上で定期的にブレーキをかけ、ブレーキを乾かしてください。このとき、後方の交通状況に注意してください。

▲ 警告

制動力の低下

凍結防止剤(塩分)が撒かれた道路や砂塵の多い道路を長距離にわたって走行すると、ブレーキ・ディスクやパッドが塩や砂で覆われて摩擦力が大幅に低下し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

ブレーキ・ディスクは鋳鉄合金製ですが、長期間にわたり車両を駐車したまま放置した場合、腐食は避けられません。その結果、ブレーキは「引きずり」を発生します。

腐食の程度や範囲、影響は、駐車していた期間、凍結防止剤(塩分)や砂塵の付着、洗車時に油脂溶剤を使用したかどうかなどの条件で変わります(ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ装備車を除く)。

- ▷ ブレーキ・ディスクの腐食を避けるため、「ブレーキを乾燥させてから」駐車してください(ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ装備車を除く)。
- ▷ ブレーキに気になるほどの不快感がある場合は、ポルシェ正規販売店でブレーキ・システムを点検してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▷ ブレーキの効きを持続するため、下り坂を走 行するときは、タイミング良くギヤを落とし、 エンジン・ブレーキを利用してください。 急な下り坂でエンジン・ブレーキの効果だ けでは不十分な場合、間隔をおいてブレー キ・ペダルを踏んでください。ブレーキ・ ペダルを連続して踏み続けると、ブレーキ が過熱して効きが悪くなります。

ブレーキ液とブレーキ液レベルに関するイン フォメーション:

▷「ブレーキ・フルード」(206ページ)を参照 してください。

ブレーキ・パッドおよびブレーキ・ ディスク

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクの摩耗 は、ユーザーの運転の仕方や使用環境によって 大きく左右されるため、必ずしも走行距離には 依存しません。

特定の速度、制動力や車両を取り巻く環境(気 温、湿度等)によってブレーキから異音が発生 することがあります。

警告メッセージ

ブレーキ・パッドが摩耗限度に達すると、インス トルメント・パネルのマルチファンクション・ ディスプレイに警告メッセージが表示されます。 マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。
- ▷ 直ちにポルシェ正規販売店でブレーキ・ パッドを交換してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

ポルシェ・セラミック・コンボ ジット・ブレーキ(PCCB)

この車両の高性能ブレーキ・システムは、すべ ての速度域および温度下で、最適な制動効果が 得られるように設計されています。

このため、特定の速度、制動力や車両を取り巻 く環境(気温、湿度等)によってブレーキから 異音が発生する場合があります。

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクなどの ブレーキ・システムおよび関連部品の摩耗は、 ユーザーの運転の什方や使用環境によって大 きく左右されるため、必ずしも走行距離には依 存しません。

ポルシェ社が使用している数値は、交通状況に 合わせた诵常の運転操作に基づいています。 サーキット走行や過激な運転スタイルは、摩耗 を大幅に促進させます。

車両をサーキット走行などに使用する場合は、 現在のガイドラインについてポルシェ正規販 売店にお問い合わせください。



- A クルーズ・コントロールのON/OFF
- 1 加速/速度の設定
- 2 減速
- 3 中断(OFF)
- 4 クルーズ・コントロールの再開(RESUME)

クルーズ・コントロール

クルーズ・コントロールを使用すると、約30~240km/hの範囲でアクセル・ペダルを踏まなくても希望する速度を維持したまま走行できます。クルーズ・コントロールは、ステアリング・コラム左下にあるレバーで操作します。

PDK装備車

特に下り坂などでは、設定速度を維持するために自動的にシフトダウンします。

▲ 警告

危険な交通状況や路面 状態が悪い状況での 走行

交通状況により前走車との安全距離を保って 走行できない場合、または一定の車速で走行で きない場合にクルーズ・コントロールを使用す ると事故を起こす恐れがあります。

▷ 激しい渋滞、カーブの多い道、路面状態が 悪い場合(冬場の滑りやすい路面、濡れた 路面、起伏の多い路面など)でクルーズ・ コントロールを使用しないでください。

クルーズ・コントロールON(スタンバイ)

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタンAを押してください。



クルーズ・コントロールON

クルーズ・コントロールがスタンバ イ状態になると、マルチファンク ション・ディスプレイに灰色のシン ボル・マークが表示されます。

速度の設定 (維持)

- 1. アクセル・ペダルの操作で希望する速度まで加減速してください。
- 2. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

そのときの速度が保存され、自動的に維持されます。



設定速度

保存した速度がマルチファンクション・ディスプレイのシンボル・マークの下に表示され、全体が橙色になります。

加速(追い越しなど)

オプション1

▷ 通常走行と同じようにアクセル・ペダルを 踏むと加速します。

アクセル・ペダルから足を放すと、設定速度に戻ります。

オプション2

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

速度が1km/h単位で上がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで前方(1の位置)に押し続 けてください。

速度が10km/h単位で上がります。

新しく設定した速度がマルチファンクション・ ディスプレイに表示されます。

減速

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コントロール操作レバーを手前(2の位置)に素早く引いてください。

速度が1km/h単位で下がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで手前(**2**の位置)に引き続 けてください。

速度が10km/h単位で下がります。

新しく設定した速度がマルチファンクション・ ディスプレイに表示されます。

PDK装備車

特に下り坂などでは、設定速度を維持するため に自動的にシフトダウンします。

クルーズ・コントロールの中断(OFF)

クルーズ・コントロールを中断したときは、直 前の設定速度が保存され、クルーズ・コント ロール操作レバーを押すと設定速度を呼び出 すことができます。

- ▷ 「クルーズ・コントロールの再開(RESUME)」 (135ページ) を参照してください。
- ▶ 操作レバーを下方(3の位置)に押してくだ さい。

または

ブレーキ・ペダルまたはクラッチ・ペダル を踏むか、**または**PDKセレクター・レバーを Nの位置にしてください。

Porsche Doppelkupplung(PDK)に関する追加イン フォメーション:

▷ FPORSCHE DOPPELKUPPLUNG(PDK) I (151ページ) を参照してください。

クルーズ・コントロールの自動中断:

- 設定速度より約25km/h以上速い速度で、 20秒以上走行した場合
- 上り坂などで、設定速度より約60km/h以上 遅い速度で60秒以上走行した場合
- ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)が0.5秒以上作動した場合

クルーズ・コントロールの再開 (RESUME)

▶ 操作レバーを上方(4の位置)に押してく ださい。

設定速度に加減速します。



インフォメーション

周囲の交通状況や路面状態が設定速度での走 行に適しているときのみクルーズ・コントロー ルを再開させてください。

クルーズ・コントロールOFF

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタ ンAを押してください。

設定速度が消去され、シンボルマークが消 灯します。

駐車してイグニッションをOFFにすると、保存 されている設定速度が消去されます。



インフォメーション

上り坂や下り坂では速度を維持できない場合 があります。

▷ エンジン・ブレーキがしっかりとかかり、エ ンジン回転数が適切な範囲に維持されるよ うに適切なギヤを選び、シフトダウンして ください。

アダプティブ・クルーズ・コン トロール(ACC)

(PDK装備車のみ)

アダプティブ・クルーズ・コントロールを使用 すると、前走車がいない場合に約30~210km/h の範囲でアクセル・ペダルを踏まずに希望する 速度を維持したまま走行できます。

アダプティブ・クルーズ・コントロールは自車 と同一車線上に、設定した速度よりも遅い前走 車を検出すると、あらかじめ設定した車間距離 を自動的に維持するように速度を調節します。 アダプティブ・クルーズ・コントロールは前走 車との車間距離が短くなると減速し、車間距離 が長くなると設定速度の範囲内で加速します。

A 警告

集中力の低下

アダプティブ・クルーズ・コントロールにより 快適性は向上しますが、ドライバーは運転に責 任を持ち、安全運転を心がけてください。ドラ イバーは、アダプティブ・クルーズ・コント ロールが作動していても、安全な車間距離を保 ち、適切なスピードで走行するなどの安全運転 に努めてください。このシステムはドライバー の代わりになるものではありません。

- ▶ 十分注意して運転してください。
- ▷ アダプティブ・クルーズ・コントロールの減 速が不十分な場合は、直ちにフット・ブレー キをかけて車両を減速させてください。
- ▷ 常に車両がコントロールできるか確認して ください。

▲ 警告

危険な交通状況や路面 状態が悪い状況での 走行

交通状況により前走車との安全な距離を保って走行できない場合、または一定の車速で走行できない場合は、クルーズ・コントロールを使用すると事故を起こす恐れがあります。

▷ 激しい渋滞、道路工事区域、カーブの多い 道、路面状態が悪い場合(冬場の滑りやす い路面、濡れた路面、起伏の多い路面など) でクルーズ・コントロールを使用しないで ください。

▲ 警告

アダプティブ・クルー ズ・コントロール (ACC)により他の車両 や障害物を検出できな い場合

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、停車中または低速走行中の車両、歩行者、路上の障害物、同一車線上の対向車、前方を斜め方向に横切る車両などを検出できません。

- ▷ 必要に応じて適切な運転操作をしてください。
- ▷ 進行方向の状況に常に気を配ってください。





レーダー・センサー

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、フロント・バンパー中央(**矢印**)のレーダー・センサーを使用します。

i

インフォメーション

▷ システムの正常な機能を維持するために、 レーダー・センサーに付着した汚れ、氷、雪 などを取り除いてください。

車両のお手入れについて:

▷ 「車両のお手入れ」(198ページ) を参照して ください。

▲ 警告

レーダー・センサーの 視界不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶきなどでレーダー・センサーの機能が阻害される場合があります。 前走車を正しく検出できないことや、全く検出できなくなることがあります。

▷ 上記のような状況下ではアダプティブ・クルーズ・コンロールを使用しないでください。

例外

レーダー・センサーの汚れが激しい場合や雪などで覆われているとき、豪雨など悪天候のとき、トンネルを通過中などにアダプティブ・クルーズ・コントロールが自動的に作動を停止することがあります。

このような場合、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「ACC/PAS 使用不可 センサーに汚れ 要洗浄」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

アダプティブ・クルーズ・コント ロール(ACC)の基本的な作動

前走車がいないとき - 一般道路での運転

アダプティブ・クルーズ・コンロールはクルー ズ・コントロールと同様に作動します。設定さ れた希望の速度が常に維持されます。

前走車を検出したとき - フォロー・モード

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、自 車と同一車線上に希望した設定速度よりも遅 い前走車を検出すると、あらかじめ設定した車 間距離を自動的に維持するように速度を調節 します。

前走車が停止すると、アダプティブ・クルー ズ・コントロールの制御範囲内で減速して停車 します。

アダプティブ・クルーズ・コントロールは前走 車が発進するまで停車状態を維持します。

前走車が発進すると、アダプティブ・クルー ズ・コントロール(自動車速制御および自動車 間距離制御)を再開することができます。

▷ 「再発進」(142ページ)を参照してください。

追い越し加速

アクセル・ペダルを踏むことにより、いつでも 加速することができます。

設定速度よりも高速で走行すると、アダプティ ブ・クルーズ・コントロール(ACC)が解除され ます。

このとき、マルチファンクション・ディスプレイ にメッセージ「ACC 停止中」が表示されます。 設定された希望の速度は保存されています。 アクセルを放すと、アダプティブ・クルーズ・ コントロールは、前走車がいない場合希望の速 度まで加速し、前走車がいる場合は車間距離を 制御します。

「ACC 停止中」の状態に関するインフォメーション: ▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)のON時の作動モード (139ページ) を 参照してください。



- R-アダプティブ・クルーズ・コントロールのON/OFF
- 1 加速/速度の設定
- 2 減速
- 3 中断(OFF)
- **4** 再開/設定速度への復帰(RESUME)

アダプティブ・クルーズ・コント ロール(ACC)の使用

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、ス テアリング・コラム左下にあるレバーで操作し てください。



インフォメーション

ブレーキ・ペダルまたはアクセル・ペダルを操 作した場合、いつでもドライバーの意志が優先 されます。



- A 前走車との設定車間距離
- B ステータス表示/設定速度
- C 前走車を検出
- D 前走車との現在の車間距離
- E 前走車の現在の速度
- **F** 速度制御範囲のバー・グラフ(0~210km/h)
- G 現在の速度

アダプティブ・クルーズ・コント ロール(ACC)の表示

アダプティブ・クルーズ・コントロールに関するすべての重要な情報、メッセージおよび警告はマルチファンクション・ディスプレイに表示されます。

「ACC」メイン・メニュー

マルチファンクション・ステアリング・ホイール のボタン、またはステアリング・コラム右下のレ バー操作により、マルチファンクション・ディス プレイにアダプティブ・クルーズ・コントロール の操作画面を呼び出すことができます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(76ページ) を参照してください。
- 1. メインメニュー:「ACC」を選択してくだ さい。



ステータス表示

アダプティブ・クルーズ・コントロールをON にすると、マルチファンクション・ディスプレイ左下にステータス・ディスプレイBが表示されます(図を参照)。

アダプティブ・クルーズ・コントロールが作動 すると、ステータス・ディスプレイ**B**が橙色に なります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの作動 を中断すると、ステータス・ディスプレイ**B**が 灰色になります。

例:



アダプティブ・クルーズ・コント ロールをON(スタンバイ状態)にす ると、クルーズ・コントロールのシ ンボル・マークが表示されます。た だし設定速度を設定するまでは、速 度表示が空欄になります。



設定速度を設定した後、前走車を検 出していないときは、クルーズ・コ ントロールのシンボル・マークと設 定速度が表示されます。



設定速度を設定した後で前走車を検 出した場合、車両のシンボル・マー クと設定速度が表示されます。

アダプティブ・クルーズ・コント ロール(ACC)のON/OFF

アダプティブ・クルーズ・コントロールをON にする

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタ ンRを押してください。

マルチファンクション・ディスプレイに灰 色のシンボル・マークが表示されます。 アダプティブ・クルーズ・コントロールは スタンバイ状態になります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールをOFF にする

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタ ンRを押してください。

マルチファンクション・ディスプレイに メッセージ「ACC オフ」が表示されます。 設定速度が消去されます。

設定車間距離が初期値(デフォルト値)に リセットされます。

アダプティブ・クルーズ・コントロー ル(ACC)のON時の作動モード

アダプティブ・クルーズ・コントロールON時 には、3種類の作動モードがあります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの作動 アダプティブ・クルーズ・コントロールが、速 度および前走車との車間距離を自動的に制御 します。

ステータス·ディスプレイBが橙色になります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールのスタ ンバイ

ブレーキ・ペダルを踏んだときや、クルーズ・ コントロール操作レバーを下方(3の位置、 OFF) に押したときは、アダプティブ・クルー ズ・コントロール(自動車速制御および自動車 間距離制御)が解除されます。

設定された希望速度および設定距離は保存さ れています。

ステータス・ディスプレイBが灰色になります。 アダプティブ・クルーズ・コントロール(自動 車速制御および自動車間距離制御)の再開に関 するインフォメーション:

▷ 「RESUME (自動車速制御と自動車間距離制御 の再開)」(142ページ)を参照してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの速度 超過

アクセル・ペダルを踏み込むと、自動車速制御 と自動車間距離制御が解除されます。

このとき、マルチファンクション・ディスプレイ にメッセージ「ACC 停止中」が表示されます。 設定された希望速度および設定距離は保存さ れています。

ステータス·ディスプレイBが灰色になります。 アクセル・ペダルを放した後、アダプティブ・ クルーズ・コントロール (自動車速制御および 自動車間距離制御) は再開されます。

速度の設定/設定速度の変更 前提条件

- アダプティブ・クルーズ・コントロールがON
- 車両が動いている
- 前方に静止した物体を検出していない

速度の設定

1. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

そのときの速度が保存され、自動的に維持されます(30~210km/hの制御範囲内)。ステータス・ディスプレイBが橙色になります。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示 されている赤色の▲マークGが、現在の速度 を示しています。

 アクセル・ペダルから足を放してください。 自車よりも遅い速度の前走車が検出される まで、設定速度が自動的に維持されます。



インフォメーション

停車中にクルーズ・コントロール操作レバーを 前方(1の位置)に押すと、マルチファンクショ ン・ディスプレイにメッセージ「ACC不可 停 車中」が表示されます。

前方に静止した物体を検出すると、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「ACC 不可 静止物体 前方」が表示されます。

設定速度を上げる

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コントロール操作レバーを前方(1の位置)に押してください。

速度が1km/h単位で上がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで前方(1の位置)に押し続 けてください。

速度が10km/h単位で上がります。

ステータス・ディスプレイBが新しく設定した速度を表示します。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示されている赤色の▲マークGが、現在の速度を示しています。

設定速度を下げる

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コントロール操作レバーを手前(2の位置)に素早く引いてください。

速度が1km/h単位で下がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで手前(**2**の位置)に引き続 けてください。

速度が10km/h単位で下がります。

ステータス・ディスプレイBが新しく設定した速度を表示します。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示されている赤色の▲マークGが、現在の速度を示しています。



車間距離の設定

前走車との車間距離を4段階に設定できます。



インフォメーション

車間距離を設定すると、マルチファンクション・ディスプレイにアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)のメイン・メニュー「ACC」が一時的に表示されます。

最初にロッカー・スイッチZを操作すると、設定車間距離を変更することなく、「ACC」メイン・メニューが表示されます。



インフォメーション

実際の車間距離は速度に応じて変化します。速 度が低いときは車間距離が短くなり、速度が高 くなると車間距離が長くなります。

車間距離を長くする

▷ ロッカー・スイッチZを上方向に押してくだ さい。

設定車間距離が長くなります。 前走車との設定車間距離を示す橙色のセグ メントAの数が増えます。

車間距離を短くする

□ッカー・スイッチZを下方向に押してくだ さい。

車間距離が短くなります。

前走車との設定車間距離を示す橙色のセク メントAの数が減ります。

前走車との車間距離を表示する

前走車を検出すると、マルチファンクション・ ディスプレイとステータス・ディスプレイBに 車両のシンボル・マークCが表示されます。 灰色のゾーンDが、前走車との現在の車間距離 を示します。

車間距離の設定オプション



走行速度が高い道路での走行に適し た車間距離です。前走車との車間距 離は1秒です。この場合、120km/hの ときに約33mの車間距離になります。



少し余裕のあるドライビングに適し た車間距離です。前走車との車間距 離は1.3秒です。この場合、120km/h のときに約43mの車間距離になります。



デフォルト (初期設定値)

道路運行上の安全基準に即した車間 距離です。前走車との車間距離は1.8秒 です。この場合、120km/hのときに 約60mの車間距離になります。



郊外路を走行するときに適していま す。前走車との車間距離は2.3秒で す。この場合、120km/hのときに約 77mの車間距離になります。

自動ブレーキ制御での停止

アダプティブ・クルーズ・コントロールが作動 しているときに前走車が停止すると、制御範囲 内で減速して停車します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトHOLDが点灯します。

車両は前走車が発進するまで停止状態を維持 します。

HOLD機能に関するインフォメーション:

▷ 「HOLD機能:発進アシスタント、停止制御」 (162ページ) を参照してください。



インフォメーション

周囲の交通の流れによっては(例えば、ゆっく りとした交通の流れの中では)、車両はゆっく りと徐行してから停車します。

A 警告

ブレーキ・ペダルの 感触の変化

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) が正常に機能している場合や、HOLD機能が作 動したときは、ブレーキ・ペダルの感触が変化 したり、ブレーキ・システムの油圧作動音が聞 こえることがあります。

これはシステムの正常な作動であり、故障では ありません。

再発進

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) の作動モードに応じて、停車後に再発進し、自動車速制御と自動車間距離制御を再開することができます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) の作動

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コントロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME)に押してください。

または

アクセル・ペダルを短く踏んでください。 車両が自動的に再発進します。



インフォメーション

前走車が停止しているときは発進できません。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のスタンパイ

車両が動いているときのみ、自動車速制御および自動車間距離制御を再開することができます。

- 1. 通常の運転操作で発進してください。
- ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

または

速度の設定してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(自動車速制御および自動車間距離制御)の中断と再開

OFF (自動車速制御と自動車間距離制御の中断)

▷ ブレーキ・ペダルを踏んでください。

または ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを下方(3の位置 **OFF**)

スティリング・コラムのグルース・コント ロール操作レバーを下方(**3**の位置、**OFF**) に押してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの 制御が中断されます。

設定された希望速度および設定距離は保存されています。

RESUME (自動車速制御と自動車間距離制御の再開)

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

自車よりも遅い速度の前走車を検出し、あらかじめ設定した車間距離よりも接近するまでは、設定速度まで加速します。

ステータス・ディスプレイ**B**が灰色から橙色になります。

または

ステアリング・コラムのクルーズ・コントロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME)で保持してください。

通常よりもスポーティーなドライビング・ スタイルで、設定速度まで加速します。



インフォメーション

クルーズ・コントロール操作レバーを3の位置 (OFF)に押して、自動車速制御および自動車間 距離制御を中断した場合、発進後、前方に静止した物体を検出していないときのみ制御を再開できます。



警告メッセージ

アダプティブ・クルーズ・コントロール作動中 (ACC active)のドライバーへの運転操作の要求

アダプティブ・クルーズ・コントロールが作動 しているときに、ドライバーのブレーキ操作が 必要であると判断した場合、警告音が鳴り、マ ルチファンクション・ディスプレイに警告メッ セージ「**車間距離 ブレーキを操作**」が表示さ れます。

▲ 警告

アダプティブ・クルー ズ・コントロールによ るオート・ブレーキ時 の不十分な制動力

このような場合、アダプティブ・クルーズ・コントロールによる制動力は衝突を回避するには不十分です。

▷ 直ちにブレーキをかけてください。

マルチファンクション・ディスプレイ - 「ACC不可静止物体前方」 のメッセージ

アダプティブ・クルーズ・コントロールが自動 的に解除されたときや、正常な作動を実行でき ないときは、マルチファンクション・ディスプ レイに該当するメッセージが青色で表示され ます。

- 「ACC 使用不可 センサーに汚れ 要洗浄」 レーダー・センサーの機能が雪などで阻害
 - されている場合、アダプティブ・クルーズ・ コントロールは利用できません。
- 「ACC不可 ABS/PSM介入」 ABSやPSMが制御を実行しているため、アダ プティブ・クルーズ・コントロールの制御

が中断されました。

- 「パーキングブレーキ解除」 エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動したため、アダプティブ・クルーズ・ コントロールの制御が中断されました。
- 「ACC不可 ギアセレクター D/Mへ切替」 PDKセレクター・レバーが**D**またはマニュア ル・ポジションMの位置にないため、アダ プティブ・クルーズ・コントロールの制御 が中断されました。
- 「ACC不可 停車中」 停車中のため、要求した制御(速度の設定 など)を実行できません。
- 「ACC不可 回転数超過」 PDKセレクター・レバー /シフト・パドルが Mのマニュアル位置のときにエンジン回転 数が許容限度に到達したため、アダプティ ブ・クルーズ・コントロールの制御が中断 されました。
- 「ACC不可 傾斜過大」 坂道の傾斜度が大きすぎるため、速度また は車間距離を設定できません。

前方に静止物を検出したため、制御を実行 できません。

- 「ACC不可 PSMをONにしてください」 PSMがOFFになっているため、アダプティブ・ クルーズ・コントロールを使用できません。 ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)に関するインフォメーション:
- ▷ 「ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)」(160ページ) を参照してください。
- 「ACC 使用不可」

ブレーキのオーバーヒートを防ぐなどのた め、アダプティブ・クルーズ・コントロー ルが無効または使用できません。

- 「ACC 不可 ステアリング角過大」 ステアリングの操作が速すぎます。

一般的なインフォメーション

「スポーツ」および「スポーツ・プラス」モード 「スポーツ」および「スポーツ・プラス」モー ドでは、アダプティブ・クルーズ・コントロー ルが通常の制御よりも運動性能が向上した制 御になります。

アダプティブ・クルーズ・コントロー ル(ACC)の例外

次のような状況では、アダプティブ・クルー ズ・コントロールは利用できません:

- イグニッションがOFFのとき
- PSMがOFFのとき
- 運転席ドアが開き、運転席シートベルトを 着用していないとき
- 駐車するとき、または非常に狭い場所を運 転するとき
- エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動しているとき
- PDKセレクター・レバーがN、RまたはPの 付置にあるとき。
- 上り坂や下り坂の傾斜が20%以上のとき アダプティブ・クルーズ・コントロールON時

に、上記のいずれかの例外状況があてはまる場 合、アダプティブ・クルーズ・コントロールが OFFになります。

マルチファンクション・ディスプレイに該当す るメッセージが表示されます。

レーダー·センサーが前走車を正常に 検出できない状況

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のレーダー・センサーは、自車正面の比較的狭い範囲を円錐状に監視します。

このため周囲の道路状況や、前走車の大きさによっては、レーダー・センサーが前走車を検知できない、または検知が遅れる場合があります。その結果、アダプティブ・クルーズ・コントロールの制動が遅れたり、ブレーキが突然かかることがあります。

停車中の車両は検出されません。アダプティブ・クルーズ・コントロールは停車中の車両に 反応できません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。





A - 前走車の車線変更/前方への割り込み

隣の車線を走行する車両が車線変更したり、前 方に割り込んだときは、自車と同一車線に完全 に移動するまで、その車両を検出しません。

B - 投影面積が小さな車両/幅の狭い車両

小さな車両や幅の狭い車両は検出できないか、 または検出のタイミングが遅れます。





C-コーナーへの進入/脱出

コーナーにさしかかったときは、前走車を検出 できなかったり、早すぎるタイミングで検出す る場合があります。また、隣の車線を走行する 車両に反応する場合もあります。

D - 停車中の車両


レーダー・センサーの監視エリアに突然停車中の車両が現れたとき(前走車が車線変更したときなど)は、アダプティブ・クルーズ・コントロールはその車両を検出しません。

▲ 警告

アダプティブ・クルー ズ・コントロールの 停止車両の不検出

アダプティブ・クルーズ・コントロールのレー ダー・センサーは停車中の車両を検出しません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。





E-オーバーハングの長い車両

木材運搬トラックなどの車両後部は検出しま せん。

▲ 警告

前走車の後端が正しく 検出されない

前走車に長いオーバーハングがある場合、アダ プティブ・クルーズ・コントロールのレーダー・ センサーはその車両の後端を検出できないか、 または正しく検出することができません。

- ▶ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。

アクティブ・セーフティー – ポルシェ 「アクティブ・セーフ(PAS)」

アダプティブ・クルーズ・コントロール・ヤン サーはポルシェ「アクティブ・セーフ」機能に 使用されます。

機能内容:

- ブレーキ・システム・プレフィル
 - 前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出すると、ブレー キ・システムの圧力をあらかじめ少し高め てブレーキ・パッドをブレーキ・ディスク に軽く押し付け、制動時の応答性を向上さ せます。
- ブレーキ・アシスト・プラス 前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出すると、ブレー

キ・アシスト機能の作動開始が早まります。 ブレーキ・アシスト機能の作動は状況の危 険度に応じて3段階で早まります。

ターゲット・ブレーキ

前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出し、更にブレー キ制動力が不十分な場合、状況に応じてブ レーキ圧力を増加します(必要に応じて最 大の制動力まで)。



インフォメーション

すべてのポルシェ「アクティブ・セーフ(PAS)」 機能は車速約30km/h以上で作動します。



潜在的な警告(表示)

車間距離が短い状態で長い時間走行している 場合、前走車がブレーキをかけたときに衝突す ることを防ぐため、マルチファンクション・ ディスプレイに潜在的な警告(黄色のマーク) を表示してドライバーに警告します。

▷ 必要に応じて前走車から離れて後方に下 がってください。



予期警告(警告音、表示)

前走車に危険なほど近づいており、前走車と衝突しそうなことをレーダー・センサーが検出すると、警告音と表示で予期警告を行います。 ドライバーに警告を促し、ドライバーが適切に対応することで衝突を回避できます。

▲ 警告

車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。 ▷ 直ちにブレーキをかけてください。



緊急警告(警告音、表示、触知)

ドライバーが予期警告に対応せず、ブレーキをかけなかった場合、直ちに緊急警告が作動し、 警告音と表示に加えてブレーキ振動で知らせます。

ブレーキ圧力を素早く高め、ブレーキ振動を発生させて警告します。これによりドライバーに 交通状況を警告します。

ドライバーはこの危険な状況に適切に対応することで衝突を回避できます。

▲ 警告

車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。

▷ 直ちにブレーキをかけてください。

i

インフォメーション

下記の状況ではドライバーは慎重に運転していると想定され、予期警告や緊急警告機能は作動しません:

- 急カーブを走行しているとき
- ブレーキをかけているとき
- 追い越ししようとしている場合などドライバーが急加速したとき

ポルシェ「アクティブ・セーフ(PAS)」警告の ON/OFF

潜在的および予期警告機能は初期設定ではOFF になっています。緊急警告機能は作動状態に なっています。

潜在的な警告と予期警告はマルチファンクション・ディスプレイの「事前警告 オン」の設定で作動できます。

設定はイグニッションのON/OFFを切り替えて も保存され続けます。

- ▷「アクティブ・セーフ(PAS)」(107ページ) を 参照してください。
- ▷「アクティブ・セーフティー ポルシェ「ア クティブ・セーフ(PAS)」」(145ページ) を 参照してください。

規格との適合(欧州圏における)

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は周波数帯域77GHzで作動するレーダー・センサーを使用します。車両を使用する国によっては、アダプティブ・クルーズ・コントロールをOFFにする必要があります。

用途に基づいて使用する場合、アダプティブ・クルーズ・コントロールが「欧州議会および理事会指令1999/5/EC」の§3および他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。アダプティブ・クルーズ・コントロールは下記の国で使用できます:

- オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、英国/北アイルランド、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア(サン・マリノ、バチカン市国)、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン(アンドラ、バレアレス諸島、カナリア諸島)、スウェーデン、スイス



制限速度表示 *

制限速度表示は、カメラAを使用して、制限速度と追い越し禁止ゾーンの始点と終点を検出します。

交通標識はナビゲーション・システムの地図 データと連動して評価され、マルチファンク ション・ディスプレイに表示されます。

濡れた路面、分岐レーン、または時限式標識などで制限速度が低くなる場合、車両から供給される情報(レイン・センサー、ナビゲーションの日時など)と比較して補助標識が表示されます。

制限速度表示は国によって異なるため、すべての 国別仕様に適用されるわけではありません。ポル シェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM) の制限速度表示に関するインフォメーションは、 別冊の取扱説明書を参照してください。*

▲ 警告

集中力の低下

ドライバーは、制限速度表示に関係なく、適切な速度で走行するなど、常に安全運転に努めてください。このシステムは、あくまでも補助的な機能のため運転時には細心の注意を払ってください。

制限速度表示には、車両が制限速度を超過した場合の警告機能はありません。設定した制限速度に 車両の速度を調整する機能でもありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。

▲ 警告

交通標識を検出するカ メラの不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶき、対向車のヘッドライトなどでカメラの視界が低下すると、カメラは交通標識を検出できない、または正しく検出できない場合があります。このような場合、制限速度が表示されなかったり、誤った制限速度が表示される場合があります。マルチファンクション・ディスプレイに表示された制限速度よりも、実際の道路交通標識を常に優先して確認してください。

- ▷ 走行中は道路標識に常に注意を払ってください。
- ▶ 十分注意して運転してください。
- ▷ 進行方向の状況に常に気を配ってください。



インフォメーション

以下の場合、制限速度表示の機能が制限されます:

- カメラの視界に汚れ、凍結、またはステッ カー等による遮断がある。
- 悪天候(豪雨など)
- 高速で走行している
- 交通標識が見えにくい状態、または損傷し ている



インフォメーション

- ▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確 認してください:
 - ルーム・ミラートのカメラの周囲(図を参照) をステッカーなどで遮断しないでください。
- ▷ 正常な機能を維持するために、カメラの視 界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除い てください。


車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(198ページ)を参照して ください。



インフォメーション

交通標識がカメラによって検出されない場合、 ナビゲーション・システムに保存されている制 限速度が自動的に表示されます。



A - 主要交通標識 B-補助標識

制限速度の表示

マルチファンクション・ステアリング・ホイー ルのボタン、またはステアリング・コラム右下 のレバー操作により、マルチファンクション・ ディスプレイに制限速度の表示を呼び出すこ とができます。

最大3つの主要交通標識Aと補助標識Bを表示 できます。最も優先順位の高い交通標識が左側 に表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(76ページ)を参照してください。
- 1. メインメニュー:「制限速度」を選択して ください。

イグニッションをONにした後、マルチファン クション・ディスプレイに有効な最新の制限速 度が表示されます。

制限速度が検知されない場合(速度制限なしの 高速道路など)は、マルチファンクション・ ディスプレイに「制限速度表示 認識不可」と 表示されます。

現在のエリアで制限速度表示が利用できない 場合は、「制限速度表示現在地域では使用不 **可**」と表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。



1 インフォメーション

- 交通静音化対策地域または住宅地では、制 限速度表示は「5km/h」と表示されます。
- 交通標識のない高速道路や幹線道路の入口/ 出口では、郊外道路の該当する制限速度が 表示されます。

自動車電話、無線装置*

- ▷ 自動車電話を使用する前に、必ず自動車電 話の取扱説明書をお読みください。
- ▷ 運転中の電話の操作や通話については、各 国の法律などを遵守してください。

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

走行中、携帯電話を使用すると運転に対する注 意力が低下することがあります。運転操作を誤 る恐れがあります。

▷ 安全上の理由から、自動車電話での通話は ハンズフリー・システムのみを使用してく ださい。

ポルシェ・コミュニケーション・システム (PCMおよびCDR) *

▷ ポルシェ・コミュニケーション・システム を使用する前に、別冊の取扱説明書をよく お読みください。

受信の状態

ポルシェ・コミュニケーション・システムPCMまたはCDRの受信状態は走行中、常に変化します。 建物、地形および天候による受信障害は避けられません。

特にFMステレオは周囲の状況変化に敏感です。 電子アクセサリーの取り付けは、必ずポルシェ 正規販売店で行ってください。

ポルシェ社がテストを実施し、承認したアクセサリーのみを使用してください。それ以外のアクセサリーを使用すると、ラジオの受信状態に悪影響を及ぼす恐れがあります。



USB/iPod®およびAUX*


USB/i Pod^{\otimes} およびAUXのインターフェースは、 グローブ・ボックスの中にあります。

▶ PCM 取扱説明書(別冊)の「外部オーディオ・ソース」の章を参照してください。

i

インフォメーション

車内は過酷な条件(気温の変化、湿度)になることがあるため、iPod[®]、USBメモリー、または外部オーディオ・ソースを長時間車内に放置しないでください。



ETC受信機

ETC本体、およびETC受信機は日本仕様では標準で装備されております。

▷ ETC本体はグローブ・ボックス内に取り付けられています。ご利用前にETC専用カードの利用期限を確認し、カードがスロットに確実に挿入されているか確認してください。

* 日本仕様に設定はありません。安全運転について149



ボイス・コントロール*

ボイス・コントロール・システムを使用する と、音声によるポルシェ・コミュニケーショ ン・マネージメント(PCM)の操作ができます。


▷ 別冊のPCM取扱説明書にある「ボイス・コントロール」の章を参照してください。

ボイス・コントロールの作動

((「)ボタンを押してください。 確認音が鳴り、最も重要な5種類の音声コマンドのヘルプ・テキストが、マルチファンクション・ディスプレイに表示されます。音声コマンドを入力してください。

マルチファンクション・ディスプレイのヘルプ・テキストのON/OFFについては:

▷「マルチファンクション・ディスプレイに PCMインフォメーションを表示する*」 (98ページ)を参昭してください。



マニュアル・トランスミッショ ン、クラッチ

A 警告

ペダル操作の妨げ

不適切なフロア・マット、正しく固定されていないフロア・マット、またはその他の障害物はペダルの可動域を制限したり、またはペダル操作の妨げになる可能性があります。

フロア・マットなどでペダルの動きを妨げ ないようにしてください。

正しいサイズのすべり止め加工がされたフロア・マットが、ポルシェ正規販売店で入手できます。

シフト・パターン(レバーを動かす位置)は、 ギヤ・レバーに刻印されています。

- ▷ 変速するときはクラッチ・ペダルをしっかりと踏み込み、ギヤ・レバーを確実に操作してください。
- ▶ ギヤをリバース(後退)に入れるときは完全に停車してから行ってください。 リバース・ギヤには、ギヤ・レパーを左にいっぱいまで動かした後にシフトすることができます。

▶ 上り坂ではエンジン・パワーを有効に使用できるように、また下り坂では十分なエンジン・ブレーキがかかるように、適切なギャを選んでシフトダウンしてください。

イグニッションONでギヤ・レバーをリバース (後退)に入れると、リバース・ライトが点灯 します。

150 安全運転について



低燃費走行のためのシフトアップ・ インジケーター

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーターAは、 経済的な運転を促すシフトアップのタイミン グを知らせます。

現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク セル・ペダルの踏み込み量に応じてこのインジ ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ プする適切なタイミングをお知らせします。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

ギヤ・ポジション・ディスプレイ

タコメーター内のギヤ・ポジション・ディスプレ イBは現在締結されているギヤを表示します。

エンジンの許容回転数

▷ タコメーター(回転計)の指針が赤色のエ リア (レッドゾーン) に到達する前に、1段 高いギヤ段にシフトアップするか、または アクセル・ペダルをゆるめてください。

加速中、エンジン回転数がタコメーターの赤色 のエリア (レッドゾーン) に到達すると、燃料 の供給が遮断されます。

知識

低いギヤにシフトダウンする場合に、エンジン の過回転 (オーバーレブ) が原因でエンジンを 損傷する恐れがあります。

▷ 低いギヤ段にシフトダウンするときは、エ ンジンが許容最高回転数を超えないように 注意してください。

Porsche Doppelkupplung(PDK)

Porsche Doppelkupplung(PDK)はオートマチッ ク・モードとマニュアル・セレクション・モー ドを備えた7段変速トランスミッションです。 オートマチック・モード (セレクター・レバー が**D**の位置)では、変速が自動的に行われます。 ステアリング・ホイールのシフト・ボタンを操 作することにより、一時的にオートマチック・ モードからマニュアル・モードに切り替えるこ とができます。

セレクター・レバーをMの位置に入れるとマ ニュアル・モードになり、ステアリング・ホ イールにあるシフト・ボタンまたはシフト・パ ドル、またはPDKセレクター・レバーを操作す ることによりマニュアル・モードのギヤ・チェ ンジができます。

セレクター・レバーのDとMは、走行中でも切 り替えることができます。

▷ オートマチック、またはマニュアルのどち らのモードにあるときでもステアリング・ ホイールのシフト・ボタンを誤って操作し ないように注意してください。トランス ミッションが思わぬタイミングで変速され ます。



セレクター・レバーの操作

イグニッションがOFFのとき、セレクター・レバーは動かないようにP位置に固定されます。イグニッションがONのとき、リリース・ボタンを押し、ブレーキ・ペダルを踏んでいるときのみ、セレクター・レバーをPおよびNの位置から動かすことができます。

ロック解除ポタン

セレクター・レバーのロック解除ボタン(**矢 印**) は、ギヤ・シフトの誤操作を防止するための機構です。

セレクター・レバーをRまたはPの位置にシフトするときは、このロック解除ボタンを押さなければなりません。

始動

セレクター・レバーがPかNの位置にあり、ブレーキ・ペダルを踏んだ状態でないとエンジンを始動することはできません。

発進

- ▷ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置(D、M、R) にシフトしてください。
- ▷ セレクター・レバーを走行位置に動かすと 車両がゆっくりと動き出します。発進の準 備が整うまでブレーキ・ペダルから脚を放 さないでください。

坂道での発進

発進アシスタントにより坂道で発進しやすくなります。ドライバーがフット・ブレーキを解除した直後にブレーキ・ペダルからアクセル・ペダルに踏み替える時間を確保するため、短時間のみ車両がその位置に保持されます。

▷ 「HOLD機能:発進アシスタント、停止制御」 (162ページ)を参照してください。

停止

- ▷ 信号待ちなど短時間の停車時は、セレクター・レバーを走行位置のまま保持し、ブレーキ・ペダルを踏んでください。
- ▷ 上り坂ではアクセル・ペダルを踏みながら 停止位置を保つようなことはしないでくだ さい。ブレーキ・ペダルを踏むか、エレク トリック・パーキング・ブレーキを作動さ せてください。

駐車

- ▷ アクセル・ペダルは慎重に操作してください。
- ▷ 特に、狭い場所で駐車や移動をする場合は、 フット・ブレーキを使用して速度を調節し てください。



セレクター・レバー・ポジション・インジケーターおよびギヤ・ポジション・インジケーター

エンジン作動中に、セレクター・レバー位置および選択されたギヤが表示されます。

セレクター・レバーが2つのポジションの間に ある場合

影響:

インストルメント・パネルのセレクター・ レバー・ポジション表示が点滅し、マルチ ファンクション・ディスプレイに警告メッ セージ「ブレーキを踏みます」または「ギャセレクターを正しい位置にシフトしてく ださい」が表示されます。

処置:

▷ フット・ブレーキを踏んで、セレクター・ レバーを正しい位置に動かしてください。 ブレーキを踏んでいない状態で不意にセレク ター・レバーがPまたはN位置から動いてギヤ に入ってしまった場合(故障または誤った操作 で)、シフト・インジケーターが点滅し、駆動 力がカットされます。

▷ 発進するには、ブレーキ・ペダルを踏み、セ レクター・レバーを再びPまたはNから希望 のギヤに入れてください。

インストルメント・パネルのセレクター・レ バー位置RまたはDが点滅する

駆動力が伝達されません。

原因:

- フット・ブレーキを踏まずにセレクター・ レバーを切り替えた
- 最高許容速度以上でセレクター・レバーを Rにシフトした

処置:

- ▷ ブレーキ・ペダルを踏み、セレクター・レ バーを再びPまたはNから希望するギヤに 入れてください。
 - リバース・ギヤの故障の場合:
- ▷ 「走行制限プログラム」(158ページ) を参照 してください。

インストルメント・パネルのセレクター・レ バー位置表示の故障



「T/M故障 安全に停車してください」

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージ「T/M故障 安全に停車してくださ い」が表示されます。

- 影響:

インストルメント・パネルにセレクター・ レバーの位置が表示されません。 次に停車するまでは走行が可能です。

処置:

▷ そのまま運転を続行することはできませ ん。直ちに安全な場所に停重してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。車両をけん引しなければならない場 合は:

「けん引」(234ページ)を参照してください。

トランスミッションに異常がある場合:

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージ「T/M故障 リバースギヤ不可 運転 可能 | または「T/M温度 高すぎる 負荷を下げ る」が表示されます。

- ▷ 「走行制限プログラム」(158ページ) を参照 してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

セレクター・レバー・ポジション P-パーキング・ロック

▷ 車両が完全に停止してからパーキング・ ロックをかけてください。

インストルメント・パネルのセレクター・ レバー位置Pが点滅している場合、パーキン グ・ロックがかかっていません。車両が不 意に動き出す恐れがあります。

セレクター・レバーを再びRからPの位置に 入れてください。

▷ エレクトリック・パーキング・ブレーキを 作動させ、パーキング・ロックをかけてく ださい。

インストルメント・パネルのセレクター・ レバー位置Pが点滅している場合、パーキン グ・ロックがかかっていません。車両が不 意に動き出す恐れがあります。

セレクター・レバーを再びRからPの位置に 入れてください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車: イグニッション・キーは、セレクター・レバー がPの位置にあるときのみ、抜き取ることがで きます。

R-リバース・ギヤ

▷ 車両が完全に停止し、ブレーキをかけてか らシフトしてください。

N-ニュートラル

けん引するときや自動洗車機を使用するとき などは、セレクター・レバーをNの位置にして ください。

▷ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置(D、 **M**、**R**) にシフトしてください。

D-オートマチック・モード

「诵常」の走行時には、セレクター・レバーの Dの位置を使用してください。重速とアクセル・ ペダルの踏み込み方により、ギヤが自動的に切 り替わります。

ドライバーのドライビング・スタイル(エコ走 行、快適走行、またはスポーティーな走行)や、 車両に作用する負荷(坂道など)に応じて、ギ ヤが切り替わるタイミングがエンジン低回転 域から高回転域まで変化します。

また変速の特性は、アクセル・ペダルの踏み込 み方、車速、エンジン回転数、前後方向の加速 度、横方向の加速度および地形に応じて変化し ます。

コーナー手前などで素早くアクセル・ペダルを戻 すと、不必要なシフトアップを回避できます。

コーナリング中は横方向の加速度に応じて、エ ンジン回転数がレブリミットに達するまでシ フトアップは行われません。

ブレーキを踏むと、減速の程度に応じてPDKトラ ンスミッションが早めにシフトダウンします。

コーナー手前でブレーキをかけると、最適なギ ヤが選択されます。適切なギヤでコーナリング すると、コーナーを曲がりきってアクセルを踏 むときにシフトダウンする必要はありません。 スポーティーなドライビング・スタイルで走ら せているときは、ドライバーがブレーキ・ペダ ルにわずかに触れた瞬間から、トランスミッ ションがシフトダウンの準備を開始します。こ れにより更にダイナミックなドライビング・ス タイルが楽しめます。

PDKトランスミッションは、アクセル・ペダルを 素早く踏むと、一時的に最もスポーティーなギヤ チェンジ、つまり可能な最も高いギヤチェンジ・ ポイントに切り替わります。トランスミッション は直ちに1段または2段下のギヤにシフトダウン されます(一時的なシフトダウン)。

トランスミッションは高速走行で7速を選択し ません。

必要に応じて、ギヤを手動で選択することもで きます。

PSMが作動しているとき、シフトアップおよび シフトダウンはできるだけ回避されます。PSM がOFFのときにホイールが高速で空転した場 合、空転が検出されなくなるまでシフトアップ は行われません。

惰性走行モードで走行する

環境に配慮した運転をしたいときは、惰性走行 モードで燃料を節約することができます。車両 はエンジンを切り離した状態でアイドル回転 数で走行し、エンジン・ブレーキの効果は得ら れません。

自動惰性走行モードの作動条件

- セレクター・レバー D位置で走行している
- 惰性走行モードがONである している
- スポーツおよびスポーツ・プラス・モード がOFFである
- PSMが作動している
- クルーズ・コントロールが作動していない
- エンジン、トランスミッション、バッテリー が作動温度に達している
- 穏やかな/エコ走行スタイル
- ゆるやかな上り/下り勾配
- ▷ ゆっくりとアクセル・ペダルから足を放し てください。

エンジンは切り離され、アイドル回転数で 走行します。走行中、エンジン・ブレーキ の効果は得られません。

惰性走行モードはタコメーターに表示される アイドル回転数で認識できます。



1 インフォメーション

スポーツ走行や素早くアクセル・ペダルを戻し た場合は、エンジン・ブレーキを使用できるよ うに惰性走行モードは抑制されます。急な上り 坂では、傾斜の影響で惰性走行距離が短くな り、十分な燃料の節約ができないため、「惰性 走行!が行われない場合があります。急な下り 坂などでは、エンジン・オーバーラン・トルク がかかっていても減速せず、オーバーラン・ カットオフにより燃料が消費されないため、惰 性走行モードの作動は抑制されます。

惰性走行モードを終了する/エンジン・ブレー キを使用する

▷ アクセル・ペダルまたはブレーキ・ペダル を踏んでください。

または

シフト・パドルまたはシフト・ボタンを操 作してください。

または

セレクター・レバーでギヤをシフトしてく ださい。

惰性走行モードを手動で開始する

- PDKセレクター・レバーD位置またはM位置 で走行する

惰性走行モードが抑制されている場合(スポー ツ走行、アクセル・ペダルを急に放す、または エンジン温度が非常に低い場合など) に、惰性 走行モードを手動で開始することができます。

▷ アクセル・ペダルから足を放し、シフト・ パドル、シフト・ボタンまたはセレクター・ レバーを使用して、可能な最も高いギヤに シフトしてください。

オート・スタート/ストップ・ボタンを使用し た惰性走行モードのON/OFF

OFFにする

▷ (A)ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

惰性走行モードがOFFになり、エンジンの自 動停止が抑制されます。

ONにする

▷ Aボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

惰性走行モードがONになり、車両が停車す ると自動的にエンジンが停止します。

「スポーツ」モードが作動しているとき

PDKトランスミッションがスポーティーな変 **凍特性に切り替わり、ギヤ・シフト時間が短く** なります。よりダイナミックなシフト特性と応 答性に変化します。

ドライバーのスポーティーなドライビング・ス タイルをいち早く認識し、そのときのドライビ ング・パフォーマンスに応じたギヤ・シフト時 間になります。

減速時のシフトダウンが早いタイミングで実 行されます。またエンジン回転数が高いときで も、わずかな減速でシフトダウンされます。

「スポーツ・プラス | モードが作動しているとき 「スポーツ・プラス」モードでは、PDKトラン スミッションがレース・サーキットでの走行に 適したシフト特性に切り替わります。7速には 変速されません。

「スポーツ」モードと比べて、ギヤチェンジ性 能が更に格段に向上します。

▷ 「「スポーツ」および「スポーツ・プラス」 モード」(166ページ)を参照してください。

ローンチ・コントロールを使用した発進

ローンチ・コントロールは停車状態から最大加 速度で発進することができるシステムです。

▲ 警告

車両のコントロールの 喪失、または他の通行 者への危険

発進時にローンチ・コントロールが作動してい ると車両は非常に早く加速します。そのため、 車両のコントロールが失われたり、他のドライ バーに危険が及ぶ恐れがあります。

- ▷ ローンチ・コントロールはサーキットでの 使用をお薦めします。
- ▷ 路面状況や周囲の交通状況から判断して安 全が確保できる場合に限って、ローンチ・ コントロールを使用してください。
- ▷ 他の通行者を危険にさらしたり、他人の迷 惑になるような状況ではローンチ・コント ロールを使用しないでください。

インフォメーション

通常の発進に比べて、最大加速での発進が構成 部品に与える負荷は劇的に増大します。

作動条件:

- ローンチ・コントロールはエンジンが作動 温度になってから使用してください。
- 「スポーツ・プラス」モードを ON にしてく ださい(ボタンのインジケーター・ライト が点灯し、SPORT PLUSがデジタル・スピー ドメーターとステアリング・ホイールに表 示されます)。
- 1. 左足でブレーキ・ペダルを踏んでください。

- 2. 素早くアクセル・ペダルをいっぱいに踏み 込んで、そのまま保持してください (キッ クダウンが作動)。
 - エンジン回転数が約6.500mmに維持されます。 マルチファンクション・ディスプレイに 「ローンチコントロールが有効です」と表示 されます。
 - 車両装備によっては、「LAUNCH CONTROL」 のロゴがステアリング・ホイールに表示さ れるものがあります。
- 3. 数秒以内にブレーキを解除してください。 ローンチ・コントロールの状態で長時間停車し ているとトランスミッションに過負荷がかか ります。

トランスミッションの損傷を防ぐため、エンジ ン出力が制限されてローンチ・コントロールの プロセスがキャンセルされます。

ステアリング・ホイールでのギヤ・シ フト

ステアリング・ホイールのシフト・ボタンを操 作することにより、一時的にオートマチック・ モードDからマニュアル・モードMに切り替え ることができます。

例:

- カーブや市街地に入る前にシフトダウンし たいとき
- 下り坂でエンジン・ブレーキをかけるため にシフトダウンしたいとき
- 急加速時にシフトダウンしたいとき

次の場合は、マニュアル・モードが維持されます: - コーナリング時(横方向の加速度に応じて)

- やオーバーラン時
- 車両が交差点などで停車した場合

次の場合は、オートマチック・モードに戻ります:

- コーナリング時やオーバーラン時以外は、 自動的に約6秒後
- 発進後

キックダウン

キックダウン機能はセレクター・レバーが**D**または**M**のときに機能します。

▷ 追い越し時などで大きな加速力が必要な場合は、アクセル・ペダルをフルスロットルよりも更に(キックダウンの位置まで)踏み込んでください。

車速とエンジン回転数に応じて、トランスミッションがシフトダウンされます。

そのギヤでのエンジン回転数の許容上限に達するまで、シフトアップされません。



PDKセレクター・レバー

M-マニュアル・モード

現在のギヤは、DからMにシフトしてもそのまま維持されます。

MからDにシフトした場合は、現在のドライビング・スタイルに適した変速特性が選択され、適切なギヤにシフトされます。

セレクター・レバーおよびステアリング・ホイール・スポーク上部の2個のシフト・ボタン、またはスポークの後ろのシフト・パドルによって、快適で安全に7速前進ギヤのシフト・チェンジができます。



シフト・ボタン付きステアリング・ホイール

セレクター・レバーまたはシフト・ボタンでの シフトアップ

▷ PDKセレクター・レバー、またはステアリング・ホイールのシフト・ボタンを前方に押してください。

セレクター・レバーまたはシフト・ボタンでの シフトダウン

▷ PDKセレクター・レバー、またはステアリング・ホイールのシフト・ボタンを手前に引いてください。



シフト・パドル付きステアリング・ホイール

セレクター・レバーまたは右「+」シフト・パ ドルでのシフトアップ

▷ PDKセレクター・レバーを前方に押してくだ さい。またはステアリング・ホイールの右 側シフト・パドルを手前に引いてください。

セレクター・レバーまたは左側の「-」シフト・ パドルを使用したシフトダウン

▷ PDKセレクター・レバー、またはステアリン グ・ホイールの左側シフト・パドルを手前 に引いてください。

シフト・パドルを使用してN - ニュートラルに シフトする

▷ 両方のシフト・パドルを同時に引いて、す ぐに放してください。トランスミッション はN-ニュートラルになります。

車両はエンジンを切り離した状態でアイドル 回転数で走行し、エンジン・ブレーキの効果は 得られません。ギヤ・インジケーターの数値は 消灯し、セレクター・レバー・ポジションが点 滅します。

いずれかのシフト・パドルを引く、またはセレ クター・レバーを操作することで、駆動力が再 度伝達されます。

停止に近い低速になったら駆動力を伝達する ためにブレーキを作動させてください。

セレクター・レバー、シフト・ポタンまたはシフ ト・パドルの連続操作による素早いギヤシフト

シフト・ボタン、シフト・パドル、またはセレ クター・レバーを素早く連続操作した数と同じ 数のギヤ段をシフトアップまたはダウンでき ます。

変速したときにエンジンの許容回転数(最高回転 数または最低回転数)を超える場合、コントロー ル・ユニットによって変速が実行されません。 セレクター・レバーがMの位置にあるときは、 エンジンが許容最高回転数に達しても自動的 にシフトアップされません。キックダウンの操 作により、シフトアップ禁止の制御をキャンセ ルすることができます。つまり、追い越し加速 中などでエンジンが最高回転数に達したとき でも自動的なシフトアップは実行されません が、キックダウン操作を行うとシフトアップす ることができます。

▷ 上り坂ではエンジン・パワーを有効に使用 できるように、また下り坂では十分なエン ジン・ブレーキがかかるように、適切なギ ヤを選んでシフトダウンしてください。



シフトアップ・インジケーター:M-マニュアル・ モード

低燃費走行のためのシフトアップ・インジケー ター

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーターAは、 経済的な運転を促すシフトアップのタイミン グを知らせます。

現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク セル・ペダルの踏み込み量に応じてこのインジ ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ プする適切なタイミングをお知らせします。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

走行制限プログラム

タコメーターのセレクター・ディスプ レイの故障

タコメーター内のセレクター・ディスプレイに 故障が発生した場合、マルチファンクション・ ディスプレイに警告メッセージ「T/M故障 安全に停車してください」が表示されます。

「T/M故障 安全に停車してください」

- 影響:
 - タコメーターにセレクター・レバーの位置 が表示されません。
 - 次に停車するまでは走行が可能です。
- ▷ 処置:

そのまま運転を続行することはできませ ん。直ちに安全な場所に停車してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。車両をけん引しなければならない場 合は:

「けん引」(234ページ)を参照してください。

トランスミッションに故障が発生し た場合

- トランスミッションに故障が発生した場 合、重要度に応じてマルチファンクション・ ディスプレイに警告メッセージ「T/M故障 安全に停車してください」、または「T/M故 **障 リバースギヤ不可 運転可能**」または「T/ ▷ 処置: M温度 高すぎる 負荷を下げる | が表示され ます (黄色または赤色)。

「T/M故障 安全に停車してください」

- 影響:
- 次に停車するまでは走行ができます。
- ▷ 机置:

そのまま運転を続行することはできませ ん。直ちに安全な場所に停車してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。車両をけん引しなければならない場 合は:

「けん引」(234ページ)を参照してください。

「T/M故障 リバースギヤ不可 運転可能」

- 影響:
 - スムーズな変速ができなくなり、リバース・ ギヤに入らないことがあります。
- ▷ 奶置:
 - ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

「T/M温度 高すぎる 負荷を下げる」

- 影響:
 - 車両発進時に異常を知らせる不自然な動き が感じられるとともに、エンジン出力が制 限されます。

例えば坂道では、アクセル・ペダルの操作 で車両を静止させないでください。停車中 はブレーキ・ペダルを踏んでください。エ ンジンにかかる負荷を小さくしてくださ い。可能であれば安全な場所に停車してく ださい。警告が消えるまでセレクター・レ バーをPまたはNの位置にしてエンジンを アイドリングさせてください。

トランスミッションおよびシャーシ・コントロール・システム

車両にはパワー・トランスミッションおよびシャーシに作用するすべてのコントロール・システムによって構築された、複合一体型システムが搭載されています。

この連携作動により、走行安全性を最大限に高めつつ優れたドライビング・パフォーマンスを実現します。

車両の装備仕様により、次のコントロール・システムが搭載されています:

システム/名称	適用
PSM ポルシェ・スタビリティ・マネージメント	 ドライビング・スタビリティ・コントロール アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) ブレーキ・システム・プレフィル ブレーキ・ブースター(油圧ブレーキ・アシスト) オートマチック・ブレーキ・ディファレンシャル(ABD) アンチ・スリップ・コントロール(ASR) エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール(MSR) ステアリング・トルク・アシスト HOLD機能:マニュアル・トランスミッション装備車の発進アシスタント、PDK装備車の停止制御
PASM ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント	- 無段階補正コントロール付きショック・アブソーバー・システム
PTV ポルシェ・トルク・ベクトリング	より俊敏なコーナリングのためのラテラル・ダイナミック・ブレーキ制御ロック率非対称型リヤ・ディファレンシャル・ロック

ポルシェ・スタビリティ・ マネージメント(PSM)

PSMは、過酷な走行条件下で車両を安定させるた めのアクティブ・コントロール・システムです。 PSMは、アンチロック・ブレーキ・システム (ABS)とエンジン・ドラッグ・トルク・コント ロール・システム(MSR)の機能と同様にオート マチック・ブレーキ・ディファレンシャル(ABD) とアンチスリップ・コントロール(ASR)システ ムの両方を利用します。

A 警告

車両コントロールの 喪失

PSMを過信せず、路面状況、天候条件、交通状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。PSMが装備されていても、物理的 限界を超えて車両をコントロールすることは できません。

PSMは危険なスピードによる事故のリスクを 減らすことはできません。

PSMの利点

- 様々な路面状況、運転状況で最適なトラク ション性能と直進安定性を確保します。
- コーナリング中、ドライバーがアクセル・ ペダルやブレーキ・ペダルから足を放した ときの安定性の損失を補正します。この補 正は、対横G限界に達するまで持続します。
- PSM は、車線変更や連続したカーブでの急 なステアリング操作を行ったときなどに積 極的に走行安定性を維持します。

- コーナリング中や変化に富んだ路面状況下 ブレーキ・ペダルが振動し、ペダルの付置 でブレーキをかけたときの走行安定性を確 保します。
- 急ブレーキをかけたときの制動力を高め、 制動距離を短くします。

作動条件

PSMは、エンジンを始動すると自動的にONにな ります。

機能

ホイール、ブレーキ、ステアリング・システ ム、およびエンジンのセンサーが常に車両の状 態をモニターしています:

- 走行速度
- 作動方向(ステアリング角)
- 横方向加速度
- 縦方向加速度
- 上下軸の回転率

PSMはこれらの数値を利用して、ドライバーの 望む進行方向を検出します。

PSMは、ステアリングの切れ角と実際の進行方 向の偏差を検出し、その偏差を補正するため、 必要に応じて個々のホイールにブレーキをか けます。

更に必要であれば、エンジン出力やPorsche Doppelkupplung(PDK)の変速作動を制御して、走 行安定性を高めます。

次の状況ではPSMがドライバーに危険を知らせ、 路面状況や走行状態に応じた運転を促します:

- インストルメント・パネルの PSM 警告灯が 点滅します。
- 油圧作動音が聞こえます。
- PSMがブレーキを制御することで、減速の度合 いやステアリング操作力が変化します。
- エンジン出力が低下します。

が変化します。

このような場合は最大の制動力を得るた め、ブレーキ・ペダルを踏む力を弱めず、更 に強く踏み込んでください。

PSMの作動例

- コーナリング中、「フロント・ホイールの横 滑り」をセンサーが検出すると、エンジン 出力を抑えます。更に、必要に応じてコー ナー内側のリヤ・ホイールにブレーキをか けます。
- コーナリング中、リヤ・ホイールの横滑り をセンサーが検出すると、コーナー外側の フロント・ホイールにブレーキをかけ、軌 道を修正します。
- ブレーキ予圧:

ドライバーがアクセル・ペダルから素早く 足を放すと、急ブレーキに備えてブレーキ・ システムの圧力を少し高めます。このとき ブレーキ・パッドが弱い力でブレーキ・ディ スクに押し付けられ、ドライバーが急ブ レーキをかけたときに素早く制動力が立ち 上がるようにします。

- ブレーキ・ブースター(油圧ブレーキ・ア シスト):

急ブレーキ操作時にブレーキ・ペダルを踏 む力が弱いと、ブレーキ・ブースターが4輪 すべてのブレーキ・システムの圧力を高め 最大の制動力をかけます。

オートマチック・プレーキ・ディファレンシャ ル(ABD)

ABDシステムは、フロントおよびリヤ・アクス ルを個別に制御します。いずれかのアクスルで 一方のホイールが空転し始めると、そのホイー ルにブレーキをかけて、反対側のホイールの駆 動力を確保します。

ABDは走行状況を検出し、適切な制御方法で作 動します。水平な砂利道で発進する場合など、 トラクションがほとんどかからない状況では、 エンジン低回転域からトラクション・コント ロールが作動します。上り坂での発進や急加速 時など、大きな推進力が必要な場合、その状況 に応じてABDシステムが作動します。

アンチ・スリップ・コントロール(ASR)

アンチ・スリップ・コントロールがエンジン出 力を制御することで、ホイールの空転を防ぎ、直 進安定性やハンドリング性能が維持されます。

エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール (MSR)

オーバーラン時、ホイールのスリップが激しい 場合、エンジン・ドラッグ・トルク・コントロー ルが駆動輪のロックアップを防ぎます。滑りや すい路面でシフトダウンした場合も同様です。

ステアリング・トルク・パルス

ステアリング・トルク・パルスは摩擦値が異な る路面でブレーキをかけた場合に運転者のス テアリング・アシストを行います。

カウンター・ステアリング中も操舵力を追加し て運転者を支援します。



PSMをOFFにする

灯します。

▷ 尋ボタンを1秒以上押してください。 ボタンを押してから実際にPSMがOFFにな るまでには、若干の遅れがあります。 ボタンのインジケーター・ライトとインス トルメント・パネルのPSM OFF警告灯が点

マルチファンクション・ディスプレイに 「PSM オフ」警告が表示されます。

ABSコントロール範囲内でプレーキをかけた 場合、PSMがOFFの状態でも車両は安定性を維 持します。

片方の駆動輪が空転すると、PSMをOFFにして いてもブレーキをかけて空転を抑制します。

A 警告

PSMアシストの停止

PSMをOFFにすると、ABS制御範囲外の走行状 況でPSMサポートが行われません。

▷ 「通常」走行では常にPSMをONにすることを 推奨します。

ただし次の場合は、例外として一時的にPSMを OFFにすることが有効です:

- ぬかるんだ路面、または積雪が多い場合
- スタックした車両を脱出させる場合(スノー・ チェーン付きの場合も)

1 インフォメーション

PSM OFF時でもブレーキ・システム・プレフィ ルが高い制動性能を維持します。

PSMをOFFにすると、ホイールの個別ブレーキ 制御や、アンチ・スリップ・コントロール(ASR) の作動もOFFになります。

なおオートマチック・ブレーキ・ディファレン シャル(ABD)はOFFになりません。

PSMを再度ONにする

▷ 見ボタンを押してください。

直ちにPSMが復帰します。

ボタンのインジケーター・ライトとインス トルメント・パネルのPSM OFF警告灯が消 灯します。

マルチファンクション・ディスプレイに「PSM **オン**」のメッセージが表示されます。

「スポーツ・プラス」モード

「スポーツ・プラス」モードをONにすると、よりスポーティーな走行が可能となります。 PSMの作動はノーマル・モードより遅めになり

PSMの作動はノーマル・モードより遅めになります。ドライバーは緊急時のPSMの介入を無効にすることなく、性能限界値ぎりぎりで車両をより機敏に操ることができます。これにより、特にドライ・コンディションのサーキットではラップ・タイムの短縮に貢献します。

₱ PSM 警告灯

- イグニッションをONにすると、ライト作動 点検のためにインストルメント・パネルの PSM警告灯が点灯します。
- この警告灯は、PSM が作動していることを 示します。PSMがOFFにされているときで も、片方の駆動輪がスピンしてブレーキ制 御した場合は点灯します。
- 警告灯およびマルチファンクション・ディスプレイの警告がPSMに不具合が発生したことを表示します。

インストルメント・パネルのマルチファン クション・ディスプレイに警告メッセージ 「故障 PSM 整備工場へ 慎重に走行して下 さい」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

けん引

けん引に関するインフォメーション:

▷「けん引およびけん引によるエンジンの始動」(234ページ)を参照してください。

HOLD機能:発進アシスタント、 停止制御

HOLD機能は、上り坂での停車時や発進時に、ドライバーの運転操作を支援します。

この機能により、車両の思わぬ後退を自動的に防ぎます。

HOLD機能が作動すると、インストルメント・パネルのインジケーター・ライトHOLDが点灯します。

発進アシスタントによる発進(マニュアル・トランスミッション装備車)

- 1. フット・ブレーキをかけて坂道で停車して ください。
 - このときエンジンを停止しないでください。
- クラッチ・ペダルをいっぱいに踏み込んでください。
- 3. 坂道を登るために適切なギヤに変速します (1速またはリバース・ギヤ)。
- 4. クラッチ・ペダルを踏んだまま、フット・ ブレーキから足を放してください。 このとき発進アシスタントが作動して、車 両は坂道での停車状態を維持し、後退を防 いで発進を容易にします。
- 5. 通常の運転操作で発進してください。



1 インフォメーション

車両がエレクトリック・パーキング・ブレーキ で坂道に停止している場合、通常の運転操作で 発進します。

エレクトリック・パーキング・ブレーキはドラ イバーの発進操作を検出し、パーキング・ブ レーキを自動解除します。

エレクトリック・パーキング・ブレーキに関す るインフォメーション:

▷「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (131ページ)を参照してください。



インフォメーション

発進アシスタントが機能しない場合:

- クラッチ・ペダルが踏み込まれていない
- 車両が停止していない
- エンジンが停止している
- 坂道の勾配率が5%以下
- ブレーキ・ペダルを踏む力が弱すぎる

PDKトランスミッション装備車の停止制御

この機能により、ブレーキ・ペダルを踏んでいないときでも、車両の思わぬ後退を自動的に防ぎます。



1 インフォメーション

HOLD機能は、PDKトランスミッション装備車で PDKセレクター・レバーがNの位置にある場合、 使用できません。

HOLD機能が作動中にPDKセレクター・レバーを 操作すると、HOLD機能は解除されます。 HOLD機能が作動中にドライバーが運転席シー トベルトを外し、運転席ドアを開いた場合、エ レクトリック・パーキング・ブレーキが自動的 に作動します。

エレクトリック・パーキング・ブレーキに関す るインフォメーション:

▷「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (131ページ) を参照してください。

▲ 警告

上り坂での車両の後退

ブレーキを使用せずに急な上り坂で車両を停 止する場合、HOLD機能で車両が維持される前 に後退する恐れがあります。この状況では、ド ライバーはフット・ブレーキを踏んで後退を抑 制することができます。

▷ フット・ブレーキをかけて制動力を上げるこ とで、車両の停止維持を補助してください。

▲ 警告

ブレーキ・ペダルの 感触の変化

HOLD機能が作動したときは、ブレーキ・ペダ ルの感触が変化したり、ブレーキ・システムの 油圧作動音が聞こえることがあります。

これはシステムの正常な作動であり、故障では ありません。

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

HOLD機能を装備していても、物理的限界を超え て車両をコントロールすることはできません。上 り坂で発進するときは、HOLD機能を過信せず、 常に責任ある運転を心がけてください。

HOLD機能によるアシスタントは、滑りやすい 路面(凍結路やぬかるみなど)で停止および発 進するときは役立たないことがあります。この 場合、発進時に車両がスリップする恐れがあり ます。

▷ 常に路面状況や車両負荷に応じた適切な運 転を心がけてください。必要に応じてフッ ト・ブレーキを使用してください。

発進アシスタントが機能していない場合、坂道 での発進時に運転操作を支援しません。

▷ フット・ブレーキをかけて停車してください。

ABSブレーキ・システム(アン チロック・ブレーキ・システム)

A 警告

車両コントロールの 喪失

ABSを過信せず、路面状況、天候条件、交通状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。ABSが装備されていても、物理的 限界を超えて車両をコントロールすることは できません。

ABSは危険なスピードによる事故のリスクを 減らすことはできません。

ABSの特徴

- ステアリングの操作性の確保
 - 安定したステアリング・コントロール性能 を維持します。
- 優れた走行安定性

ホイール・ロックによるスリップを回避し ます。

- 制動距離の短縮

ほとんどの状況で、ブレーキをかけたとき の制動距離が短くなります。

- ホイール・ロックの回避

ホイールがロックしたときに生じるタイヤ のフラット・スポットを回避できます。

機能

ABSが最も効果を発揮するのは、緊急回避が必要 な状況でブレーキをかけたときです。このよう な状況下でABSは走行安定性を確保し、安定した ステアリング・コントロール性を維持します。

ABSは、あらゆる路面状況下での急ブレーキ 時、車両が停止する直前までスリップ(ホイー ル・ロック)を回避します。

ホイールのロック点付近でブレーキをかけた とき(急ブレーキ時)にABSは作動し始めます。 このときドライバーは、ABSのコントロール状 況(大変小刻みなポンピング・ブレーキをかけ るような状態) をブレーキ・ペダルの脈動とノ イズから感じ取ることができます。

この脈動やノイズは、ドライバーが道路状況に対 してスピードを調整する警告の役目をします。

▷ 急ブレーキ操作が必要な場面では、安全な 速度になるまでしっかりとブレーキ・ペダ ルを踏み続けてください。ABSが作動してブ レーキ・ペダルが振動しても、ペダルを踏 む力をゆるめないでください。

🦲 警告灯

エンジン作動中もインストルメント・パネルに ABS警告灯が点灯する場合、何らかの不具合に よりABSの作動がOFFになっていることを示し ます。

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに警告メッセージ 「故障 ABS/PSM 慎重に走行して下さい | が表示され ます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

この場合、ブレーキ・システムはロックを回避 できない状態、つまりABSを装備していない車 両と同じ作動になります。

▷ 制動性能の変化に合わせて慎重に運転して ください。

更に思わぬ悪影響を及ぼすような不具合の 発生を防止するため、早急にポルシェ正規 販売店でABSの点検を受けてください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

ABSコントロール・ユニットは、ポルシェ社が 認可した正規サイズのタイヤに合わせてプロ グラム調整されています。

不正なタイヤを使用した場合、プログラムと異 なったホイール回転速度が検出され、ABSが OFFになることがあります。

ポルシェ・アクティブ・サス ペンション・マネージメント (PASM)

PASMはショック・アブソーバーをアクティブ に調整します。アジャスタブル・ダンパー・シ ステムは、走行状態や条件に応じて適切なダン パー・レベルを選択します。走行安全性、俊敏 性、および快適性が最適化されます。

ボタンの操作で、2種類のシャーシ設定を選択 できます:

- 「シャーシ 標準」
- 「シャーシ スポーツ」

標準モードでは、車両はスポーティーで快適な 設定となります。

スポーツ・モードでは、ショック・アブソー バーの調整が非常にスポーティーなものにな ります(例:レース・サーキットでの走行など に最適な設定)。

走行状況に合わせて、マニュアル・モードに加 えて、PASMもショック・アブソーバーを調整 し、スポーティーまたは快適な走行を可能にし ます。



PASMモードの選択

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. ♥ボタンを(繰り返し)押してください。 ボタンのインジケーター:
- 「シャーシ標準」(初期設定)を選択した場合、 インジケーター・ライトは点灯しません。
- 「シャーシ スポーツ」を選択した場合、**イン** ジケーター・ライトが点灯します。

更に、選択したシャーシ設定はマルチファンク ション・ディスプレイに約4秒間表示されます。



インフォメーション

イグニッションをOFFにすると、そのとき選択 しているシャーシ設定がメモリーに保存され ます。

警告メッセージ

このシステムはPASMの不具合を自動的に検出 し、マルチファンクション・ディスプレイに表 示します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。この作業はポルシェ正規販売店での 実施を推奨します。十分なトレーニングを 受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術 情報と専用工具や専用装置を駆使し、確か な整備をお約束します。

ポルシェ・トルク・ベクトリ ング(PTV)の機能説明

A 警告

車両コントロールの 喪失

PTVを過信せず、路面状況、天候条件、交通状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。PTVが装備されていても、物理的 限界を超えて車両をコントロールすることは できません。

PTVは危険なスピードによる事故のリスクを減 らすことはできません。

ポルシェ・トルク・ベクトリング(PTV)

PTVは、ドライビング・ダイナミクスのために ブレーキ制御を行い、リヤ・アクスルへの様々 な駆動力配分を可能にするコントロール・シス テムとメカニカル・リヤ・アクスル・ディファ レンシャル・ロックで構成されています。

PTVはコーナリング時に内側のリヤ・ホイール にドライバーが気づかないほど軽くブレーキ をかけて、ステアリング操作とステアリング精 度を向上させます。車両はフロント・ホイール の舵角に正確に従います。限界域でのアンダー ステアはほぼ完全に回避されます。これによ り、耐横G性能が向上し、コーナリング・スピー ドが向上します。

更にメカニカル・リヤ・アクスル・ディファレ ンシャル・ロックは、ホイール・スピンが起 こった際にトラクションを向上させます。高速 コーナリング中の荷重変化の影響を低減させ、 高速走行安定性を向上させます。

ダイナミック・エンジン・マウント(PADM)

スポーツ・クロノ・パッケージ装備車

多様な減衰調整が可能なダイナミック・エンジン・マウントは、走行ダイナミクスと走行快適性の両方を向上させるためのシステムです。走行状況に応じて、理想的なマウント剛性および減衰力が自動的に設定されます。選択の範囲は、エンジン/ボディ間のコネクションが最も強固な状態(走行ダイナミクスが向上)からエンジンとボディが切り離されている状態(走行快適性が向上)までです。

「スポーツ」モード

「スポーツ」モードをONにすると、エンジン/ ボディ間のコネクションがより強固な状態に なり、スポーティーなドライビング・スタイル になります。

「スポーツ・プラス」モード

「スポーツ・プラス」モードをONにすると、エンジン/ボディ間のコネクションが最も強固な状態になり、レース・サーキットでの走行に最適となります。

警告メッセージ

ダイナミック・エンジン・マウントに不具合が 検出されると、マルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージが表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

「スポーツ」および 「スポーツ・ プラス」モード

全体的によりスポーティーで多様なシャーシ 設定が選択できます。

「スポーツ」モードは日常の走行において、躍動感とパフォーマンスを向上させるようコントロール・システムを切り替えます。

「スポーツ・プラス」モードでは、レース・サーキットでの走行に適した最高性能を発揮できる設定に切り替わります。

- 「スポーツ・プラス」モード:
 PASM (ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント) は自動的に「シャーシ 標準」または「シャーシ スポーツ」モードに切り替わります。
- スポーツ・モードが作動すると、PDKトランスミッションはスポーティーなシフト特性に切り替わり、ギヤ・シフト時間が短くなります。ギヤ変速が素早く実行されます。
- エンジンはさらに、スロットル操作に対して敏感に反応します。スポーツ・モードがONの状態で車速が40km/hを下回った場合、この機能を作動させるには、アクセル・ペダルをいっぱいまで踏み込むか素早く放す必要があります。
- エンジン回転数リミッター特性は「より ハードな設定」になります。言い換えると、 エンジンが性能限界に達したときにスロッ トルが直ちに反応します(PDKトランスミッ ション装備車のマニュアル・モードのみ)。
- PSM (ポルシェ・スタビリティ・マネージメント) コントロールは、「スポーツ・プラス」モードで更にスポーティーな設定になります。PSMの介入がノーマル・モードより遅めになります。ドライバーは緊急時のPSMの介入を無効にすることなく、性能限界域で車両をより俊敏に操ることができます。これにより、特にドライ・コンディションのサーキットではラップ・タイムの短縮に貢献します。

PADMはダイナミック・エンジン・マウント をよりスポーティーな制御に切り替え、エ ンジン/ボディ間のコネクションをより強 固な状態にします。

「スポーツ」 モードではスポーティーな走行 スタイルに、「スポーツ・プラス」 モードで はレース・サーキットでの走行に適したス タイルになります。

- ダイナミック・コーナリング・ライトは、ステアリング角度の変化により自然に反応します。
- スポーツ・エキゾースト・システムは排気 音最適化モードに切り替わりますが、 のボタンで個別にOFFにすることができます。

オート・スタート/ストップ機能および惰性 走行モードは解除されます。

▷ 該当する章を参照してください。



「スポーツ」モードのON/OFF

▷ SPORTボタンを押してください。 「スポーツ」モードがONになると、ボタン のインジケーター・ライトが点灯します。 デジタル・スピードメーター、またはステ アリング・ホイール(装備仕様により異な る) に「SPORT」の文字が表示されます。

PDKトランスミッションがスポーティーなシ フト特性に切り替わり、ギヤ・シフト時間が短 くなります。

ドライバーのスポーティーなドライビング・ス タイルをいち早く認識し、そのときのドライビ ング・パフォーマンスに応じたギヤ・シフト時 間になります。

減速時のシフトダウンが早いタイミングで実 行されます。またエンジン回転数が高いときで も、わずかな減速でシフトダウンされます。



「スポーツ・プラス」モードのON/OFF

▷ SPORTボタンを押してください。

「スポーツ・プラス」モードがONになると、 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

デジタル・スピードメーター、またはステア リング・ホイール(装備仕様により異なる) に「SPORT PLUS」の文字が表示されます。

「スポーツ・プラス」モードでは、PDKトラン スミッションがレース・サーキットでの走行に 適したシフト特性に切り替わります。このとき 7速には変速されません。

「スポーツ・プラス」および「PASM シャーシ・スポーツ」モード

「スポーツ・プラス」モードをON/OFFすると、 「PASMスポーツ」モードも同時に作動/停止し ます。

「スポーツ」モードのON/OFF切り替えは、PASM モードに影響しません。

「スポーツ」または「スポーツ・プラス」モー ドの特性を使用しながら、より快適なシャーシ 設定を選択したい場合、PASMモードを手動で 解除することができます。

▷ #ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

故障

不具合が発生した場合、インストルメント・パ ネルのマルチファンクション・ディスプレイに 警告メッセージ 「スポーツモードは使用できま せん」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。



インフォメーション

イグニッションをOFFにすると、スポーツ・モー ドは自動的にノーマル・モードにリセットされ ます。

▷ 「ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント(PASM)」(164ページ) を参 照してください。



スポーツ・エキゾースト・シス テム

ON/OFF

スポーツ・エキゾースト・システムはイグニッションがONのときに排気音最適化モードに切り替えることができます。

格納式リヤ・スポイラー

リヤ・スポイラーは高速走行時の走行安定性を 向上させます。

オートマチック・モード

リヤ・スポイラーは約120km/h以上になると自 動的に展開し、約80km/h以下になると格納し ます。

オート・コントロール・システムに不具合があ ると、マルチファンクション・ディスプレイに 警告メッセージ「故障 スポイラー 要減速」が 表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

▲ 警告

格納式リヤ・スポイ ラーの故障

警告メッセージ「故障 スポイラー 要減速」が 表示された場合、格納式リヤ・スポイラーが故 **障していることを示します。高速走行時にリ** ヤ・アクスルが浮き気味になるために走行安定 性が妨げられます。

- ▷ この状態を配慮した走行スタイルと速度で 運転を行ってください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。



マニュアル・モード

リヤ・スポイラーは、イグニッションをONにして、 センター・コンソールのボタンを操作することに より、手動で展開/格納することができます。 リヤ・スポイラーがマニュアル・モードの場合、 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

手動でのリヤ・スポイラーの展開

▷ _~*ボタンを短く押してください。 リヤ・スポイラーが展開します。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。 リヤ・スポイラーはマニュアル・モードに 切り替わります。

手動でのリヤ・スポイラーの格納

$0 \sim 15 \text{km/h}$:

▷ ボタンのインジケーター・ライトが消灯する まで、一葉ボタンを押し続けてください。

15km/h以上:

▷ ____*ボタンを短く押してください。 ボダンを押した後、すぐにインジケーター・ ライトは消灯します。

リヤ・スポイラーはオートマチック・モードに 切り替わります。

▲ 注意

リヤ・スポイラーの 展開/格納

車両を停車させてリヤ・スポイラーを手動で展 開/格納するときは、動いているスポイラーと車 両の固定部分との間に身体の一部が挟まれる恐 れがあります。

▷ リヤ・スポイラーが稼動する範囲に人や物 がないことを確認してください。

知識

リヤ・スポイラーを損傷する危険があります。

- ▷ リヤ・スポイラーを持って車両を動かさな いでください。
- ▷ 自動洗車機を使用するときは、リヤ・スポ イラーを必ず格納してください。

収納スペースおよびラゲッジ・コンパートメント

収納	171
ドリンク・ホルダー/カップ・ホルダー	
灰皿	173
シガー・ライター	174
トランク・ルーム	175
ラゲッジ・コンパートメント	177
ラゲッジ・カバー	

収納

▲ 警告

固定されていない、ま たは不適切な位置に積 載された荷物

荷物を固定しなかったり不適切な位置に積載 すると、ブレーキをかけたりステアリングを操 作したとき、または事故の際に飛び出して、乗 員がケガをする恐れがあります。

- ▷ 乗員スペースに荷物や固定していない物を 載せて走行しないでください。
- ▷ 重量物を開いたままの小物入れの中に入れ て運搬しないでください。
- ▷ 走行中は必ず小物入れのカバーを閉じてく ださい。

収納オプション


車両の装備仕様により、様々な収納オプション が用意されています:

- ドア・ポケット
- 助手席シート側のドア・シル・ポケット
- センター・コンソール
- 助手席足元の収納ネット

知識

重く大きな荷物は収納ネットを損傷する恐れ があります。

- ▷ 重く大きな荷物を収納ネット内に置かない でください。
- シート・バックレストの後ろ側の衣類用 フック(車両の装備仕様により異なります)
- ペン・ホルダー付きグローブ・ボックス
- アームレストの小物入れ
- シート後方のカバー付き小物入れ
- ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー



グローブ・ボックス

グローブ・ボックス・リッドの内側にはペン・ ホルダーが付いています。

開く

▷ ラッチ・ハンドル (矢印) を引いて、グロー ブ・ボックス・リッドを開いてください。

ロックする

▷ 盗難防止のため、大切な物を収納するとき はエマージェンシー・キーでラッチ・ハン ドルを常にロックしてください。



シート間のアームレストの小物入れ

開く

▷ アームレストの助手席側のボタン (矢印) を 押してください。 リッドが自動的に開きます。



シート後方のカバー付き小物入れ 開く

▷ カバーの取っ手を後方、矢印の方向に引い てください。

閉じる

▷ カバーの取っ手を前方、矢印の方向に押し てください。

ドリンク・ホルダー/カップ・ ホルダー

カップ・ホルダーに飲み物を置くことができます。

A 注意

熱い飲み物がこぼれる

熱い飲み物がこぼれて火傷をする場合があり ます。

- ▷ カップ・ホルダーに収まる容器のみを使用 してください。
- ▷ 中身がいっぱいに満たされた容器をカッ プ・ホルダーに置かないでください。
- ▷ 熱い飲み物を置かないでください。

知識

飲み物がこぼれて車両を損傷する恐れがあり ます。

- ▷ カップ・ホルダーに収まる容器のみを使用 してください。
- ▷ 中身がいっぱいに満たされた容器をカッ プ・ホルダーに置かないでください。




カップ・ホルダーを開く

グローブ・ボックス上側のパネル後部に折り畳 み式カップ・ホルダーが2個装備されています。




1 インフォメーション

- ▷ 運転中はパネルを閉じておいてください。
- 1. カップ・ホルダー・パネルを押してくださ い (図を参照)。 パネルが開きます。



- 2. 左右どちらかのカップ・ホルダーのマーク を押してください。 カップ・ホルダーが開きます。
- 3. 中央のパネルを閉じると、走行中にカップ・ ホルダーが動きません。

カップ・ホルダーを引き出すと、大きな容器を 置くこともできます。




カップ・ホルダーを引き出す

- 1. ホルダーを引き出してください(矢印)。
- 2. カップ/容器を入れてください。
- 3. 慎重にホルダーを内側にスライドさせ、 カップ/容器のサイズに合わせてください。

カップ・ホルダーを折り畳む

- 1. カップ・ホルダーを押し込んでください。
- 2. 中央のパネルを開いてください。
- 3. カップ・ホルダーを折り畳み、はめ込んで ください。
- 4. 中央のパネルを閉じてください。



灰皿

(装備によって異なります)

開く

1. 灰皿のリッドを素早く押してください。 リッドは自動で開きます。

掃除する

- 2. 灰皿インサートの右上を前方に押して、 ロック解除してください。
- 3. 灰皿インサートを引き上げて取り外してく ださい。
- ▷ 灰皿インサートを掃除した後は、元の位置 に戻し、カチッと音がするまで所定の位置 に押し込んでください。



シガー・ライター(装備によって異なります)

(aximico) Caro

加熱したシガー・ライ ターによる火傷

使用中のシガー・ライターは非常に熱くなります。 ▷ お子様のみを車内に残さないでください。


か 加熱したシガー・ライターを持つときは、ノ ブのみを持ってください。

シガー・ライターを使用する

シガー・ライターはイグニッションの位置に関係なく使用できます。

▷ シガー・ライターで充電アダプターを使用する際のインフォメーション:
 「12Vソケット/シガー・ライターでの充電アダプターの使用」(175ページ)を参照してください。

1. 灰皿のリッドを素早く押してください。



2. ライターをソケットに押し込んでください。ライターのフィラメントが赤熱すると、 ライターが元の位置まで飛び出します。

▲ 危険

火のついた煙草の投げ 捨てによる火災の恐れ

煙草が走行風によりエア・インレットAに入り 込み、エンジン・ルーム内で火災が起こる危険 があります。

▷ 車内から煙草を投げ捨てないでください。



グローブ・ボックス内および助手席足元のソケット

ソケット

12Vソケットには、12V仕様の電装品(アクセサリー)を接続できます。

ソケットはグローブ・ボックスおよびセンター・コンソールの小物入れの中にあります (車両の装備仕様により異なります)。


▶ 12Vソケットでの充電アダプターの使用に関するインフォメーション:

「12Vソケット/シガー・ライターでの充電アダプターの使用」(175ページ)を参照してください。

i

インフォメーション

他の電装品がOFFになっているときのソケット の最大電流値は20Aです。複数の電装品を同時 に使用する場合は、1つのソケットの電流値が 10Aを超えないようにしてください。




センター・コンソール内のソケット



ソケットは、イグニッションがOFFのときでも、 イグニッション・キーを抜いていても使用でき ます。

エンジンを停止したままアクセサリーを使用 すると、バッテリー上がりの原因になります。 車両のバッテリーを保護するため、30分後に電 源供給が遮断されます。 電装品への電源供給を 再開するには、イグニッションをONにしてく ださい。



A - 使用可能な充電アダプター B-使用できない充電アダプター

12Vソケット/シガー・ライターでの充電アダ プターの使用

知識

電気系統を損傷する恐れがあります。

- ▷ 下記の条件を満たした使用可能な充電アダ プター(A)のみを使用してください: グラウンド (アース) 端子と充電アダプター の 上端の寸法(1)が約16mm**以下**であること。
- ▷ グラウンド (アース) 端子と充電アダプター の上端の寸法(1)が16mm以上ある使用で きない充電アダプター(B)を使用すると、ソ ケットが損傷することがあります。



トランク・ルーム

停止表示板 *

停止表示板はトランク・ルームの後部に固定さ れています (図を参照)。

応急処置セット*


応急処置セットは、付属のマジック・テープを 使用して、トランク・ルーム内のカーペットに 固定することができます。

応急処置セットの使用済みの備品や古くなっ た備品は直ちに交換してください。

タイヤ・シーラント

プラスチック・ボックスAの中にタイヤ・シー ラントが収納されています。

- ▷ プラスチック・ボックスAの取っ手をつかん で、取り外してください。
- ▷ プラスチック・ボックスを差し込む際は、後 部のタブから挿入してください。 次にボックスの前部をはめ込んでください。



- **C** けん引フック
- **D** 工具セット
- E 盗難防止ホイール・ボルト・アダプター

工具

工具はプラスチック・ボックス**B**の中に収納されています。

- ▷ プラスチック・ボックスBの取っ手をつかんで、取り外してください。
- ▷ プラスチック・ボックスを差し込む際は、後 部のタブから挿入してください。 次にボックスの前部をはめ込んでください。



タイヤ充填コンプレッサー タイヤ充填コンプレッサーの取り外し

- 1. プラスチック・カバーAの取っ手(矢印)を 持ち上げてクリップを解除し(外れる音が 聞こえます)、前方に少し引いてください。
- 2. プラスチック・カバーの前部を持ち上げて ください。




固定ストラップBをトランク・リッドに取り付けてください。



- 4. タイヤ充填コンプレッサーの収納カバーを 開いてください。
- 5. タイヤ充填コンプレッサーを収納スペース から取り出してください。

タイヤ充填コンプレッサーの収納

- 1. タイヤ充填コンプレッサーは台形です。 タイヤ充填コンプレッサーの細い側を前方 に向け(図を参照)、収納スペースに挿入し てください。
- 2. タイヤ充填コンプレッサーの収納カバーを 閉じてください。



- 3. 固定ストラップBを外し、プラスチック・カ バーにはめ込んでください。
- **4.** プラスチック・カバー **A**の後端部をガイドに 差し込み、黄色のホルダー上に置いてくだ さい。プラスチック・カバーの前部を下げ てください。
- 5. カバー下側のセンタリング・ピンがガイド にはまっていることを確認してください。 クリップがはまる音が聞こえるまで、カ バーの取っ手部分を押してください。



A - クーラントの注入口 B-エンジン・オイルの注入口

ラゲッジ・コンパートメント

ラゲッジ・コンパートメントには、クーラント (A)とエンジン・オイル(B)の注入口があります。

- ▷ 「クーラント・レベルの点検と補充」 (205ページ)を参照してください。
- ▷「エンジン・オイルの補充」(193ページ) を 参照してください。

ラゲッジ・カバー

ラゲッジ・カバーはラゲッジ・コンパートメント 内の荷物を直射日光や人目から覆い隠します。

知識


ラゲッジ・カバーは鋭利な物や滑った荷物に よって損傷する恐れがあります。

▷ ラゲッジ・カバーを損傷する恐れのある荷 物を積み込むときは、ラゲッジ・カバーを 取り外してください。



ラゲッジ・カバーを取り外す

- 1. 片手でラゲッジ・カバーを押さえながら、両 ▷ 両手でラゲッジ・カバーをマウントに取り 方のロックをゆるめてください。
- 2. 両手でラゲッジ・カバーを取り外してくだ さい。



ラゲッジ・カバーを取り付ける

付け、片手で押さえながら両方のロックを ロックしてください。

駐車

パーキング・アシスタント	180
リバース・カメラ	182
駐車時の助手席ドア・ミラー下向き自動	
切り替え	183
ガレージ・ドア・オープナー(ホームリン	
ク®) *	183

駐車 179

パーキング・アシスタント

ドライバーが車庫入れをする場合にパーキング・アシスタントが車両と障害物の距離を警告音でお知らせします。

▷ フロントおよびリヤ・センサー装備車: パーキング・アシスタントのディスプレイ表示とリバース・カメラに関するインフォメーションは、ポルシェ・コミュニケーション・システムPCM/CDR操作説明書の「パーキング・アシスタント」の章も参照してください。*
イグニッションがONのときにリバース(後退)

イグニッションがONのときにリバース(後退) ギヤを選択すると、パーキング・アシスタント が自動的に作動します。

フロント・パーキング・アシスタント装備車では、車両と車両前方の障害物の距離が以下を下回る場合にも自動警告が作動します:

約100cm以下(警告音) 約80cm(警告表示)

警告音が鳴ります:

- 車両と車両後方の障害物の距離が約 180cm 以下になると、ポルシェ・コミュニケーション・システム*のセンター・スクリーンにパーキング・アシスタントのディスプレイが表示されます。

次の場合、パーキング・アシスタント (フロントおよびリヤ) は作動**しません**:

- 速度が約15km/h以上のとき
- エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動しているとき
- イグニッションONの状態でオーバーヘッド・ コンソールのボタンAを押してパーキング・ アシスタントをOFFにしたとき(ボタンAの インジケーター・ライトが点灯します。)

▲ 警告

運転中または駐車中の 不注意

パーキング・アシスタントにより操作の快適性は向上しますが、無謀な運転は避けてください。パーキング・アシスタントを使用している場合でも、ドライバーには駐車時や障害物に注意を払う責任があります。このシステムはドライバーの注意力の代わりになるものではありません。

▶ 移動範囲内に人、動物、障害物がないか必ず十分に確認してください。




リヤ超音波センサー

センサー

車両の装備仕様により、リヤ・バンパーまたはリヤとフロント・バンパーに超音波センサー1が組み込まれており、障害物との距離を測定します。

- 車両後方の検出範囲:約180cm
- 車両側方の検出範囲:約60cm
- 車両前方の検出範囲:約120cm

天井から吊り下がっている物体や地面の近くにある障害物など、センサーの検出範囲よりも上または下にある物体は、センサーの死角になります。このためパーキング・アシスタントが障害物として検出できません。



フロント超音波センサー

メンテナンスの諸注意

- ▷ センサーの正常な機能を維持するため、センサーに付着した汚れ、氷、雪などは取り除いてください。
- ▷ センサーを擦ると故障の原因になります。
- ▷ 高圧洗浄機を使用して清掃するときは、センサーとの距離を十分に確保してください。 圧力が高すぎるとセンサーが損傷します。
- ▷ 車両への構造変更(例:ナンバー・プレート/可動式ナンバー・プレート・ホルダー、または曲げたり不正な取り付けをされたナンバー・プレート)はシステムに悪影響を及ぼすことがあります。

警告音/機能

リバース(後退)ギヤを選択すると、パーキング・アシスタントが作動したことを知らせる**短い確認音**が鳴ります。

フロント・パーキング・アシスタント装備車では、リバース(後退)ギヤを選択しても確認音が鳴りません。

その代わり、ポルシェ・コミュニケーション・システム*のセンター・スクリーンにパーキング・アシスタントのディスプレイが表示されます。

障害物を検出すると**警告音が断続的に**鳴ります。障害物との距離が近づくにつれて警告音の断続間隔が短くなります。

障害物との距離が約30cm以下になると、**警告音が連続して**鳴ります。

▷ 警告音が聞こえるようにオーディオの音量 を調節してください。

警告音のボリュームを個別に変更できます。

警告音量の調節に関するインフォメーション:

▷ 「パーキング・アシスタントの警告音量を設 定する」(106ページ)を参照してください。

▲ 警告

連続した警告音の無視

警告音が連続して鳴った後も走行を続けると、 検出された障害物と衝突する可能性がありま す。車内または車外の人が負傷する恐れもあり ます。

▷ 警告音が連続して鳴ったときは、後退を中止してください。

超音波センサーの限界

- 粉雪、布地や毛皮など、音波を吸収する物体があるとき
- ガラスの表面や平らな塗装面など、音波を 反射する物体があるとき
- または細い棒状の物体などに対して、パーキング・アシスタントは正常に作動しません。

その他、大型車の排気ブレーキ、清掃機やエア・ジャッキなどを近くで使用したときも、超音波が乱れて正常な作動が妨げられることがあります。

* 日本仕様に設定はありません。 駐車 **181**



パーキング・アシスタントの停止

フロントおよびリヤ・パーキング・アシスタント装備車両では、パーキング・アシスタント機能を手動で作動解除できます。

- ▷ オーバー・ヘッド・コンソールのボタンAを 押してください。
 - ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。
 - パーキング・アシスタントがOFFになります。

環境要因による表示

一時的な不具合(センサーへの氷結や泥汚れなど)があると、正常な作動が保証できません。環境要因により、ポルシェ・コミュニケーション・システム*のセンター・スクリーンに停止警告が警告音を伴い表示されるが、または警告マークが警告音を伴わずに表示される可能性があります。

一時的な故障の原因が取り除かれると、パーキング・アシスタントの作動が正常に復帰します。

パーキング・アシスタントに継続的な故障が発生した場合、リバース(後退)ギヤを選択したときに連続音が3秒間鳴ります。

フロントおよびリヤ・センサー装備車のみ:センサーに不具合がある場合、該当するバンパーのモニタリング領域に警告マークが表示され、連続音が3秒間鳴ります。

- 考えられる原因:
- システムの作動不良や故障が発生したとき▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ
- さい。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。



リバース・カメラ

リバース・カメラはバンパーのライセンス・プレート・ライトの間に取り付けられています(図を参照)。

- ▷ 別冊のPCM/CDR取扱説明書*にある「リバース・カメラ」の章を参照してください。
- ▷ リバース・カメラはいつもきれいな状態を 維持し、氷や雪が付着したときは取り除い てください。カメラの視界が遮られます。

車両のお手入れについて:

▷ 「メンテナンスの諸注意」(191ページ) を参 照してください。



駐車時の助手席ドア・ミラー 下向き自動切り替え

メモリー・パッケージ装備車では、リバース (後退) ギヤを選択すると、助手席側ドア・ミラーが自動的に少し下向きになり、助手席側の 車両後方下部にある障害物を視認しやすくなります。

作動条件

- イグニッションをONにしてください。
- マルチファンクション・ディスプレイで、この機能を作動させる設定に切り替えてください。

助手席ドア・ミラーの下向き自動切り替えの設 定に関するインフォメーション:

▷「リバース(後退)オプションの調節」 (101ページ)を参照してください。

ドア・ミラーを手動で下向きにする

マルチファンクション・ディスプレイで、この機能の作動を解除しているときでも、手動操作で助手席ドア・ミラーを下向きにすることができます。

- ギヤをリバース(後退)に入れてください。 運転席ドア・ミラーを調節するためのボタン Aのインジケーター・ライトBが点灯します。
- 助手席ドア・ミラーを調節するためのボタンDを押してください。
 助手席のドア・ミラーが下向きになります。

<u>i</u> ィンフ

インフォメーション

自動的に下向きになったミラー・ガラスの位置は、調節ボタンCを使用して必要に応じて変更することができます。メモリー・パッケージ装備車では、車両の設定をそのとき使用しているキーや運転席ドアのパーソナル・ボタンに保存することができます。

ドア・ミラーを通常位置に戻す

次の場合、ドア・ミラーが通常の位置に戻ります: - リバース(後退)以外のギヤを選択してから一定時間が経過した後

または

- 速度が15km/h以上になったとき

手動操作で助手席のドア・ミラーを通常位置に 戻すこともできます。

▷ 運転席ドア・ミラーのボタンAを押してください。



ガレージ・ドア・オープナー (ホームリンク[®])*

ホームリンク[®]システムは、様々なリモート・コントロール装置(ガレージ・ドア、自宅の門や警報システム、家のライトなど)を車内から作動させることができます。

ホームリンク[®]は最大3種類のリモート・コントロールを登録することができます。オーバーヘッド・コンソール・キーパッドの3つのメモリー・ボタンI、II、IIIにリモート・コントロール信号を割り当てることができます。プログラミングしたメモリー・ボタンを使用して、各装置を作動させることができます。

信号の送信はIIボタンのインジケーター・ライトに表示されます。

* 日本仕様に設定はありません。 駐車 **183**



インフォメーション

- ▷ 各種装置のリモート・コントロールの取扱 説明書をよくお読みください。
- ▷ ホームリンク[®]システムと各装置のリモート・コントロールの互換性に関する情報は、ポルシェ正規販売店、ホームリンク[®]のウェブサイト(www.homelink.com)、ホームリンク[®]のフリーコール(0800 0466 35465)から確認することができます。

▲ 警告

操作した機器による挟 み込み、締め付けまた は圧迫

ガレージ・ドア・オープナー*の使用時または プログラミング時に、ガレージ・ドア・オープ ナー*で操作する装置の可動範囲に人や動物 がいたり、物があったりすると、事故につなが る恐れがあります。

- ホームリンク[®]システムを操作またはプログラミングするときは、装置の可動範囲に 人や動物がいないか、物がないか確認してください。
- ▷ 装置のリモート・コントロール取扱説明書 の注意事項を遵守してください。

i

インフォメーション

ボタンを押すと、トランスミッター・ユニットが車両の正面前方に向けて信号を送ります。 必ず装置の受信機の方向に車両を向けてください。

これを怠ると、信号の送信エリアから外れることがあります。

▷ 車両を売却するときは、ガレージ・ドア・ オープナー*のプログラミング信号をキー パッドから消去してください。 ▷ プログラミング作業を初めて実施した後、 装置が作動しない場合は、装置のリモート・ コントロールの取扱説明書をよく読み、装 置のリモート・コントロールが固定コード 式か、可変コード式かを確認してください。

ガレージ・ドア・オープナー*の操作

イグニッションをONにしてください。

▷ オーバーヘッド・コンソール・キーパッド の該当するホームリンク[®]ボタンを押した まま保持してください。

信号送信中にインジケーター・ライトAが点灯します。

ガレージ・ドア・オープナー*のプログラミング:登録した信号の消去

ホームリンク[®]システムは、オーバーヘッド・ コンソールとラジエーター・グリル付近でプロ グラミングします。

作動条件

プログラミングした信号を消去するときや、ガレージ・ドア・オープナー*信号を登録するときは:

- イグニッションをONにしてください。
- 方向指示灯の作動をOFFにしてください。および
- エンジンをOFFにしてください。

ガレージ・ドア・オープナー*を使用するときは、信号の送信エリア内に装置の受信機がなければなりません。



プログラミングした信号をボタンから消去する

この操作では、ホームリンク[®]のすべてのプログラミングを消去します。プログラミングしたボタンを個別に消去することはできません。ボタンに信号を追加登録するときは、この操作を行わないでください。

- ▷ オーバーヘッド・コンソール・キーパッド のボタンIIのインジケーター・ライトAが素 早く点滅するまで、2つの外側ボタンIおよびIIIを約20秒間押し続けてください。
- ▷ ボタンを放してください。

ホームリンク[®]ボタンは消去され、再プログラミングすることができます。

184 _{si}

固定コード式システムのガレージ・ドア・オー プナー*信号をキーに登録する

オーパーヘッド・コンソール:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. プログラミング作業を**初めて**実施する前に、新車出荷時に設定されている標準コードを消去しなければなりません。

新車出荷時に設定されているコードの消去に 関するインフォメーション:

- □ 「ガレージ・ドア・オープナー*のプログラミング:登録した信号の消去」(184ページ)を参照してください。
- 3. オーバーヘッド・コンソール・キーパッド のボタンIIのインジケーター・ライトAが ゆっくりと点滅し始めるまで、お好みのボ タンを押し続けてください。 ボタンの登録作業は5分以内に完了しなけ ればなりません(タイムアウト時間)。
- 4. プログラミングする装置のリモート・コントロールを持って車両の前方に立ってください。

車両の前方:

5. 受信部(図を参照)から約30cmの位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が3回点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、送信ボタンを押し続けてください(場合によっては約1分以上)。

新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。

車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。

システムによっては、装置のリモート・コントロールのインジケーター・ライトを消灯するときに、装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう1回押す必要がある場合があります。



- 6. 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順3~5を繰り返してください。
- 7. 上記の手順3~5を繰り返して、その他の ボタンにも別の装置を登録してください。

可変コード式システムのガレージ・ドア・オー プナー*信号をボタンに登録する

システムによっては、可変式コードもホームリンク[®]システムにプログラミングする必要があります。作業を2人で行うと、プログラミングが容易になります。

可変式コードの識別

▷ 以前プログラミングしたホームリンク[®]ボタンを押したまま保持してください。

オーバーヘッド・コンソールのIIボタンのインジケーター・ライトAが素早く点滅し、約2秒後に常時点灯する場合、装置は可変式コード・システムです。

▷ 同期に関するインフォメーションは、プログラミングするシステムの取扱説明書にも記載されています。

ガレージ・ドア・オープナー*信号のキーへの 登録

▷ リモート・コントロールされる装置の範囲内に車両を停車してください。

オーバーヘッド・コンソール:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. プログラミング作業を**初めて**実施する前に、新車出荷時に設定されている標準コードを消去しなければなりません。

新車出荷時に設定されているコードの消去に 関するインフォメーション:

- ▷ 「ガレージ・ドア・オープナー*のプログラミング:登録した信号の消去」(184ページ)を参照してください。
- 3. オーバーヘッド・コンソール・キーパッド のボタンIIのインジケーター・ライトAが ゆっくりと点滅し始めるまで、お好みのボタンを押し続けてください。 ボタンの登録作業は5分以内に完了しなけ
- ればなりません(タイムアウト時間)。
- 4. プログラミングする装置のリモート・コント ロールを持って車両の前方に立ってください。 車両の前方:
- 5. 受信部 (**図を参照**) から約30cmの位置で、 装置のリモート・コントロールを保持して ください。車両の方向指示灯が**3回**点滅する まで、またはオーバーヘッド・コンソール のインジケーター・ライト**A**が素早く点滅し 始めるまで、**送信ボタン**を押し続けてくだ さい(場合によっては約1分以上)。

新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。

車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。

st 日本仕様に設定はありません。 駐車 185

システムによっては、装置のリモート・コントロールのインジケーター・ライトを消灯するときに、装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう1回押す必要がある場合があります。

- 6. 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順3~5を繰り返してください。
- 7. 上記の手順3~5を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。
- ガレージ・ドア・オープナー*のモーター・ユニットなどプログラミングする装置の受信機のプログラミング・ボタンの位置を特定してください。

システムを同期する

- 9. モーター・ユニットを作動させる: ガレージ・ドア・オープナー*受信機のプログラミング・ボタンを押してください。 その後、約30秒以内に次の手順10に進んでください(通常、モーター・ユニットの設
- 10. オーバーヘッド・コンソールのプログラミング:

定インジケーターが作動します)。

手順3で選んだオーバーヘッド・コンソール・キーパッドのボタンを押してください (装置によっては、登録を完了するまでにキーパッドのボタンを数回押さなければならない場合があります)。

- **11.** 上記の手順3~10を繰り返して、その他の ボタンにも別の装置を登録してください。
- 12. オーバーヘッド・コンソールのプログラミングが完了した後、イグニッションをONにしてメモリー・ボタンを押すと、速やかにホームリンク[®]信号を認識して起動することを確認してください。

キーパッドの各ボタンへの再プログラミング

ホームリンク[®]ボタンは、残りのボタンの登録 を消去せずに個別に再プログラミングするこ とができます。

オーバーヘッド・コンソール:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. オーバーヘッド・コンソール・キーパッドのIIボタンのインジケーター・ライトAがゆっくりと点滅し始めるまで、プログラムしたいボタンを(約20秒間)押し続けてください。ボタンの登録作業は5分以内に完了しなけ
- ればなりません(タイムアウト時間)。 3. プログラミングする**装置のリモート・コン**
- 5. フロッフミンジャ る**装置のウモード・コントロール**を持って車両の前方に立ってください。

車両の前方:

- 4. 受信部(図を参照)から約30cm位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が3回点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、送信ボタンを押し続けてください(場合によっては約1分以上)。
 - 新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。 車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。
 - システムによっては、装置のリモート・コントロールのインジケーター・ライトを消灯するときに、装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう1回押す必要がある場合があります。
- 5. 登録作業開始から5分が経過するとタイム アウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順1~4を繰り返してください。

6. 上記の手順1~4を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。



インフォメーション

- ▷ 本書の手順、および各装置のリモート・コントロール取扱説明書の記述に従って慎重に登録作業を行ってもボタンに信号を登録できない場合、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。ポルシェ正規販売店にはガレージ・ドア・オープナー*信号に関する情報を取り揃えています。
- ▷ ガレージ・ドア・オープナー*のリモート・ コントロールに新品の電池が入っていることを確認してください。

電池が消耗していると、信号の送信不良が 生じることがあります。その結果、ガレージ・ドア・オープン機構が正しく認識できない誤ったコードが登録されます。

186

警報システムおよび盗難防止

警報システム	188
イモビライザー	189
ステアリング・コラム・ロック	189
盗難を防止するために	189

警報システム

警報システムは、次の警報接点を監視します:

- ドア、トランク・リッド、リヤ・リッド、およびヘッドライトの警報接点
- 室内モニタリング・システム(装備仕様に よる):車両をロックした後の車内への侵入 (例えばウィンドウを壊して車内に侵入し たとき)
- 傾斜センサー*(国別の装備仕様による): 車両の傾き(例えば車両をけん引して盗難 しようとしたとき)

これらの警報接点のいずれか1つでも不正な動きを検出すると、アラーム・ホーンが約30秒間鳴り、ハザード・ライトが点滅します。

その後、5秒間警告が中断され、再度警報が作動します。この作動を最大10回繰り返します。

ONにする

▷ 車両をロックすると、警報システムが作動 します。

OFFに する

▷ 車両をロック解除すると、警報システムが 解除されます。



インフォメーション

▷ ドア・ロックにエマージェンシー・キーを 差し込んで車両のロックを解除した場合、 警報システムの作動を回避するため、ドア を開いてから15秒以内にイグニッションを ON (イグニッション・ロックの位置1)に しなければなりません。

警報システムが作動するまでの時間は、国 によって異なる場合があります。



1 インフォメーション

でボタンを使用してロックを解除した後、いずれのドア、トランク・リッド、またはリヤ・リッドも開かなかった場合、車両は30秒後に自動的に再ロックされます。

作動した警報システムをOFFにする

▷ ドアをロック解除またはイグニッションを ONにしてください。

室内モニタリング・システムおよび傾 斜センサー*をOFFにする

車内に人や動物を残して車両をロックするときや、鉄道または船舶などで車両を輸送する場合、室内モニタリング・システムと傾斜センサー*を一時的にOFFにする必要があります。

- ▷ 「ドアをロックする」(13ページ) を参照してください。
- ▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。

キーを使用する

▶ キーの分ボタンを2秒以内に2回押してください。

ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、車内側から開く ことができます。

ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車

▷ ドア・ハンドルのボタンAを素早く2回押してください。

ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、車内側から開く ことができます。



インフォメーション

次の場合、室内モニタリング・システムと傾斜 センサー*はOFFの状態を維持します:

最後に車両をロックしたときに、室内モニタリング・システムと傾斜センサー*がOFFになっていた場合

および

ロックを解除してから、いずれのドアも開かなかったために、30秒後に自動的にロックされた場合

機能表示

ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車の場合、車両のロック状態は、セントラル・ロッキング・ボタンのインジケーター・ライトの点滅速度で示されます。

車両をロック解除すると、インジケーター・ライトが消灯します。

ポルシェ・エントリー & ドライブ装備車の場合、車両のロック状態は、ドアのインジケーター・ライトの点滅速度で示されます。

警報システムを起動させた場合

車両をロックしたときにインジケーター・ ライトが素早く点滅し、その後は通常の速 さで点滅します。

警報システムを起動させた場合(室内モニタリング・システムと傾斜センサー*がOFFのとき)

- 車両をロックしたときにインジケーター・ ライトが素早く点滅し、10秒間消灯し、そ の後は通常の速さで点滅します。

セントラル・ロッキング・システムと警報システムの故障

インジケーター・ライトが10秒間点灯した後、通常の倍の速さで20秒間点滅し、その後は通常の速さで点滅します。

188

警報システムおよび盗難防止

警報システムの誤作動を回避するた めに

□ 車内に人や動物を残して車両をロックする ときや、鉄道または船舶などで車両を輸送 する場合、室内モニタリング・システムと 傾斜センサー*を一時的にOFFにする必要 があります。

「ドアをロックする」(13ページ) を参照してください。

▷ すべてのドア・ウィンドウを必ず閉じてく ださい。

イモビライザー

各キーには、コード信号が保存されたトランスポンダー(電子回路)が組み込まれています。イグニッションをONにする前に、イグニッション・ロックがコードを照合します。

あらかじめ登録されているキーを使用したと きのみイモビライザーが解除され、エンジンを 始動できます。

ステアリング・コラム・ロック ポルシェ・エントリー&ドライブ非装 備車

ステアリング・コラムを自動的にロック解除する

▷ キーのリモート・コントロールによって車両をロック解除してください。

または

キーをイグニッション・ロックに差し込ん でください。

ステアリング・コラムを自動的にロックする

▷ イグニッション・キーを抜き取ってください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車 ステアリング・コラムを自動的にロック解除する

▷ キーのリモート・コントロールによって警報システムを解除し、運転席ドアを開いてください。

または

ポルシェ・エントリー &ドライブを使用して、運転席ドアを開いてください。

または

イグニッションをONにしてください。

ステアリング・コラムを自動的にロックする

▽ 運転席ドアを開いてください (イグニッションをOFFにした状態で)、または車両をロックしてください。

盗難を防止するために

車両から離れるときは、必ず次のことを守って ください:

- ▷ ウィンドウを閉じてください。
- ▷ エレクトリック・パーキング・ブレーキを 作動させてください。
- ▷ イグニッション・キーを抜き取ってください(またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッションをOFFにしてください)。
- ▷ グローブ・ボックスを閉じてください。
- ▷ すべての小物入れを閉じてください。
- ▷ 貴重品、車両の登録書類、携帯電話機、自 宅の鍵などを車内に残さないでください。
- ▷ トランク・リッドとリヤ・リッドを閉じてください。
- ▷ ドアをロックしてください。

車両のお手入れ

メンテナンスの諸注意	191
エンジン・オイル・レベルの点検	192
エンジン・オイルの補充	193
ウォッシャー液	194
ワイパー・ブレード	194
エミッション・コントロール・システム	195
予備燃料タンク	195
燃料の給油	196
車両のお手入れ	198
リサイクル	202

メンテナンスの諸注意

ポルシェ車に関するすべてのメンテナンス作 業は、ポルシェ正規販売店で実施することを推 奨致します。

十分なトレーニングを受けた経験豊かなス タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装 置を駆使し、確かな整備をお約束致します。

お客様ご自身でメンテナンスされる場合につ きましても、細心の注意を払って作業していた だくようお願い致します。本書に掲載された注 意事項を守った場合にのみ、信頼できる走行性 能が保証されます。

不適切なメンテナンスを行うと、保証期間中で も保証が適用されないことがあります。

エンジン・ルームでの作業

エンジン・ルーム内の整備点検には、専門的な 知識が必要になります。ポルシェ車に関するす べてのメンテナンス作業は、ポルシェ正規販売 店で実施することを推奨致します。

テスト・スタンドでの測定

ブレーキ・テスト

ブレーキ・テストには、ローラー・タイプ・テ スト・スタンドのみを使用してください。 ローラー・タイプ・テスト・スタンドを使用す る場合、次の条件を守ってください。

- 測定速度: 7.5km/h以下 - 測定時間:20秒以内

エレクトリック・パーキング・ブレーキのテスト

ブレーキ・テスト・スタンドでエレクトリック・ パーキング・ブレーキを測定するときは、イグニッ ションをONにし、マニュアル・トランスミッショ ン装備車はニュートラル、Porsche Doppelkupplung (PDK)装備車はセレクター・レバーをNの位置に しなければなりません。

車両が自動的にブレーキ・テスト・モードに切 り替わり、エレクトリック・パーキング・ブ レーキのテストが可能になります。

このときインストルメント・パネルのマルチ ファンクション・ディスプレイにメッセージ 「電動パーキングブレーキがサービスモードで **す**」が表示されます。

オン・ザ・カー・ホイール・バランス

車両にタイヤを装着した状態でホイール・バラ ンスを計測するときは、車両全体をリフト・ アップし、ホイールが自由に回転できる状態に しなければなりません。

A 等告

有毒な排気ガスの吸引

排気ガスを吸引して中毒を起こす危険があり ます。

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでい ます。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中 毒を起こす恐れがあります。

▷ エンジンを作動させた状態で作業するとき は、必ず車両を屋外に駐車させるか、また は換気の良い場所で行ってください。

▲ 危険

車両の油脂類、燃料蒸 発ガスへの引火、爆発 性ガスの爆発の危険

燃料、エンジン・オイル、トランスミッショ ン・オイルなど、車両に使用される油脂類の多 くは非常に引火しやすい性質を持っています。 燃料蒸発ガスは発火、爆発する危険がありま す。鉛バッテリー充雷時には爆発性の高い混合 ガスが発生することがあります。

- ▷ バッテリーや燃料系統の近くで喫煙した り、裸火を近づけたりしないでください。 ケーブル接触等による火花にも注意してく ださい。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所のみで実施してください。

▲ 警告

有害な補充液

エンジン・オイル、ブレーキ液、クーラントな どは人体に有害(毒性、刺激性、腐食性)です。

- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所でのみ実施してください。
- ▷ これらの油脂類は、お子様の手が届かない 所に保管し、廃棄する場合は定められた処 理方法を遵守してください。

▲ 警告

高温のエンジン部品や クーラント

エンジン作動中は、エンジンと周辺の部品、エキゾースト・システム、クーラントなどが非常に熱くなっています。

クーラント・タンクには圧力がかかっています。クーラント・タンクを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹き出す恐れがあります。

- ▷ 加熱した車両部品、特にエンジンとエキ ゾースト・システムの近くでは、十分注意 して作業を行ってください。
- ▷ エンジン・ルーム内の作業を行う前に、エンジンをOFFにし、十分に冷やしてください。
- ▷ エンジンが熱いときにクーラント・リザーブ・タンクのキャップを開く場合は、細心の注意を払ってください。

▲ 警告

エンジン・ルーム・ブロワ、ラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、エンジン付近の他の可動部品

エンジン・ルームで作業を行うときは、手、指、 衣服の一部、ネックレス、長い髪などがエンジ ン・ルーム・ブロワやドライブ・ベルトなどの 可動部品に絡まる恐れがあります。

エンジンを停止してから約30分間はエンジン・ ルーム内の温度が監視されています。

この間は、温度に応じてエンジン・ルーム・ブロワが作動し続けたり、作動し始めたりすることがあります。

▷ この近くで作業を行うときは、エンジンをOFF にし、十分に注意して作業してください。

車両前側のラジエーター・ファンは、エンジン 作動中に作動し続けたり、不意に作動し始めた りすることがあります。

▷ これらの近くで作業を行うときは、エンジンをOFFにしてください。

▷ 身体、衣服、装飾品の一部がラジエーター・ファン、エンジン・ルーム・ブロワ、ドライブ・ベルト、その他の可動部品に絡まることのないように、十分注意してください。

▲ 警告

イグニッション・シス テムによる感電

イグニッションがONのときは、イグニッション・システムのすべてのケーブルと配線に高電圧が作用しています。

▷ イグニッション・システムにかかわる作業を行うときは、感電しないように十分注意してください。

▲ 警告

不十分な車体の固定

車両がしっかり固定されていない、または正しく固定されていない場合、修理作業中に車両が不意に動いたり、ジャッキやリフティング・プラットフォームなどのリフト装置から落下したりする恐れがあります。

- ▷ やむを得ずエンジンをかけたまま作業する場合は、必ずエレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させて、ギヤ・レバーをニュートラルに入れるか、またはPDKセレクター・レバーをPの位置に入れてください。
- ▷ やむを得ず車両の下に入って作業する場合は、必ず安定したサポート・スタンドで車両を支えてください。
- □ 車両は必ず、車両下回りにある規定のジャッキアップ・ポイントで持ち上げてください。
- □ 車両をジャッキアップ後は、エンジンを始動しないでください。エンジンの振動により車両がサポートから落下する恐れがあります。

エンジン・オイル・レベルの点検

- ▶ オイル・レベルは、給油の前に定期的にマルチファンクション・ディスプレイで点検してください。
- ▷「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」 (81ページ)を参照してください。

エンジン・オイルの補充量

オイル・レベル・セグメント表示の下限(Min)と 上限(Max)の差は約1.7リットルです。

▷ 上限(Max)を超えてエンジン・オイルを補充 しないでください。

■ オイル・レベルの警告

オイル・レベルが低くなると、マルチファンクション・ディスプレイのオイル警告灯でお知らせします。

- ▷ 早急にエンジン・オイルを補充してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

エンジン・オイル補充後、またはリヤ・リッド を開いたときのオイル・レベルの測定

エンジンが作動温度に達した状態で平坦な場所に駐車し、約1分間待った後、オイル・レベルの測定が可能になります。

エンジン冷間時にリヤ・リッドを開くと(エンジン・オイルを補充するためなど)、オイル・レベルが一定時間表示されません。

マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「**現在オイルレベルへの情報信号は利用できません**」が表示されます。

▷ エンジン・オイルはエンジンが作動温度のときのみ補充してください。これによりオイル・レベル表示の待機時間が短くなります。



1 インフォメーション

オイル・フィラー・キャップを開いたままエン ジンを始動すると、チェック・エンジン警告灯 が点灯することがあります。

エンジン・オイルの補充

Porsche recommends Mobil 11

適合オイル:

ポルシェ社認証オイル1) 粘度等級2)

SAF OW - 40³⁾ Porsche A40 SAE 5W - 40⁴⁾ SAE 5W - 50⁴⁾

- 1) 一般に、メーカーが推奨するエンジン・オイ ルの仕様や規格は、オイル缶に記載されてい るかまたは販売店に表示されています。 最新の承認オイルについてはポルシェ正規 販売店にお問い合わせください。
- 2) 粘度等級 例: SAE OW 40 粘度OW = 低温時の粘度(冬) 粘度40 = 高温時の粘度
- 3) すべての温度範囲に適応
- 4) -25°C以上の温度に対応

下記の点を必ず守ってください:

- ポルシェ社が認証したオイルのみを使用し てください。これは、車両の信頼性を高め、 故障を回避するための前提条件です。
- 定期的なエンジン・オイルの交換はメンテ ナンスの一部です。

「整備手帳」に記載された規定のサービス・ インターバルで定期的なサービス(特にオ イル交換サイクル)を行うことが重要です。

- エンジンに適合するオイルであれば、互い に混ぜ合わせることができます。
- ポルシェ車のエンジンはオイル添加剤を必 要としません。
- リヤ・ラゲッジ・ルームには、この車両に 適したオイルの情報を記したステッカーが 貼り付けられています。

詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせ ください。

A 警告

エンジン・オイルの 発火

エンジン・オイルが過熱したエンジン部品に触 れると発火する恐れがあります。

- ▷ エンジン・オイルの補充はエンジンを停止 し、イグニッションをOFFにしてから行って ください。
- ▷ 「メンテナンスの諸注意」(191ページ) を参 照してください。

知識

エンジン・オイルがあふれて損傷する恐れがあ ります。ラゲッジ・ルームとラゲッジ・ルーム 内の荷物が汚れる恐れがあります。

▷ エンジン・オイルを点検したり補充すると きは、こぼしてラゲッジ・ルームや荷物を 汚さないように注意してください。



- 1. リヤ・リッドを開く前に、マルチファンク ション・ディスプレイでエンジン・オイル・ レベルを確認してください。
- ▷ 「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」 (81ページ)を参照してください。
- 2. 車両を平坦な場所に駐車してください。
- 3. 作動温度に達している状態でエンジンを OFFにしてください。
- 4. リヤ・リッドを開いてください。
- 5. キャップを反時計回りに回して、取り外し てください。
- 6. オイル・フィラー・キャップ (図を参照) を取り外してください。
- 7. マルチファンクション・ディスプレイのオ イル・ゲージに従ってオイルを補充してく ださい。
- 8. オイル・フィラー・キャップを慎重に取り 付けてください。
- 9. キャップを時計回りに回して、取り付けて ください。
- 10. リヤ・リッドを閉じてください。



ウォッシャー液

下記の点を必ず守ってください:

- ▷ 季節に合わせて、水と適切な溶剤(ウィンドウ・クリーナーの濃縮液、凍結防止剤)を正しい比率で混ぜ合わせてください。
 - **夏季は**水とウィンドウ・クリーナーの濃縮液 をウィンドウ・クリーナーの容器に記載され ている混合比率に従って混ぜてください。
 - **冬季は**水とウィンドウ・クリーナーの濃縮 液に、凍結防止剤を容器に記載されている 混合比率に従って加えてください。

ウィンドウ・クリーナーや凍結防止剤の容器に記載されている注意事項を遵守してく ださい。

- ▷ 次の条件を満たしているウィンドウ・クリーナーのみを使用してください:
- 濃度1:100
- 無リンプラスチック・ヘッドライト・レンズに適しているもの

ポルシェ社が推奨するウィンドウ・クリーナー 濃縮液の使用を推奨します。詳しくはポルシェ 正規販売店にお問い合わせください。

フロント・ウィンドウ・ウォッシャーおよびヘッドライト・ウォッシャー・システムのウォッシャー液タンクは、トランク・ルーム内にあります(図を参照)。

警告メッセージ

ウォッシャー液が少ない場合、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

▷ 次の機会にウォッシャー液を補充してください。

最大容量は約6リットルです。

ウォッシャー液の補充

- ウォッシャー液タンクのキャップを開いて ください(図を参照)。
- 2. ウォッシャー液を補充してください。
- 3. キャップを慎重に閉じてください。

ワイパー・ブレード

メンテナンス上の諸注意

知識

ワイパー・ブレードのお手入れが適切でない場合、損傷する恐れがあります。ワイパー・ブレードのグラファイト・コーティングが損傷する恐れがあります。

▷ 布またはスポンジでワイパー・ブレードを 拭き取らないでください。きれいな水で洗 い流すのみにしてください。

知識

ワイパー・アームが不意に倒れたり、ワイパー・ブレードが凍結したりすることにより損傷の恐れがあります。

- ▷ ワイパー・ブレードを交換する場合は、ワイパー・アームをしっかりと保持してください。
- ▷ フロント・ウィンドウからはがす前にワイパーの凍結を溶かしてください。

ワイパー・ブレードをきれいな状態に保つこと で、良好な視界を確保できます。

- ▽ ワイパー・ブレードは1年に2回(冬季の前後)またはワイパーの払拭性能が低下したときや、ワイパー・ブレードが損傷した場合に交換してください。
- ▷ イグニッションをOFFにして、ワイパー・レバーを1回下方向4に押してください。 ワイパーが上方に約45°移動します。
- ▷ ウィンドウ・クリーナーを使用してフロント・ウィンドウを定期的に清掃してください。特に洗車機を使用した後は清掃してください。

ポルシェ・ウィンドウ・クリーナーの使用を推奨します。ワイパー・ブレードの汚れが激しいとき(昆虫の死骸が頑固に付着しているときなど)は、スポンジまたは布で拭き取ってください。

ワイパー・ブレードのびびりや異音が発生する ときは、次の原因が考えられます:

- 自動洗車機を使用すると、フロント・ウィンドウにワックス成分が付着します。このワックスは、ウィンドウ・クリーナーの濃縮液を使用しなければ除去することができません。
- ワイパー・ブレードが損傷または摩耗しています。
- ▷ 損傷したワイパー・ブレードは、速やかに 交換してください。
- ▷「ウォッシャー液」(194ページ) を参照して ください。

ワイパー・ブレードの交換

- ▷ イグニッションをOFFにして、ワイパー・レバーを1回下方向4に押してください。 ワイパーが上方に約45°移動します。
- ▷ ワイパー・ブレードの取り付けは、ワイパー・ブレードに付属の取扱説明書を参照してください。
- ▷ ワイパー・ブレードの交換作業は、ポルシェ 正規販売店で実施することを推奨致します。

知識

ワイパー・ブレードの取り付け不良により損傷 する恐れがあります。

ワイパー・ブレードを交換したときに、ブレードがきちんと取り付けられていないと、走行中に脱落することがあります。

▷ ワイパー・ブレードが正しく取り付けられているか点検してください。
ワイパー・ブレードは、ワイパー・アームに

正しく固定されていなければなりません。

エミッション・コントロール・ システム

エミッション・コントロール・システム(三元 触媒コンバーター、02センサー、エレクトロニック・コントロール・ユニット)の効率を維持するために、

- 定期点検時期(サービス・インターバル)を 尊守してください。
- 必ず**無鉛ガソリンのみ**を使用してください。



インフォメーション

エンジンの空燃比制御システムに不具合が発生すると、触媒コンバーターが過熱して損傷する恐れがあります。

▲ 警告

エキゾースト・システ ム付近の可燃物

エンジン作動中のエキゾースト・システムは非常に熱くなっています。エキゾースト・システムの近くに燃えやすい物があると、引火する恐れがあります。

エキゾースト・システム部に防錆剤やアンダー・コーティング剤を塗布すると、運転中に 過熱して引火する恐れがあります。

- ▷ 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温 のエキゾースト・システムに接触するよう な場所に駐車したり、走行したりしないで ください。
- エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、触媒コンバーター、ヒート・シールド、およびその周囲には、アンダー・コーティング剤や防錆剤を塗布しないでください。

知識

エミッション・コントロール・システムに損傷 を与える恐れがあります。

- ▷ 通常の操作でエンジンが始動しない場合に スターター・モーターを何度も繰り返し作 動させたり、長時間作動させ続けたりしな いでください。
- ▷ 走行中にミス・ファイヤーが発生したとき (エンジンの回転が安定しないときや、エン ジン出力が低下したとき)は、直ちにポル シェ正規販売店で修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

- ▷ 燃料残量警告灯が点灯した場合は高速で コーナリングしないでください。
- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。

▽ マニュアル・トランスミッション装備車のけん引または押しがけによるエンジンの始動は、エンジン冷間時にのみ実施してください。

PDKトランスミッション装備車は、トランス ミッションの重大な損傷を避けるため、け ん引または押しがけによるエンジンの始動 ができません。

予備燃料タンク

A 警告

予備燃料タンクの携行

事故などで予備燃料タンクが損傷した場合、燃料が漏れて火災が起こる恐れがあります。予備燃料タンクが爆発する恐れがあります。

- ▶ 車両に予備燃料タンクを積載しないでください。
- ▷ 関連する法規制を遵守してください。

A 警告

燃料蒸気ガスの吸引

燃料蒸発ガスは人体に有害です。

▷ 車両に予備燃料タンクを積載しないでください。

燃料の給油

イグニッションをONにすると、マルチファン クション・ディスプレイに燃料の残量が表示されます。

▷ 「J-燃料計」(74ページ) を参照してください。

A 警告

給油時の火災の危険

燃料は強燃性であり、火災または爆発が発生する恐れがあります。

▷ 燃料を取り扱うときは、火気や裸火を近づけたり、喫煙をしたりしないでください。

▲ 警告

燃料蒸発ガスの吸引、 および燃料の皮膚への 付着

燃料と燃料蒸発ガスは人体に有害です。

- ▷ 燃料蒸発ガスを吸い込まないようにしてく ださい。
- ▷ 皮膚や衣類に燃料が付着しないように注意 してください。

触媒コンバーターおよび02センサーの故障を 避けるため、金属系添加剤を含んでいない無鉛 ガソリンのみを使用してください。

この車両のエンジンはEN228に基づき、金属系添加剤を含まない、オクタン価が 98RON/88MONの無鉛プレミアム・ガソリンを使用したときに、最高の性能と燃費を達成するように設計されています。

この車両のエンジンはエタノール含有量10% 以下の燃料の使用に対応しています。エタノー ル含有燃料を使用すると、燃費が悪化すること があります。 オクタン価が**95RON/85MON以上**の金属系添加物を含まない無鉛ガソリンを使用した場合、エンジンのノッキング・コントロール・システムが自動的に点火時期を調整します。

金属系添加物を含まない95RON/85MON以下の 無鉛ガソリンを使用すると、エンジン出力が低 下し、燃費が悪化することがあります。

▷ このような燃料を使用した場合はアクセル・ペダルを全開にしないでください。

i

インフォメーション

通常、燃料の品質(オクタン価など)に関する 情報は、ガソリン・スタンドの給油機に掲載さ れています。

表示されていない場合などはガソリン・スタンドのスタッフにお問い合わせください。

推奨燃料が入手困難な状況では、緊急措置として無鉛ガソリン(91RON/82.5MON)を使用することもできます。

ただし、この場合はエンジン出力が低下し、燃 費が悪化することがあります。

▷ 無鉛ガソリン(91RON/82.5MON)を使用する 場合は、アクセル・ペダルを全開にしない でください。


地域によっては、市販の燃料がポルシェ社の基準を満たしておらず、インテーク・バルブにすすが堆積することがあります。

ポルシェ社の基準を満たす燃料を入手できない場合は、推奨する添加剤を混ぜ合わせてください。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

ポルシェ部品番号: 000 043 206 89

▷ 混合比率については、添加剤に付属の取扱 説明書に従ってください。

「整備手帳」に記されているインターバルでの 定期的なメンテナンスが重要です。特にオイル の交換時期を遵守してください。



給油

- 1. エンジンを停止して、イグニッションをOFF にしてください。
- 2. フィラー・フラップの後部(**矢印**)を押すと、フラップが開きます。 このとき、車両のロックを解除しておいて

このこさ、単画の「



3. タンクのキャップをゆっくり開いて取り外 してください。 取り外したキャップをホルダー(矢印)に

かけてください。

4. 給油口の奥まで給油ノズルを差し込んでく ださい。このとき、給油ノズルのハンドル が下向きでなければなりません。 燃料タンクの容量:約64リットル

(予備用の約10リットルを含む)

5. 給油ノズルを操作して、燃料を給油してく ださい。

給油ノズルが自動的にOFFになったら、それ 以上給油を続けないでください。無理に給 油すると、タンクの燃料が吹き返したり、燃 料が温まったときにあふれ出したりするこ とがあります。

- 6. 給油後は直ちにキャップを取り付け、ロッ ク音と手ごたえを感じるまで、しっかりと 閉じてください。
- 7. フィラー・フラップを閉じてフィラー・フ ラップの後部(矢印)を押し、しっかりと 閉じてください。


燃料タンクの給油キャップを紛失した場合は、 必ずポルシェ純正部品と交換してください。

知識

デコラティブ・フィルムが損傷する恐れがあり ます。

デコラティブ・フィルムに燃料が付着すると、 フィルムが色褪せる原因になります。

▷ デコラティブ・フィルムに燃料がこぼれた ときは、直ちに拭き取ってください。



緊急時のフィラー・フラップの手動ロック解除 フィラー・フラップの電動ロック解除機構が故障 したときは、次の手順で開くことができます:

- ▷ 右側ドアを開いてください。
- ▷ 右側ドア開口部にあるボタン(矢印)を引 いてください。

フィラー・フラップが開きます。

車両のお手入れ

適切な方法で定期的に車両のお手入れを行うことは、車両の価値を長持ちさせるだけでなく、保証を受ける際の有利な条件になります。 ポルシェ正規販売店は、車両に相応しいカー・ケア用品を各種取り揃えており、用途に応じて単品またはセットで販売しています。

- ▷ カー・ケア用品の使用に際しては、パッケー ジ等に記載された注意事項を必ず守ってく ださい。
- ▷ これらの製品は、お子様の手が届かない安 全な場所に保管してください。
- ▷ 不要になった製品は、適切な方法で廃棄してください。

車両の状態がしっかりと点検されているか、保証を受けるための条件が満たされているかを調査するため、すべてのポルシェ正規販売店ではお手入れの状態や整備状況を記録しています。このため、ポルシェ正規販売店ではコンディション・リポートを発行し、「整備手帳」にその結果を記録します。

知識

ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車では、 ラゲッジ・ルームに水が浸入し、損傷する恐れ があります。

▷ 洗車時(高圧洗浄機やウォーター・ホースを使用または手作業)は、トランク・リッド/リヤ・リッドが不意に開くことを防ぐため、必ず車両キーをトランク・リッド/リヤ・リッド・センサーの作動範囲外に維持してください。

高圧洗浄機、スチーム・クリーナー

A 警告

不適切な清掃

高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを使用 すると、以下のコンポーネントを損傷する恐れ があります:

- タイヤ
- ロゴ、エンブレム
- 塗装面
- オルタネーター
- エンジン・ルーム内の電装部品とコネクター
- パーキング・アシスタント・センサーアダプティブ・クルーズ・コントロール用
- アダプティブ・クルーズ・コントロールF レーダー・センサー
- リバース・カメラ
- ▷ 各装置に付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ▷ フラット・ジェット・ノズルやダート・ブラスターなどで洗車するときは、50cm以上離れた距離で使用してください。
- ▷ 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーと 丸型ジェット・ノズルを組み合わせて使用 しないでください。 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーと 丸型ジェット・ノズルを組み合わせて使用
 - 丸型ンェット・ノスルを組み合わせて使用 すると、車両が損傷する原因になります。特 にタイヤは損傷しやすいため、丸型ジェッ ト・ノズルで洗浄しないでください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用するときは、これらのコンポーネントにジェット・ノズルを直接向けないでください。

デコラティブ・フィルム

知識

高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを使用すると、デコラティブ・フィルムが剥れて損傷する恐れがあります。

▷ デコラティブ・フィルムを洗浄するときは、 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを 使用しないでください。

ドア・ロックの保護

- ▷ ロック・シリンダーを無理に操作するなど、 過大な力をかけないでください。
- ▷ 万一、ドア・ロックが凍結した場合は、市 販の解凍剤を使用できます。

洗車

車両の外観を美しく保つには、日頃のお手入れが大切です。こまめに洗車し、ワックスで保護してください。

解氷剤(塩分)、砂塵、ばい煙、昆虫の死骸、鳥の糞、樹液や花粉などは、車両に付着してからの時間が長くなるほど塗装に悪影響を与えます。

車両の塗装面に損傷を与えることなく洗車するために、次の点に注意してください:

- ▶ 車両下部は汚れが激しいため、少なくとも 季節の変わり目には洗車して汚れを落とし てください。
- ▷ グリース、オイル、金属粉などが適切に処理できる場所でのみ洗車を行ってください。
- ▷ 濃色車は塗料の組成上、傷が付きやすい性質があります。淡色車に比べてこまめにお手入れしてください。
 - また濃色車の塗装は、小さな引っかき傷で も淡色車に比べて傷が目立ちやすい特性が あります。
- ▷ 直射日光の下や、塗装面の温度が高いときは洗車しないでください。
- ▶ 手洗いを行うときは、柔らかいスポンジ、洗車用ブラシ、カー・シャンプーを使用して 多量の水で洗ってください。
 - ポルシェ・カー・シャンプーの使用を推奨 します。
- ▷ 洗車を開始するときは、はじめに車両に たっぷりと水をかけ、表面の主な汚れを洗 い流してください。

▷ 洗剤を使った後は、水で十分にすすぎ、セーム で拭き取ってください。

ウィンドウには、ボディを洗ったときと同じ セームを使用しないでください。

▲ 警告

ブレーキ・ディスクの 水膜

洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダル を強く踏まなければならない場合があります。

- ▷ 洗車後は、ブレーキとステアリングの作動 を点検してください。
- ▷ 後方の安全を確認した上で定期的にブレーキ をかけ、ブレーキを乾かしてください。この とき、後方の交通状況に注意してください。

自動洗車機

自動洗車機によっては、取り付けたオプション 部品やボディ表面から突出しているパーツが 損傷する恐れがあります。

特に次のパーツは、損傷の可能性が高まります:

- フロント・ワイパー (レイン・センサー機 能により不意に作動することのないよう、 洗車機で洗車する前に必ずワイパー・レ バーをOFF(**0**の位置)にしてください。)
- ドア・ミラー(必ず格納してください。)
- 固定式リヤ・スポイラー、または上昇させ たリヤ・スポイラー(上昇させたリヤ・ス ポイラーは必ず格納してください。)
- ホイール(幅広リム、高偏平タイヤは特に 注意が必要です。)
- 高光沢ホイールまたはシルク・グロス・ホイー ル(傷が付きやすいため、洗車時にホイール洗 浄用ブラシで擦らないでください。)
- ▷ 自動洗車機を使用する前に、洗車スタッフ に確認してください。

▷ ドアやリッドの継目、またはドアの下枠な ど洗車機で洗えない箇所は手で洗い、手什 上げで拭いてください。

塗装の保護

車両の塗装を機械的、化学的なダメージから保 護するためには以下の作業が必要です:

- 定期的にお手入れをしてください。
- 必要に応じて磨いてください。
- 染みや汚れを取り除いてください。
- 塗装の損傷箇所は、速やかに補修してくだ さい。

1 インフォメーション

- ▷ ほこりの粒子で塗装面を傷めることがある ため、乾いた布で車両のほこりを払わない でください。
- ▷ 艶消し仕上げの部品にワックスや光沢剤を 塗布すると、艶消し効果がなくなります。

保護

塗装面は、経年変化で徐々に艶が失われます。

- ▷ 定期的にワックスをかけて保護してください。
- ▷ 洗車後は塗装保護剤を塗布し、塗装面を保 護するために丁寧に磨いてください。

この作業により塗装の光沢と強度を保つことがで きます。また、塗装面に新しい汚れが付着しにく くなり、ばい煙が浸透しにくくなります。

つや出し(ポリッシュ)

通常のワックスでは塗装の艶が戻らないとき のみ、光沢剤を使用してください。

ポルシェ・ペイント・ポリッシュの使用を推奨 します。

汚れ、染みの除去

- ▷ タール、グリース、昆虫の死骸などは色褪 せの原因になるため、ポルシェ社が推奨す るタール除去剤か、インセクト・リムーバー で速やかに取り除いてください。
- ▷ 除去処理を行った後は、直ちに水で洗い流 してください。

小さな傷の補修

▷ 亀裂、引っかき傷、飛び石による塗装面の 小さな傷は、ボディの腐食が進行する前に 修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

ボディが腐食したときは、はじめに錆を完全に 除去してください。錆を取り除いたら、その箇 所にプライマー(防錆剤)を塗布してから、上 **塗り塗装を施してください。**

ペイント・データは車両のデータ・バンクに表 示されています。

▷ 「車台番号」(241ページ)を参照してください。

ウィンドウの清掃

- ▷ 定期的にウィンドウ・クリーナーを使用し て、ウィンドウの内側と外側を清掃してく ださい。 ポルシェ・ウィンドウ・クリーナーの使用 を推奨します。
- ▷ ボディを拭き取ったセームで乾いたウィン ドウを拭かないでください。 ワックスや光沢剤がウィンドウに付着し、 視界が悪くなる恐れがあります。
- ▷ 昆虫の死骸は、ポルシェ推奨のインセクト・ リムーバーで取り除いてください。



インフォメーション

ドア・ウィンドウにはウィンドウの汚れを抑制 する(疎水性の) 撥水剤がコーティングされて います。

- このコーティングは経年変化により徐々に効 果が弱まります。また新たにコーティングする ことができます。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

ワイパー・ブレードのお手入れ

良好な視界を確保するためには、ワイパー・ブ レードをきれいな状態に保つことが不可欠です。 ▷「ワイパー・ブレード」(194ページ)を参照 してください。

アンダーコーティングの補修

車両下部は、化学的および物理的なダメージに 耐えるよう保護されています。しかし、走行中 に保護コーティングが損傷することは避けら れません。

▷ ポルシェ正規販売店で定期的に重両下部の 点検を受け、必要に応じて保護コーティン グを修理してください。

▲ 警告

エキゾースト・システ ム付近の可燃物

エキゾースト・システム部に防錆剤やアン ダー・コーティング剤を塗布すると、運転中に 過熱して引火する恐れがあります。

▷ エキゾースト・マニホールド、エキゾース ト・パイプ、触媒コンバーター、ヒート・ シールド、およびその周囲には、アンダー・ コーティング剤や防錆剤を塗布しないでく ださい。

ヘッドライト、ライト類、内外装のプラスチッ ク部品、接着フィルム、アダプティブ・クルー ズ・コントロールのレーダー・センサー、およ びリバース・カメラの清掃

下記の点を必ず守ってください:

- ▷ ヘッドライト、ライト類、プラスチック部 品およびパーツの表面を清掃するときは、 きれいな水と少量の中性洗剤、またはイン テリア・ウィンドウ・クリーナー**のみ**を使 用してください。
 - 柔らかいスポンジや不織布を使用してくだ さい。
- 内装のプラスチック部品に直接水やインテ リア・ウィンドウ・クリーナーをスプレー しないでください。最初はスポンジまたは 布にスプレーしてください。洗剤がコント ローラーやスイッチなどに侵入し、損傷さ せる恐れがあります。



1 インフォメーション

プラスチック表面の清掃には、インテリア・ ウィンドウ・クリーナーを使用することもでき ます。クリーナーの容器に記載されている注意 事項を遵守してください。

ポルシェ・インテリア・ウィンドウ・クリー ナーの使用を推奨します。

- ▷ 力をかけずに優しく表面を拭いてください。
- ▷ 表面が乾いた状態で清掃しないでください。
- ▷ 他の化学成分が入ったクリーナーや溶剤を 使用しないでください。
- ▷ 清掃した部分を、きれいな水で洗い流して ください。

軽合金製ホイール

軽合金製ホイールの表面に付着した金属の微 粒子(ブレーキ・ダストに含まれる真ちゅうや 銅など) は長期間放置しないでください。 金属同士の接触による腐食が発生し、小さな穴 (ピッチング) が生じます。



1 インフォメーション

保護塗装の酸化被膜を破壊するような光沢剤 やpH値の不正なクリーナー、研磨機具、研磨剤 などは使用しないでください。

- ▷ ポルシェ指定軽合金製ホイール・クリー ナー (pH値9.5) をご使用ください。pH値 が不正な洗剤を使用すると、ホイール表面 の保護層を傷めます。
 - ポルシェ軽合金製ホイール・クリーナーの 使用を推奨します。
- ▷ 可能であれば、2週間ごとにホイールをスポ ンジか洗車ブラシで洗浄してください。冬 季に凍結防止剤がまかれる地域や、ばい煙 が多い地域では、毎週洗浄するようにして ください。

- ▷ 3ヶ月に1回、ホイールを洗浄した後にワッ クスまたは腐食性がないグリース (例:ワ セリン)を塗布してください。 柔らかい布でホイール表面にグリースをす り込んでください。
- ▷ 「自動洗車機」(199ページ) を参照してくだ さい。

▲ 警告

クリーナーなどの溶剤 によるブレーキ・ディ スクトの膜の発生

ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナーな どが付着したままにすると、ブレーキ・ディス クに膜ができて、ブレーキ性能を損なう恐れが あります。

- ▷ ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナーな どの溶剤が付着しないようにしてください。
- ▷ ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナー などの溶剤が付着した場合、高圧洗浄機な どで完全に洗い流してください。
- ▷ 周囲の交通状況に注意してブレーキを作動 させ、ブレーキ・ディスクを乾かしてくだ さい。

ステンレス・テール・パイプ

ステンレス製テール・パイプは、ほこり、高温 の熱、排気ガスの残留物で変色することがあり ます。

市販のポリッシュ・ペーストまたは金属用のつ や出し剤を使用することによって元の光沢を 取り戻すことができます。

ドア、ルーフ、リッドとウィンドウ・ シールの清掃

知識

インナー・ドア・シールをコーティングしてい る潤滑剤は、不適切な清掃や洗剤の使用により ダメージを受けることがあります。

- ▷ 合成洗剤や溶剤を使用しないでください。
- ▷ 防錆剤を使用しないでください。

- ▷ シールの汚れ(傷、汚れ、凍結防止剤、砂 塵など) は、温かい石鹸水で定期的に洗浄 してください。
- ▷ 凍結する恐れがある場合は、適切なカー・ケ ア用品でアウター・ドア・シール、リッドや フラップのシールを保護してください。

革製品のお手入れ

本革の表面に見られる天然のしわや傷、虫が刺 したような跡、模様の違いや色合いの微妙な変 化が、高品質本革の天然素材としての魅力を一 層引き立てます。

下記の点に注意して、お手入れを行ってください:

知識

不適切なクリーナー、洗剤、保護剤などを使用 すると、本革を傷める原因になります。

- ▷ 刺激性の強い洗剤や、硬い清掃用品を使用 しないでください。
- 表面に小さな穴を開けたメッシュ加工の本 革は、裏側まで湿らせないよう注意してく ださい。
- 革製品上の水滴は直ちに取り除いてください。
- ▷ 無色の柔らかい毛織物または市販のマイク ロ・ファイバー布を湿らせて、表面の細か な汚れを拭き取り、すべてのタイプの本革 を定期的にお手入れしてください。
- ▷ 汚れがひどいときは、レザー・クリーナー を使用してください(水染み/湿気による染 み以外)。
 - 容器の取扱説明書をよく読んでから使用し てください。
 - ポルシェ・レザー・ケア・リキッドの使用 を推奨します。
- ▷ 清掃後は、本革専用のケア剤でお手入れし てください。

ポルシェ・レザー・ケア・リキッドの使用 を推奨します。

シート・ベンチレーション付きシート

水染み/湿気による染みのお手入れの諸注意

雨水や湿気により、表面に小さな穴を開けた メッシュ加工の本革に染みを付ける可能性が あります。

水染み/湿気による染みを取り除く

前提条件:

- シート・ヒーターおよびシート・ベンチレー ションをOFFにしてください。
- 直射日光が当たらないようにしてください。
- 水染み/湿気による染みを取り除く際は、レ ザー・クリーナーやお手入れ製品を使用し ないでください。
- ▷ 清潔な吸水性スポンジと蒸留水を使用し て、シート・クッションまたはバックレス トの表面全体を拭き取ってください。

表面に小さな穴を開けたメッシュ加工の本 革は、裏側まで湿らせないよう注意してく ださい。

- ▷ シート・カバーは直射日光を避けて室温で 完全に乾かしてください。 シート・カバーを乾かす際、シート・ヒー ターやシート・ベンチレーションをONにし
- ▷ 乾いた後、シート・カバーを乾燥した不織 布で拭いてください。

ないでください。

カーペット、フロア・マットの清掃

- ▷ 掃除機か、中程度の硬さのブラシで清掃し てください。
- ▷ ひどい汚れや染みは、染み抜き剤で除去し てください。

ポルシェ・ステイン・リムーバーの使用を 推奨します。

フロア・カーペットの汚れや傷付きを防ぐた め、この車両に適したサイズの固定具付きフロ ア・マットをカー・アクセサリーとして用意し ています。

▲ 警告

ペダル操作の妨げ

不適切なフロア・マットや正しく固定されていないフロア・マットはペダルの可動域を制限したり、ペダル操作を妨げたりする可能性があります。

▷ フロア・マットなどでペダルの動きを妨げ ないようにしてください。

フロア・カーペットの上に敷くのみのマットを使用しないでください。

エアバッグ・カバーの清掃

▲ 危険

不適切な清掃

エアバッグの周りを不適切な方法で清掃すると、エアバッグ・システムが故障する恐れがあります。事故が起きた場合にエアバッグ・システムが作動しない恐れがあります。

- ▷ ステアリング・ホイールのパッド、インストルメント・パネル、フロント・シート、ドア・パネルなどの部品を改造しないでください。
- ▷ これらの部品を清掃するときは、ポルシェ 正規販売店にお任せください。

内張りの清掃

▷ ピラーやサン・ブラインドなどのファブ リック・ライニングは、素材に適した洗剤 やドライ・フォームと柔らかいブラシを使 用して清掃してください。

アルカンターラのお手入れ

アルカンターラの清掃に、本革用のカー・ケア 用品を使用しないでください。

日常のお手入れとしては、表面を柔らかいブラ シで拭けば十分です。

研磨材を使用したり、強く擦ったりすると、ア ルカンターラの表面が傷むので注意してくだ さい。

軽度の汚れの清掃

▶ 柔らかい布を水または中性の石鹸水で濡らして、汚れを拭き取ってください。

頑固な汚れの清掃

▷ 柔らかい布を、ぬるま湯または薄めたクリーニング用溶剤で濡らして、外側から汚れた部分を軽くたたいてください。

シートベルトの清掃

- ▷ シートベルトは、刺激性の少ない洗剤で清掃してください。
- ▷ シートベルトを乾燥させるときは、直射日 光を避けてください。
- ▷ 適切な洗剤のみを使用してください。
- ▷ シートベルトを染色および脱色しないでく ださい。

ベルト素材の強度が低下し、安全性が損な われます。

車両の長期保管

車両を長期間保管する場合は、ポルシェ正規販 売店にご相談ください。スタッフが、腐食防止 対策、特別なお手入れとメンテナンス、保管方 法などについてアドバイス致します。

▷「バッテリー」(223ページ)を参照してください。

バッテリーを切り離した状態で車両をロック する場合のインフォメーション:

▷「セントラル・ロッキング・システムが故障した場合の運転席側ドアの緊急ロック」 (20ページ)を参照してください。

リサイクル

使用済み自動車のリサイクルに関しては、日本 国内の法律により定められています。

ポルシェ社の車両はリサイクル性を考慮して 開発されています。

▷ 法に定められた適切なリサイクル処理を行 うため、廃車の際はポルシェ正規販売店に ご相談ください。

軽修理

軽修理について	.204
	.205
ブレーキ・フルード	
パワー・ステアリング	
エア・クリーナーの交換	.207
室内防塵用フィルターの交換	
タイヤとホイール	
ホイール取り付け面	
ホイール・ボルト	
パンクしたとき	
スペーサー*	
電気系統	
バッテリー	
外部電源、ジャンパー・ケーブルによる	
始動	.226
キー(リモート・コントロール)用電池の	
交換	.227
バルブ・リスト	
バルブの交換	
ヘッドライト	.229
ヘッドライト調整	
左側通行から右側通行への変更に伴う	
ヘッドライトの切り替え	.233
けん引およびけん引によるエンジンの	
始動	.234
·····································	
登	238

軽修理について

ポルシェ車に関するすべてのメンテナンス作業は、ポルシェ正規販売店で実施することを推 奨致します。

十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束致します。

お客様ご自身でメンテナンスされる場合につきましても、細心の注意を払って作業していただくようお願い致します。本書に掲載された注意事項を守った場合にのみ、信頼できる走行性能が保証されます。

不適切なメンテナンスを行うと、保証期間中で も保証が適用されないことがあります。



インフォメーション

国別の法規によっては、工具セットやスペア・パーツの携行が義務付けられている場合があります。運転前には必ず確認をしてください。



インフォメーション

タイヤ交換に必要な工具(ジャッキ、ホイール・ボルト・レンチ、組み付け補助工具など)は車両に標準装備されておりません。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

A 警告

有毒な排気ガスの吸引

排気ガスを吸引して中毒を起こす危険があり ます。

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでいます。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中毒を起こす恐れがあります。

▷ エンジンを作動させた状態で作業するときは、必ず車両を屋外に駐車させるか、または換気の良い場所で行ってください。

▲ 危険

車両の油脂類、燃料蒸 発ガスへの引火、爆発 性ガスの爆発の危険

燃料、エンジン・オイル、トランスミッション・オイルなど、車両に使用される油脂類の多くは非常に引火しやすい性質を持っています。燃料蒸発ガスは発火、爆発する危険があります。鉛バッテリー充電時には爆発性の高い混合ガスが発生することがあります。

- ▷ バッテリーや燃料系統の近くで喫煙したり、裸火を近づけたりしないでください。 ケーブル接触等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所のみで実施してください。

A 警告

有害な補充液

エンジン・オイル、ブレーキ液、クーラントなどは人体に有害(毒性、刺激性、腐食性)です。

▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の

- 換気が良い場所でのみ実施してください。
- ▷ これらの油脂類は、お子様の手が届かない 所に保管し、廃棄する場合は定められた処理方法を遵守してください。

▲ 警告

高温のエンジン部品や クーラント

エンジン作動中は、エンジンと周辺の部品、エキゾースト・システム、クーラントなどが非常に熱くなっています。

クーラント・タンクには圧力がかかっています。クーラント・タンクを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹き出す恐れがあります。

- ▶ 加熱した車両部品、特にエンジンとエキ ゾースト・システムの近くでは、十分注意 して作業を行ってください。
- ▷ エンジン・ルーム内の作業を行う前に、エン ジンをOFFにし、十分に冷やしてください。
- ▷ エンジンが熱いときにクーラント・リザーブ・タンクのキャップを開く場合は、細心の注意を払ってください。

▲ 警告

エンジン・ルーム・ブロワ、ラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、エンジン付近の他の可動部品

エンジン・ルームで作業を行うときは、手、指、 衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、 長い髪などがエンジン・ルーム・ブロワやドラ イブ・ベルトなどの可動部品に絡まる恐れがあ ります。

エンジンを停止してから約30分間はエンジン・ ルーム内の温度が監視されます。

この間は、温度に応じてエンジン・ルーム・ブロワが作動し続けたり、作動し始めたりすることがあります。

▷ この近くで作業を行うときは、エンジンをOFF にし、十分に注意して作業してください。

車両前側のラジエーター・ファンは、エンジンが作動中のときに作動し続けたり、不意に作動し始めたりすることがあります。

- ▷ これらの近くで作業を行うときは、エンジンをOFFにしてください。
- ▷ 身体、衣服、装飾品の一部がラジエーター・ファン、エンジン・ルーム・ブロワ、ドライブ・ベルト、その他の可動部品に絡まることのないように、十分注意してください。

▲ 警告

イグニッション・シス テムによる感電

イグニッションがONのときは、イグニッション・システムのすべてのケーブルと配線に高電圧が作用しています。

▷ イグニッション・システムにかかわる作業 を行うときは、感電しないように十分注意 してください。

▲ 警告

不十分な車体の固定

車両がしっかり固定されていない、または正しく固定されていない場合、修理作業中に車両が不意に動いたり、ジャッキやリフティング・プラットフォームなどのリフト装置から落下したりする恐れがあります。

- ▷ やむを得ずエンジンをかけたまま作業する場合は、必ずエレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させてください。更に、ギヤ・レバーをニュートラルに入れるか、またはPDKセレクター・レバーをPの位置に入れてください。
- ▷ やむを得ず車両の下に入って作業する場合は、必ず安定したサポート・スタンドで車体を支えてください。
- ▶ 車両は必ず、車両下回りにある規定のジャッキ アップ・ポイントで持ち上げてください。
- □ 車両をジャッキアップ後は、エンジンを始動しないでください。エンジンの振動により車両がサポートから落下する恐れがあります。

クーラント・レベルの点検と補充

エンジン・クーラントには、年間を通じた腐食防止と、−37°Cまでの凍結防止の働きがあります。

クーラント・レベルを定期的に点検することは、メンテナンスの一部です。クーラント・レベルはマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されたときにのみ点検する必要があります。

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。
- ▷ ポルシェ社が認証した凍結防止剤のみを使用してください。

▲ 警告

高温のクーラント

エンジン作動中のクーラントは非常に熱くなっています。クーラント・タンクには圧力がかかっています。クーラント・タンクを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹き出して火傷をする恐れがあります。

▷ エンジンが熱いときにクーラント・リザー ブ・タンクのキャップを開くときは、細心 の注意を払ってください。

知識

クーラントがあふれて損傷する恐れがあります。トランク・ルームとトランク・ルーム内の 荷物が汚れる恐れがあります。

クーラントを点検したり補充するときは、こぼ してトランク・ルームや荷物を汚さないように 注意してください。



C - クーラント・レベル・インジケーター

インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されているときのクーラント・レベルの点検:

- 1. キャップを反時計回りに回して取り外して ください。
- 2. エンジンが熱いときは、リザーバーの キャップを布で覆ってください。

慎重にリザーバーのキャップを開き、内部 の圧力を逃がしてください。

- 圧力が完全に抜けてから、キャップを完全 に取り外してください。
- 3. クーラント・レベルを読み取ってください。 水平な場所に停車しエンジンが冷えている ときに、クーラント・レベル・インジケー ター CがMINとMAXマークの間に保たれるよ うにしてください。

4. 必要に応じてクーラントを補充してください。 不凍液と蒸留水を同量混ぜ合わせた物のみ を補充してください。

クーラントの不凍液の割合:

50% (-37° Cまでの凍結防止) クーラント・レベル・インジケーター Cが MAXマークに到達したときが上限です。

MAXマークを超えないようにしてください。

- リザーバーのキャップがしっかりとロック するまでねじ込んでください。
- **6.** キャップを取り付け、時計回りに回してください。
- 7. 冷却システムを点検してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。



インフォメーション

緊急で水のみを補充した場合は、速やかに不凍 液の混合比率を修正してください。

クーラントの減りが著しい場合は、冷却システムに漏れが発生しています。

▶ 早急に修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。



ブレーキ・フルード

ブレーキ・フルードを定期的に点検することは、メンテナンスの一部です。

フルード液量は常にMINマークとMAXマークの間に維持されなければなりません。

ブレーキ・パッド/ディスクの摩耗に伴って液面が自動的に調整され、液面が少し低下することがありますが、これは正常な現象です。

液量の減少が著しいときや、MINマークを下回ったときは、ブレーキ・システムに漏れが発生していることが考えられます。

▷ ポルシェ正規販売店で、直ちにブレーキ・システムの点検を受けてください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ブレーキ・フルードの交換

ブレーキ液には吸湿性があり、長期間使用すると大気中の水分を吸収します。ブレーキ液が水分を含むと沸点が下がり、ブレーキ性能に悪影響を及ぼします。

▷「整備手帳」に記載された規定の使用期間に 従って、定期的にブレーキ・フルードを交 換することが重要です。

(1) 警告灯および警告メッセージ

ブレーキ液量が許容範囲を下回ったときや、ブレーキ回路に不具合が発生してペダルの踏み代が過大になると、インストルメント・パネルの警告灯、およびマルチファンクション・ディスプレイの警告メッセージが異常を知らせます。



インフォメーション

走行中に警告灯および警告メッセージが表示 されたときは:

- ▷ 直ちに適切な場所に停車してください。
- ▷ 運転を続けないでください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(108ページ) を参照してください。

パワー・ステアリング

▲ 警告

パワー・ステアリン グ・アシスト機能の不 具合によるステアリン グ操作力の増大

エンジンが停止しているとき(けん引時やスタート/ストップ・モードのときなど)は、操舵力はアシストされません。

ステアリング操作に大きな力が必要になります。

- ▷ このような車両をけん引するときは十分注意してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

エア・クリーナーの交換

定期的なフィルター・エレメントの交換は、メンテナンスの一部です。

- ▷ ほこりの多い場所では、より頻繁に清掃し、 必要に応じて交換してください。
- ▷ 「メンテナンスの諸注意」(191ページ) を参 照してください。

室内防塵用フィルターの交換

定期的なフィルターの交換は、メンテナンスの 一部です。

フィルターが汚れると、空気の流入量が減り、 ウィンドウが曇るなどの現象が起こります。

▷ ポルシェ正規販売店でフィルターを交換してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

i

インフォメーション

室内防塵用フィルターは、車内に取り込む外気から、ほこりや花粉などを取り除きます。

▶ 外気が排気ガスなどで汚れている場所では、内気循環に切り替えてください。

タイヤとホイール

タイヤの寿命は、空気圧やホイール・アライメント以外に、お客様の運転スタイルにも大きく 左右されます。

急加速や高速でのコーナリング、ブレーキを酷使する運転スタイルは、タイヤの摩耗を早めます。また、外気温度が高いときや悪路での走行も、タイヤのトレッド面の摩耗を早める原因です。エンジンと同様、タイヤも正常な状態で使用しなければなりません。

タイヤを正しく取り扱うことで、長期にわたって安全な走行が可能になります。

いつまでも安全に車両をお使いいただくため に、以下のタイヤの取り扱い方法を遵守してください。



・ インフォメーション

装着されているサマー・タイヤはスポーツ・カー用に特別に開発されたハイ・パフォーマンス・タイヤです。

外気温が低い (15°C以下) 場合、このタイヤの 特性は変化します。

外気温が低いときに駐車操作やハンドル操作 を行うと、ノイズが発生する場合があります。

荷重と速度

▶ 車両に規定重量を超える荷物を積まないようにしてください。

下記のような状況での使用は大変危険です:

- 過積載
- タイヤの空気圧不足
- スピードの出し過ぎ
- 高い外気温度

(例:真夏の暑い日のドライブなど)



タイヤ空気圧

規定の空気圧を維持してください。

- タイヤ空気圧の規定値は、以下で確認ができます:
- 運転席ドア開口部にあるタイヤ空気圧プレー ト、および本書の「タイヤ空気圧とテクニカ ル・データ | の章に掲載されています:
- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(244ページ) を参照してください。

タイヤ空気圧の規定値は、タイヤが冷えている とき(20°C)を基準にしています。

- ▶ 少なくとも2週間に1回はタイヤ空気圧を点 検してください。必ずタイヤが冷えている ときに点検してください。
- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ タリング、TPM) I (86ページ) を参照して ください。

タイヤの温度が上昇すると、空気圧も高まります。

▷ タイヤの温度が高い状態で空気圧を調整し ない(空気を抜かない)でください。温度 が下がったときに空気圧が不足する原因に なります。

タイヤのバルブ・キャップは、バルブ部分へのほ こりや汚れの侵入を防ぎ、空気漏れを防ぎます。

- ▷ 必ずキャップをしっかりと締め付けてくだ さい。
- ▷ 紛失した場合は、直ちに新しいキャップを 取り付けてください。

タイヤ空気圧が不足していると、タイヤが過熱 して目に見えない損傷が発生します。このよう な損傷が発生した場合は、空気圧を調整しても 正常な機能を回復できません。

タイヤの損傷

高圧洗浄機を使用すると、タイヤを傷付けるこ とがあります。

▷ 「高圧洗浄機、スチーム・クリーナー」 (198ページ) を参照してください。

目に見えないタイヤの 損傷

高速走行時にタイヤがバースト (破裂) する恐 れがあります。

- ▷ 定期的にタイヤの状態(側面も含めて)を 点検し、異物の噛み込み、欠損、切り傷、亀 裂、側面の膨れなどがないか確認してくだ さい。
- ▷ 縁石を乗り越えるときは、速度を下げ、で きるだけ直角に通過してください。 段差が大きな縁石や、尖った縁石を乗り越 えないでください。
- ▷ ホイール・リムを損傷した可能性があると き(特に内側)は、専門家による点検を受 けてください。

タイヤに次のような損傷を受けた場合は、安全 のためにタイヤを交換してください:

- タイヤ内部の構造物の層が損傷した可能性 があるとき
- タイヤ空気圧が不足しているときや、損傷 箇所がある場合など、それらが原因でタイ ヤが過熱したり、異常な負荷がかかったり した可能性があるとき

1 インフォメーション

いかなる場合も、タイヤを修理しないでください。 パンク修理剤を使用したタイヤのシーリング は、緊急の場合に限り1回のみ、最寄りの修理 工場までの短距離移動を可能にします。

緑石

段差が大きな縁石や尖った物(石など)を急な 角度で乗り越えると、その衝撃で目に見えない 損傷が生じ、しばらくしてから不具合が現れる ことがあります。また、衝撃が大きいときは、 ホイール・リム・フランジを損傷することもあ ります。

タイヤの保管

- ▷ タイヤは、常に乾燥した冷暗場所に保管し てください。ホイールに装着していないタ イヤは、立たせた状態で保管してください。
- ▶ 外気温度が-15°C以下の場所にサマー・タイ ヤを保管したり、サマー・タイヤ装着車を 駐車したりしないでください。
- ▷ 燃料、オイル、グリースなどがタイヤに触 れないようにしてください。

製造から6年以上が経過したタイヤを使用しな いでください。

「タイヤは、保管して古くなった方が摩耗しに くい」という説がありますが、これは完全な誤 りです。

年数が経過すると、ゴムに伸縮性を与えるため に添加している化学薬品の効果が弱まり、ゴム がもろくなります。

タイヤの製造時期は、タイヤ側面のDOTコード でわかります。

コードの下4桁が製造年と週を示しており、例 えば「4011」というコードであれば2011年の 第40週に製造されたタイヤということになり ます。

トレッド(接地面の溝)

トレッドが摩耗して溝の深さが浅くなると、ハイドロプレーニング現象が発生する危険性が 高まります。

- ▽ 安全のため、トレッドの溝にスリップ・サイン (深さ1.6mm) が現れる前にタイヤを交換してください。
 - ウインター・タイヤは、トレッド溝の深さが4mm以下になると性能が低下します。
- ▷ タイヤのトレッドを定期的に点検してください。特に長距離走行の前後は、入念に点検してください。

ホイール・バランス

▽ 安全で快適なドライブを楽しんでいただく ために、サマー・タイヤは春に、スノー・ タイヤは冬に入る前にホイール・バランス の調整を受けてください。

タイヤ・バランスは、必ず適切なバランス・ウ エイトを使用して行ってください。

接着式のバランス・ウエイトに洗剤が付着しないように注意してください。付着すると剥がれる恐れがあります。

オン・ザ・カー・ホイール・バランス

車両にタイヤを装着した状態でホイール・バランスを計測するときは、車両全体をリフト・アップし、ホイールが自由に回転できる状態にしなければなりません。

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)用センサー付きホイール

- ▷ ホイールを交換する前に、この車両の TPM システムに適合するホイールであることを 確認してください。
- ▷ 詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わ せください。

ホイールの交換

▷ 車両からホイールを取り外す場合は、それ ぞれのタイヤが付いていた位置(前後左右) と、前進時のタイヤの回転方向をマーキン グしてください。

例:

右前のホイールは「FR」、左前は「FL」、右 後ろは「RR」、左後ろは「RL」

▶ ホイールを再度取り付けるときは、マーキングに従って同じ位置に取り付けてください。

ホイール・アライメント

トレッドの摩耗度合いに偏りがあるときは、ホイール・アライメントに狂いがあることを示しています。この場合にはホイール・アライメントを点検してください。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▲ 警告

走行時にハンドルをとられたり、振動が発生 したりする

走行時にハンドルをとられたり、振動が発生したりして、タイヤや車両が損傷する恐れがあります。 運転操作を誤る恐れがあります。

- ▷ 直ちに減速してください。ただし急ブレー キをかけないでください。
- ▷ 停車してタイヤを点検してください。 不具合原因がわからないときは、注意して 運転し、最寄りのポルシェ正規販売店で点 検を受けてください。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

タイヤ交換

ZR規格のタイヤは240km/hの速度に耐えられるように設計されていますが、その速度を強要するものではありません。法定速度を遵守して走行してください。

- ♪ 新しいタイヤに交換する前に、最新の認証 タイヤについてポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
- ▷ ポルシェ社がテストを行い、承認したタイヤのみを使用してください。

4輪に装着するタイヤは必ず同一メーカー、同 ─種類、同─仕様(NO、N1...)に統─してくだ さい。

新品のタイヤはグリップ性能を十分に発揮で きません。

▷ 新品のタイヤを装着してから最初の100~ 200kmは、高速走行を避けて慎重に運転し てください。

フロントまたはリヤ·タイヤ**のみ**を交換した場 合は、前後タイヤのトレッド溝の深さに差があ るため、それまでの走行とはっきりした違いが 感じられます。この違和感は特にリヤ・タイヤ を交換した場合に顕著になります。

この違和感は、走行距離が伸びるにつれて次第 に減少します。

▷ ハンドリング特性の変化に合わせた運転を してください。

タイヤの交換は、必ず専門の整備工場で実施し てください。

損傷したタイヤのみを交換する場合は、左右の タイヤ・トレッド溝の深さに30%以上の差がな いように注意してください。

- ▷ 使用経歴が不明な中古タイヤは使用しない でください。
- ▷ トレッド溝の深さの差を原因とする不必要 な車両操作への影響を避けるため、同一ア クスル上の両方のタイヤを同時に交換する ことをお勧めします。

タイヤ・バルブ

- ▷ プラスチック製のバルブ・キャップのみを 使用してください。
- ▷ 金属製バルブの場合は、取り付けまたは交 換に関する注意事項を遵守してください。
- ▷ ポルシェ社が認可した金属バルブのみを使 用してください。
- ▷ バルブの汚れを防ぐため、必ずバルブ・ キャップを取り付けてください。

バルブが汚れると、タイヤ空気圧減少の原 因となります。

ウインター・タイヤ

▲ 警告

最高許容速度の超過

最高許容速度を超えると、タイヤが破損する場 合があります。その結果、タイヤがバースト (破裂) する恐れがあります。

- ▷ 装着しているタイヤの許容最高速度を超え て走行しないでください。
- 最高許容速度を示すステッカーを、ドライ バーの目に付く場所に貼り付けてください。 法定速度を遵守してください。
- ▷ 積雪や凍結の恐れがある時期が近づいた ら、早めにウインター・タイヤを4輪すべて に装着してください。

詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わ せください。

- ▶ 新しいタイヤに交換する前に、最新の認証 タイヤについてポルシェ正規販売店にお問 い合わせください。
- ▷ ポルシェ社がテストを行い、承認したメー カーのタイヤのみを使用してください。



i インフォメーション

サマー・タイヤは外気温度が低くなると性能と 快適性が低下するため、外気温度が7°C以下の 状況ではウインター・タイヤの使用を推奨しま す。サマー・タイヤの使用を続けると、ドライ/ ウェット路面に関係なく、走行中やコーナリン グ後の加速中にジャダー・ノイズが発生するこ とがあります。

更に外気温度が極端に低くなると(-15°C以下) サマー・タイヤに恒久的な損傷が生じることが あります。

ウインター・タイヤは、トレッド溝の深さが 4mm以下になると性能が低下します。

ホイールの交換

- ▷ 車両からホイールを取り外す場合は、それ ぞれのタイヤが付いていた位置(前後左右) と、前進時のタイヤの回転方向をマーキン グしてください。
 - 例:右前のホイールは「FRI、左前は「FLI、 右後ろは「RRI、左後ろは「RLI
- ▷ ホイールを再度取り付けるときは、マーキン グに従って同じ位置に取り付けてください。

ル インフォメーション

冬季は、雪や氷を除去するためのハンド・ブラシ やプラスチック製スクレーパー、凍結した坂道で 発進するための乾いた砂の携行を推奨します。

スノー・チェーン

スノー・チェーンはリヤ・タイヤのみに装着し てください。また「テクニカル・データ」の章 を参照して、スノー・チェーンの装着に適した タイヤ/ホイールを使用しなければなりません。

▷ スノー・チェーンとホイール・ハウジング のクリアランスを十分に確保するため、ポ ルシェ社が推奨または承認したファイン· リンク・チェーンのみを使用してください。

認定スノー・チェーンに関するインフォメー ション:

- ▷「タイヤ、ホイール」(243ページ)を参照してください。
- ▷ スノー・チェーンを装着する前に、ホイール・ハウジングの内側にこびりついた雪や氷を取り除いてください。
- ▷ 最高速度については各国の法規に従ってく ださい。

スペーサー*

5mmスペーサー*を取り付けた状態では、スノー・チェーンを装着しないでください。

▷ 「スペーサー*」(217ページ)を参照してく ださい。

知識

5mmスペーサー*を取り付けたままスノー・ チェーンを装着すると、リヤ・ホイール・ハウ ジングを損傷する恐れがあります。

- ▷ スノー・チェーンを装着する前に、4輪すべて の5mmスペーサー*を取り外してください。
- ▷ スペーサー*の取り外し/取り付け: ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。



- A タイヤ幅(mm)
- B 偏平率(%)
- C タイヤの構造記号(ラジアル)
- D リム径(インチ)
- E ロード・インデックス
- F 速度記号

ラジアル・タイヤの見方

速度記号

速度記号Fは、そのタイヤの許容最高速度を示します。

この記号はタイヤの側面(サイド・ウォール)に表示されています。

T 190km/hまで H 210km/hまで V 240km/hまで

270km/hまで

Y 300km/hまで

) 300km/hまで (Y記号タイヤの場合) タイヤのロード・インデックス (最大 積載容量) の85%までを積載した状態 で300km/h以上の速度で走行すること が可能です (300km/h以上で走行する 場合はタイヤ・メーカーの確認が必要 です)。



W

<mark>し</mark> インフォメーション

タイヤの側面に「M+S」の表示があるタイヤに限り、許容最高速度がこの車両の最高速度に満たないタイヤを装着できます。

▷ ウインター・タイヤは「M+S」のカテゴリー に属します。





H-リムフランジ形状記号

| - ドロップ・センター・リム記号


J - リム径 (インチ)

K - ダブル・ハンプ

L-リム・オフセット(mm)

軽合金製ホイールの記号


ホイールの情報は、タイヤ・バルブの近くのホ イール・スポーク裏面に刻印されています。



フロント側のリフティング・プラットフォームと ジャッキのジャッキ・ポイント

リフティング・プラットフォーム、トロリー・ジャッキ、または標準ジャッ キによるリフト・アップ

- ▷ 車両は必ず、前後にある規定のジャッキ アップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ リフティング・プラットフォームに乗り入 れるときは、車両下部とリフト・プラット フォームの間に十分なスペースがあること を確認してください。
- ▷ エンジン、トランスミッション、アクスル にはジャッキをかけないでください。重大 な損傷を招く恐れがあります。



リヤ側のリフティング・プラットフォームおよび ジャッキ用のジャッキ・ポイント

タイヤ交換

▲ 警告

車両の下に入っての 作業

ジャッキから車両が滑り落ちる恐れがあります。 ▷ ジャッキ・アップしてタイヤを交換する前

- ▷ ジャッキ・アップしてタイヤを交換する前に、すべての乗員を降ろしてください。
- ▶ 車両は必ず、車両下側にある規定のジャッキアップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ 車両が斜面(上り坂や下り坂など)や道路脇に駐車されている場合は絶対にジャッキ・アップしないでください。
- ▷ ジャッキは、タイヤ交換時に車両を持ち上 げるためのみに使用してください。
- ▷ やむを得ず車両の下に入って作業する場合は、必ず強固なサポート・スタンドで車両を支えてください。
 ジャッキで車両を支えるのは危険ですのでおやめください。



1 インフォメーション

タイヤ交換に必要な工具(ジャッキ、ホイール・ボルト・レンチ、組み付け補助工具など)は車両に標準装備されておりません。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。



1 インフォメーション

前輪と後輪のタイヤ/ホイール・サイズは異なります。

- ▷ 取り付ける前に、ホイール/タイヤのサイズ が適正であることを確認してください。
- ▷ 認可されたサイズの前輪/後輪用ホイール/ タイヤを必ず使用してください。

- 1. エレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させ、1速ギヤにシフトするか、PDKセレクター・レバーをPの位置にしてください。イグニッション・キーを抜き取るか、ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の場合はコントロール・ユニットを取り外してください。
- 2. 必要に応じてハザード・ライトを点滅させてください。
- 3. 交換するタイヤの反対側の車輪に輪止めを するなどして、車両が不意に動き出さない ようにしてください。
- **4.** 取り外すホイールのボルトを少しだけゆるめてください。
- 5. 車両のリフト・アップは必ず所定のジャッキアップ・ポイントで行ってください。 「リフティング・プラットフォーム、トロリー・ジャッキ、または標準ジャッキによるリフト・アップ」(212ページ)を参照してください。
- 6. 車両を持ち上げ、ホイールを地面から浮かせてください。




取り付け補助工具1本を使用 (PCCB非装備車)

- 7. 図の位置にあるホイール・ボルト1本または 2本を取り外してください(図を参照)。
- 8. 取り外したホイール・ボルトの代わりに、ホ イール取り付け補助工具をねじ込んでくだ さい。

知識

ブレーキ・ディスクを損傷する恐れがあります。

▷ タイヤを交換する場合は、必ず補助工具を
挿入してください。



取り付け補助工具2本を使用 (PCCB装着車)

残りのホイール・ボルトを取り外してください。



インフォメーション

- ▷ スペーサー*の取り外し/取り付け: 「スペーサー*」(217ページ)を参照してく ださい。
- **10.** 交換するタイヤを外し、新品のタイヤを取り付けてください。
- ▷ 「ホイール取り付け面」(214ページ) を参 照してください。
- ▷ 「ホイール・ボルト」(215ページ)を参照してください。
- 11. ホイール・ボルトを挿入し、手で仮締めしてください。
- 12. ホイール取り付け補助工具を外し、残りのホイール・ボルトを仮締めしてください。すべてのホイール・ボルトを対角線方向の順に少し締め付け、ホイールの中心位置を合わせてください。
- 13. 必要に応じてタイヤの空気圧を調整してください。

- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(244ページ) を参照してください。
 - コンプレッサーはトランク・ルーム内のカ バーの下にあります。
 - カバーの取り外しに関するインフォメーション:
 - 「タイヤ充填コンプレッサー」(176ページ) を参照してください。
- **14.** 車両を完全に下げた後、ジャッキを取り外してください。
- 15. ホイール・ボルトを対角線方向の順に完全 に締め付けてください。


ホイール・ボルトを締め付けたら、直ちに トルク・レンチを使用してホイール・ボル トを160Nmの締め付けトルクで増し締め してください。



し インフォメーション

タイヤ空気圧モニタリング・システム装備車:

- ▷ タイヤ空気圧モニタリング・システム装備 車では、ホイール交換の後、マルチファン クション・ディスプレイで設定を更新しな ければなりません。
- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニタリング、TPM)」(86ページ)を参照してください。



ホイール取り付け面Bに油脂類を塗布しないでください。

ホイール取り付け面

知識

ホイールおよびホイール取り付け面を損傷する恐れがあります。

- ▷ ブレーキ・ディスクのホイール取り付け面 Bおよびホイール本体の取り付け面に油脂 類を塗布しないでください。
- ▶ A部分のみに油脂類を塗布することができます。この部分にはOptimoly® TAグリースを薄く塗布してください。他の油脂類は使用しないでください。

214 軽修理

ホイール・ボルト

- ▷ ホイール・ボルトは取り付ける前に、必ず 清掃してください。
- ▷ ホイール・ボルトには油脂類を塗布しないでください。
- ▷ 損傷したホイール・ボルトは交換してください。

この車両専用のポルシェ純正ホイール・ボルト、またはポルシェ社が要求する性能、品質基準を満たす同等部品のみを使用してください。

締め付けトルク

ホイール・ボルトの締め付けトルク: 160Nm

スペーサー用ホイール・ボルト*

- ▷ 5mmスペーサー*を装着する場合、ロング・ホイール・ボルト(49mm)でホイールを取り付けてください。
- スペーサー装着時のホイール・ボルトに関する インフォメーション:
- ▷「スペーサー*」(217ページ)を参照してく ださい。

▲ 警告

短いホイール・ボルト

スペーサー*を装着する場合、ロング・ホイール・ボルト(49mm)を使用しなければホイールをしっかり固定できません。短いホイール・ボルトで取り付けた場合、運転中にホイールがゆるむ恐れがあります。

- ▷ スペーサー*を装着した場合は、4輪とも必ずロング・ホイール・ボルト(49mm)でホイールを取り付けてください。
- ▷ タイヤ交換時に長さの異なるホイール・ボルトを誤って使用することのないよう、フロント・ホイールも必ずロング・ホイール・ボルトを使用して取り付けてください。



盗難防止ホイール・ボルト・アダプター

盗難防止ホイール・ボルト

盗難防止ホイール・ボルト(装備車のみ)を脱着するためのアダプター(ソケット・レンチ)は、工具セットに収納されています。

- □ 車両を修理工場に預けるときなど、ホイールを脱着する可能性があるときは、車両のキーと一緒に盗難防止ホイール・ボルト用のアダプターも忘れずお渡しください。
- ▷ 盗難防止ホイール・ボルトを脱着するときは、このアダプターをホイール・ボルトとホイール・ボルト・レンチの間に入れて使用してください。
- ▽ アダプターを取り付けるときは、ホイール・ ボルトの歯がしっかり噛み合っていること を確認してください。

軽修理 215

パンクしたとき

1. 走行車線からできるだけ離れた安全な場所に停車してください。

ジャッキがセットできる固く平坦な滑りに くい場所に駐車してください。

- 2. ハザード・ライトを点滅させてください。
- 3. パーキング・ブレーキをかけてください。
- **4.** シフト・レバーを1速にするか、PDKセレクター・レバーを**P**の位置にしてください。
- フロント・ホイールを直進位置にしてくだ さい。
- 6. 誤ってエンジンが始動しないように、またステアリングをロックするため、イグニッション・ロックからキーまたはコントロール・ユニット(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)を抜き取ってください。
- 7. すべての乗員を安全な場所に避難させてください。
- 8. 停止表示板を適切な場所に設置してください。

タイヤ・シーラントの充填

タイヤ・シーラントはトランク・ルーム内の右側 ボックスに収納されています。コンプレッサーは トランク・ルーム内のカバーの下にあります。

▷「タイヤ充填コンプレッサー」(176ページ) を参照してください。

タイヤ・シーラントは、タイヤ・トレッドの小さな傷から空気が漏れている場合に使用できます。

パンク修理剤を使用したタイヤのシーリングは、緊急の場合に限り1回のみ、最寄りの修理 工場までの短距離移動を可能にします。パンク 修理剤を使うとタイヤの気密性が一時的に保 持されますが、緊急の場合の応急処置であり、 短距離移動のためのみに使用してください。

タイヤ・シーラント・セットの構成:

- 充填ボトル
- 充填ホース
- バルブ回し
- スペア・バルブ・インサート

- 許容最高速度表示用ステッカー
- コンプレッサー
- 操作説明書

A 警告

使用の制限

タイヤ・シーラントはタイヤの小さな傷にのみ 使用できます。リムが損傷している場合は、タ イヤ・シーラントを使用しないでください。

- ▷ タイヤ・シーラントは4mm以下の切り傷や 刺傷のみに使用してください。
- ▷ ホイール・リムが損傷している場合は、タイヤ・シーラントを使用しないでください。

A 警告


シーラントの燃焼

- シーラントは強燃性であり、人体に有害です。 ▷ タイヤ・シーラントを取り扱うときは、火
- ライド・シープンドを取り扱うとさば、久 気や裸火を近づけたり、喫煙をしたりしな いでください。
- ▷ 皮膚、目、衣服に付着しないように注意してください。
- ▷ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ▷ シーラントの蒸発ガスを吸い込まないよう にしてください。

シーラントが付着したとき:

- ▷ 皮膚に付着したり目に入ったりしたときは、直ちに多量の水で洗い流してください。
- ▷ 衣服に付着したときは、すぐに着替えてく ださい。
- ▷ パンク修理剤でアレルギー反応を起こしたと きは、直ちに医師の診察を受けてください。
- ▷ 誤って飲み込んだときは、口の周りを多量 の水でゆすぎ、更に多量の水を飲んでくだ さい。

無理に嘔吐しないでください。 至急医師の診察を受けてください。



- A 充填ボトル
- B 充填ホース
- C 充填ホース・プラグ
- D バルブ回し
- E バルブ・インサート
- F タイヤ・バルブ

シーラントの充填

- 1. タイヤの空気が抜けた原因である異物は取り除かず、そのままタイヤに残しておいてください。
- トランク・ルームからシーラントと同封の ステッカーを取り出してください。
- 3. 最高速度を示すステッカーを、ドライバー の目に付く場所に貼り付けてください。
- 4. 充填ボトルAを振ってください。
- 5. 充填ホースBを充填ボトルに取り付けてください。 ここで充填ボトルを開封してください。
- タイヤ・バルブFからバルブ・キャップを取り外してください。
- バルブ回しDを使用して、バルブ・インサート Eをタイヤ・バルブから取り外してください。 バルブ・インサートは、乾いた汚れのない 場所に置いてください。
- 8. 充填ホースBのプラグCを取り外してください。

- 9. 充填ホースをタイヤ・バルブに押し付けて ください。
- 10. 充填ボトルをタイヤ・バルブより上方に持ち上げ、ボトルを強く握って中身をすべてタイヤに充填してください。
- **11.** 充填ホースをタイヤ・バルブから引き抜いてください。
- 12. バルブ回しDを使用して、バルブ・インサートEをタイヤ・バルブにしっかりねじ込んでください。
- 13. コンプレッサーを車両のソケットに接続し、圧力が2.5bar以上になるまでタイヤに空気を入れてください。タイヤ空気圧がこの規定値に達しない場

タイヤ空気圧がこの規定値に達しない場合は、タイヤが激しく損傷しています。 このようなタイヤで運転を続けないでください。

- **14**. バルブ・キャップをタイヤ・バルブ**F**に取り 付けてください。
- 15. 約10分間走行してからタイヤ空気圧を点検してください。 タイヤ空気圧が1.5bar以下の場合は、運転を中止してください。 タイヤ空気圧が1.5bar以上の場合は、指定のタイヤ空気圧が1.5bar以上の場合は、指定のタイヤ空気圧に調整してください。
- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(244ページ) を参照してください。
- 16. ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ タイヤ・シーラントに添付されている取り 扱い上の注意事項を遵守してください。

▲ 警告

タイヤ空気圧が検出さ れない

シーラントが付着したタイヤ空気圧センサー は、タイヤ空気圧を正しく検出できません。

▷ 損傷したタイヤを交換するときは、タイヤ空気圧センサーも必ず一緒に交換してください。

A 警告

タイヤの損傷

タイヤ・シーラントを使用したタイヤの修理 は、緊急の場合に限ります。

- ▷ 速やかにポルシェ正規販売店でタイヤを交換してください。
 - ポルシェ正規販売店にタイヤ・シーラント を使用したことを伝えてください。
- ▷ 急加速や高速でのコーナリングは避けてく ださい。
- ▷ 80km/hの最高速度を遵守してください。
- ▷ パンク修理剤およびコンプレッサーに添付されている安全および取り扱い上の注意事項を遵守してください。

スペーサー*

スペーサー*を取り付けるときは、ポルシェ社が承認したホイールおよびホイール・ボルトを使用してください。スペーサーを取り付ける前に、最新の認可ホイールを確認してください。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

知識

5mmスペーサー*を取り付けたままスノー・ チェーンを装着すると、リヤ・ホイール・ハウ ジングを損傷する恐れがあります。

- ▷ スノー・チェーンを装着する前に、4輪すべて の5mmスペーサーを取り外してください。
- ▷ スペーサー*の脱着:


ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

スペーサーを取り外す場合に必要となる部品:

- 皿ネジ・タイプのスクリュー(短)(M6×12)
- ホイール・ボルト(短)×1セット
- 盗難防止ホイール・ボルト (短)

必要な部品については、ポルシェ正規販売店に お問い合わせください。

* 日本仕様に設定はありません。 **軽修理 217**




スペーサー*の取り外し

- 1.「ホイールの交換」(209ページ) を参照して ください。
- 皿ネジ・タイプのスクリュー2本(M6×16)を、 ホイール・ハブから取り外してください。
- 3. スペーサーを取り外してください。
- ネジ部の長さが短い皿ネジ・タイプのスク リュー(6×12)を使用して、ブレーキ・ディ スクを固定してください。

締め付けトルク: 10Nm

スペーサーを取り外した状態でホイールを取り付けるときは、ネジ部の長さが5mm**短い**ホイール・ボルトを使用してください。

締め付けトルク: 160Nm



ホイール・ボルト (長) X = ボルト首下長さ約49mm 矢印部に識別マークあり

ホイール・ボルトの識別方法

識別のためにホイール・ボルト(長)の球面キャップ・リングが黒色にメッキされています。ホイール・ボルト(長)は、5mmスペーサー*を取り付けたときにのみ使用してください。このホイール・ボルト(短)は、5mmスペーサー*を取り外したときにのみ使用してください。

どちらの場合も、ホイール・ボルトの締め付け トルクは160Nmです。

▷「スペーサー*」(217ページ) を参照してく ださい。

▲ 警告

短いホイール・ボルト

スペーサー*を装着する場合、ロング・ホイール・ボルト(49mm)を使用しなければホイールをしっかり固定できません。短いホイール・ボルトで取り付けた場合、運転中にホイールがゆるむ恐れがあります。

▷ スペーサー*を装着した場合は、4輪とも必ずロング・ホイール・ボルト(49mm)でホイールを取り付けてください。

218 軽修理

雷気系統

車両の電気/電子回路の損傷を回避するため、電装品(アクセサリー)などの取り付け作業はポルシェ正規販売店にお任せください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▷ ポルシェ社が承認した電装品(アクセサリー)のみを使用してください。

A 警告

作業時の電気系統の ショート

車両電気系統への作業が原因で、ショートする 恐れがあります。ショートは火災の原因となり ます。

□ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ リー・マイナス (-) ケーブルの端子を外し てください。

リレー

リレーの点検および交換は、必ずポルシェ正規 販売店で実施してください。

ヒューズの交換

ショートや過負荷による電気系統の損傷を防ぐために、各々の回路がヒューズで保護されています。

ヒューズ・ボックスは運転席と助手席の足元側 面にあります。

- **1.** 交換するヒューズと関係のある電装品を OFFにしてください。
- 2. プラスチック・カバーを手で引っ張って開いてください。
- 3. ヒューズを点検するため、黄色のヒューズ・ リムーバー A (左側のヒューズ・ボックス) を使用して、スロットから対応するヒュー ズ (ヒューズのリストを参照) を引き抜い てください。

切れたヒューズは、内部の金属線が溶けていることで判別できます。

 同じ容量のヒューズと交換してください。 スペア・ヒューズBは左側のヒューズ・ボックスの黄色のヒューズ・リムーバーの隣にあります。

交換する際は、ポルシェ純正ヒューズの使用を推奨します。

i

インフォメーション

ヒューズが何度も切れる場合は、不具合原因を 早急に修理してください。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。



A-ヒューズ・リムーバー

B - スペア・ヒューズ **C** - 故障診断用ソケット

左側足元のヒューズ

A列

No.	用途	Α
1	左下:	40
	エアコン・ファン、R/L	
2	左上:	40
	PSMコントロール・ユニット	
3	右下:	25
	シート調節	
4	未使用	

B列

No.	用途	A
1	ヘッドライトの右側/左側通行の 変更	40
	フロント・リッド・ライト	
	フロント・リッド・アクチュエーター ハイ・ビーム、FL	
	ロー・ビーム、FL	
	車幅灯、FR	
	方向指示灯、RL	1.5
2	エキゾースト・フラップ・コント ロール	15
	ハイマウント・ブレーキ・ライト、	
	リヤ・スポイラー	
	リヤ・リッド・アクチュエーター リヤ・フォグ・ライト、右	
	リバース・ライト、左	
	ブレーキ・ライト、左	
	テール・ライト、左 デイタイム・ドライビング・ライ	
	ナイダイム・トライビング・ライト、FL*	
3	アラーム・ホーン	15
4	インテリア・ライト	15
	ホール・センサー	
	オリエンテーション・ライト ライセンス・ライト	
	リヤ・ウィンドウ・ヒーター・リレー	
	セントラル・ロッキングLED	
	ドア・パネルLED	
	アンビエント・ライト ハイマウント・ブレーキ・ライト	
	リヤ・フォグ・ライト、左	
	ブレーキ・ライト、右	
	リバース・ライト、右	
	デイタイム・ドライビング・ライト、FR*	
	テール・ライト、右	
5	燃料ポンプ・システム・リレーお よびコントロール・ユニット	20

No.	用途	Α
6	フィラー・フラップ開閉	10
	ステアリング・コラム・ロック端	
	子30	
	ウォッシャー・ポンプ、フロント/	
	リヤ	
7_	未使用	
8	エアコン・コントロール・ユニット	7.5
9	インストルメント・クラスター	10
	ステアリング・コラム	
	ストップウォッチ	
10	PCM*	25
	CANアダプター	

C列

No.	用途	Α
1	センター・コンソール・ボタン・	15
	パネル	
	ゲートウェイ・コントロール・	
	ユニット	
	故障診断用ソケット	
	イグニッション・ロック	
	ステアリング・コラム・ロック	
	室内モニタリング・センサー	
	ライト・スイッチ	
	左フロント・ドア・コントロー	
	ル・ユニット	
	Bluetooth電話充電器*	
	ラゲッジ・コンパートメント・ライト	

No.	用途	A
2	フットウェル・ライト	40
	イグニッション・ロックの取り外	
	し防止ロック	
	方向指示灯、FL/FR	
	ハザード・ライト・ボタンLED	
	イグニッション・ロック・ライト	
	側面方向指示灯、FR/FL	
	ハイ・ビーム、FR	
	ロー・ビーム、FR	
	方向指示灯、RR	
	車幅灯、FL	
3	ビークル・トラッキング・システ	5
	ム・コントロール・ユニット*	
4	ホーン	15
5	フィラー・フラップ(燃料給油口	30
	カバー)	
	リヤ・スポイラー・コントロール	
	上昇/格納	
6	ドア・コントロール・ユニット、	25
	FL	
7	ヘッドライト・クリーニング・	30
	システム	
8	PSMコントロール・ユニット	25
9	アラーム・サイレン	5
10	PASMコントロール・ユニット	5

220 軽修理

D列

D 7 3		
No.	用途	Α
1	リヤ・ワイパー	15
2	ホームリンク*	5
3	左ヘッドライト	5
4	PDCコントロール・ユニット	5
	フロント・カメラ・コントロール・	
	ユニット	
	ゲートウェイ/故障診断用ソケット	
	エア・クオリティ・センサー	
	ヘッドライト・コントロール・	
	ユニット	
5_	PSMコントロール・ユニット	5
6	ステアリング・コラム・スイッ	5
	チ・モジュール	
	ステアリング・ギヤ	
	冷媒圧力センサー	
7	セレクター・レバー・コントロー	5
	ル・ユニット	
	クラッチ・スイッチ・センサー	
8	右ヘッドライト	5_
9	ルーム・ミラー	5
10	シート・ベンチレーション、左	5



右側足元のヒューズ A列

No.	用途	A
1	左下:	40
	DC/DCコンバーター、インフォテ	
	イメント	
2	左上:	40
	DC/DCコンバーター電源供給	
3	右下:	40
	LHDフレッシュ・エア・ブロアー・	
	モーター	
	LHDブロアー・レギュレーター	
4	右上:	25
	右シート・コントロール・ユニット	
	シート調節	

B列

No.	用途	Α
1	レイン・センサー	5
2	エアコン・コントロール・ユニット	25
3	未使用	
4	未使用	
5	RDKコントロール・ユニット	5
6	TVチューナー*	5
7	Burmesterサブ・ウーファー・アンプ	40
	BOSEサブ・ウーファー・アンプ	25
8	未使用	
9	未使用	
10	リバース・カメラ・コントロール・	5
	ユニット	

C列

No.	用途	Α
1	リヤ・ウィンドウ・ヒーター	30
2	エレクトリック・パーキング・	5
	ブレーキ・ボタン	
3	PASMコントロール・ユニット	5
4	PDKコントロール・ユニット	20
5	温度センサー	5
	タンク漏れ自己診断(USA/韓国)*	
6	ワイパー・モーター	30
7	ドア・コントロール・ユニット、	25
	FR	
8	ステアリング・コラム調整	25
9	ルーフ・コンソール	5
10	Burmesterサウンド・システム・	40
	アンプ	25
	BOSEサウンド・システム・アンプ	

軽修理 221

DÆII

D).1		
No.	用途	Α
1	エアバッグ・コントロール・ユ	5
	ニット	
2	PASMコントロール・ユニット	5
3	未使用	
4	ACCコントロール・ユニット	5
5	シート・センサー・コントロール・	5
	ユニット	
6	シート・ベンチレーション、右	5
7	DME、PDK、VTS、BCMリヤ・コン	5
	トロール・ユニット	
8	助手席足元ソケット	20
9	センター・コンソール・ソケット	20
	シガー・ライター	
10	グローブ・ボックス内のソケット	20

トランク・リッドの非常時ロック解除

バッテリー上がりの場合、トランク・リッドを 開くには外部バッテリーを使用する必要があ ります。


1 インフォメーション

この方法でエンジンを始動することは**できま** せん。

▷ 「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始 動」(226ページ)を参照してください。

リッドのロック解除

- 1. キーでドア・ロックを解除してください。
 - 2. 左側ヒューズ・ボックスのプラスチック・ カバーを取り外してください。
 - 3. ヒューズ・リムーバー A (黄色) を使用し て、ヒューズ・ボックスのプラス端子C(赤 色)を引き出してください。




A - ヒューズ・リムーバー (黄色) C - プラス端子(赤色)

4. 赤いジャンパー・ケーブルを使用して、外部 バッテリーのプラス端子と、ヒューズ・ボッ クスのプラス端子Cを接続してください。



インフォメーション

バッテリーを切り離す前に車両がロックされ ていた場合、マイナス・ケーブルを接続したと きに警報システムのホーンが鳴ります。



- 5. 黒色のジャンパー・ケーブルを使用して、外部バッテリーのマイナス端子と、ドア・ラッチDを接続してください。
- 6. リモート・コントロールの ②対間押して、トランク・リッドのロックを 解除してください。警報システムがOFFにな ります。
- 7. マイナス・ケーブルを先に外し、次にプラス・ケーブルを外してください。
- プラス端子Cをヒューズ・ボックスに押し込み、ヒューズ・ボックスのプラスチック・カバーを取り付けてください。



バッテリー

バッテリーはトランク·ルーム内のプラスチック・カバーの下にあります。

カバーの取り外しに関するインフォメーション: ▷「タイヤ充填コンプレッサー」(176ページ) を参昭してください。

▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップのみで 実施してください。

▲ 警告

感電、ショートまたは 火災

車両の通電部品に触れると、感電する恐れがあります。

車両電気系統への作業が原因で、ショートする 恐れがあります。ショートは火災の原因となり ます。

□ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ リー・マイナス (-) ケーブルの端子を外し てください。 ▷ 工具や電気を通すアクセサリー(指輪、ブレスレット、時計など)が、車両の通電部品と接触しないように注意してください。

▲ 警告

火災または爆発

鉛バッテリー充電時には爆発性の高い混合ガ スが発生します。

- □ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ リー・マイナス (-) ケーブルの端子を外し てください。
- ▶ 静電気の発生を避けるため、乾いた布で バッテリーを拭かないでください。
- ▷ バッテリーを取り扱う前に、車両などに触れて静電気を逃がしてください。
- ▷ バッテリーの近くで喫煙したり、裸火を近づけたりしないでください。ケーブル接触等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所でのみ実施してください。

知識

回路のショート、火災またはオルタネーターおよび電気系統を損傷する恐れがあります。

- ▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップのみで 実施してください。
- □ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテリー・マイナス (-) ケーブルの端子を外してください。
- ▷ 工具や電気を通すアクセサリー(指輪、ブレスレット、時計など)が、車両の通電部品と接触しないように注意してください。
- □ マイナス側の充電用ケーブル/ジャンパー・ケーブル (黒色) は絶対にバッテリーへ直接接続しないでください。マイナス側の充電用ケーブル/ジャンパー・ケーブル (黒色) はトランク・ルームのアース箇所Bに必ず接続してください。

外部電源/ジャンパー・ケーブルによる始動に 関するインフォメーション:

▷「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始動」(226ページ)を参照してください。

バッテリー取り扱い上の注意

- ○○ 作業の前に取扱説明書をお読みください。
- 会 保護眼鏡を必ず着用してください。
- お子様を絶対に近づけないでください。
- ▲ 爆発の危険があります。

バッテリー充電中は爆発性の高い電解質 のガスが発生します:

※ 火気、火花、裸火を近づけたり、そばで 喫煙したりすることは絶対に避けてくだ さい。

> 電気配線や電装品を取り扱うときは、火 花を発生させたり、ショートさせたりし ないでください。

ガス抜きホースが付いたバッテリーは、 ホース出口から高濃度の電解質ガスが放 出されます。ガス抜きホースによじれや 詰まりがないようにしてください。

▲ 酸による火傷の危険があります。

バッテリー液には極めて強い腐食性があ ります。

保護手袋と保護眼鏡を必ず着用してくだ さい。

ガス抜き穴からバッテリー液が漏れる恐れがあるため、バッテリーを傾けないでください。

応急処置

バッテリー液が目にかかった場合、直ちに水で数分間洗い流し、至急医師の診察を受けてください。

皮膚、衣服にかかった場合、直ちに石鹸 水で中和し、大量の水で洗い流してくだ さい。

万一バッテリー液を飲み込んでしまった 場合は、直ちに医者の診察を受けてくだ さい。

金和 恐

古いバッテリーは、適切な廃棄場にて廃 棄してください。

京 古いバッテリーを家庭ごみと一緒に廃棄 しないでください。

充雷状態

バッテリーを十分に充電することにより、始動 時のトラブルがなくなり、バッテリーの寿命も 延びます。

交通渋滞および騒音、排ガス、燃費に関する要求により、エンジン回転数、つまりオルタネーター出力は抑えられます。

その一方で、電気装備類が驚異的に増え、必要な電力は増加しています。

不意のバッテリー上がりを防ぐため、次の点に 注意してください:

- ▷ 市街地/短距離の運転時、および渋滞時には、 不要な電気装備類をOFFにしてください。
- ▶ 車両から離れるときは必ずキーを抜いてく ださい。またはポルシェ・エントリー&ド ライブ装備車ではイグニッションをOFFに してください。
- ▷ エンジン停止時には、ポルシェ・コミュニ ケーション・システム (PCMおよびCDR) を 使用しないでください。*
- ▷「バッテリーの充電」(227ページ)を参照してください。

バッテリーのお手入れ

- ▷ バッテリー表面は清潔で乾いた状態に保ってください。
- ▶ 静電気の発生を避けるため、乾いた布で バッテリーを拭かないでください。
- ▷ バッテリー端子は必ず確実に接続してください。

冬季の走行

外気温度が低下すると、バッテリーの電圧供給 および蓄電効率が低下します。更に、リヤ・ ウィンドウ・ヒーター、ライト類、ヒーター、 フロント・ワイパーなどの使用頻度が増えるた め、冬季はより大きなバッテリー電力が必要と なります。

▷ 冬になる前に、ポルシェ正規販売店でバッテリーの点検を受けてください。

224 _{軽修理}



インフォメーション

バッテリーの凍結を防ぐため、常に完全な充電 状態を維持してください。

バッテリーが充電不足だと -5° C程度の温度でも凍結することがあります。完全に充電されている場合は -40° Cまで凍結しません。

▷ ジャンパー・ケーブルを接続する前に、凍結したバッテリーは解凍してください。

車両を保管するとき

車両を使用せず、車庫や修理工場に長期間保管する場合は、ドアやリッド類を確実に閉じてください。

- ▷「トランク・リッドの非常時ロック解除」 (222ページ)を参照してください。
- ▷ イグニッション・キーを抜き、必要に応じてバッテリーの端子を外してください。ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では、イグニッションをOFFにしてください。

i

インフォメーション

▷ バッテリーを切り離している場合、警報装置は作動しません。

バッテリーを切り離す前に車両がロックされていた場合、バッテリーを再接続したときに警報システムが作動します。

警報システムの作動を解除するには:

▷ 1回車両をロックし、再度ロックを解除して ください。

警報システム、セントラル・ロッキング

▷ バッテリーの接続を外しても、警報システムやセントラル・ロッキングの作動状態は切り替わりません。



インフォメーション

車両を使用せず、保管している間も、バッテ リーは常に放電しています。

- ▷ 正常に使用可能な状態を保つには、約6週間 ごとの充電またはトリクル充電器の使用が 必要です。
- ▷ 取り外したバッテリーは、湿気がなく風通 しの良い冷暗所に保管し、凍結に注意して ください。

バッテリーの交換

バッテリーは年月の経過とともに消耗します: バッテリーの寿命は通常の使用状態に左右され、特に、お手入れ、気候、走行条件(距離、 積載物)によって違ってきます。

バッテリー本体に表示された規格/仕様のみでは、そのバッテリーがポルシェ社の要求する基準を満たしているかどうかを判断することができません。



インフォメーション

▷ 新しいバッテリーを取り付けた後は、コントロール・ユニットの初期化が必要です。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

- ▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップのみで 実施してください。
- ▷ バッテリーを交換するときは、車両に合った性能のバッテリーのみを使用してください。この車両はAGM (Absorbed Glass Mat=浸透ガラス・マット)バッテリー専用に設計されています。車両の完全な機能性は、AGMバッテリーを搭載した場合にのみ保証されます。

ポルシェ純正バッテリーの使用を推奨します。

▷ バッテリーの廃棄に関する指示を遵守して ください。

車両の作動復帰

バッテリーを接続した後、または**完全に上がってしまった**バッテリーを充電した場合、インストルメント・パネルのPSM警告灯が点灯し、マルチファンクション・ディスプレイに故障を示すメッセージが表示されます。

この場合は以下の手順により対処することができます。

- 1. エンジンを始動してください。
 - キーまたはイグニッション・ロックのコントロール・ユニット(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)をイグニッション・ロック位置**2**に**2回**回してください。
- 2. 車両停止状態で、ステアリングを左右に少しずつ回した後、PSM警告灯が消灯し、マルチファンクション・ディスプレイのメッセージが消去されるまで短距離を直線走行させてください。
- 3. 警告灯および警告メッセージが**消えない**場合: 最寄りのポルシェ正規販売店まで慎重に運 転し、故障を修理してください。
- **4.** 警告灯および警告メッセージが消えた場合: 安全な場所に停車してください。
- **5.** パワー・ウィンドウの停止位置を保存して ください。

パワー・ウィンドウの停止位置の保存に関する インフォメーション:

- ▷「バッテリー接続後のウィンドウ停止位置 の保存」(59ページ)を参照してください。
- 6. タイヤ空気圧モニタリング・システム装備 車は、タイヤの情報を保存してください。 タイヤ空気圧モニタリング・システムの登録に 関するインフォメーション:
- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニタリング、TPM)」(86ページ)を参照してください。

外部電源、ジャンパー・ケーブ ルによる始動

バッテリーが上がったときは、他の車両のバッテリーを使用してエンジンを始動したり、ジャンパー・ケーブルを使用して外部電源を接続することができます。

どちらの車両も12Vバッテリー搭載車でなくてはなりません。供給車側のバッテリーの容量(Ah)が、バッテリーが上がった車両のバッテリーの容量に比べ低すぎないよう確認してください。

上がったバッテリーを車両電気系統に正しく 接続してください。

▲ 警告

電気系統またはジャンパー・ケーブルの ショートおよび火災

不適切なジャンパー・ケーブルの使用や、ジャンパー・ケーブルによる始動が適切に行われなかった場合、ショートする恐れがあります。ショートは火災の原因となります。

- ▷ ジャンパー・ケーブルはエンジン始動に適した製品を使用し、バッテリー容量に対して十分な断面積があることを確認してください。また、端子接続部のクリップが完全に絶縁体で覆われているものを使用してください。ジャンパー・ケーブルのメーカーが定めた取り扱い方法を導守してください。
- ▶ 車両同士を接触させないでください。電流 が流れ、ショートする危険性があります。
- ▷ 指輪、ネックレス、時計バンドなど、電気 を通す装飾品が通電部に触れないように注 意してください。

▲ 警告

腐食性のある酸性の バッテリー液

鉛バッテリーには腐食性のあるバッテリー液 が入っています。

- ▷ バッテリーを傾けないでください。
- ▷ ジャンパー・ケーブルを接続する前に、凍結したバッテリーは解凍してください。

▲ 警告

爆発性ガスへの引火ま たは爆発

鉛バッテリー充電時には爆発性の高い混合ガスが発生します。

▷ 火気、火花、裸火を近づけたり、そばで喫煙したりすることは絶対に避けてください。またケーブルを接続した瞬間の火花にも注意してください。

知識

- ショートによる損傷の恐れがあります。
- ▷ ジャンパー・ケーブルは絶対にバッテリー へ直接接続しないでください。ジャンパー・ ケーブルは、必ずトランク・ルーム内のジャ ンパー・ケーブル接続用端子に接続してく ださい。
- ▷ ジャンパー・ケーブルを接続する前に必ず 凍結したバッテリーを解凍してください。



- + = バッテリーのプラス端子A
- = 外部電源/ジャンパー・ケーブル接続用のアース 箇所B

外部雷源/ジャンパー・ケーブルによ る始動

必ず下記の手順に従ってください:

1. トランク・ルーム・カバーを取り外してく ださい。

カバーを取り外すには: 「タイヤ充填コンプレッサー」(176ページ) を参照してください。

- 2. プラス側のケーブル (赤色) をまずジャン プ・スタートするバッテリーのプラス端子 Aに接続し、次に支援車のバッテリーのプラ ス端子(+)に接続してください。
- 3. マイナス側のケーブル(黒色)を支援車の バッテリーのマイナス端子に接続し、次に アース箇所Bに接続してください。
- 4. 支援車のエンジンを始動し、回転数を上げ ▷ 「車両の作動復帰」(225ページ)を参照して てください。

- 5. エンジンを始動してください。 ジャンパー・ケーブルを使用してエンジン を始動するときは、スターターを15秒以上 作動させないでください。始動に失敗した ときは、1分以上待ってから再試行してくだ
- 6. エンジンが作動状態のまま、マイナス側の ケーブルをアース箇所Bから外してくださ い。次に、支援車のバッテリー・マイナス 端子からケーブルを外してください。
- 7. エンジンが作動状態のまま、支援車のバッ テリー・プラス (+) 端子からケーブルを外 してください。次に、ジャンプ・スタート するバッテリーのプラス端子Aからケーブ ルを外してください。

バッテリーの充電

さい。

ポルシェ正規販売店でスタッフにご相談の上、 車両に合ったバッテリー充電器をお求めくだ さい。

- ▷ バッテリー充電器メーカーの取扱説明書に 従ってください。
- ▷ バッテリーが凍結している場合は、充電す る前に解凍してください。
- ▶ 十分に換気ができる場所でバッテリーを充 雷してください。
- 1. 充電器をバッテリーのプラス端子Aとトラ ンク・ルームのアース箇所Bに接続してくだ さい。

ケーブルを確実に接続してから、バッテ リー充雷器の雷源プラグを差し込み、充雷 器のスイッチをONにしてください。

- 2. 充電器のスイッチをONにしてください。
- 3. バッテリーの充電が完了したら、充電器の スイッチをOFFにしてから、ケーブルを外し てください。
- ください。

キー(リモート・コントロール) 用雷池の交換



1 インフォメーション

▷ 電池を廃棄処分するときは、定められた手 順に従ってください。

車両キー

リモート・コントロールの電池が消耗すると、 メッセージ「車両キー内のパッテリーを交換し **ます**| がインストルメント・パネルのマルチファ ンクション・ディスプレイに表示されます。 速やかに電池を交換してください。



電池の交換(CR 2032、3V)

 エマージェンシー・キーを取り出してくだ。 さい。

エマージェンシー・キーに関するインフォメー ション:

- ▷「エマージェンシー・キー」(21ページ)を 参照してください。
- 2. 小さなドライバーなどを使用して、キー・ ハウジング背面のカバーを持ち上げてくだ さい。
- 3. 電池を交換してください(電極の向きに注 意してください)。
- 4. カバーを元通りにして、しっかりとはめ合 わせてください。
- 5. エマージェンシー・キーを元に戻してくだ さい。

バルブ・リスト

用途	形状	ワット数
補助ハイ・ビーム(バイ	H7	55W
キセノン・ヘッドライト/		
PDLSまたはPDLS Plus付		
きバイキセノン・ヘッド		
ライト)		
ロー・ビーム(ハロゲ	H7	55W
ン・ヘッドライト)		
ハイ・ビーム(ハロゲ	H9	65W
ン・ヘッドライト)		
方向指示灯(フロント)	HY	21W
方向指示灯(サイド)	WY	5W

バルブの交換

発光ダイオード(LED)とロングライ フ・バルブの交換

デイタイム・ドライビング・ライト*、フロン ト・サイド・ライト、リヤ方向指示灯、バイキ セノン・ヘッドライトのガス・ディスチャー ジ・バルブ、テール・ライト、フォグ/リバー ス・ライト、ライセンス・ライト、ハイマウン ト・ブレーキ・ライト、およびルーム・ライト には、発光ダイオード(LED)とロングライフ・バ ルブが使用されています。

LEDは個別に交換できません。

ロングライフ・バルブの交換には専門知識が必 要です。

▷ 発光ダイオード(LED)とロングライフ・バル ブの交換はポルシェ正規販売店にお任せく ださい。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

▶ 国によっては予備用バルブの携行が義務付 けられています。詳しくはポルシェ正規販 売店にお問い合わせください。

A 警告

感電

バイキセノン・ヘッドライトには高電圧が作用 しています。

- ▷ ヘッドライト周辺の作業を行うときは、感 電しないように十分注意してください。
- ▷ バルブ交換の前に、ライトをOFFにし、イグ ニッションをOFFにしてください。

知識

不適切な容量(ワット数)のバルブを取り付け ると、損傷する恐れがあります。

高出力(ハイ・ワット)バルブを使用すると、ラ イト・ハウジングが損傷する恐れがあります。

知識

ショートによる損傷の恐れがあります。

▷ バルブを交換するときは、必ず雷装関係の スイッチをOFFにしてください。

インフォメーション

バルブに汚れやグリースを付着させないでく ださい。

▷ バルブに素手で触れないでください。 バルブ交換時は、きれいな布または柔らか い紙でバルブを包んでください。

軽修理

ヘッドライト

知識

摩擦や過熱によりヘッドライトが損傷する恐れがあります。


▷ ヘッドライトにカバー(フィルムやストーン・ガードなど)を装着しないでください。



1 インフォメーション

気温と湿度により、ヘッドライトが曇ることが あります。十分な距離を走行すると、この曇り は取れます。

▷ 通気を確保するため、ヘッドライトとボディの隙間にカバーをしないでください。




ヘッドライトの取り外し

- 1. トランク・リッドを開いてください。
- 2. 工具セットを取り外してください。
- 3. ヘッドライト・リリース機構のカバーを開いてください。
- 4. 工具セットのソケット・レンチをロック解除用のスピンドルにあててください。 レンチの先が後方へ水平になるようにしてください。
- レンチを約180°A方向へ回転させてください。 ヘッドライトのロックが解除され、わずか に押し出されます。
- **6.** ソケット・レンチを約90°垂直になるまで**B** 方向に下げて、その位置を保ってください。
- 7. この状態でヘッドライトのロックは解除されており、少し持ち上げて前方へ引くとフェンダーから取り外すことができます。
- 8. コネクターを外してください。

ヘッドライトの取り付け

- 1. コネクターを接続してください (カチッと いうクリック音が聞こえます)。
- ヘッドライトをガイド・レールに挿入し、 フェンダーにいっぱいまで押し込んでくだ さい。
- ヘッドライトを後方へ押しながらソケット・レンチを後方へ水平になるようにCの位置まで回してください。
 - ヘッドライト・ロッキング機構が締結する 音と感触があります。
- **4.** レンチを取り外し、ヘッドライト・リリース機構のカバーを閉じてください。
- 5. 工具セットを取り付けてください。
- 6. すべてのライトの作動を点検してください。



ロー・ビーム/ハイ・ビーム用バルブの 交換 (ハロゲン・ヘッドライト装備車)




バイキセノン・ヘッドライト装備車のハロゲン 補助ハイ・ビーム・バルブの交換には専門知識 が必要です。

□ これらのバルブの交換はポルシェ正規販売店にお任せください。 この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。


ヘッドライト・ハウジングのカバーの開き方

- 1. ヘッドライトを取り外してください。
- ▷「ヘッドライトの取り外し」(229ページ)を 参照してください。
- 2. スクリュー A4本を取り外してください。
- 3. ハウジング・カバーを取り外してください。



ロー・ビーム・ヘッドライトのパルプ交換

- 1. コネクター Bを外してください。
- 2. 固定クリップCを押し下げてください。
- 3. 不具合のあるバルブを交換してください。 交換したバルブが正しく取り付けられてい ることを確認してください。
- 4. 固定クリップCを押し上げてください。
- 5. コネクター Bを接続してください。
- ハウジング・カバーをタブに取り付け、4本のスクリューAを取り付けてください。
- 7. ヘッドライトを取り付けて、バルブの作動 を点検してください。
- ▷「ヘッドライトの取り付け」(229ページ)を 参照してください。




ハイ・ビーム・ヘッドライトのパルプ交換




インフォメーション

バルブ・ホルダーの作業を容易にするために、 バルブ・ホルダー上の丸いヘッドライト・ハウ ジング・カバーを取り外してください。

- ▷ タブを引いて丸いハウジング・カバーを取り外してください。
- 1. バルブ・ホルダー Eを反時計回りにいっぱ いまで回してください。
- バルブ・ホルダー Eを取り外してください (バヨネット・ロック)。





4. 不具合のあるバルブをバルブ・ホルダーご

- と交換してください。 5. バルブ・ホルダー Eを差し込み、時計回り
- バルブ・ホルター Eを差し込み、時計回り にいっぱいまで回してください。
- **6.** ハウジング・カバーをタブに取り付け、4本のスクリュー Aを取り付けてください。
- **7.** ヘッドライトを取り付けて、バルブの作動 を点検してください。
- ▷「ヘッドライトの取り付け」(229ページ)を 参照してください。



方向指示灯 (フロント) のバルブ交換 ヘッドライト・ハウジングのカバーの開き方

- 1. ヘッドライトを取り外してください。
- ▷「ヘッドライトの取り外し」(229ページ) を参照してください。
- **2.** タブを引いてハウジング・カバーを取り外してください。



- 3. バルブ・ホルダー Aを取り外してください。
- **4.** バルブを交換してください(バヨネット・ロック)。
- バルブ・ホルダーAをガイドに差し込み、いっぱいまで押し込んでください。
- 6. ハウジング・カバーを閉じてください。
- 7. ヘッドライトを取り付けて、バルブの作動 を点検してください。
- ▷「ヘッドライトの取り付け」(229ページ)を 参照してください。




方向指示灯(サイド)のバルブ交換

- 1. タブBが外れるまで、方向指示灯のハウジン グを後方に引いてください。
- 2. 方向指示灯のハウジングを取り外してくだ さい。



- A スプリング B タブ
- 3. バルブ・ホルダーを取り外してください。
- 4. バルブをホルダーから取り外し、新しいバ ルブと交換してください。
- 5. バルブ・ホルダーをガイドに差し込み、いっ ぱいまで押し込んでください。
- 6. 最初に方向指示灯ハウジングのスプリング A部を差し込み、次にタブBがはまるまで後 方に引いてください。
- 7. 方向指示灯ハウジングを離し、バルブの作 動を点検してください。



A - 高さ調整 B - 横方向の調整

ヘッドライト調整

ヘッドライトの調整は、専用の調整装置がある 整備工場のみで実施してください。 調整は車両を走行中と同じ状態にして行って ください。

左側通行から右側通行への変 更に伴うヘッドライトの切り 替え

車両通行帯(右側通行または左側通行)が異なる国で走行するときは、ヘッドライトの照射方向を切り替える必要があります。これによりロー・ビームの照射方向が左右対称に切り替わり、対向車のドライバーの眩惑を防ぐことができます。




インフォメーション

ヘッドライトの照射方向を切り替えたときは、 元に戻すことを忘れないでください。

ヘッドライトの照射方向の切り替え (ダイナミック・コーナリング・ライ ト装備車)

ダイナミック・コーナリング・ライト(PDLS/PDLS Plus)装備車のバイキセノン・ヘッドライトは、マルチファンクション・ディスプレイで切り替える必要があります。イグニッションをONにするたびに、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「ライト 左側通行/右側通行が切り替えられました」が表示されます。ヘッドライトの照射方向を切り替えたときは、元に戻すことを忘れないでください。

▷ 「右側/左側通行でヘッドライトを切り替える(アダプティブ・ライト・システム)」 (99ページ)を参照してください。




ヘッドライトの照射方向の切り替え (ダイナミック・コーナリング・ライ ト非装備車)



インフォメーション

ダイナミック・コーナリング・ライト(PDLS/PDLS Plus)非装備車のバイキセノン・ヘッドライトは左側または右側通行用に切り替えできません。このタイプのヘッドライトの配光は両方の通行帯に共通で、対向車の眩惑を防止します。

- 1. ヘッドライトを取り外してください。
- ▷「ヘッドライトの取り外し」(229ページ)を 参照してください。
- 2. スクリュー A 4本を取り外してください。
- 3. ハウジング・カバーを取り外してください。



ヘッドライト

- B 左側通行用メタル・タブの位置
- C 右側通行用メタル・タブの位置
- **4. 左側通行の場合**: 工具セットのドライバー を使用して、メタル・タブを押し上げて**B**位 置に合わせてください。

右側通行の場合:工具のセットのドライ バーを使用して、メタル・タブを押し下げ てC位置に合わせてください。

- **5.** ハウジング・カバーをヘッドライトに取り付け、4本のスクリューを取り付けてください。
- **6.** ヘッドライトを取り付けて、作動を点検してください。
- ▷「ヘッドライトの取り付け」(229ページ)を 参照してください。
- 7. もう一方のヘッドライトも調整してください。

けん引およびけん引によるエンジンの始動



インフォメーション

- ▷ けん引およびけん引によるエンジンの始動を行うときは、法規等を遵守してください。
- ▷ 車両をけん引するときは十分注意してください。

発進する前に、けん引する車両とけん引される車両の両方のドライバーが、けん引によるエンジンの始動とけん引時の通常とは異なる運転特性をしっかりと理解しておくことが大切です。

□ 電気系統の不具合が発生している場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキやステアリング・コラム・ロックを解除するために外部電源の接続が必要なことがあります。

けん引ロープ

- ▷ けん引ロープの規格と取り扱い方法は、製品メーカーの取扱説明書を参照してください。 製品メーカーが指示する注意事項と取り扱い方法に従ってください。
- ▷ けん引ロープの定格荷重を遵守してください。けん引ロープの許容荷重が、けん引される車両の重量よりも大きいことを確認してください。製品メーカーが指定する定格荷重を超えてはなりません。
- ▷ けん引ロープでけん引するときは、けん引ロープをけん引フックに固定する前に、けん引フックを車両に取り付けてください。けん引フックの取り付け/取り外しに関するインフォメーション: 「けん引フック」(236ページ)を参照してく
 - ↑けん引フック」(236ページ) を参照して< ださい。
- ▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないでください。
- ▷ けん引による走行中は、ロープがたるまないように注意し、ロープに急な衝撃を与えないでください。

けん引バー

- ▷ けん引バーの規格と取り扱い方法は、製品メーカーの取扱説明書を参照してください。 製品メーカーが指示する注意事項と取り扱い方法に従ってください。
- ▷ けん引バーの定格荷重を遵守してください。けん引バーの許容荷重が、けん引される車両の重量よりも大きいことを確認してください。製品メーカーが指定する定格荷重を超えてはなりません。
- ▷ けん引バーを斜め方向に取り付けないでく ださい。
- ▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないでください。

けん引または押しがけによる始動

バッテリーに不具合があるとき、あるいはバッテリーが完全に上がってしまった場合には、バッテリーを交換するかジャンパー・ケーブルを使用してエンジンを始動させてください。

- ▷「バッテリー」(223ページ)を参照してください。
- ▷ 「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始動」(226ページ) を参照してください。

PDKトランスミッション装備車のけん引また は押しがけによる始動

▷ この車両では、トランスミッションの重大 な損傷を避けるため、けん引または押しが けによるエンジンの始動ができません。

マニュアル・トランスミッション装備車のけん 引または押しがけによる始動

▷ 触媒コンバーター装備車は、エンジンが冷えている場合に限りけん引または押しがけによる始動ができます。エンジンが熱いと、未燃焼ガスにより触媒コンバーターが損傷する場合があります。

けん引

車両をけん引する場合、自車より車両重量の大きい車両はけん引しないでください。

A 警告

パワー・アシスト機能 が作動しないことによ る操舵カとブレーキ踏 カの増加

けん引される車両のエンジンが停止している 場合、ステアリング・アシストが働きません。 ブレーキやステアリング操作に大きな力が必 要となります。

▷ 車両をけん引するときは十分注意してください。

エンジンが停止している場合、トランスミッション・オイルが循環しません。トランスミッションの損傷を回避するため、次の点に注意してください:

PDKトランスミッション装備車の4輪が接地した状態でのけん引:

- ▶ PDKトランスミッションが緊急作動モードにある場合(警告メッセージ「T/M故障 安全に停車してください」が表示されます)、車両をけん引しないでください。車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。
- ▷ セレクター・レバーの緊急解除を行った場合、車両をけん引しないでください。車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。

- ださい。
 - セレクター・レバーの表示も含めて正しく Nの位置にするには、車両をけん引する前に エンジンを1回始動しなければなりません。 セレクター・レバーがNの位置にあり、ディ スプレイでもセレクター・レバー位置がNに なれば、車両をけん引できます。
- ▷ けん引中は、4輪すべてが常に接地していな ければなりません。 また、けん引中にブレーキ・ライトと方向 指示灯が作動し、ステアリング・ロックが かからないようにするため、イグニッショ ンをONにしておかなければなりません。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下にし てください。 けん引距離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車また はトレーラーを使用してください。

PDKトランスミッション装備車の片側のアク スルを持ち上げた状態でのけん引:

- ▶ PDKトランスミッションが緊急作動モードに ある場合(警告メッセージ「T/M故障 安全 に停車してください」が表示されます)、車 両をけん引しないでください。 車両輸送専用 車またはトレーラーを使用してください。
- ▷ セレクター・レバーの緊急解除を行った場 合、車両をけん引しないでください。車両 輸送専用車またはトレーラーを使用してく ださい。
- ▷ PDKセレクター・レバーをNの位置にしてく ださい。

セレクター・レバーの表示も含めて正しく Nの位置にするには、車両をけん引する前に エンジンを1回始動しなければなりません。 セレクター・レバーがNの位置にあり、ディ スプレイでもセレクター・レバー位置がNに なれば、車両をけん引できます。

- ▷ PDKセレクター・レバーをNの位置にしてく ▷ イグニッションをOFFにしてください。 イグニッション・キーをイグニッション・ ロックに残して、ステアリングがロックし ないようにしてください。
 - ポルシェ・エントリー&ドライブ装着車で は、コントロール・ユニットをイグニッショ ン・ロックから取り外して、キーを挿入し てください。
 - ▷ 「緊急操作 イグニッション・キー/ コント ロール・ユニットの抜き取り」(19ページ) を参照してください。
 - ▷ けん引される車両が周囲から目立つように してけん引してください。 ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下にし
 - てください。 けん引距離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車また はトレーラーを使用してください。

マニュアル・トランスミッション装備車の4輪 が接地した状態でのけん引:


- ▷ ギヤシフト・レバーをニュートラルにして ください。
- ▷ けん引中は、4輪すべてが常に接地していな ければなりません。

また、けん引中にブレーキ・ライトと方向 指示灯が作動し、ステアリング・ロックが かからないようにするため、イグニッショ ンをONにしておかなければなりません。

マニュアル・トランスミッション装備車の片側 のアクスルを持ち上げた状態でのけん引:

- ▷ イグニッションをOFFにしてください。 イグニッション・キーをイグニッション・ ロックに残して、ステアリングがロックし ないようにしてください。
- ポルシェ・エントリー&ドライブ装着重は、 コントロール・ユニットをイグニッション・ ロックから取り外して、キーを挿入してく ださい。
- ▷ 「緊急操作 イグニッション・キー/ コント ロール・ユニットの抜き取り」(19ページ) を参照してください。
- ▷ ギヤシフト・レバーをニュートラルにして ください。
- ▷ けん引される車両が周囲から目立つように してけん引してください。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下に してください。

けん引距離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車また はトレーラーを使用してください。



PDKセレクター・レバーの緊急解除

電気系統が故障した場合は、セレクター・レバーを「N」位置に動かすため、セレクター・レバーの緊急解除を行ってください。


知識

車両が不意に動き出して損傷する恐れがあります。PDKセレクター・レバーを緊急解除した場合、車両が固定されていません。

▽ 緊急解除を行う前に、エレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させるか、必要に応じて輪止めを使用して、車両が動き出すのを防止してください。

セレクター・レバーの解除

- 1. 工具セットからドライバーを取り出してく ださい。
- 2. ドライバーを使用して、慎重にバッジAを矢 印部からこじるようにして外してください。



- ドライバーを垂直に穴の中に差し込み、セレクター・レバー・ロックを押し下げながら、セレクター・レバーのリリース・ボタンを押し、セレクター・レバーを「N」位置に動かしてください。
- 4. バッジAを取り付けてください。

雪や砂などで立ち往生した車両の救援

- ▷ 立ち往生した車両を救出するときは十分に 注意してください。
- ▶ 車両を急に引っ張ったり、角度を付けて斜め方向に引いたりしないでください。
- ▷ 可能な限り、立ち往生した車両を進入した タイヤの軌跡に沿って元の方向に引き出し てください。



リヤけん引フック

けん引フック

けん引フックはトランク·ルーム内の左側の工 具セットの中にあります。

けん引フックの取り付け

- 1. プラスチック・カバーの下端をバンパー内 に押し込んで、カバーを外してください。
- カバーをバンパーから引き出し、カバーに 付いているひもで吊り下げられた状態にし てください。
- 3. けん引フックAをいっぱいにねじ込み(逆ねじ)、手で締め付けてください。




フロントけん引フック

けん引フックの取り外し

- 1. けん引フックAを外してください(時計回り に回転させてください (逆ねじ))。
- 2. 開口部の下端にプラスチック・カバーを差 し込んでください。
- 3. カバーをかぶせ、上端を押してバンパーに はめ込んでください。
- 4. けん引フックを工具セットに収納してくだ さい。

鉄道、船舶、積載車での輸送

- ▷ ロープ等で車両を固定するときは、ホイー ルでのみ固定してください。
- ▷ 室内モニタリング・システムと傾斜セン サー*を解除してください。
- ▷ 「警報システム」(188ページ) を参照してく ださい。



消火器*

車両に消火器が装備されている場合、助手席 シートの下に取り付けられています。

▷ 緊急時に消火器を取り外す場合、片手で消 火器を押さえて、消火器ホルダーのPRESS ボタン(矢印)をもう片方の手で押してく ださい。



i インフォメーション

- ▷ 消火器の最終点検日を確認してください。 定期点検の期間を過ぎた消火器は正しく作 動しないことがあります。
- ▷ 必ず消火器の取扱説明書の指示に従ってく ださい。
- ▷ 消火器のハンドルに貼付されている消火器 メーカーの安全に関する指示に従ってくだ さい。
- ▷ 消火器は1~2年ごとにポルシェ正規販売店 で点検を行ってください。
- ▷ 消火器を使用した後は消火剤を再充填して ください。

軽修理 237 * 日本仕様に設定はありません。



発炎筒

発炎筒は、事故や故障で路上に停車したとき、 周囲に危険を知らせるために使用します。 発炎筒は、助手席足元前部のドア側に固定して あります。

▲ 警告

火傷や火災につながる 恐れがあります

- ▷ 燃料などの可燃物の近くでは使用しないで ください。引火する恐れがあります。
- ▷ 発炎筒を使用するときは、顔や身体に向けた り、近づけないでください。火傷をする恐れ があります。
- ▷ お子様がさわらないように注意してください。誤って使用すると火傷をしたり、車を損傷する恐れがあります。

▲ 注意

トンネルの中などで使用すると、事故につながる恐れがあります

▷ トンネルの中など換気が悪い場所で使用すると、発炎筒の煙で視界が遮られて事故につながる恐れがあります。必要に応じてハザード・ライトを使用してください。

発炎筒の使い方

- 1. キャップを外してください。本体をひねり ながら、ケースから取り出してください。
- 本体を逆に向けて、ケースに差し込んでください。
- 3. 本体の点火部を、キャップの擦り薬でこすると着火します。

知識

▷ 発炎筒の燃焼時間は約5分間です。

発炎筒には有効期限があります。表示してある 有効期限が切れる前に、新しい発炎筒に交換し てください。ポルシェ正規販売店にお問い合わ せください。 memo

タイヤ空気圧とテクニカル・データ

車両の識別データ	241
エンジン・データ(メーカー発表値)	242
燃費とエミッション(メーカー発表値)	242
タイヤ、ホイール	243
冷間時のタイヤ空気圧(20°C)	244
重量 (メーカー発表値)	246
充填容量	247
動力性能(メーカー発表値)	248
車両寸法 (メーカー発表値)	248



車台番号

車両の識別データ

スペア・パーツの注文や問い合わせをする場 合は、必ず車台番号を明示してください。

車台番号

車台番号はフロント・ウィンドウ枠の左下に あります。



ビークル・プレート*

ビークル・プレート*

ビークル・プレートは助手席側ドア・シル (ドア開口部) に貼られています。



タイヤ空気圧プレート

タイヤ空気圧プレート

タイヤ空気圧プレートは運転席側ドア・シル (ドア開口部) に貼られています。

データ・バンク

車両の大切な情報が記載されているデータ・ バンクは、整備手帳の中に添付されています。 データ・バンクは紛失したり、破損したりし ても再注文することはできません。

エンジン・データ(メーカー発表値)

	Cayman	Cayman S	Cayman GTS
シリンダー数	6	6	6
総排気量	2,706 cm ³	3,436 cm ³	3,436 cm ³
最高出力(80/1269/EEC)	202 kW (275 hp)	239 kW (325 hp)	250 kW (340 hp)
エンジン回転数	7,400 rpm	7,400 rpm	7,400 rpm
最大トルク(80/1269/EEC)	290 Nm	370 Nm	380 Nm
エンジン回転数	4,500~6,500 rpm	4,500~5,800 rpm	4,750~5,800 rpm
エンジン・オイル消費量	最大0.8 ℓ/1,000 km	最大0.8 ℓ/1,000 km	最大0.8ℓ/1,000 km
エンジン許容最高回転数	7,800 rpm	7,800 rpm	7,800 rpm

燃費とエミッション (メーカー発表値)

Euro 5および6に基づく測定法: このデータはNEDC(New European Driving Cycle)のEuro5および6 EU規制No.195/2013に基づく測定方法に則って標 準仕様車で測定したものです。このデータは、すべての仕様の車両に合致するものではありません。また、メーカーがそれを保証するものでもあ りません。これらのデータは各仕様別のモデル比較のために利用できますが、詳細についてはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。 **Euro 4に基づく測定法**: ECE-R.83およびECE-R.101の基準に則って測定したデータです。

市街地走行 (e/100 km)	ハイウェイ走行 (ℓ/100 km)	複合 (ℓ/100 km)	総CO ₂ (g/km)
燃費	さ(オート・スタート	-/ストップ機能装備	i車)
11.8	6.4	8.4	195
10.9	6.2	7.9	183
12.7	7.1	9.0	211
11.4	6.3	8.2	190
12.7	7.1	9.0	211
11.4	6.3	8.2	190
	燃費 11.8 10.9 12.7 11.4 12.7	(e/100 km) (e/100 km) 燃費 (オート・スタート 11.8 6.4 10.9 6.2 12.7 7.1 11.4 6.3 12.7 7.1	(e/100 km) (e/100 km) (e/100 km) 燃費 (オート・スタート/ストップ機能装備 11.8 6.4 8.4 10.9 6.2 7.9 12.7 7.1 9.0 11.4 6.3 8.2 12.7 7.1 9.0

タイヤ、ホイール

- ▷ 指定のタイヤとホイールのサイズは広範囲のテストを元に認可されているものです。 ポルシェ社が承認したタイヤを装着することで、この車両に最適な走行性能が得られます。 タイヤは積載容量係数(92など)と最高速度の記号文字(Yなど)以上の性能のものを使用してください。 新しいタイヤを装着するときやタイヤ交換時は:「タイヤとホイール」(207ページ)を参照してください。
- ▷ 2)のマークが付いた以下のホイールでは5mmスペーサー*の使用が可能です。
- ▷ スノー・チェーンのクリアランスは、¹⁾のマークが付いたタイヤ/ホイールのサイズを組み合わせた場合にのみ保証されます。スノー・チェーンはリヤ・ホイールのみに装着できます。スノー・チェーンを装着したときの最高速度については各国の法規に従ってください。ポルシェ社の認可したファインリンク・クロスタイプ・チェーンまたはエッジ・チェーンのみをご使用ください。
- ▶ タイヤ、ホイール、スノー・チェーンに関する最新の認定状況については、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

	Cayman	Cayman S	Cayman GTS
	8 J x 18、RO 57 ²⁾ /	8 J x 18、RO 57 /	8 J x 18、RO 57 /
	9 J x 18、RO 47 ²⁾	9 J x 18、RO 47	9 J x 18、RO 47
サマー・タイヤ FA/RA	235/45 ZR 18 94Y / 265/45 ZR 18 101Y	9 J X 16, RU 47	9 J X 10, RO 47
ウインター・タイヤ FA/RA	235/45 R 18 94V /	235/45 R 18 94V /	235/45 R 18 94V /
	265/45 R 18 101V ¹⁾	265/45 R 18 101V ¹⁾	265/45 R 18 101V ¹⁾
19インチ・ホイール FA/RA	8 J x 19、RO 57 /	8 J x 19、RO 57 /	8 J x 19、RO 57 /
	9.5 J x 19、RO 45	9.5 J x 19、RO 45	9.5 J x 19、RO 45
サマー・タイヤ FA/RA	235/40 ZR 19 (92Y) / 265/40 ZR 19 (98Y)	235/40 ZR 19 (92Y) / 265/40 ZR 19 (98Y)	-
ウインター・タイヤ FA/RA	235/40 R 19 92V /	235/40 R 19 92V /	235/40 R 19 92V /
	265/40 R 19 98V	265/40 R 19 98V	265/40 R 19 98V
20インチ・ホイール FA/RAまたは	8 J x 20、RO 57 /	8 J x 20、RO 57 /	8 J x 20、RO 57 /
	9.5 J x 20、RO 45	9.5 J x 20、RO 45	9.5 J x 20、RO 45
20インチ・ホイール FA/RA	8.5 J x 20、RO 57 /	8.5 J x 20、RO 57 /	8.5 J x 20、RO 57 /
	10 J x 20、RO 50	10 J x 20、RO 50	10 J x 20、RO 50
サマー・タイヤ FA/RA	235/35 ZR 20 (88Y) /	235/35 ZR 20 (88Y) /	235/35 ZR 20 (88Y) /
	265/35 ZR 20 (95Y)	265/35 ZR 20 (95Y)	265/35 ZR 20 (95Y)

FA=フロント・アクスル、RA=リヤ・アクスル

冷間時のタイヤ空気圧(20°C)

これらの標準タイヤとコンフォート・タイヤの空気圧は、ポルシェ社が認可したメーカーおよび仕様のタイヤのみに適用します。

サマー・タイヤの標準空気圧

	18インチ・ ホイール		19インチ・ ホイール		20インチ・ ホイール	
	FA	RA	FA	RA	FA	RA
Cayman	2.0 bar (29 psi)	2.0 bar (29 psi)	2.0 bar (29 psi)	2.1 bar (30 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Cayman S	-	-	2.0 bar (29 psi)	2.1 bar (30 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Cayman GTS	_	-	-	-	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)

FA=フロント・アクスル、RA=リヤ・アクスル

ウインター・タイヤの標準空気圧

	18インチ・ ホイール			
	FA	RA	FA	RA
Cayman		2.2 bar (31 psi)		
Cayman S、Cayman GTS		2.2 bar (31 psi)		

FA=フロント・アクスル、RA=リヤ・アクスル

270km/hの速度までに対応するサマー・タイヤのコンフォート・タイヤ空気圧(20インチ・ホイール、タイヤ空気圧モニタリ ング(TPM)、「コンフォート」メニュー装備車両のみ)

コンフォート・タイヤ空気圧を使用するため の条件

- 20インチ・ホイール
- タイヤ空気圧モニタリング(TPM)を装備し ている
- TPMの「コンフォート」メニューが使用可 能である

手順

マルチファンクション・ディスプレイおよびタ イヤ空気圧モニタリング(TPM)の使用とタイヤ 空気圧タイプに関するインフォメーション: ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの」 操作」(76ページ)を参照してください。

- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モ ニタリング、TPM)」(86ページ) を参照し てください。
- 1. マルチファンクション・ディスプレイで メイン・メニュー「タイヤ空気圧」を選 択し、決定してください。
- 2. 「コンフォート」を選択し、 決定してください。

マルチファンクション・ディスプレイで、メイ ン・メニュー「タイヤ空気圧」および「コン フォート」メニューが利用可能な場合にのみ、 タイヤにコンフォート・プレッシャーを設定す ることができます。

コンフォート・プレッシャーをタイヤに設定す るには:

- 3. マルチファンクション・ディスプレイで メイン・メニュー「タイヤ空気圧」を選 択し、決定してください。
- **4. 「充填情報**」メニューを選択し、 決定してください。

インフォメーション

タイヤ空気圧を補正するときは、「充填情報」 ディスプレイに表示される空気圧の差のみを 使用してください。

5. 補正すべきタイヤ空気圧をディスプレイ から読み取り、規定圧力をタイヤに設定 してください。

▲ 警告

タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)は装備によって、 「コンフォート」選択は国によって異なるため、す べての国別仕様で使用可能ではありません。 タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タ イヤが破損します。

▷ タイヤ空気圧モニタリング(TPM)装備車で 「コンフォート」を選択した車両のタイヤに のみコンフォート・タイヤ空気圧を設定し てください。

	20インチ・ホイール	
	FA	RA
Cayman	2.1 bar (30 psi)	2.1 bar (30 psi)
Cayman S、Cayman GTS	2.1 bar (30 psi)	2.1 bar (30 psi)

FA=フロント・アクスル、RA=リヤ・アクスル

重量(メーカー発表値)

	Cayman	Cayman	Cayman S	Cayman S
	マニュアル・トラ ンスミッション	PDKトランス ミッション	マニュアル・トラ ンスミッション	PDKトランス ミッション
空車重量 (装備により異なります):				
DIN 70020規格	1,330 kg∼1,400 kg	1,360 kg~1,430 kg	1,340 kg~1,410 kg	1,370 kg~1,440 kg
70/156/EEC規格 ¹⁾	1,405 kg~1,475 kg	1,435 kg~1,505 kg	1,415 kg~1,485 kg	1,445 kg~1,515 kg
	780 kg	780 kg	785 kg	785 kg
	905 kg	945 kg	905 kg	945 kg
総重量 ²⁾	1,655 kg	1,685 kg	1,665 kg	1,695 kg

	Cayman GTS	Cayman GTS
	マニュアル・トラ	PDKトランス
	ンスミッション	ミッション
空車重量 (装備により異なります):		
DIN 70020規格	1,345 kg~1,410 kg	1,375 kg~1,440 kg
70/156/EEC規格 ¹⁾	1,420 kg~1,485 kg	1,450 kg~1,515 kg
最大軸荷重、フロント ²⁾	785 kg	785 kg
最大軸荷重、リヤ ²⁾	905 kg	945 kg
総重量 ²⁾	1,665 kg	1,695 kg

¹⁾ 車両重量には運転者1名+荷物分(75kg)の重量が含まれています。

²⁾ 最大総重量および最大軸荷重を超えないようにしてください。 知識:追加アクセサリーなどが装備されている場合は、それに応じて積載重量が減少します。

充填容量

ポルシェ社が承認したフルード、燃料のみを使用してください。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

エンジン・オイル交換(フィルターを含む)	約7.5リットル
燃料タンク	約64リットル(予備用約10リットルを含む)
燃料のオクタン価	この車両のエンジンは、EN228に基づき、金属系添加物を含まない、オクタン価が98RON/88MONの無鉛プレミアム・ガソリンを使用したときに、最高の性能と燃費を達成するように設計されています。 この車両のエンジンはエタノール含有量10%以下の燃料の使用に対応しています。エタノール含有燃料を使用すると、燃費が悪化することがあります。 オクタン価が95RON/85MON以上の金属系添加物を含まない無鉛ガソリンを使用した場合、エンジンのノッキング・コントロール・システムが自動的に点火時期を調整します。金属系添加物を含まない95RON/85MON以下の無鉛ガソリンを使用すると、エンジン出力が低下し、燃費が悪化することがあります。 □ このような燃料を使用した場合はアクセル・ペダルを全開にしないでください。
フロント・ウィンドウ/ヘッドライト・ウォッ _シャー・システム	約6リットル

動力性能(メーカー発表値)

DIN規定の空車重量で計測しています。なお動力性能を損なう付加装置(特殊タイヤなど)は使用していません。

	最高速度	0~100km/h発進加速 (括弧内の数値は「スポーツ・ プラス」モード)
Cayman マニュアル・トランスミッション	266 km/h	5.7 秒
Cayman PDKトランスミッション	264 km/h	5.6 (5.4) 秒
Cayman S マニュアル・トランスミッション	283 km/h	5.0 秒
Cayman S PDKトランスミッション	281 km/h	4.9 (4.7) 秒
Cayman GTS マニュアル・トランスミッション	285 km/h	4.9 秒
Cayman GTS PDK トランスミッション	283 km/h	4.8 (4.6) 秒

車両寸法(メーカー発表値)

	Cayman、Cayman S	Cayman GTS
全長	4,380 mm	4,404 mm
ドア・ミラーを含まない全幅	1,801 mm	1,801 mm
ドア・ミラーを含む全幅	1,978 mm	1,978 mm
DIN規格空車重量での車高	1,295 mm	1,284 mm
ホイールベース	2,475 mm	2,475 mm
	94 mm~111 mm	96 mm~110 mm
最大積載時の地上高	(シャーシ・バージョンによる)	(シャーシ・バージョンによる)
最小回転直径	11 m	11 m

索引

2ゾーン・オート・エアコン51
A
A/C MAXボタン
エアコン・システム
エアコン・システム48, 52 ABD(オートマチック・プレーキ・ディファレン
ABD (オートマナック・プレーキ・ティファレン シャル)
機能説明
ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) インストルメント・パネルの警告灯164
機能説明
アダプティブ・クルーズ・コントロール135
ASR(アンチ・スリップ・コントロール)
機能説明161 AUTO (ライト・スイッチ)61
ドライビング・ライト・アシスタント
AUXインターフェース、取り付け位置149
C
CDR ラジオ149
ETC
149
G
G-Forceディスプレイ95
Н
HOLD機能
機能説明162
T. Control of the Con
iPodインターフェース、取り付け位置149
ISOFIXシステム

粉字

IVI	
MFSボタンの割り当て	.10
P	
PADM、ダイナミック・エンジン・マウント	16
PASM (ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	. 10
マネージメント)	
概要	15
機能説明	
シャーシ設定の選択	
マルチファンクション・ディスプレイの	.10
整生メッセージ	16
警告メッセージ PCCB(ポルシェ・セラミック・コンポジット・	.10
ブレーキ)	
一般的なインフォメーション	13
PCM (ポルシェ・コミュニケーション・マネー	. 1 0
ジメント)、インフォメーション	14
PDK	. 1 7
惰性走行モード	15
PDKセレクター・レバー	.10
緊急解除	23
PDKセレクター・レバーの緊急解除	23
PDKトランスミッション151,	
キックダウン	
故障	
ステアリング・ホイールでのギヤ・シフト	.15
スポーツ・モード	15
セレクター・レバー・ポジション	.15
走行制限プログラム Porsche Doppelkupplung(PDK)	.15
Porsche Doppelkupplung(PDK)	.15
キックダウン	.15
故障	.15
ステアリング・ホイールでのギヤ・シフト	.15
スポーツ・モードセレクター・レバー・ポジション	.15
セレクター・レバー・ポジション	.15
走行制限プログラム	.15
惰性151,	15
惰性走行モード	
ローンチ・コントロール	.15
PSM(ポルシェ・スタビリティ・マネージメント)	
OFFにする	
ONにする	.16
概要	
機能説明	.16
タコメーターのマルチファンクション・	
ライト	.16

マルチファンクション・ディスプレイの	
警告灯	225
PTV(ポルシェ・トルク・ベクトリング)	
概要	159
_	
T	
TPM(タイヤ空気圧モニタリング)	86
11 M (2-1 1 ± x(± c=2) 2 2)	00
U	
USBインターフェース、取り付け位置	149
_	
あ	
アームレスト	
・	171
アシスタンス・システム	
Porsche Active Safe (ポルシェ・アクティブ・	
セーフ)の設定	107
セーフ)の設定アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)	135
ON/OFF	130
機能説明	
クルーズ・コントロールの中断/再開	1/1
車間距離の設定	140
操作ステータス	
操作方法	137
速度の設定/設定速度の変更	
表示方法	138
ポルシェ・アクティブ・セーフ	145
レーダー・センサー	
例外	143
<mark>アダプティブ・ライト・システム、ドライビング・</mark>	
ライト・アシスタント	61
圧力	
タイヤ(bar/psi)	244
アルカンターラ、お手入れの諸注意	202
アルミニウム・リム	
カルマニッグ カム お手入れの諸注意	200
記号	212
安全に関する知識	
<u>警告ラベル</u>	-
マンダーコーティング お手入れの譲注音	200
アンチ・スリップ・コントロール(ASR)	200
ゲンデ・スリック・コンドロール(ASR) 機能説明	161
	101
アフテロック・フレーヤ・ンステム(ADS)	160
機能説明	103
アンビエント・ライト	66

L	ウォッシャー・フルード	バッテリー電圧低下時の自動OFF48, 52
イージー・エントリー機能27	充填容量247	エアバッグ
イグニッション・ロック	ウォッシャー液	安全に関する注意事項30
イグニッション・キーの取り外し、	不凍液194	お手入れの諸注意202
PDKトランスミッション153	補充194	機能説明
キーの緊急操作 19	運転	助手席エアバッグOFF警告灯39
機能説明 126	サーキットで125	助手席エアバッグのON/OFF38
イモビライザー	スポーツ・モード125	タコメーターのエアバッグ警告灯31
ON/OFF	運転席	取り付け位置31
機能説明 189	オドメーター(積算距離計)73	廃棄
インストルメント・クラスター	警告灯およびインジケーター・ライト、概要 72	エアバッグ警告ラベル33
オドメーター(積算距離計)73	水温計97	エキゾースト・システム
警告灯およびインジケーター・ライト、概要72	スピードメーター73	スポーツ168
き合われるよびインジケーダー・フィド、ベ安 72 水温計97	タコメーター(回転計)73	エマージェンシー・キー21
スピードメーター 73	燃料計74	エミッション・コントロール・システム
クコメーター (回転計)	油温計97	エミッション・コントロール(チェック・エンジン)
タコグーター(回転目)	ライト調節64	機能説明
油温計 97	運転席メモリー121	エミッション値242
	運転中の装備の設定および操作125	エラー・メッセージ
インストルメント・パネル	運搬(カー・トレイン、フェリーなど)	概要 108
オドメーター (積算距離計)	傾斜センサー*をOFFにする188	エレクトリック・パーキング・ブレーキ
警告灯およびインジケーター・ライト、概要72	運搬(鉄道、船舶など)	解除する131
まられるよびインフリーター・フィー、 微安 72 水温計97	車両の固定237	緊急ブレーキ機能131
スピードメーター 73		警告灯131
タコメーター(回転計) 73	え	操作131
燃料計 74	エア・クリーナー、メンテナンス上の諸注意207	発進時のパーキング・ブレーキ自動解除 131
油温計 97	エア・ベント	ブレーキ・テスト・スタンドでの測定 191
ライト調節 64	開閉操作	エンジン
インテリア・ライト	調節55	エンジンの自動始動(オート・スタート/
アンビエント・ライト	エアコン	ストップ機能)129
オリエンテーション・ライト	(2ゾーン・エアコン)51	オイル・レベル・ゲージ81
ルーム・ライト	A/C MAXモードのON/OFF53	オイル・レベルの点検192
インフォメーションを知らせるメッセージ	送風口を切り替える51,55	オイルの補充193
概要	送風量の設定50	始動128
100	内気循環モードのON/OFF50, 53	自動始動(オート・スタート/ストップ
う	フロント・ウィンドウ・デフロスター49,53	機能)
ウインター・タイヤ	マニュアル・エアコン48	自動停止(オート・スタート/ストップ
一般的なインフォメーション210	エアコン・コンプレッサー	機能)
タイヤ交換	エアコン・コンプレッサーに関するイン	手動始動(オート・スタート/ストップ
タイド交換	フォメーション48, 52	機能)
ウィンドウ	エアコン・システム	停止
お手入れの諸注意	A/C MAXモードのON/OFF49	テクニカル・データ242
キーによる開閉(リモート・コントロール)59	A/CモードのON/OFF48, 52	慣らし運転の知識
スイッチによる開閉58	エアコン・コンプレッサーに関するイン	冷却システム
停止位置の保存	フォメーション48, 52	エンジン・オイル
ドア・ハンドルのボタンで閉じる	エアコン・コンプレッサーのON/OFF48,52	圧力計
(ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車) 59	温度センサー51	一般的なインフォメーション
バッテリー接続後の調節	温度の設定50,54	エンジン油圧
ウェルカム・ホーム機能	間接ベンチレーション・パネル55	温度計
りェルガム・ボーム機能 ONにする	自動内気循環モードの設定54	給油口
01110 7 0	送風量の設定54	交換量247

	コルチコーン・ケン シューディコープレイでの	
	マルチファンクション・ディスプレイでの	00
	オイル・レベルの警告1 ジン・ドラッグ・トルク・コントロール(MSR)	92
エンジ		
	機能説明1	61
エンド	ジン主の是三回転数	
-/-	マニュアル・トランスミッション1	E 1
	マーユアル・トランスミッション	21
エン	トリー &ドライブ	
	作動待機のOFF	18
	室内モニタリング・システムをOFFにする	
	(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)1	QQ
	ポルシェ・エントリー & ドライブ 表 備 単 /!	00
	ロックの解除	12
	ポルシェ・エントリー & ドライブによるドアの	
	ロック	14
	アンテナの位置	22
		22
	トリー機能、乗車時のカーテシー・ライトの	
点灯		62
お		
-		
オーラ	ディオ・インターフェース、取り付け位置1	49
オー	ト・スタート/ストップ機能 ON/OFF1	
	ON/OFF 1	30
	エンジンの自動始動	20
	エンジンの自動停止1	
	作動条件1	29
	操作方法 1	29
	操作方法	
	ディスプレイ1	30
	ディスプレイ1	30
オート	ディスプレイ1 例外1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、	30
オートカーラ	ディスプレイ	30 29
オー カーラ	ディスプレイ	30 29
オー カーラ	ディスプレイ	30 29 62
カーラ	ディスプレイ	30 29 62
カーラ	ディスプレイ	30 29 62
カーラ	ディスプレイ	30 29 62 62
カーラ	ディスプレイ	30 29 62 62 35
カーラ	ディスプレイ	30 29 62 62 35
カーラ	ディスプレイ	30 29 62 62 35 34
カーラ	ディスプレイ 1 例外	30 29 62 62 35 34 34
カーラ	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、テシー・ライト ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロールズ・コントロール) OFFにする 1 ONにする 1 加速 1 機能説明 1 機能説明 1	30 29 62 62 35 34 34 34
カーラ	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、テシー・ライト ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロール ーズ・コントロール) OFFにする 1 ONにする 1 加速 1 機能説明 1 減速 1 減速 1	30 29 62 62 35 34 34 34 34
カーラ	ディスプレイ 1 例外	30 29 62 62 35 34 34 34 34 34
オート	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、テシー・ライト ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロールズ・コントロール) OFFにする 1 ONにする 1 加速 1 機能説明 1 機能説明 1 減速 1 速度の設定 1 中断場を 1	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35
オート	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、テシー・ライト ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロールズ・コントロール) OFFにする 1 ONにする 1 加速 1 機能説明 1 機能説明 1 減速 1 速度の設定 1 中断場を 1	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35
オート	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、 ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロール (一ズ・コントロール) OFFにする 1 ONにする 1 加速 1 加速 1 加速 1 減速 1 減速 1 減速 1 速度の設定 1 トマチック・人フスミッション 1	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35
オーコー	ディスプレイ 1	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35
オート	ディスプレイ 1 例外	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35 51
オート (クル オート (ABD)	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、 ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35 51
オーコー	ディスプレイ 1 例外	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35 51
オート (クル オート (ABD)	ディスプレイ 1 例外	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35 51
オート (クル オート (ABD)	ディスプレイ 1 例外	30 29 62 62 35 34 34 34 34 35 51
オート (クル オート (ABD)	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、 ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30 29 62 62 35 34 34 34 35 51 61 98 93
オート (クル オート (ABD)	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、 ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロール ハーズ・コントロール OFFにする 1 ONにする 1 加速 1 機能説明 1 機能説明 1 減速 1 減速 1 大マチック・ブレーキ・ディファレンシャル 機能説明 1 レ 圧力計、油圧 1 レ 圧力計、油圧 1 上 圧力計、油圧 1 1 温度計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 29 62 62 35 34 34 34 35 51 61 98 93 97
オート (クル オート (ABD)	ディスプレイ 1 例外	30 29 62 62 35 34 34 34 35 51 61 98 93 97
オート (クル オート (ABD)	ディスプレイ 1 例外 1 トマチック・カミング・ホーム・ライト、 ウェルカム・ホーム機能 エントリー機能 トマチック・スピード・コントロール ハーズ・コントロール OFFにする 1 ONにする 1 加速 1 機能説明 1 機能説明 1 減速 1 減速 1 大マチック・ブレーキ・ディファレンシャル 機能説明 1 レ 圧力計、油圧 1 レ 圧力計、油圧 1 上 圧力計、油圧 1 1 温度計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 29 62 62 35 34 34 34 35 51 61 98 93 97

マルチファンクション・ディスプレイでの		
オイル・レベルの警告		102
油圧		109
^{加圧} レベル・ゲージ		21
レベルの点検	Ω1	102
急処置セット*	.01,	175
・クタン価、燃料		106
- ラップ 画、		150
アルカンターラ		202
アンダーコーティング		200
ウィンドウ		200
エアバッグ		202
革製品		201
軽合金製ホイール		200
高圧洗浄機の使用		198
シートベルト		202
シール		201
シール 車両の長期保管		202
洗車、諸注意		198
知識		
涂装		190
塗装 ファブリック・ライニング		202
ヘッドライト プラスチック部品		
接着フィルム		200
ホイール・ボルト		215
ホイール取り付け面		
手入れの諸注意		
アルカンターラ		202
アンダーコーティング		200
ウィンドウ		200
エアバッグ		
カーペット		201
革製品		201
軽合金製ホイール		200
高圧洗浄機の使用		198
シートベルト		
シール		201
車両の長期保管		
洗車		198
超音波センサー、パーキング・アシス		
タント		200
塗装		199
ファブリック・ライニング		202
ヘッドライト、プラスチック部品、		
接着フィルムホイール・ボルト		200
ホイール・ボルト		215
ホイール取り付け面		214
マット		
リバース・カメラ		200
レーダー・センサー		
出かけの前の占給		124

オドメーター (精算距離計)
表示
リセット 73
オリエンテーション・ライト
オルタネーター
ュルタネーター 車両エレクトリカル・システムの警告
温度の設定 エアコン・システム50.54
オンボード・コンピューター
オイル・レベルの測定81
操作方法
タイヤ空気圧モニタリング
パーソナル設定の保存と呼び出し121
マルチファンクション・ディスプレイ
メニュー概要79
か
カーテシー・ライト、エントリー機能
カーペット、お手入れの諸注意
海外旅行
開閉操作とロック
概要
キーを使用する11
キーによるドア・ロックの解除(リモート・
コントロール)12
車内からのドアの開閉操作とロック14
車両のロックが解除できない17
トランク・ルーム15
パーソナル設定の保存/呼び出し121
ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車 11 ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・
ロックの解除
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア
のロック14
概要
車外からの開閉操作とロック
フロント・ワイパー
カウンター・ステアリング・アシスタンス
格納式リヤ・スポイラー
操作方法
カップ・ホルダー
ガック・ホルター
機能説明
機能説明 183 操作 184
1業TF
プログラン・グレを信息の選士 104
プログラミングした信号の消去
プログラミングした信号の消去

き ‡-	
エマージェンシー・キーを取り外す	21
緊急操作、イグニッション・ロック	
スペア・キー	
ドアのロック	
ドアのロック解除	
パーソナル設定の保存と呼び出し	121
バーフノル改定の休任と呼び出し	227
バッテリーの交換 キー(リモート・コントロール)	221
キー(リモート・コントロール)	
イグニッション・ロック内のキー/コント	1.0
ロール・ユニットの緊急操作	19
ウィンドウの開閉(ポルシェ・エントリー &	
ドライブ非装備車)	59
ドアのロック	13
ドアのロック解除	12
バッテリーの交換	227
キー(リモート・コントロール)の電池交換	227
キックダウン	
Porsche Doppelkupplung(PDK)	156
ギヤ・ポジション・ディスプレイ	150
PDKトランスミッション/マニュアル・	
PDKトランスミッション/マーユアル・	7.0
トランスミッション マニュアル・トランスミッション	/4
マニュアル・トランスミッション	151
ギヤシフト	
ギャシフト・アシストマニュアル・トランスミッション	94
マニュアル・トランスミッション	150
ギヤシフト・アシスト	94
給油	. 197
緊急解除	
リッド	222
緊急操作	
イグニッション・ロック内のイグニッション	. 10
キー/コントロール・ユニット	19
トランク・リッド フィラー・フラップ(燃料給油ロカバー)	1 /
フィラー・フラップ(燃料給油ロカバー)	197
<	
クーラント(冷却水)	
補充	205
備元	205
	205
クラッチ	
マニュアル・トランスミッション	150
クルーズ・コントロール	
OFFICITION OFFICIAL O	135
ONにする	
加速	
機能説明	
減速	

卑台番号、位置	241
グローブ・ボックス	
開く	171
ロックする	171
クロノメーター	
7 - 7	52
け	
計器照明	64
軽合金製ホイール	
お手入れの諸注意	200
記号	212
警告音	75
警告メッセージ	
概要	108
タイヤ空気圧	
警告ラベル	
信音フベル	2
傾斜でンザー*	100
キーによるOFF (リモート・コントロール)	
機能表示	188
ドア・ハンドルのボタンでOFFにする	
(ポルシェ・エントリー &ドライブ)	188
軽修理	
けん引	234
けん引による始動	
知識	
パンクしたとき	
警報システム	210
言報システム OFFにする	100
ONにする	
機能説明	
警報システムの誤作動を回避するために	
警報をOFFにする	188
室内モニタリング・システムおよび傾斜	
センサー*をOFFにする	188
ロックした車両に残る人/動物	188
減光	
インストルメント・ライトの明るさ調節	64
インテリア・ライトの明るさ調節	
けん引	00
一般的なインフォメーション	224
けん引バー	234
けん引フックのねじ込み	
けん引ロープ	234
けん引による始動、バッテリー上がりなど	234
けん引フック	
工具セット内	176
けん引防止(傾斜センサー*)	
キーによるOFF(リモート・コントロール)。	188
ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車で	
OFFicts	188
0.1129 0	100

2	
コーナリング・ライト	
ダイナミック	62
高圧洗浄機	02
取扱説明書	108
工具	
工具セット	
交通標識表示	
国外での走行	. 126
故障	
イグニッション・ロック内のイグニッション	
キー /コントロール・ユニットの緊急操作	19
イグニッション・ロック内のイグニッション	
キーの緊急操作	19
ウィンドウ停止位置の保存	
開閉操作時	
緊急時のフィラー・フラップの操作	107
トランク・リッドの緊急操作	
パーキング・アシスタント	102
パワー・ウィンドウ	. 102
故障診断用ソケット	
知識	. 126
故障の表示	
概要	. 108
小物入れ	
グローブ・ボックス	. 171
シート後方	. 172
収納	. 171
フロント・アームレスト、開く	171
コントロール・システム	
概説 (PSM、PASM、PTV)	150
コンフォート・タイヤ・プレッシャー	. 133
車速警告	90
コンフォート・タイヤ空気圧	09
	0.45
テクニカル・データ	. 245
コンフォート・プレッシャー	
車速警告	
選択	89
コンフォート・メモリー	. 121
コンフォート設定	
キーへの保存	. 121
メモリー・ボタンへの保存	. 121
コンプレッサー	
タイヤ空気圧	176
· · · — AVII	1.0
*	
	1.05
サーキット	. 125
サマー・タイヤ	
タイヤ交換	
保 等	208

し	
シート	
シート位置の調節	25
シート位置の保存/呼び出し	121
推奨するチャイルド・シート3 チャイルド・シート・システム	4, 35
チャイルド・シート・システム	32
フロント・シート位置の調節	25
ベビー・シート、ベビー・キャリア	38
シート・バックレストを前方へ倒す	26
シート・ヒーター	20
OFFにする	27
ONCTS	
シート・ベンチレーター	
OFFにする	
ONにする	28
シート・メモリー	
シート位置の調節	25
シートベルト	
お手入れの諸注意	202
シートベルト・プリテンショナーの機能説明	29
シートベルトを外す	30
タコメーターの警告灯	
知識	
着用	
4 m	23
### 機能説明	20
機能説明	201
シガー・ライター	
時刻の設定 室内防塵用フィルター、メンテナンス上の諸注意	103
室内防塵用フィルター、メンテナンス上の諸注意	207
室内モニタリング・システム	188
キーによるOFF(リモート・コントロール)	188
ドア・ハンドルのボタンでOFFにする	
(ポルシェ・エントリー &ドライブ)	188
始動	
エンジン	128
エンジンの自動始動(オート・スタート/	
ストップ機能)	120
ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション	1/10
自動内気循環モードの設定	143
エアコン・システム	E /
エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF	
	43
シフト・ギヤ Porsche Doppelkupplung(PDK)	151
Torsche Dopperkupphung(FDR)	131
シフトアップ・インジケーター	
シフトアップ・インジケーター	73
シャーシ・コントロール・システム	
概説 (PSM、PASM、PTV)	159
シャーシ設定	
機能説明	164

	選択	165
シャー	〜 : -シ番号、位置	
車幅が	I	
	_ 点灯する	61
車両帽	青 報	
	マルチファンクション・ディスプレイの	
	呼び出し	80
車両、	†法(メーカー発表値)	248
車両部	设定	
	Porsche Active Safe(ポルシェ・アクティブ・	
	セーフ) の設定	107
	エアコン設定	102
	キーへの保存	121
	警告/インフォメーション音量を設定する	
	言語設定	105
	工場出荷時の設定に戻す	95
	設定メニューの選択	95
	単位の設定	105
	パーソナル・ボタンへの保存	121
	日付と時刻の設定	103
	マルチファンクション・ステアリング・	
	ホイールのボタンの割り当て変更	106
	マルチファンクション・ディスプレイの調節	95
	マルチファンクション・ディスプレイの変更	96
	ライト/視界の設定	99
	ロックの設定	101
車両ラ	⁻ ータ	241
車両ト	ヾア	
	開閉操作時の故障	17
	キーによるロック解除(リモート・コント	
	ロール)	12
	キーよるロック(リモート・コントロール)	13
	車内からのロック	14
	車内からのロックポルシェ・エントリー &ドライブによるロック	
	(キーレス操作)	14
	ポルシェ・エントリー & ドライブによるロック	
	解除(キーレス操作)	12
)技術的な仕様変更に関するインフォメー	
	/	124
車両を	と持ち上げる	
	リフティング・プラットフォーム、トロリー・	
	ジャッキ、または標準ジャッキによる	212
	ィパー・ケーブルによる始動、外部電源	226
充填容		
	ウォッシャー・フルード	
	エンジン・オイル	
	概要	247
	クーラント(冷却水)	
	燃料	247
	フルードお上が燃料の概要	

収納
収納オプション171
収納スペース
グローブ・ボックス171
シート後方の小物入れ172
フロント・アームレストの小物入れを開く 171
重量、テクニカル・データ
消火器*の収納位置237
触媒コンバーター
触媒コンパーター
エンジン)
助手席エアバッグ
ON/OFF
オーバーヘッド・コンソールの警告灯
助手席エアバッグOFF
オーバーヘッド・コンソールの警告灯
助手席ミラー
格納する
調節
パーキング・エイドの調節
क
スタート/ストップ機能 129 スチーム・ジェット・クリーナー、取扱説明書 198
ステアリング
カウンター・ステアリング・アシスタンス 161
フテフリング・コラム・ロック
ステアリング・コラム・ロック
ステアリング・ホイール
イージー・エントリー機能のON/OFF
ステアリング・ロック
調節
電話機能付きマルチファンクション・
ステアリング・ホイール
ヒーターのON/OFF
マルチファンクション・ステアリング・
ホイールの機能説明 45
ホイールの機能説明
お手入れの諸注意
ストップウォッチ
スノー・チェーン
一般的なインフェメーション 210
一般的なインフォメーション210 スピード・コントロール (クルーズ・コントロール)
OFFにする
0111-2 3
ONIC # A 124
ONにする
加速
加速
加速

スピードメーター	73
スペーサー*	
一般的なインフォメーション	.217
スノー・チェーンを使用するとき	.211
取り外し	
スペア・キー	
スポーツ・エキゾースト・システム	
スポーツ・クロノ	
スポーツ・モード	125
ON/OFF	166
Porsche Doppelkupplung(PDK)	
1 orache poppentappiang(i bit)	. 133
t	
セーフロック	
制限速度表示	. 147
制限速度表示 *	
制限速度の表示*	. 148
性能、テクニカル・データ	. 242
接着フィルム、お手入れの諸注意	. 200
設定	
キーへの保存	121
キーへの保存 車両ドアを開いたときに呼び出す	122
設定変更の理由	
パーソナル設定の保存	
マルチファンクション・ディスプレイの調節	95
セレクター・レバー位置表示、PDKトランスミッ	55
	152
ション	
ション 洗車、諸注意	
ション	. 198
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く	.198
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング	.198
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・	. 198 . 171 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・ コントロール)	. 198 . 171 14 12
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・ コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック	. 198 . 171 14 12
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト	.198 .171 14 12 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト	.198 .171 14 12 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・ コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック	.198 .171 14 12 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロック	. 198 . 171 14 12 14 12
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ボルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロックの解除 ボルシェ・エントリー&ドライブによるドアのロック セントラル・ロッキング・システム	. 198 . 171 14 12 14 12 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロック	. 198 . 171 14 12 14 12 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト	. 198 . 171 14 12 14 12 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト	. 198 . 171 14 12 14 12 14
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト	. 198 . 171 14 12 14 12 14 12
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ボルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロックの解除 ボルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロック セントラル・ロッキング・システム 機能説明 そ 走行距離の表示	. 198 . 171 14 12 14 12 14 22
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロックの解除 ポルシェ・エントリー&ドライブによるドアのロック セントラル・ロッキング・システム 機能説明 そ そ 走行距離の表示 走行時間の表示	. 198 . 171 14 12 14 12 14 22 85 85
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ボルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロックの解除 ボルシェ・エントリー&ドライブによるドアのロック セントラル・ロッキング・システム 機能説明 そ 走行距離の表示 走行時間の表示 走行制限プログラム、PDK	. 198 . 171 14 12 14 12 14 22 85 85 . 158
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト	. 198 . 171 14 12 14 12 14 22 85 85 . 158
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロックの解除 ポルシェ・エントリー &ドライブによるドアのリック セントラル・ロッキング・システム 機能説明	. 198 . 171 14 12 14 12 14 12 15 15 15 158
ジョン 洗車、諸注意 センター・アームレスト	. 198 . 171 14 12 14 12 14 12 15 15 15 15 15 15 15 15
ション 洗車、諸注意 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)、開く セントラル・ロッキング キーによるドア・ロックの解除(リモート・コントロール) 車内からのドアの開閉操作とロック ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・ロックの解除 ポルシェ・エントリー &ドライブによるドアのリック セントラル・ロッキング・システム 機能説明	. 198 . 171 14 12 14 12 14 12 15 15 15 15 15 15 15 15

た	
ー ダイナミック・エンジン・マウント(PADM)	166
ダイナミック・コーナリング・ライト	62
タイヤ	
新しいタイヤの慣らし運転	124
一般的なインフォメーション	207
ウインター・タイヤ(一般的なインフォメー	_
ション)	210
交換	213
シーラント	
種類とサイズの設定	88
スノー・チェーン(一般的なインフォメー	
ション) タイヤ空気圧、データ(bar/psi) タイヤ空気圧プレート	210
タイヤ空気圧、データ(bar/psi)	244
タイヤ空気圧プレート	241
タイヤ交換(一般的なインフォメーション)	209
パンク修理	
保管	208
ラジアル・タイヤの見方	
タイヤ・シーラント/パンク修理剤	
タイヤ・バルブ	210
タイヤ空気圧	
空気圧(bar/psi)	
警告	
現在の設定	
コンフォート・プレッシャー	89
コンフォート・プレッシャー車速警告	89
システムの登録	
車速警告	
タイヤ空気圧プレート	
データ(bar/psi)	
補充情報	
タイヤ空気圧プレート タイヤ空気圧モニタリング(TPM)	241
タイヤ空気圧モニタリング(IPM)	86
タイヤ交換タイヤ交換タイヤ充填コンプレッサー	213
タイヤ充填コンプレッサータイヤ修理用シーラント/シール・セット	216
タイヤ修理用ンーフノト/シール・セット	211
タイヤの速度記号 タコメーター(回転計)	211
ディスプレイ	72
ティスノレイ 育性	
月注 惰性走行モード 13	
肩圧を17 ピート	00, 134
ディスプレイ	05
) 1 A) V 1	90
1	
チェック・エンジン(エミッション・コントロー)	V) 75
機能説明	/5
警告灯	/5
星延消灯	

地上高	125
チャイルド・シート	
ISOFIXチャイルド・シート・システムの	
取り付け	40
規定の取り付け方向	
助手席エアバッグのON/OFF	38
推奨するチャイルド・シート	
チャイルド・シート・システム	54, 55
ISOFIXチャイルド・シート・システムの	
	40
取り付け	40
規定の取り付け方向	
助手席エアバッグのON/OFF	
推奨するチャイルド・シート	34
駐車	
PDKトランスミッション	152
機能説明、パーキング・アシスタント	180
パーキング・アシスタント用センサー	180
パーキング・ブレーキを作動させる	
超音波センサー、パーキング・アシスタント	
超自放とフター、ハー・ナンションスフント	100
τ	
データ・バンク	
テール・パイプ	126
ステンレス、お手入れの諸注意	201
停止	
エンジン	128
ー	
ストップ機能)	129
停止制御	123
機能説明	162
惊儿幸二年。	175
停止表示板 * デイタイム・ドライビング・ライト *	1/5
	61
テクニカル・データ	
エンジン	
重量(メーカー発表値)	
タイヤ、ホイール	
タイヤ空気圧(bar/psi)	244
動力性能(メーカー発表値)	248
燃料消費量	242
デジタル・スピードメーター	73
テスト・スタンド	, 0
ブレーキ・テスト	101
電気系統	131
E	210
知識 非常時ロック解除、トランク・リッド	219
	222
電話	1.40
一般的なインフォメーション	149
電話*	
マルチファンクション・ディスプレイからの	
住 田	0.2

٤	
ドア	
開閉操作時の故障	17
キーによるロック解除(リモート・コント	
ロール)	12
キーによるロック (リモート・コントロール)	13
車内からの開閉操作とロック	14
ドア・ロックの解氷	198
ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック	7
(キーレス操作)	14
ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック	7
解除(キーレス操作)	12
ドア・ポケット	15
ドア・ミラー	
格納する	42
設定の保存(メモリー機能)	
調節	41
パーキング・エイドの調節	42
ドア・ミラー・ヒーター	
ON/OFF	
ドアのロック	
冬季の走行	224
盗難防止ホイール・ボルト	
収納	1 /6
盗難防止ホイール・ボルト用ソケット・レンチ	015
使用	215
盗難を防止するために 動力性能、テクニカル・データ	189
	248
閉じる	
車両ドアとポルシェ・エントリー &ドライブ	1 /
(キーレス操作) 車両に残る人/動物	14
単四に残る人/動物	13
空表 お手入れの諸注意	100
の世内	100
傷の補修 つや出し(ポリッシュ)	100
保護する	100
体膜する	100
汚れ、染みの除去ドライビング・ライト・アシスタント	195
ガスナミック・コーナリング・ラスト	63
ダイナミック・コーナリング・ライト デイタイム・ドライビング・ライト*	61
点灯する	
ロー・ビーム	
トランク・リッドを閉じる	
トランク・ルーム	10
開閉操作とロック	15
概要	
非常時口ック解除	222
トランスミッション	
Porsche Doppelkupplung(PDK)	151
マニュアル・トランスミッション	
·==>>> >>> 1 >>	

トランスミッションおよのシャーン・コントロール・
システム
概説 (PSM、PASM、PTV)159
トリップ・メーター
ディスプレイ73
リセット73
トリップ情報85
ドリンク・ホルダー172
トルク、テクニカル・データ242
1707(7) = 7770 7
4.
な
内気循環ボタン
エアコン
エノコノ
内気循環モードをONにする エアコン・システム50,53
エアコン・システム50, 53
ナビゲーション・システム
マルチファンクション・ディスプレイからの
使用84
慣らし運転
新しいタイヤ124
新しいブレーキ・パッド124
オイル消費量/燃費124
慣らし運転の知識 124
貝りし建私の知識124
-
IC .
人間工学に基づいた設定
大同工士に至りいた政化
キーへの保存
キーへの保存
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121
キーへの保存121 メモリー・ボタンへの保存121
キーへの保存121 メモリー・ボタンへの保存121
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 社 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料及量警告灯 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 12 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料及量警告灯 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料交上の容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 数料計 74 燃料計 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 ボクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料及星警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74 燃料計の表示変更 98 燃料残量での走行可能距離 98
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 数料計 74 燃料計 74
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 98 燃料残量での走行可能距離 98 の
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 ガクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料をシクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計の表示変更 98 燃料残量での走行可能距離 98 ひ 上り坂での発進アシスタンス
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 98 燃料残量での走行可能距離 98 の
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 燃料 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74 燃料計の表示変更 98 燃料残量での走行可能距離 98 ひ 上り坂での発進アシスタンス 機能説明 162
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 ガクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料をシクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計の表示変更 98 燃料残量での走行可能距離 98 ひ 上り坂での発進アシスタンス
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 ボクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料及量警告灯 74 燃料シンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 98 燃料残量での走行可能距離 98 び 15 より坂での発進アシスタンス 機能説明 162 は
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 オクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料残量警告灯 74 燃料残量警告灯 74 燃料タンクの容量 247 最質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 898 だ料計 98 た 162 た 163 た 162
キーへの保存 121 メモリー・ボタンへの保存 121 ね 燃料 ボクタン価 196 給油 196 消費量 242 燃料計 74 燃料及量警告灯 74 燃料シンクの容量 247 品質 196 予備燃料タンク 195 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 74 燃料計 98 燃料残量での走行可能距離 98 び 15 より坂での発進アシスタンス 機能説明 162 は

機能説明	. 180
センサー	. 180
パーキング・エイド	
ドア・ミラー下向き自動切り替え	42
パーキング・アシスタント用センサー	. 180
パーキング・ブレーキ	
解除する	. 131
操作	131
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	. 131
ブレーキ・テスト・スタンドでの測定	.191
パーキング・ブレーキ (エレクトリック・ パーキング・ブレーキ)	
パーキング・ブレーキ)	
解除する	. 131
操作	
パーキング・ライトの点灯	
ハイ・ビーム・ヘッドライト	
操作レバー	
排気量、テクニカル・データ	242
灰皿	
// 掃除する	173
開く	
バケット・シート	
ハザード・ライトのON/OFF	65
発進	05
上り坂での発進アシスタンス	162
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	
ローンチ・コントロール	155
発進アシスタント	162
発炎筒	
元久同	. 230
一般的なインフォメーション	223
お手入れ	
キーの交換	
交換	
文揆 車両エレクトリカル・システムの警告	7/
ジャンパー・ケーブルによるエンジンの	/ 4
始動	226
知 <u>期</u>	
元电 接続後の作業 	
技術後のTF来	
取り付け位置	
バッテリーの注意事項	
バッテリー上がり時のジャンパー・ケーブルによる	. 224
エンジンの始動	226
バニティー・ミラー	
バルブ	40
概要	228
恢安	
パワー・ウィンドウ	. 220
運転席ドア・コントロール・パネルの概要	5.9
理転席ドア・コンドロール・ハネルの概要 キーによるウィンドウの開閉	50
イーによるフィントワの開闭	59

キーによる開閉(リモート・コントロール) 59	ブレーキ・パッドの警告メッセージ		取り付け	229
故障59	ブレーキ・ディスク		取り外し	
助手席ドア・コントロール・パネルの概要 58	ブレーキ・パッド		左側/右側通行の切り替え	
スイッチによるウィンドウの開閉58	新しいブレーキ・パッドの慣らし運転		ベビー・シート	
停止位置の保存59	警告メッセージ(ブレーキ)	133	規定の取り付け方向	
ドア・ハンドルのボタンでウィンドウを閉じる	ブレーキ・フルード	125	助手席エアバッグのON/OFF	38
(ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車) 59	交換	206	推奨するチャイルド・シート	34, 35
バッテリー接続後の調節59	スピード・メーター警告灯			
パワー・ウィンドウ停止位置の保存59	フロア・マット、お手入れの諸注意	201	ほ	
パワー・ステアリング207	フロント・ウィンドウ・ウォッシャー・システ		ホームリンク(ガレージ・ドア・オープナー)	*
パンクしたとき216	ウォッシャー液の補充	194	機能説明	
汎用(ユニバーサル)オーディオ・インターフェース、	充填容量	247	操作	
取り付け位置149	不凍液	194	プログラミングした信号の消去	
	フロント・ウィンドウ・デフロスター	49, 53	プログラミング信号(可変コード式	104
7.\	エアコン		システム)	185
ビークル・プレート*、位置241	フロント・シート		プログラミング信号(固定コード式	105
左側通行 (ヘッドライトの切り替え)	シート位置の調節	25	システム)	185
日付の設定	調節	25	ホーン	
ヒューズ、ヒューズの交換	フロント・ワイパー		ホイール	
ヒルホルダー(発進アシスタント)	お手入れの諸注意	200	一般的なインフォメーション	207
機能説明	概要		ウインター・タイヤ(一般的なインフォ	
132 HE DU 97	操作レバー	68	ション)	
E Company of the Comp	フロント・ワイパー、1回作動		概要	
ふ	(ワンタッチ操作)	68	戦会 軽合金製ホイールの記号	212
ファブリック・ライニング (お手入れの諸注意) 202	フロント・ワイパー、高速作動	68	交換	213
ファン設定	フロント・ワイパー、低速作動	68	サイズ	
エアコン・システム50, 54	フロント・ワイパー /ウォッシャー・		スノー・チェーン(一般的なインフォメ	
フィラー・フラップ、緊急操作197	システム	68	ション)	
フィルター	リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする.	70	タイヤ・シーラント	
エア・クリーナー、メンテナンス上の	レイン・センサー感度の調節	69	タイヤ・バルブ	
諸注意207	レイン・センサーの調節	69	タイヤ空気圧、データ(bar/psi)	2//
室内防塵用フィルター、メンテナンス上の	レイン・センサーをONにする	68	タイヤ空気圧プレート	241
諸注意	フロント・ワイパー /ウォッシャー・レバー		タイヤ空気圧モニタリング(TPM)用セン†	
フット・ブレーキ	フロント・ワイパー、1回作動		タイヤ交換(一般的なインフォメーショ	
安全に関する知識	(ワンタッチ操作)	68	盗難防止ホイール・ポルト	
警告メッセージ(ブレーキ摩耗)133	フロント・ワイパー、高速作動	68	盗難防止ホイール・ボルト(ソケット・	
不凍液 104	フロント・ワイパー、低速作動	68	レンチ)	
ウォッシャー液の割合	フロント・ワイパー /ウォッシャー・		取り付け面	
クーラントの割合	システム	68	パンク修理	
プラスチック部品、お手入れの諸注意	リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする.	70	ホイール・バランス	
フルードおよび燃料	レイン・センサーの調節	69	ホイール・ボルト(お手入れの諸注意)	215
ウォッシャー・フルード	レイン・センサーをONにする		ホイール取り付け面	
エンジン・オイル247			保管	
クーラント(冷却水)247	^		ラジアル・タイヤの見方	
燃料	▼ 平均車速の表示	85	リム・オフセット	
ブレーキ 124	平均単述の表示		ホイール取り付け面	
新しいパッドの慣らし運転	十号 放貨 の 表示	00	ボイス・コントロール	
警告メッセージ (ブレーキ摩耗)	ヘットフィト ウォッシャー・システムの操作	60	ホイス・コンドロール	
テスト・スタンド	お手入れの諸注意		ストロロング 保証 アンバー	04
パーキング・ブレーキの作動/解除131	知識		体行 パーソナル設定	121
フット・ブレーキ132	AH DIX		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	121

ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	
マネージメント(PASM)	
概要	
機能説明	164
マルチファンクション・ディスプレイの	
警告メッセージ	165
警告メッセージ	145
ポルシェ・エントリー &ドライブ	
作動待機のOFF	18
車両のロック	14
車両のロック解除	
アンテナの位置	
ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント	
(PCM) インフォメーション	149
(PCM)、インフォメーションポルシェ・スタビリティ・マネージメント(PSM)	1 15
OFFicts	
ONCTS	
概要	
機能説明	
	100
	160
ライトポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ	162
(PCCB)	
(PCCB)	100
一般的なインフォメーション	133
ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム・プラ	ス
(PDLS Plus)	63
ボルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)	62
概要	159
機能説明	165
-4-	
\$	
マニュアル・エアコンマルチファンクション・ステアリング・ホイール	48
マルチファンクション・ステアリング・ホイール	
MFSボタン	77
MFSボタンの割り当て	.106
機能説明	
作動原理	
電話機能	
マルチファンクション・ステアリング・ホイールの	+0
ボタンの割り当て変更	106
ー u イーー、 h 、	
マルナファングション・ディスプレイ オイル・レベルの点検	Q1
機能を作動させる/メニューを開く/オプショ	01
	79
ノを見る	
音音メッセーン	108
車両情報の呼び出しステアリング・ホイール・レバーの操作	00
スプアリング・ホイール・レハーの操作 スポーツ・クロノ	
スルーツ・クロフ	9.3

操作方法	76
タイヤ空気圧警告	90
タイヤ空気圧モニタリング	86
電話の使用	
トリップ情報	85
ナビゲーション・システムの操作	84
表示エリア	77
表示エリアマルチファンクション・ステアリング・	
ホイールの操作	77
メニュー概要	79
ラジオ放送局の選択	83
み	
右側通行 (ヘッドライトの切り替え)	233
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	230
自動防眩機能のON/OFF	//3
ドア・ミラー・ヒーター	56
ドア・ミラー設定の保存(メモリー機能)	42
ドア・ミラーの格納	
ドア・ミラーの調節	
パーキング・エイド使用時のドア・ミラーの	41
調整	183
バニティー・ミラー	16
/\=\frac{1}{2} \frac{1}{2} \fr	40
ti	
無線装置および自動車電話、インフォメーション	1.40
無縁装直および自動単電話、インフォメーション	149
at the second se	
め	
メモリー	121
メンテナンス	
ウォッシャー液の補充	
エア・クリーナーの交換	207
エンジン・オイル・レベルの点検	
エンジン・オイルの補充	193
クーラント・レベルの点検と補充	205
室内防塵用フィルターの交換	
メンテナンスの諸注意	191
も	
モニタリング・センサー(室内)	
キーによるOFF(リモート・コントロール)	188
ドア・ハンドルのボタンでOFFにする	
ドア・ハンドルのボタンでOFFにする (ポルシェ・エントリー &ドライブ)	188
±	
横方向の加速度	
ディスプレイ	QF
予備燃料	
予備燃料タンク	
	1 5

ら ライト	
ライト	
インテリア・ライトの自動点灯/消灯	
ウェルカム・ホーム機能をONにする	
お手入れの諸注意	
車両から離れるときに点灯する	
乗車時に点灯 乗車時のカーテシー・ライトの点灯	62
乗車時のカーテシー・フィトの点灯 バルブ・リスト	220
バルブ・リスト バルブの交換	
ヘッドライト・パッシング	220
ライト・スイッチ	04
AUTO機能	61
概要	
一	
ラゲッジ・コンパートメント	177
ラジオ	177
CDR	149
	1 .5
()	
リサイクル、使用済み自動車の廃棄	202
リッド	202
非常時ロック解除、トランク・リッド	222
リバース・カメラ	
リモート・コントロール	102
キーの電池交換	227
ドアのロック	
ドアのロック解除	
リヤ・ウィンドウ・ヒーター	12
ON/OFF	56
リヤ・スポイラー、作動原理	
リヤ・フォグ・ライト	105
<u> </u>	61
ドライビング・ライトの調節	62
リヤ・ワイパー	02
間欠作動をONにする	70
リレー	, 0
交換	219
<u>る</u>	
ルーム・ミラー	
自動防眩機能のON/OFF	43
調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルーム・ライト	
// /	00
n	
1 6 レース用タイヤ	125
レース用ダイヤ	125
^{冷却ンステム} マルチファンクション・ディスプレイの警告	97
	7/

レイン・センサー	
ONにする	6
調節	
ろ	
ロー・ビーム	
	6
ローンチ・コントロール	15
ロック	15.
車内からのドアのロック	1,
車両ドアとキー(リモート・コントロール)	1
車両ドアとポルシェ・エントリー&ドライブ	1
(キーレス操作)	1,
車両に残る人/動物	1
パーソナル設定のキーへの保存	
ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車	
ロック解除	1
キーからパーソナル設定を呼び出す	12
キーによるドア・ロックの解除(リモート・	
コントロール)	1:
車内からドアを開く	1
車両のロックが解除できない	
ドアのロック解除機能の設定	
ポルシェ・エントリー & ドライブによるドア・	
ロックの解除(キーレス操作)	
ロックする	
キーを使用する	1
車内からのドアのロック	
車両ドアとポルシェ・エントリー &ドライブ	
(キーレス操作)	14
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドアの	0
ロック	14
わ	
ワイパー・ブレード	
お手入れの諸注意	20
00 1 V (100 × MD/T /07	20

- ●車両の仕様およびオプションの変更により、この取扱説明書の内容の一部が車両と一致しない場合があります。
- ●説明図は一部日本仕様と異なる点があります。
- ●この取扱説明書に関してのお問い合わせは下記までお願い致します。

ポルシェ ジャパン株式会社 アフターセールス部

〒153-0064

東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー16F

(販売店で保管)	
VIN:車両識別ナンバー	
エンジンナンバー	
	書および整備手帳に記載されている車両の取扱い、 気検内容の説明を受け了承の上、車両およびツール ました。
販売店スタンプ	
日時	

車両受領証

無線装置の検査マーク

ヨーロッパ

ポルシェ社では、当社車両に装着されている無線装置が指令1999/5/ECおよび他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。

ブラジル

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."







イスラエル

שם הדגם (Hebrew :Model name) 5Wk50137 / 28-4003-61004-3-00 / 7PP905865

SA1-366

שם היצרן וכתובתו (Hebrew : Manufacturer and address)

Continental AG
Signal 12

Siemensstraße 12 93055 Regensburg

SA1-367

マレーシア

RAAU/25A/0409/S(09-0408)

シンガポール

Complies with IDA Standards DB01752


中国

CMIIT ID:2011DJ4971 CMIIT ID:2009DJ5053 CMIIT ID:2009DJ4899

台湾

CCAB10LP3800T1

日本



アラブ首長国連邦

TRA REGISTERED No:0016889 / 09, DEALER No:0014972/08

メキシコ

Radar de largo alcance, 77GHz, MARCA:BOSCH, MODELO:LRR3, COFETEL:(RCPBOLR09-0828)

モロッコ

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément :MR 5371 ANRT 2010 Date d'agrément :02 / 02 / 2010





KCC-CRM-KVZ-TSSRE4Dh



南アフリカ

